

MELSEC FX3U-Serie

Speicherprogrammierbare Steuerungen

Bedienungsanleitung

Ethernet-Modul FX3U-ENET



Bedienungsanleitung Ethernet-Modul FX3U-ENET Art.-Nr.: 253963

| | Version | | Änderungen / Ergänzungen / Korrekturen |
|---|---------|--------|--|
| А | 06/2012 | pdp–dk | Erste Ausgabe |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Zu diesem Handbuch

Dieses Dokument ist eine Übersetzung der englischen Originalversion.

Die in diesem Handbuch vorliegenden Texte, Abbildungen, Diagramme und Beispiele dienen ausschließlich der Erläuterung, Bedienung, Programmierung und Anwendung des Ethernet-Moduls FX3U-ENET.

Sollten sich Fragen zur Programmierung und zum Betrieb der in diesem Handbuch beschriebenen Geräte ergeben, zögern Sie nicht, Ihr zuständiges Verkaufsbüro oder einen Ihrer Vertriebspartner (siehe Umschlagrückseite) zu kontaktieren. Aktuelle Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen erhalten Sie über das Internet (www.mitsubishi-automation.de).

Die MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. behält sich vor, jederzeit technische Änderungen oder Änderungen dieses Handbuchs ohne besondere Hinweise vorzunehmen.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich ausschließlich an anerkannt ausgebildete Elektrofachkräfte, die mit den Sicherheitsstandards der Automatisierungstechnik vertraut sind. Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte dürfen nur von einer anerkannt ausgebildeten Elektrofachkraft, die mit den Sicherheitsstandards der Automatisierungstechnik vertraut ist, durchgeführt werden. Eingriffe in die Hard- und Software unserer Produkte, soweit sie nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, dürfen nur durch unser Fachpersonal vorgenommen werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Ethernet-Modul FX3U-ENET ist nur für die Einsatzbereiche vorgesehen, die in diesem Handbuch beschrieben sind. Achten Sie auf die Einhaltung aller im Handbuch angegebenen Kenndaten. Die Produkte wurden unter Beachtung der Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt, geprüft und dokumentiert. Bei Beachtung der für Projektierung, Montage und ordnungsgemäßen Betrieb beschriebenen Handhabungsvorschriften und Sicherheitshinweise gehen vom Produkt im Normalfall keine Gefahren für Personen oder Sachen aus. Unqualifizierte Eingriffe in die Hard- oder Software bzw. Nichtbeachtung der in diesem Handbuch angegebenen oder am Produkt angebrachten Warnhinweise können zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Es dürfen nur von MITSUBISHI ELEC-TRIC empfohlene Zusatz- bzw. Erweiterungsgeräte in Verbindung mit den speicherprogrammierbaren Steuerungen der MELSEC FX3G-, FX3U- und FX3UC-Serie benutzt werden.

Jede andere darüber hinausgehende Verwendung oder Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Sicherheitsrelevante Vorschriften

Bei der Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte müssen die für den spezifischen Einsatzfall gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden.

Es müssen besonders folgende Vorschriften (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) beachten werden:

- VDE-Vorschriften
 - VDE 0100
 Bestimmungen f
 ür das Errichten von Starkstromanlagen mit einer Nennspannung bis 1000 V
 - VDE 0105
 Betrieb von Starkstromanlagen
 - VDE 0113
 Elektrische Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
 - VDE 0160
 Elektrische Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
 - VDE 0550/0551
 Bestimmungen f
 ür Transformatoren

 - VDE 0860
 Sicherheitsbestimmungen f
 ür netzbetriebene elektronische Ger
 äte und deren Zubeh
 ör f
 ür den Hausgebrauch und
 ähnliche Zwecke
- Brandverhütungsvorschriften
- Unfallverhütungsvorschriften
 - VBG Nr. 4: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Gefahrenhinweise

Die einzelnen Hinweise haben folgende Bedeutung:



GEFAHR:

Bedeutet, dass eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit des Anwenders besteht, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



ACHTUNG:

Bedeutet eine Warnung vor möglichen Beschädigungen des Gerätes oder anderen Sachwerten, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Allgemeine Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Gefahrenhinweise sind als generelle Richtlinie für SPS-Systeme in Verbindung mit anderen Geräten zu verstehen. Diese Hinweise müssen bei Projektierung, Installation und Betrieb der elektrotechnischen Anlage unbedingt beachtet werden.

Spezielle Sicherheitshinweise für den Benutzer



Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Aufladungen

Durch elektrostatische Ladungen, die vom menschlichen Körper auf die Komponenten der SPS übertragen werden, können Module und Baugruppen der SPS beschädigt werden. Beachten Sie beim Umgang mit der SPS die folgenden Hinweise:



ACHTUNG:

- Berühren Sie zur Ableitung von statischen Aufladungen ein geerdetes Metallteil, bevor Sie Module der SPS anfassen.
- Tragen Sie isolierende Handschuhe, wenn Sie eine eingeschaltete SPS, z. B. während der Sichtkontrolle bei der Wartung, berühren.
- Bei niedriger Luftfeuchtigkeit sollte keine Kleidung aus Kunstfasern getragen werden, weil sich diese besonders stark elektrostatisch auflädt.



Symbolik des Handbuchs

Verwendung von Hinweisen

Hinweise auf wichtige Informationen sind besonders gekennzeichnet und werden folgenderweise dargestellt:

HINWEIS

Hinweistext

Verwendung von Nummerierungen in Abbildungen

Nummerierungen in Abbildungen werden durch weiße Zahlen in schwarzem Kreis dargestellt und in einer anschließenden Tabelle durch die gleiche Zahl erläutert,

z. B. **1 2 3 4**

Verwendung von Handlungsanweisungen

Handlungsanweisungen sind Schrittfolgen bei der Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung u. ä., die genau in der aufgeführten Reihenfolge durchgeführt werden müssen.

Sie werden fortlaufend nummeriert (schwarze Zahlen in weißem Kreis).

- 1) Text
- Text
- ③ Text

Verwendung von Fußnoten in Tabellen

Hinweise in Tabellen werden in Form von Fußnoten unterhalb der Tabelle (hochgestellt) erläutert. An der entsprechenden Stelle in der Tabelle steht ein Fußnotenzeichen (hochgestellt).

Liegen mehrere Fußnoten zu einer Tabelle vor, werden diese unterhalb der Tabelle fortlaufend nummeriert (schwarze Zahlen in weißem Kreis, hochgestellt):

- ^① Text
- ⁽²⁾ Text
- ^③ Text



Inhalt

Zu diesem Handbuch

Sicherheitshinweise

Symbolik des Handbuchs

1 Einleitung

| 1.1 | Einsatz | zmöglichkeiten der Ethernet-Module | 1-1 |
|-----|---------|---|-----|
| 1.2 | Leistur | ngsmerkmale des Ethernet-Moduls | 1-3 |
| | 1.2.1 | Datenaustausch mit dem MELSEC-Kommunikationsprotokoll | 1-3 |
| | 1.2.2 | Datenaustausch über feste Puffer | 1-4 |
| | 1.2.3 | Senden und Empfangen von E-Mails | 1-5 |
| | 1.2.4 | Verbindung mit FX Configurator-EN | 1-6 |
| | 1.2.5 | Gleichzeitige Verbindung mit mehreren MELSOFT-Produkten | 1-7 |
| 1.3 | Softwa | rre-Konfiguration | 1-8 |

2 Systemkonfiguration

| 2.1 | Geeigr | ete SPS-Grundgeräte | 2-1 |
|-----|--------|---------------------------------------|-----|
| | 2.1.1 | Seriennummer und Version der SPS | 2-2 |
| 2.2 | Angab | e der Version des Ethernet-Moduls | 2-3 |
| 2.3 | Geeigr | ete Software | 2-4 |
| 2.4 | Kompo | onenten zum Aufbau eines Netzwerkes | 2-5 |
| | 2.4.1 | Anschluss an ein 10-BASE-T-Netzwerk | 2-5 |
| | 2.4.2 | Anschluss an ein 100-BASE-TX-Netzwerk | 2-6 |

| 3 | Modulbeschreibung | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|
| 3.1 | Übersic | ht | |
| 3.2 | LED | | |
| 3.3 | Technis | che Daten | |
| | 3.3.1 | Allgemeine Betriebsbedingungen3-3 | |
| | 3.3.2 | Externe Spannungsversorgung | |
| | 3.3.3 | Allgemeine technische Daten | |
| | 3.3.4 | Leistungsdaten | |
| 3.4 | Funktio | nen des Ethernet-Moduls | |
| | 3.4.1 | Grundfunktionen | |
| | 3.4.2 | Zusatzfunktionen | |
| | 3.4.3 | Funktionen zur Fehlerdiagnose | |
| | 3.4.4 | Verfügbarkeit der Funktionen3-7 | |
| 3.5 | Codieru | ung und Menge der übertragenden Daten | |
| 3.6 | Übersicht der Einstellungen für das Ethernet-Modul | | |
| 3.7 | Pufferspeicher | | |

4 Inbetriebnahme

| 4.1 | Sicherh | eitshinweise | 4-1 |
|-----|----------|---|------|
| 4.2 | Vorgeh | ensweise | 4-2 |
| | 4.2.1 | Handhabungshinweise | 4-2 |
| | 4.2.2 | Umgebungsbedingungen | 4-4 |
| 4.3 | Montag | je | 4-5 |
| | 4.3.1 | Direkte Montage | 4-5 |
| | 4.3.2 | Montage auf einer DIN-Schiene | 4-7 |
| 4.4 | Netzwe | rkanschluss | 4-9 |
| | 4.4.1 | Anschluss an ein 10BASE-T- oder 100BASE-TX-Netzwerk | 4-10 |
| 4.5 | Einstell | ung der Netzwerkparameter | 4-11 |
| | 4.5.1 | Betriebseinstellungen | 4-12 |
| 4.6 | Selbstd | iagnose | 4-15 |
| | 4.6.1 | Selbstwiederholungstest | 4-15 |
| | 4.6.2 | Hardware-Test (H/W-Test) | 4-16 |



| 5 | Vorbereitung für den Datenaustausch | | |
|-----|-------------------------------------|--|-----|
| 5.1 | Übersic | :ht | 5-1 |
| 5.2 | Initialis | ierung | 5-3 |
| | 5.2.1 | Übersicht | 5-3 |
| | 5.2.2 | Initialisierungseinstellungen | 5-4 |
| 5.3 | Erneute | e Initialisierung | 5-9 |
| | 5.3.1 | Wann ist eine erneute Initialisierung sinnvoll? | 5-9 |
| | 5.3.2 | Änderung von Parametern bei einer erneuten Initialisierung5- | ·10 |
| | 5.3.3 | Auswahl der Art der erneuten Initialisierung5- | ·10 |
| | 5.3.4 | Programmierung für eine erneute Initialisierung | ·11 |
| 5.4 | Initialis | ierung überprüfen5- | -13 |
| | 5.4.1 | PING-Test (Personal Computer -> Ethernet-Modul)5- | ·13 |
| | 5.4.2 | Loop-Back-Test mit dem MC-Protokoll5- | ·15 |
| 5.5 | Verbind | dungseinstellungen5- | -16 |
| | 5.5.1 | Einstellmöglichkeiten für die Verbindungen5- | ·17 |
| 5.6 | Öffnen | und Schließen von Verbindungen5- | .23 |
| | 5.6.1 | Übersicht5- | 23 |
| | 5.6.2 | Verbindungen aktiv öffnen und schließen5- | ·24 |
| | 5.6.3 | Verbindungen passiv öffnen und schließen5- | -30 |
| | 5.6.4 | UDP/IP-Verbindungen öffnen und schließen5- | -36 |
| | 5.6.5 | Zwei Verbindungen zu einem Paar zusammenfassen5- | .39 |
| 5.7 | Router- | Relais-Parameter5- | 42 |
| 5.8 | Überwa | achung der Verbindung mit einem Hub5- | .44 |

6 Feste Puffer (mit Prozedur)

| 6.1 | Übersich | nt | 6-1 |
|-----|----------|-----------------------------|------|
| 6.2 | Abläufe | beim Senden von Daten | 6-3 |
| 6.3 | Abläufe | beim Empfang von Daten | 6-6 |
| 6.4 | Datenfo | rmate | 6-9 |
| | 6.4.1 | Header | 6-9 |
| | 6.4.2 | Daten | 6-10 |
| 6.5 | Program | nmierung | 6-14 |
| | 6.5.1 | Hinweise zur Programmierung | 6-14 |
| | 6.5.2 | Programmbeispiel | 6-15 |

7 Feste Puffer (ohne Prozedur)

| 7.1 | Übersich | nt7-1 |
|-----|----------|---------------------------------|
| 7.2 | Abläufe | beim Senden von Daten7-3 |
| 7.3 | Abläufe | beim Empfang von Daten |
| 7.4 | Datenfo | rmate |
| | 7.4.1 | Header |
| | 7.4.2 | Daten |
| 7.5 | Program | nmierung |
| | 7.5.1 | Hinweise zur Programmierung7-10 |
| | 7.5.2 | Programmbeispiel7-10 |

8 MELSEC Kommunikationsprotokoll

| 8.1 | Datena | ustausch mit dem MC-Protokoll8-1 |
|-----|----------|--|
| | 8.1.1 | Datenformat |
| | 8.1.2 | Zugriff auf die SPS-CPU mithilfe des MC-Protokolls |
| | 8.1.3 | Anforderungen und Antworten8-2 |
| | 8.1.4 | Zeitlicher Ablauf beim Zugriff auf die SPS8-3 |
| | 8.1.5 | Einstellungen im SPS-Grundgerät für die Kommunikation |
| 8.2 | Datenfo | ormate |
| | 8.2.1 | Darstellung der Datenformate8-5 |
| | 8.2.2 | Formate der übermittelten Nachrichten8-6 |
| | 8.2.3 | Steuerungsmechanismen beim MC-Protokoll8-7 |
| | 8.2.4 | Übergabe der Daten beim Schreiben/Lesen in/aus der SPS8-14 |
| 8.3 | Funktic | onen beim MC-Protokoll8-18 |
| 8.4 | Operan | denspeicher der SPS lesen/schreiben8-19 |
| | 8.4.1 | Angabe der Operanden und Operandenbereiche8-19 |
| | 8.4.2 | Aufeinander folgende Operanden bitweise lesen (Funktionscode: 00)8-20 |
| | 8.4.3 | Aufeinander folgende Operanden bitweise schreiben (Funktionscode: 02)8-22 |
| | 8.4.4 | Operandenzustand bitweise ändern (Funktionscode: 04) |
| | 8.4.5 | Aufeinander folgende Operanden wortweise lesen (Funktionscode: 01)8-24 |
| | 8.4.6 | Aufeinander folgende Operanden wortweise schreiben (Funktionscode: 03)8-27 |
| | 8.4.7 | Operandenzustand wortweise ändern (Funktionscode: 05)8-29 |
| 8.5 | SPS-Gru | undgerät steuern und SPS-Typ auslesen8-31 |
| | 8.5.1 | SPS-Grundgerät in die Betriebsart RUN oder STOP schalten |
| | 8.5.2 | Lesen des SPS-Typs8-33 |
| 8.6 | Schleife | entest |

| 9 | E-Mail | s senden und empfangen |
|-----|---------|---|
| 9.1 | Datena | ustausch per E-Mail |
| | 9.1.1 | E-Mails durch das Ablaufprogramm der SPS senden und empfangen |
| | 9.1.2 | Umgebung, in der E-Mails ausgetauscht werden können |
| 9.2 | Hinwei | se zum Senden und Empfangen von E-Mails9-6 |
| 9.3 | Leistur | gsmerkmale der E-Mail-Funktion9-8 |
| 9.4 | Vorber | eitungen für die E-Mail-Funktion9-9 |
| 9.5 | Einstel | ungen für die E-Mail-Funktion9-10 |
| | 9.5.1 | DNS-Einstellungen9-10 |
| | 9.5.2 | E-Mail-Einstellungen9-11 |
| | 9.5.3 | Adressen der E-Mail-Empfänger einstellen9-13 |
| 9.6 | Daten i | m Anhang einer E-Mail übertragen9-14 |
| | 9.6.1 | Daten im Anhang einer E-Mail senden9-14 |
| | 9.6.2 | Daten im Anhang einer E-Mail empfangen9-21 |
| | 9.6.3 | Inhalt einer angehängten Datei9-27 |
| 9.7 | E-Mails | ohne Anhang senden |

10 Wartung

| 10.1 | Regelm | Regelmäßige Inspektionen10-1 | |
|------|--------|---------------------------------|------|
| 10.2 | Austau | sch von Modulen | 10-2 |
| | 10.2.1 | Austausch eines Ethernet-Moduls | 10-2 |
| | 10.2.2 | Austausch eines SPS-Grundgeräts | 10-2 |

11 Fehlerdiagnose und -behebung

| 11.1 | Fehlerdi | agnose mit den LEDs des Moduls11-2 | | |
|------|----------|---|--|--|
| | 11.1.1 | COM.ERRLED des Ethernet-Moduls ausschalten und Fehlerinformationen lesen oder löschen | | |
| 11.2 | Fehlerdi | Fehlerdiagnose mit der Software FX Configurator-EN11-6 | | |
| | 11.2.1 | Mit der Ethernet-Diagnose darstellbare Pufferspeicheradressen11-7 | | |
| | 11.2.2 | Ethernet-Diagnose des FX Configurator-EN11-9 | | |
| 11.3 | Anzeige | des Pufferspeicherinhalts11-12 | | |
| 11.4 | Fehlerco | odes11-13 | | |
| | 11.4.1 | Pufferspeicheradressen, die Fehlercodes enthalten11-14 | | |
| | 11.4.2 | Endekennungen, die an ein externes Gerät gesendet werden11-21 | | |

| | 11.4.3 | Fehlercodes bei zur MELSEC A-Serie kompatiblen 1E-Datenrahmen |
|------|--------|---|
| | 11.4.4 | Fehlercodes, die im Pufferspeicher eingetragen werden11-23 |
| | 11.4.5 | Hinweise zur Behandlung von geteilten Daten11-34 |
| 11.5 | Vorgeh | ensweise bei der Fehlersuche11-36 |
| | 11.5.1 | Fehler beim Senden fester Puffer 11-39 |
| | 11.5.2 | Fehler beim Empfangen fester Puffer |
| | 11.5.3 | Fehler beim Datenaustausch mit dem MC-Protokoll |
| | 11.5.4 | Fehler beim Versenden von E-Mails |
| | 11.5.5 | Fehler beim Empfang von E-Mails11-47 |

A Anhang

| A.1 | VerarbeitungszeitenA- | | |
|--|--|--|------|
| | A.1.1 | Minimale Verarbeitungszeit bei der Kommunikation über feste Puffer | .A-1 |
| | A.1.2 | Minimale Verarbeitungszeit beim MC-Protokoll | .A-2 |
| A.2 | ASCII-Co | de | .A-3 |
| A.3 | Unterschied zwischen Ethernet und IEEE802.3A-4 | | |
| A.4 | Unterstü | itzte ICMP-Codes | .A-4 |
| A.5 Programmbeispiele für das MC-Protokoll | | ımbeispiele für das MC-Protokoll | .A-5 |
| | A.5.1 | Beispiel für ein Programm zum Lesen/Schreiben von Daten | .А-б |
| | A.5.2 | Beispiel für ein Programm zum Lesen von Daten | A-13 |

Index



1 Einleitung

In diesem Handbuch wird die Handhabung, die Installation und Verdrahtung sowie die nötige Programmierung des Ethernet-Moduls FX3U-ENET beschrieben.

Ein FX3U-ENET (im weiteren Verlauf dieses Handbuch nur als "Ethernet-Modul" bezeichnet) ermöglicht den Anschluss einer speicherprogrammierbaren Steuerung der MELSEC FX3G-, FX3U- oder FX3UC-Serie an ein Ethernet-Netzwerk.

1.1 Einsatzmöglichkeiten der Ethernet-Module

Ethernet-Netzwerke sind weit verbreitet und gewährleisten einen schnellen Datenaustausch zwischen den angeschlossenen Geräten. Als Übertragungsprotokoll wird TCP/IP oder UCP/IP verwendet. Für den Netzwerkaufbau stehen verschiedene Kabeltypen zur Verfügung (100BASE-TX, 10BASE-T), die sich u. a. durch die max. Entfernung zwischen den einzelnen Geräten, die Zahl der anschließbaren Teilnehmer sowie der Übertragungsgeschwindigkeit unterscheiden.

Eine SPS der MELSEC FX3G-, FX3U- oder FX3UC-Serie kann über ein Ethernet-Modul mit z. B. einem oder mehreren Personal Computern, einer Prozessvisualisierung oder anderen Steuerungen verbunden werden.



Abb. 1-1: Beispiel für den Datenaustausch über Ethernet und das Internet

Ein FX3U-ENET bietet neben dem "normalen" Datenaustausch noch die folgenden Kommunikationsmöglichkeiten:

• Programmänderungen per Ethernet

Mit einem PC, der am Ethernet angeschlossen ist und auf dem die Programmier-Software GX Developer, GX IEC Developer oder GX Works2 installiert ist, kann das Programm der SPS über das Ethernet geändert werden. Daten können aus der SPS gelesen und in das SPS-Grundgerät übertragen werden. Bei dieser Art der Datenübertragung wird das MELSEC-Kommunikationsprotokoll (MC-Protokoll) verwendet.

• Austausch beliebiger Daten mit anderen Geräten

Bei der Kommunikation über feste Puffer können Daten zwischen einer SPS bzw. einem Ethernet-Modul und einem externen Gerät ausgetauscht werden.

• Empfangen und Senden von E-Mails

HINWEIS

Unter den folgenden Anschlussbedingungen kann für den einwandfreien Betrieb des Ethernet-Moduls keine Gewährleistung übernommen werden. Prüfen Sie in diesen Fällen die Funktion des Moduls.

- Verbindungen über das Internet (Telefonnetz). (Verbindungen, die durch Internet-Service-Provider und Telekommunikationsanbieter zustande kommen)
- Verbindungen über Geräte, in denen eine Firewall-Software installiert ist.
- Verbindungen über Breitband-Router
- Verbindungen über Wireless-LAN



1.2 Leistungsmerkmale des Ethernet-Moduls

1.2.1 Datenaustausch mit dem MELSEC-Kommunikationsprotokoll

Durch eine Station am Ethernet (die in diesem Fall als "Host" bezeichnet wird) kann mit dem MELSEC-Kommunikationsprotokoll (MC-Protokoll) über ein Ethernet-Modul auf das SPS-Grundgerät zugegriffen werden. Auf diese Wiese können Zustände der SPS-Operanden erfasst und verändert werden.

Das MELSEC-Kommunikationsprotokoll ist für die SPS ein passives Protokoll. Bei einem Zugriff auf das SPS-Grundgerät werden dem Ethernet-Modul durch dem Host alle notwendigen Angaben übermittelt und der gesamte Datenaustausch findet zwischen dem Modul und dem Host-System statt. Ein SPS-Programm wird außer für den Anlauf des Ethernet-Moduls und den Aufbau der Verbindung nicht benötigt.



Abb. 1-2: Der Datenaustausch zwischen CPU und Host-System wird über das Ethernet-Modul abgewickelt.

Eine Übersicht des MELSEC-Kommunikationsprotokolls enthält das Kapitel 8.

1.2.2 Datenaustausch über feste Puffer

Beim der Kommunikation über Speicherbereiche mit fester Größe (= feste Puffer) können beliebige Daten bis zu einem Umfang von 1023 Worten zwischen speicherprogrammierbaren Steuerungen oder zwischen einer SPS und beispielsweise einem PC ausgetauscht werden.

In einem Ethernet-Modul stehen 8 Speicherbereiche (feste Puffer) mit einer Größe von jeweils 1023 Worten zur Verfügung. Jeder Puffer kann zum Senden oder Empfangen von Daten verwendet werden.

Ist die Kommunikation mit dem MC-Protokoll aus der Sicht der SPS passiv, so ist die Kommunikation über feste Puffer aktiv und erfolgt auf Anforderung der SPS. Dadurch können beispielsweise bei einer Störung Daten an eine Visualisierung gesendet werden.



Abb. 1-3: Bei der Kommunikation über feste Puffer wird einer Verbindung jeweils ein Sende- und Empfangsbereich (Puffer) zugeordnet.

Zusätzlich kann bei der Kommunikation über feste Puffer gewählt werden, ob das Ethernet-Modul eine Übertragungsprozedur einhalten soll und zum Beispiel nach dem Empfang eine Quittierung an den Absender der Daten schickt.

Eine ausführliche Beschreibung der Kommunikation über feste Puffer unter Einhaltung einer Übertragungsprozedur enthält das Kapitel 6.

Im Kapitel 7 ist der Datenaustausch ohne Übertragungsprozedur beschrieben.



1.2.3 Senden und Empfangen von E-Mails

Wenn ein Ethernet-Modul mit dem Internet verbunden ist, kann es Daten als E-Mail senden und empfangen.

• Senden/Empfangen von Daten als E-Mail-Anhang

Es können bis zu 2028 Worte als Anhang einer E-Mail an einen PC oder ein anderes Ethernet-Modul verschickt oder von diesen Geräten empfangen werden.

• Senden von Daten als Text einer E-Mail

Bis zu 256 Worte an Daten können als Text einer E-Mail an PCs oder mobile Geräte geschickt werden.



Abb. 1-4: Durch das Senden und den Empfang von E-Mails kann mit einem Ethernet-Modul weltweit kommuniziert werden.

Die eigene E-Mail-Adresse und die von bis zu 10 Empfängern wird neben allen anderen benötigten Einstellungen in den Parametern des Ethernet-Moduls eingetragen.

Eine genaue Beschreibung der Kommunikationsmöglichkeiten via E-Mail enthält das Kapitel 9.

1.2.4 Verbindung mit FX Configurator-EN

Reduzierter Programmieraufwand durch die Konfigurations-Software FX Configurator-EN

Die Einstellungen für die Initialisierung eines Ethernet-Moduls und die Netzwerkparameter werden bei der Software FX Configurator-EN in übersichtlichen Dialogfenstern vorgenommen.

Durch die Einstellung der folgenden Parameter kann ein externes Gerät auf die SPS zugreifen.

- IP-Adresse
- Port-Nummer
- Übertragungsprotokoll
- Einstellungen für das Senden und Empfangen von E-Mails.
- Einstellungen von Überwachungszeiten

Das Ablaufprogramm in der SPS wird vereinfacht, weil durch das Programm keine Einstellungen für die Kommunikation notwendig sind.



Abb. 1-5: Vor dem Datenaustausch wird das Ethernet-Modul mit Hilfe der Software FX Configurator-EN parametriert.

- ⁽¹⁾ Der Zugang ist nur möglich, wenn für das Ethernet-Modul bei den Einstellungen zum Öffnen der Verbindung "MELSOFT-Verbindung" eingestellt ist.
- ⁽²⁾ Bei der Auslieferung eines Ethernet-Moduls sind keine Einstellungen zum Öffnen von Verbindungen parametriert. Diese müssen über eine serielle Verbindung eingestellt werden.



1.2.5 Gleichzeitige Verbindung mit mehreren MELSOFT-Produkten

Bei der Kommunikation über TCP/IP können mehrere MELSOFT-Produkte, wie beispielsweise GX Developer, GX IEC Developer oder MX Components gleichzeitig mit einem Ethernet-Modul verbunden werden. Hierbei handelt es sich um logische Verbindungen, über die Daten ausgetauscht werden. Elektrisch sind die Geräte über Netzwerkkabel verbunden (z. B. über ein LAN).

Mit einem Ethernet-Modul können gleichzeitig bis zu vier MELSOFT-Produkte verbunden werden.

Falls mehrere MELSOFT-Produkte über eine Verbindung kommunizieren sollen, muss bei der Parametrierung dieser Verbindung als Protokoll "TCP" und "MELSOFT-Verbindung" beim Öffnen der Verbindung angegeben werden (siehe Abschnitt 5.5).



Abb. 1-6: Übersicht der Kommunikationsmöglichkeiten mit MELSOFT-Produkten

1.3 Software-Konfiguration



Ein Ethernet-Modul FX3U-ENET unterstützt die Protokolle TCP/IP und UDP/IP.

Abb. 1-7: Software-Konfiguration bei PC und SPS

Bedeutung der in der Abbildung verwendeten Abkürzungen

TCP (Transmission Control Protocol)

Mit diesem Protokoll wird eine logische Verbindung zwischen zwei Stationen am Ethernet aufgebaut. Es können bis zu 8 Verbindungen gleichzeitig aufgebaut werden. Dadurch ist der gleichzeitige Datenaustausch mit mehreren Partnern möglich.

Durch Verwendung einer Prüfsumme und anderer Kontrollen bei der Übertragung von Daten ist eine hohe Übertragungssicherheit gewährleistet.

Der Datenfluss kann unter Windows gesteuert werden.

• UDP (User Datagram Protocol)

Mit UDP wird nicht die Übertragungssicherheit von TCP erreicht. Auch wenn die Daten die Zielstation nicht erreichen, werden sie nicht noch einmal übertragen.

Da diese Ebene ohne Verbindungen auskommt, sind hohe Übertragungsgeschwindigkeiten möglich.

Um die Übertragungssicherheit zu erhöhen, werden die Daten mit einer Prüfsumme versendet. Wenn die Übertragungssicherheit noch weiter erhöht werden soll, sollte eine Fehlerkorrektur durch den Anwender programmiert oder TCP verwendet werden.

IP (Internet Protocol)

Daten werden im Datagram-Format gesendet und empfangen.

Die übertragenen Daten können aufgeteilt und wieder zusammengesetzt werden.

Routing-Funktionen werden nicht unterstützt.



• ARP (Adress Resolution Protocol)

ARP ist ein Protokoll zur Bestimmung der Hardware-Adresse einer Station. Dabei wird die physische Adresse aus der IP-Adresse ermittelt.

• ICMP (Internet Control Message Protocol)

Dieses Protokoll verfügt über eine Funktion, um Fehlermeldungen des Internet Protocols (IP) zu übermitteln.

Im Anhang finden Sie eine Beschreibung der ICMP-Codes, die von einem Ethernet-Modul unterstützt werden.

• DNS (Domain Naming System)

Domain-Adressensystem. DNS ordnet nummerischen IP-Adressen festgelegte alphanummerische Geräteadressen zu, die den Vorteil haben, dass man sich diese einfacher merken kann.

• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Protokoll zur Übermittlung von E-Mails

• POP3 (Post Office Protocol Version 3)

Mit diesem Protokoll werden empfangene E-Mails von einem Server zum lokalen Gerät übertragen.



2 Systemkonfiguration

2.1 Geeignete SPS-Grundgeräte

Ein Ethernet-Modul FX3U-ENET kann an ein SPS-Grundgerät der MELSEC FX3G-, FX3U- oder FX3UC*-Serie angeschlossen werden. Dazu ist das FX3U-ENET mit einem Erweiterungskabel ausgestattet. Die folgende Tabelle zeigt, ab welcher Version der SPS-Grundgeräte eine Kombination mit einem FX3U-ENET möglich ist.

| | SPS | | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Kommunikationsmöglichkeit | EVac | EVall | FX3UC | |
| | 1720 | 1730 | FX3UC-□MT/□ | |
| Ethernet-Modul FX3U-ENET | ✓ (ab Version 1.00) | ✓ (ab Version 2.21) | ✔ (ab Version 2.21) | |

Tab. 2-1: Geeignete SPS der MELSEC FX-Familie für ein FX3U-ENET

✓: Kombination ist möglich

-: Kombination ist nicht möglich

Anzahl der belegten Ein- und Ausgänge

Durch ein FX3U-ENET werden in der SPS 8 Eingänge und 8 Ausgänge belegt. Ein SPS-Grundgerät der FX3U- oder FX3UC*-Serie kann maximal 256 Eingänge und 256 Ausgänge ansprechen. Bis zu 8 Sondermodule sind anschließbar.

Ein SPS-Grundgerät der FX3G-Serie kann maximal 128 Ein- und 128 Ausgänge adressieren. Auch hier können bis zu 8 Sondermodule an ein SPS-Grundgerät angeschlossen werden.

Anzahl der anschließbaren Ethernet-Module

An ein SPS-Grundgerät der MELSEC FX3G-, FX3U- oder FX3UC*-Serie kann nur ein (1) Ethernet-Modul FX3U-ENET angeschlossen werden.

* Zum Anschluss eines FX3U-32ENET an ein SPS-Grundgerät der FX3UC-Serie wird ein FX2NC-CNV-IF oder FX3UC-1PS-5V benötigt.

2.1.1 Seriennummer und Version der SPS

Auf dem Typenschild, das an der rechten Seite eines SPS-Grundgeräts angebracht ist, finden Sie auch die Seriennummer des Geräts. Die Seriennummer enthält auch Angaben darüber, wann das Gerät hergestellt wurde.



Abb. 2-1: Typenschild eines Grundgeräts der MELSEC FX3U-Serie

Die Version eines Grundgeräts ist als dezimale Zahl im Sonderregister D8001 gespeichert. Dieses Register kann z. B. mit Hilfe eines Programmiergeräts, eines Bediengeräts oder eines Anzeigemoduls ausgelesen werden.



Abb. 2-2: Angabe der Version des Grundgeräts im Sonderregister D8001

| Angabe für "SPS-Typ" | Grundgerät der Serie |
|----------------------|-----------------------------|
| 22 | FX1S |
| 24 | FX2N, FX2NC, FX3U, FX3UC |
| 26 | FX1N ,FX3G |

Tab. 2-2: Kodierung des SPS-Typs im Sonderregister D8001

Angabe des Produktionsdatums auf der Vorderseite der Grundgeräte

Bei den Grundgeräten der FX3G- und der FX3U/FX3UC-Serie wird ab Oktober 2008 bzw. Januar 2009 der Monat und das Jahr der Herstellung auf der Vorderseite der Geräte als "LOTxx" bzw. "LOTxxx" angegeben. Die Kodierung entspricht dabei der Angabe des Herstellungsmonats und -jahres auf dem Typenschild (siehe oben).

Zum Beispiel bedeutet der Aufdruck "LOT93", dass das entspechende Grundgerät im März 2009 produziert wurde. Ein Gerät mit dem Aufdruck "LOT104" wurde im April 2010 hergestellt.

2.2 Angabe der Version des Ethernet-Moduls

Die Version des Ethernet-Moduls ist auf dem Typenschild an der rechten Seite des Geräts angegeben.



Abb. 2-3: Typenschild eines FX3U-ENET

2.3 Geeignete Software

Zur Konfiguration eines FX3U-ENET kann die Software FX Configurator-EN verwendet werden. Alternativ dazu können die erforderlichen Parameter auch durch Einträge in den Pufferspeicher des FX3U-ENET eingestellt werden.

Damit FX Configurator-EN verwendet werden kann, sollte die folgende Programmier-Software installiert sein:

• GX Developer ab Version 8.25B

oder

• GX IEC Developer ab Version 7.00A

Ein SPS-Grundgerät der FX3G-Serie benötigt die folgenden Versionen:

- GX Developer ab Version 8.72A
- FX Configurator-EN ab Version 1.10

Start der Software FX Configurator-EN

FX Configurator-EN kann entweder unabhängig von einer Programmier-Software oder durch die Programmier-Software gestartet werden (Beispielsweise aus dem Menü "Werkzeuge" des GX Developer.



2.4 Komponenten zum Aufbau eines Netzwerkes

Ein Ethernet-Modul FX3U-ENET kann an ein 10BASE-T- oder 100BASE-TX-Netzwerk angeschlossen werden und dadurch mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 10 MBit/s und 100 MBit/s kommunizieren.

Das Ethernet-Modul erkennt automatisch, an welchem Netzwerktyp es angeschlossen ist und ob der Hub im Voll-Duplex- oder Halb-Duplex-Modus betrieben wird. (Beim Anschluss an einen Hub, der diese automatische Erkennung nicht unterstützt, stellen Sie am Hub bitte den Halb-Duplex-Modus ein.)

HINWEIS Das Netzwerk muss durch qualifizierte Netzwerkspeziallisten installiert werden, damit die erforderlichen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.

2.4.1 Anschluss an ein 10-BASE-T-Netzwerk



Abb. 2-4: Anschluss eines Ethernet-Moduls an ein 10BASE-T-Netzwerk

Die im Netzwerk verwendeten Geräte und Leitungen müssen den Spezifikationen nach IEEE802.3 und 10BASE-T entsprechen.

- Der Anschluss an das Ethernet-Modul erfolgt über eine RJ45-Steckverbindung.
- Verwenden Sie einen Hub mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 10 MBit/s.
- Verwenden Sie zum Anschluss des FX_{3U}-ENET an den Hub ungeschirmte Leitungen (UTP, unshielded twisted pair) der Kategorie 3 (4, 5).

HINWEIS

Verwenden Sie zum Anschluss Kabel, deren Leiter nicht gekreuzt sind. Falls ein externes Gerät durch gekreuzte Leitungen mit einem FX3U-ENET verbunden wird, kann der korrekte Betrieb nicht garantiert werden.

Zwei Ethernet-Module können jedoch mit gekreuzten Leitungen verbunden werden. Auch zur Verbindung zwischen einem Ethernet-Modul und einem Programmiergerät können gekreuzte Leitungen verwendet werden.

2.4.2 Anschluss an ein 100-BASE-TX-Netzwerk



Abb. 2-5: Anschluss eines Ethernet-Moduls an ein 100BASE-TX-Netzwerk

Die im Netzwerk verwendeten Geräte und Leitungen müssen den Spezifikationen nach IEEE802.3 und 100BASE-TX entsprechen.

- Der Anschluss an das Ethernet-Modul erfolgt über eine RJ45-Steckverbindung.
- Verwenden Sie einen Hub mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100 MBit/s.
- Der Hub und das Ethernet-Modul werden mit einer abgeschirmten Leitung (STP, shielded twisted pair) der Kategorie 5 verbunden.

HINWEISE

Bei der Datenübertragung mit der hohen Übertragungsgeschwindigkeit von 100 MBit/s kann es zu Kommunikationsstörungen durch hochfrequente Störquellen außerhalb der SPS kommen. Treffen Sie in diesem Fall die folgenden Gegenmaßnahmen:

- Verkabelung
 - Verlegen Sie die paarig verdrillten Leitungen nicht zusammen mit Kabeln, die Wechselspannungen, hohe Ströme oder hohe Spannungen führen. Halten Sie zu diesen Leitungen einen Mindestabstand von 100 mm ein.
 - Verlegen Sie Netzwerkkabel in einem Kabelkanal.
- Kommunikationsmethode
 - Verwenden Sie TCP/IP zur Kommunikation mit externen Geräten.
 - Vergrößern Sie, wenn erforderlich, die Anzahl der Wiederholungen beim Verbindungsaufbau und bei der Kommunikation.
- Übertragungsgeschwindigkeit

Reduzieren Sie die Übertragungsgeschwindigkeit auf 10 MBit/s, indem Sie den verwendeten 100 MBit/s-Hub gegen ein Gerät tauschen, das Daten nur mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 10 MBit/s austauscht.

Verwenden Sie zum Anschluss Kabel, deren Leiter nicht gekreuzt sind. Falls ein externes Gerät durch gekreuzte Leitungen mit einem FX3U-ENET verbunden wird, kann der korrekte Betrieb nicht garantiert werden.

Zwei Ethernet-Module können jedoch mit gekreuzten Leitungen verbunden werden. Auch zur Verbindung zwischen einem Ethernet-Modul und einem Programmiergerät können gekreuzte Leitungen verwendet werden.



3 Modulbeschreibung

3.1 Übersicht

In diesem Abschnitt werden die Bedienelemente eines FX3U-ENET erläutert.



Abb. 3-1: Seiten- und Vorderansicht eines FX3U-32DP

| Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|--|---|
| 0 | Erweiterungskabel | Zum Anschluss an das SPS-Grundgerät oder ein anderes Sondermodul. |
| 0 | Leuchtdioden | siehe Abschnitt 3.2 |
| 3 | Befestigungsbohrung | Zwei Bohrungen (\varnothing 4,5 mm) für M4-Schrauben zur Befestigung des Moduls, wenn keine DIN-Schiene verwendet wird. |
| 4 | Anschluss für Versorgungsspannung | Anschlussklemmen für die externe Versorgungsspannung (24 V DC) (Klemmenschrauben: M3) |
| 6 | Erweiterungsanschluss | Über diesen Erweiterungsanschluss können Module an der rechten Seite des FX3U-ENET angeschlossen werden. |
| 6 | RJ45-Buchse (10BASE-T/100BASE-TX-Anschluss) | Zum Anschluss des FX3U-ENET an ein 10BASE-T- oder 100BASE-TX-Netz- werk. (Abhängig vom verwendeten Hub erkennt das Ethernet-Modul automa- |
| | | tisch, an welchen Netzwerktyp es angeschlossen ist.) |

 Tab. 3-1:
 Beschreibung der Bedienelemente eines FX3U-ENET

3.2 LEDs des Moduls



Abb. 3-2: Leuchtdioden eines FX3U-ENET

| LED | Passhraihung | Bedeutung | | |
|-----------|---|---|--|--|
| LED | beschreibung | LED leuchtet | LED ist ausgeschaltet | |
| RUN | Anzeige des Betriebszustands des FX3U-ENET | Normalbetrieb | Ein Fehler ist aufgetreten. | |
| INIT. | Status der Initialisierung des FX3∪-ENET | Initialisierung fehlerfrei beendet | Initialisierung wurde noch nicht ausgeführt oder ist fehlgeschlagen | |
| 100M | Anzeige der Übertragungsge- schwindigkeit | Übertragungsgeschwindigkeit 100 MBit/s | Übertragungsgeschwindigkeit 10 MBit/s | |
| SD | Daten senden | Daten werden gesendet | Es werden keine Daten gesendet | |
| RD | Empfang von Daten | Daten werden empfangen | Es werden keine Daten empfangen | |
| ERR. | Fehleranzeige | Fehlerhafte Einstellung (Übertragene Parameter sind fehlerhaft) Prüfsummenfehler der | Kein Fehler | |
| | | Parameter • Hardware-Fehler | | |
| COM.ERR. | Anzeige eines Kommunikationsfehler | Kommunikationsfehler | Normale Kommunikation | |
| POWER | Anzeige des Status der Versorgungsspannung | Das Modul wird aus einer externen Spannungsquelle mit einer Span- nung von 24 V DC versorgt. | Das FX3U-3ENET wird nicht mit Spannung versorgt. | |
| C1 bis C8 | Status der Verbindungen 1 bis 8 | TCP/IP: Verbunden UDP: Verbindung ist geöffnet | TCP/IP: Nicht verbunden UDP: Verbindung ist geschlossen | |

 Tab. 3-2:
 Beschreibung der Leuchtdioden eines FX3U-ENET

HINWEIS

Hinweise zur Fehlerdiagnose mit Hilfe der Leuchtdioden des Ethernet-Moduls finden Sie im Abschnitt 11.1.


3.3 Technische Daten

3.3.1 Allgemeine Betriebsbedingungen

Die allgemeinen Betriebsbedingungen des FX3U-ENET entsprechen denen der übrigen Module der MELSEC FX3U-Serie. Weitere Informationen finden Sie in der Hardware-Beschreibung zur FX3U-Serie.

3.3.2 Externe Spannungsversorgung

| Merkmal | | Technische Daten | |
|----------------------------------|---------------|---|--|
| Externe Span- nungsversorgung | Spannung | 24 V DC (+20 %, -15 %), Spitzenwert der Welligkeit max. 5 % | |
| | Stromaufnahme | 240 mA | |

 Tab. 3-3:
 Daten zur Spannungsversorgung eines FX3U-ENET

3.3.3 Allgemeine technische Daten

| Merkmal | Technische Daten |
|-------------------------------------|---|
| Kompatibilität mit SPS-Grundgeräten | Anschließbar an SPS-Grundgeräte der MELSEC FX3G-Serie (ab Version 1.00) und der FX3U-/FX3UC-Serie (ab Version 2.21) |
| Anzahl FX3U-ENET in einer SPS | max. 1 |
| Anzahl der belegten E/A-Adressen | Im SPS-Grundgerät werden 8 Eingänge und 8 Ausgänge belegt. |
| Abmessungen (LxBxH) [mm] | 87x55x90 |
| Gewicht [g] | 300 |

Tab. 3-4: Allgemeine technische Daten eines FX3U-ENET

3.3.4 Leistungsdaten

| Merkmal | | | Technisc | he Daten | |
|--------------------------|--|------------|--|---|--|
| | Übertragungs- geschwindigkeit | | 10 Mbit/s | 100 Mbit/s | |
| Kommunikations- daten | Kommunikati | onsmethode | Voll-Duplex/ | Halb-Duplex | |
| | Übertragungsart | | Basis | band | |
| | Max. Segmentlänge ^① | | 100 m | | |
| | Max. Anzahl der Knoten | | Kaskadierende Verbindung mit bis zu 2 Ebenen | Kaskadierende Verbindung mit bis zu 4 Ebenen | |
| | Anzahl der gleichzeitig geöffneten Verbindungen | | max. 8 (Verbindungen sind im Ablaufprogramm nutzbar) | | |
| Datengröße | Feste Puffer | | 8 mit jeweils 1023 Worte | | |
| | E Mail (2) | Text | 1 x 256 Worte | | |
| | E-IVIAII | Anhang | 1 x 2048 Worte | | |

 Tab. 3-5:
 Leistungsdaten eines FX3U-ENET

^① Entfernung zwischen Hub und Knoten, siehe nächste Seite.

⁽²⁾ Detaillierte Informationen zum Empfang und zum Versand von E-Mails finden Sie auf der nächsten Seite.



Abb. 3-3: Segmentlängen und kaskadierende Verbindungen

HINWEIS

Unter den folgenden Anschlussbedingungen kann für den einwandfreien Betrieb des Ethernet-Moduls keine Gewährleistung übernommen werden. Prüfen Sie in diesen Fällen die Funktion des Moduls.

- Verbindungen über das Internet (Telefonnetz). (Verbindungen, die durch Internet-Service-Provider und Telekommunikationsanbieter zustande kommen)
- Verbindungen über Geräte, in denen eine Firewall-Software installiert ist.
- Verbindungen über Breitband-Router
- Verbindungen über Wireless-LAN



E-Mail-Kommunikation

In der folgenden Tabelle finden Sie die Daten zum Empfang und Versand von E-Mails.

| Merkmal | | Techni | sche Daten | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---|--|--|
| D-tonlänne | Text einer E-Mail | 256 Wc | orte x 1 | | | |
| Dateniange | Anhang einer E-Mail | 2048 W | /orte x 1 | | | |
| Übertragungsa | rt | Die Dat | ten werden wahlweise a | als Anhang oder als Text einer E-Mail gesendet. | | |
| Übertragungsart Format des Anhangs | | Empfar | igene Daten werden als | s Anhang an eine E-Mail übermittelt. | | |
| Format des Anhangs | | MIME | | | | |
| MIME | | Versior | ı 1.0 | | | |
| Format der Date Datei | en in der angehängten | Es kann CSV-Fo Komm | ı zwischen binären Date rmat (Comma Separate a getrennt) gewählt wei | en, Daten im ASCII-Format oder Daten im d Value, die einzelnen Werte werden durch ein rden. | | |
| | | Dateina | amen: XXXX.bin (binäre | Daten), XXXX.asc (ASCII), XXXX.csv (CSV-Format) | | |
| Teilung des Ant | hange | Die ang gesend | jehängte Datei kann nic let oder empfangen we | cht aufgeteilt werden, es kann nur eine Datei rden. | | |
| | Tellung des Annangs | | Werden geteilte Dateien empfangen, wird der erste Teil gespeichert und die restlichen Teile werden verworfen. | | | |
| | | | Betreff: Base64 / 7 Bit | | | |
| Kodierung beim | n Senden | • Text | • Text der E-Mail: 7 Bit | | | |
| | | • Anha | Anhang: Base64 | | | |
| | | • Betre | Betreff: Wird nicht dekodiert | | | |
| | | • Text | Text der E-Mail: Kann nicht empfangen werden | | | |
| Dekodierung be | eim Empfang | • Anha | Anhang: Base64 / 7 Bit / Quoted Printable | | | |
| | | Falls E-I Art der | Falls E-Mails von einem externen Gerät an die SPS geschickt werden, muss die Art der Kodierung (Base64, 7 Bit etc.) angegeben werden. | | | |
| Verschlüsselung | g der Daten | Wird ni | Wird nicht ausgeführt | | | |
| Komprimierung | J der Daten | Wird ni | cht ausgeführt | | | |
| | | | Port-Nummer ^① | 1 bis 65535 SMTP: 25 (voreingestellt) SMTP-AUTH: 587 | | |
| Kommunikation mit Mail-Server | | SMTP | Authentifizierung ^② | keine Authentifizierung SMTP-AUTH (PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5) POP vor SMTP | | |
| | | POP | Port-Nummer ³ | 1 bis 65535 POP3: 110 (voreingestellt) | | |
| Kompatible Sof | tware | Micros | oft® Outlook® Express 6 | 5.0 | | |

 Tab. 3-6:
 Leistungsmerkmale zum Empfang und Versand von E-Mails

- ^① Bei Ethernet-Modulen ab der Version 1.10 kann eine Port-Nummer zwischen 1 und 65535 eingestellt werden. Bei Ethernet-Modulen bis zur Version 1.10 ist die Port-Nummer fest auf "25" eingestellt.
- ⁽²⁾ Ethernet-Module ab der Version 1.10 unterstützen die Authentifizierungs-Funktion. Bei Ethernet-Modulen bis zur Version 1.10 ist die Port-Nummer ohne Authentifizierung fest eingestellt.
- ⁽³⁾ Bei Ethernet-Modulen ab der Version 1.10 kann eine Port-Nummer zwischen 1 und 65535 eingestellt werden. Bei Ethernet-Modulen bis zur Version 1.10 ist die Port-Nummer fest auf "110" eingestellt.

3.4 Funktionen des Ethernet-Moduls

3.4.1 Grundfunktionen

Das Ethernet-Modul kann den in der folgenden Tabelle aufgeführten Datenaustausch mit TCP/IP-oder UDP/IP-Kommunikation ausführen.

| Funktion | | Beschreibung | Referenz |
|--|---|--|-----------|
| Kommunikation mit dem MELSEC-Kom- munikationsprotokoll (MC-Protokoll) | Kompatibel zur MELSEC A-Serie (1E-Datenrahmen) | Auf Anforderung einer Partnerstation werden Zustände/Inhalte von Operanden der SPS, in der das Ethernet-Modul installiert ist, gelesen oder geschrieben. | Kapitel 8 |
| Kommunikation mit fester Puffergröße | mit Prozedur | Beliebige Daten werden zwischen dem SPS-Grundge- rät und einem anderen Gerät am Ethernet über eine | Kapitel 6 |
| | ohne Prozedur | die Übertragungsprozedur verwendet, wird die Kom- munikation mit Handshake abgewickelt. | Kapitel 7 |
| Senden und Empfangen von E-Mails | | Daten werden per E-Mail gesendet oder empfangen. Der Anstoß zum Senden oder Empfangen von E-Mails wird durch Anweisungen im Ablaufprogramm der SPS gegeben. | Kapitel 9 |

Tab. 3-7: Grundfunktionen des Ethernet-Moduls

3.4.2 Zusatzfunktionen

| Funktion | | Beschreibung | Referenz |
|---|-------------------|--|--|
| Relais-Funktion beim Routing | | Diese Funktion ermöglicht in Verbindung mit einem zusätzlichen Router den Datenaustausch über meh- rere Ethernet-Netzwerke hinweg. (Das Ethernet-Modul arbeitet nicht als Router.) | Abschnitt 5.7 |
| Prüfung, ob der Partner existiert | | Eine bestimmte Zeit nach dem letzten Datenaus- tausch, wird geprüft, ob die andere Station weiterhin bereit zur Kommunikation ist. | Abschnitte 5.2.2 und 5.5 |
| Paarweises Öffnen von Verbindungen | | Die Kommunikation wird über zwei feste Puffer (einen zum Senden und einen zum Empfangen), aber nur einem Port abgewickelt. | Abschnitt 5.6.5 |
| Zugriff durch MELSOFT SPS-Grundgerät | -Software auf das | Mittels MELSOFT-Software wie z. B. GX IEC Developer können über das Ethernet-Modul und einem lokalen Netzwerk (LAN) Daten mit dem SPS-Grundgerät aus- getauscht werden. Es können mehrere MELSOFT-Produkte gleichzeitig angeschlossen werden. | Abschnitt 1.2 Bedie- nungsan- leitungen der Soft- ware |

Tab. 3-8: Zusätzliche Funktionen des Ethernet-Moduls

3.4.3 Funktionen zur Fehlerdiagnose

| Funktion | | Beschreibung | Referenz |
|---------------------------------|-------------------------|---|--------------------|
| Selbstdiagnose | Selbstwiederholungstest | Bei der Selbstdiagnose wird die Hardware des Ether- net-Moduls, einschließlich der Sende- und Empfangs- schaltkreise geprüft. | Abschnitt 4.6.1 |
| | Hardware-Test | Prüfung des Speichers (ROM und RAM) des Ethernet-Moduls | Abschnitt 4.6.2 |
| Speicherung von Fehlermeldungen | | Daten zu maximal 16 Kommunikationsfehlern wer- den im Modul gespeichert. Die Daten enthalten unter anderen die Subheader der Telegramme und die IP-Adresse der Partnerstation. | Kapitel 11 |

 Tab. 3-9:
 Funktionen des Ethernet-Moduls zur Diagnose von Fehlern

3.4.4 Verfügbarkeit der Funktionen

Ob alle Funktionen des Ethernet-Moduls FX3U-ENET genutzt werden können, hängt davon ab, mit welchem Partner und in welche Richtung Daten ausgetauscht werden:

| | Datenaustausch | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|--------------|---|--|---|--|
| Funktion | Personal Computer | | FX3U-ENET | | Ethernet-Modul des MELSEC System Q (QJ71E71) | | |
| | \Downarrow | Î | \Downarrow | Î | ₩ | € | |
| | FX3U-ENET | | FX3U-ENET | | FX3U-ENET | | |
| Kommunikation mit dem MC-Protokoll | • 0 | | 0 | | 0 | | |
| Kommunikation mit fester Puffergröße | • | | • | | • | | |
| Senden und Empfangen von E-Mails | | * | | * | | * | |

Tab. 3-10: Verfügbarkeit der Grundfunktionen des Ethernet-Moduls

- = Kommunikation ist möglich
- = Kommunikation ist nicht möglich
- * Zusätzlich ist ein Mail-Server erforderlich.

Die folgende Tabelle zeigt, mit welchen Grundfunktionen die Zusatzfunktionen des Ethernet-Moduls kombiniert werden können:

| Funktion | | | Transportprotokoll | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------|---|--|--------|--------|
| | | Relais-Funktion beim Routing | Prüfung, ob der Partner existiert | Paarweises Öffnen von Verbindungen | TCP/IP | UDP/IP |
| Kommunikation mit dem MC-Protokoll | | • | • | 0 | • | • |
| Kommunikation mit | mit Prozedur | • | • | • | • | • |
| fester Puffergröße | ohne Prozedur | • | • | • | • | • |
| Senden und Empfangen von E-Mails | | • | 0 | 0 | • | 0 |

Tab. 3-11: Kombinationsmöglichkeiten von Grund- und Zusatzfunktionen sowie Transportprotokollen

- = Kombination ist möglich / Das Transportprotokoll kann für diese Funktion verwendet werden.
- = Kombination ist nicht möglich / Das Transportprotokoll kann für diese Funktion nicht verwendet werden.

3.5 Codierung und Menge der übertragenden Daten

Datenaustausch zwischen dem Ethernet-Modul und dem SPS-Grundgerät

Die Daten, die zwischen dem SPS-Grundgerät und dem Ethernet-Modul ausgetauscht werden, sind binär codiert.

Datenaustausch zwischen Ethernet-Modul und externen Geräten

Die Daten, die zwischen Ethernet-Modul und einer Partnerstation ausgetauscht werden, können als binärer Code oder im ASCII-Format übertragen werden. Die Auswahl erfolgt durch Einstellung der Parameter in der Software FX Configurator-EN oder durch das Programm der SPS.





| Funktion | Kommunikati | Poforonz | | |
|--------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| Funktion | Binär codiert | ASCII | Referenz | |
| Kommunikation mit dem MC-Protokoll | • | • | Kapitel 8 | |
| Kommunikation mit foctor Dufforgröße | mit Prozedur | • | • | Kapitel 6 |
| Kommunikation mit fester Pullergroße | ohne Prozedur | •* | 0 | Kapitel 7 |

Tab. 3-12: Codierung der Daten bei der Kommunikation zwischen Ethernet-Modul und Partnerstation

• = Codierung ist bei dieser Art der Übertragung möglich

○ = Codierung ist bei dieser Art der Übertragung nicht möglich

* Unabhängig von der Einstellung des Kommunikationsdatencodes erfolgt der Datenaustausch immer im Binärcode.

HINWEIS

Beim Senden und Empfangen von E-Mails hat die Einstellung des Kommunikationsdatencodes keinen Einfluss auf den Datenaustausch (Die Daten werden in dem Code übertragen, der von dieser Funktion unterstützt wird.)

Beim Datenaustausch im ASCII-Format werden Daten, die binär codiert ein Byte belegen, automatisch in das ASCII-Format gewandelt, wodurch sie dann zwei Bytes belegen.

Beispiele:





Die Datenmenge, die bei einem Datenaustausch zwischen dem Ethernet-Modul und einer Partnerstation ausgetauscht werden kann, hängt von der Art der Übertragung und der Codierung der Daten ab.

| Funktion | | Maximale D | atenmenge | Remerkung | |
|------------------------------------|---------------|--|---------------|---|--|
| | | Binär codiert | ASCII | bemerkung | |
| Kommunikation mit dem MC-Protokoll | | 32 Worte | 32 Worte | Die max. Datenmenge kann bei jeder Anweisung angegeben werden. | |
| Kommunikation mit | mit Prozedur | 1017 Worte | 508 Worte | | |
| fester Puffergröße | ohne Prozedur | 2046 Worte | Nicht möglich |] | |
| Senden und Empfangen von E-Mails | | Text der E-Mail: 256 Bytes Anhang: 2048 Worte | | _ | |

Tab. 3-13: Maximal übertragbare Datenmenge

3.6 Übersicht der Einstellungen für das Ethernet-Modul

Die folgende Tabelle zeigt, welche Einstellungen bei den verschiedenen Kommunikationsarten notwendig sind.

| Einstellung in FX Configurator-EN | | | к | Kommunikationsmethode | | | | |
|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------------------|-------------|---------|--------------------|--|
| | | Beschreibung | MC- Protokoll | Feste Puffer | E-Mail | MELSOFT | Referenz | |
| Ethernet-Modul- Einstellungen | | Einstellungen zum Betrieb des Ethernet-Moduls an ein Netzwerk | • | • | • | • | Abschnitt 4.5 | |
| | Betriebseinstellunger | Angabe der IP-Adresse etc. Diese Einstellungen wer- den für die Initialisierung des Ethernet-Moduls benö- tigt. | • | • | • | • | Abschnitt 4.5.1 | |
| | Initiala Einstellungen | Timer-Einstellungen | ∆* | ∆* | ∆* | ∆* | Abschnitt | |
| | initiale ciristellurigen | DNS-Einstellungen | 0 | 0 | \triangle | 0 | 5.2 | |
| | Offene Einstellungen | Einstellungen zum Öffnen von Verbindungen für die Kommunikation mit exter- nen Geräten | • | • | 0 | • | Abschnitt 5.5 | |
| | Router-Relais- Parameter | Einstellungen für die Kom- munikation über einen Router | Δ | Δ | Δ | Δ | Abschnitt 5.7 | |
| | E-Mail-Einstellungen | Einstellungen zum Empfan- gen und Senden von E-Mails | 0 | 0 | • | 0 | Kapital 0 | |
| | Adressen für das Senden von E-Mails | Angabe der Adressen, an denen E-Mails gesendet werden können | 0 | 0 | • | 0 | Kapitel 9 | |

O: Keine Einstellung erforderlich

- •: Einstellung erforderlich
- △: Einstellung bei Bedarf
- * Eine Einstellung ist nicht erforderlich, wenn die voreingestellten Werte verwendet werden.

HINWEIS

Die durch die Software FX Configurator-EN vorgenommenen Einstellungen werden im Flash-EEPROM des Ethernet-Moduls gespeichert.



3.7 Pufferspeicher

Im FX3U-ENET ist ein Speicherbereich eingerichtet, in dem z. B. Einstellungen oder Fehlercodes zwischengespeichert – gepuffert – werden. Wegen dieser Funktion wird dieser Speicherbereich als "Pufferspeicher" bezeichnet. Auf den Pufferspeicher im FX3U-ENET kann auch das SPS-Grundgerät zugreifen und zum Beispiel die empfangenen Daten lesen, aber dort auch Daten eintragen, die das FX3U-ENET dann weiterverarbeitet (Einstellungen für die Funktion des Sondermoduls, zu sendende Daten etc.).

Jede Pufferspeicheradresse umfasst 16 Bit (1 Wort).



Abb. 3-5: Zuordnung der einzelnen Bit einer Pufferspeicheradresse

HINWEISE

Übertragen Sie keine Daten in die als "Systembereich" gekennzeichneten Bereiche des Pufferspeichers. Beim Schreiben von Daten in diese Bereiche kann es zu Fehlfunktionen der SPS kommen. Systembereiche befinden sich auch zwischen einigen der für den Anwender freigegebenen Bereiche. Achten Sie dehalb beim Übertragen von Daten in den Pufferspeicher und beim Lesen von Daten aus dem Pufferspeicher auf die Systembereiche.

Übertragen Sie, beispielsweise durch das Ablaufprogramm, keine Daten in Pufferspeicheradressen, deren Inhalt nur gelesen werden darf. Wenn dies nicht beachtet wird, können Fehlfunktionen auftreten.

Anweisungen im Programm für den Datenaustausch mit dem Pufferspeicher

Um Informationen in den Pufferspeicher einzutragen, können im Ablaufprogramm der SPS TO-Anweisungen verwendet werden. Mit FROM-Anweisungen werden Daten aus dem Pufferspeicher gelesen und in die SPS-CPU übertragen.

SPS-Grundgeräte der MELSEC FX3U- oder FX3UC-Serie können auch direkt auf den Pufferspeicher eines Sondermoduls, z. B. mit einer MOV-Anweisung, zugreifen.

Die Operandenadresse wird in der Form "Un\Gn" angegeben.

- Un: Adresse des Sondermoduls (0 bis 7)
- Gn: Pufferspeicheradresse (0 bis 32766)

Bei der Operandenadresse U0\G11 zum Beispiel wird die Pufferspeicheradresse 11 im Sondermodul mit der Adresse 0 angesprochen (Erstes installiertes Sondermodul rechts neben dem Grundgerät).

Eine ausführliche Beschreibung aller Anweisungen mit Beispielen enthält die Programmieranleitung zur MELSEC FX-Familie (Artikel-Nr. 136748).

| Speiche | radresse | | | | Voreinstellung ^① | | | | |
|---------|------------------|---|---|--|-------------------------------|----------------------|---|-----------|--|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | Dezimal (Hexadezimal) | Zugriff ^② | Referenz | | |
| 0 und 1 | 0H und 1H | | Lokale IP-Adresse (Voreingestellte II | (IP-Adresse des Ethernet-Moduls) P-Adresse: 192.168.1.254) | 3232236030 (C0A801FEн) | R/W | Abschnitt 4.5.1 | | |
| 2 | 2н | Parameter für die Initialisierung | Sonderfunktioner • Bit 5 und Bit 4: 00: Ausgeschal 01: Eingeschalt Andere als die ob System reserviert | n Router-Relais-Funktion tet (Voreinstellung) et en aufgeführten Bits sind für das | 0 (0H) | R/W | Abschnitt 5.7 | | |
| 3 | 3н | Systembereich | 5)510111050111010 | | _ | | | | |
| 4 | 4н | | | TCP ULP Timer | 60 (ЗСн) ⁽³⁾ | | | | |
| 5 | 5н | | | TCP Zero Window Timer | 20 (14н) ³ | | | | |
| 6 | 6Н | | | TCP Resend Timer | 20 (14н) ³ | | | | |
| 7 | 7н | | | TCP End Timer | 40 (28н) ³ | | | | |
| 8 | 8н | Parameter für die Initialisierung | Uberwachungs- zeiten und Ein- stellungen | IP Assembly Time | 10 (Ан) ^③ | R/W | Abschnitt 5.2 | | |
| 9 | 9н | | | Antwortüberwachungs-Timer | 60 (ЗСн) ⁽³⁾ | | | | |
| 10 | Ан | - | | Verbindungsüberwachung Startintervall | 1200 (480н) ⁽³⁾ | | | | |
| 11 | Вн | | | Verbindungsüberwachung Intervall | 20 (14н) ^③ | | | | |
| 12 | Сн | | | | | | Anzahl der Wiederholungen der Ver- bindungsüberwachung | 3 (ЗН) | |
| 13–23 | Dн– 17н | Systembereich | mbereich | | | _ | — | | |
| 24 | 18н | Parameter für die Initialisierung | Übertragungs- bedingungen (Betriebseinstel- lungen) | Bit 1: Codierung der übertragenen Daten 0: Binärcode 1: ASCII-Code Bit 4: Art der Verbindungsüberwachung 0: Ziel-IP überwachen 1: Ziel-Verbindung überwachen Bit 5: Format der gesendeten Daten 0: Ethernet-Format 1: IEEE802.3-Format Bit 8: Wartezeit 0: Nicht auf das Öffnen einer Verbindung warten. (Bei gestoppter CPU kann nicht kommuniziert werden.) 1: Auf das Öffnen einer Verbindung warten. (Kommunikation bei gestoppter CPU ist möglich.) Andere als die oben aufgeführten Bits sind für das System reserviert! | 0 (ОН) | R/W | Abschnitt 4.5.1 | | |

| Parameter für die Initialisierung | (Pufferspeicheradressen 0 bis 31) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------------|-----------------------------------|

 Tab. 3-15:
 Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 0 bis 31)

| Speicheradresse | | | | Voreinstellung ^① | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | Dezimal (Hexadezimal) | Zugriff ^② | Referenz |
| 25 | 19н | | Speichern in Flash-EEPROM | Der Inhalt dieser Pufferspeicherad- resse hat die folgenden Bedeutun- gen: • 0000H: Normaler Zustand • 9872H: Konfigurationsdaten in das Flash-EEPROM eintragen • 9981H: Voreingestellte Konfigurationsda- ten (Werkseinstellungen) in das Flash-EEPROM eintragen Nach der Speicherung der Daten wird der Inhalt dieser Pufferspeicher- adresse automatisch wieder auf 0000H zurückgesetzt. | 0 (ОН) | R/W | |
| 26 | 1Ан | Flash-EEPROM | Status der Spei- cherung in das Flash-EEPROM | Der Inhalt dieser Pufferspeicherad- resse hat die folgenden Bedeutun- gen: 0000H: Normaler Zustand 9981H: Daten werden im Flash-EEPROM gespeichert 0001H: Speicherung in das Flash-EEPROM ist beendet. 0002H: Fehler bei der Speicherung in das Flash-EEPROM (Flash-EEPROM-Fehler) Der Status wird bei jeder Speiche- rung in das Flash-EEPROM aktuali- siert. | 0 (ОН) | R/W | _ |
| 27 | 1Вн | Initialisierung abgeschlossen | Der Inhalt dieser F den Bedeutunger • 0000H: Initialisi • 0001H: Initialisi mit Bit C | Pufferspeicheradresse hat die folgen- n: erung nicht abgeschlossen erung abgeschlossen (in Verbindung 0 der Pufferspeicheradresse 28) | 0 (0H) | R | Abschnitt 5.2.1 |

 Tab. 3-15:
 Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 0 bis 31)

| Speicheradresse | | | | Voreinstellung ^① | | |
|-----------------|------------------|-----------------------|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | Bedeutung | | Zugriff ⁽²⁾ | Referenz |
| 28 | 1Сн | Zustand des Moduls | Diese Pufferspeicheradresse enthält Informationen zum Zustand des Ethernet-Moduls Bit 0: LED ,INIT." D: LED ist ausgeschaltet 1: LED leuchtet (Initialisierung abgeschlossen) Bit 1: Reserviert für das System Bit 2: LED ,100M/10M" D: 10 MBit/s / Keine Datenleitung angeschlossen 1: 100 MBit/s Bit 3: LED ,ERR." D: LED ist ausgeschaltet 1: LED leuchtet (Fehlerhafte Einstellung) Bit 4: LED ,COM.ERR." D: LED ist ausgeschaltet 1: LED leuchtet (Kommunikationsfehler) Bit 5: Fehler bei der Initialisierung 0: 1: Bei der Initialisierung ist ein Fehler aufgetreten Bit 6: Fehler beim Öffnen einer Verbindung 0: 1: Beim Öffnen einer Verbindung ist ein Fehler aufgetreten Bit 7: Link-Signal 0: Link-Signal ist ausgeschaltet 1: Link-Signal ist eingeschaltet Bit 10: 3. Verbindung Bit 12: 5. Verbindung Bit 12: 5. Verbindung Bit 13: 6. Verbindung Für Bit 8 bis Bit 15 gilt: 0: Verbindung ist nicht geöffnet Bit 0 und Bit 5 werden zurückgesetzt, wenn eine erneute Initialisierung angefordert wird. Bit 6 wird zurückgesetzt, wenn das Öffnen einer Verbin- | 0 (OH) | R | Abschnitt 3.2 |
| 29 | 1DH | Fehlerspeicher | In dieser Pufferspeicheradresse wird der erste Fehler- code gespeichert (wenn der Inhalt dieser Adresse 0000H ist). Der Fehler wird zurückgesetzt, wenn in diese Pufferspei- cheradresse der Wert 0000H eingetragen wird. | 0 (ОН) | R/W | Abschnitt 11.3 |
| 30 | 1Ен | Modulkennung | des Ethernet-Moduls FX3U-ENET | 7130 (1BDAн) | R | |
| 31 | 1FH | Systembereich | ovstembereich | | _ | |

 Tab. 3-15:
 Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 0 bis 31)

- ^① Die grau hinterlegten Werte können durch die Konfigurations-Software FX Configurator EN in das Flash-EEPROM des FX3U-ENET gespeichert werden.
- ⁽²⁾ Bedeutung der Abkürzungen in der Spalte "Zugriff":
 - R/W: Schreib- und Lesezugriff, z. B. durch das Ablaufprogramm, ist erlaubt.
 - R: Der Bereich darf nur gelesen werden.
 - —: Kein Zugriff erlaubt
- ⁽³⁾ Zeit = Eingestellter Wert x 500 m



| Speicheradresse | | | | Voreinstellung ^① | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|---|------------------------|------------------|--|--|---|---|--|--|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | Dezimal (Hexadezimal) | Zugriff ⁽²⁾ | Referenz | | | | | | |
| 32 | 20н | Parameter für Kommunika- tion | Verbindungsart | Verbindung 1 Bit 0: Verwendung fester Puffer 0: Puffer dient als Sendepuffer oder die Übertragung fester Puffer ist abgeschaltet 1: Puffer dient zum Empfang Bit 1: Verbindungsüberwachung 0: Überwachung deaktiv 1: Überwachung aktiv Bit 7: Paarige Verbindung 0: Keine paarigen Verbindungen 1: Paarige Verbindungen Bit 8: Übertragungsprotokoll 0: TCP/IP 1: UDP/IP Bit 9: Kommunikation über feste Puffer 0: Mit Prozedur Bit 10: MC-Protokoll 0: MC-Protokoll kann nicht ver- wendet werden 1: MC-Protokoll kann verwendet werden Bits 15 und Bit 14: Aktiver oder passiver Verbindungsaufbau 00: Verbindung wird aktiv geöffnet oder UDP/IP 10: Verbindung wird unpassiv geöffnet 11: Verbindung wird voll passiv geöffnet Andere als die oben aufgeführten Bits sind für das System reserviert! | 0 (ОН) | R/W | Abschnitt 5.5 | | | | | | |
| 33 | 21н | | | | | | | | | Verbindung 2 (Die Bedeutung der Bits entspricht der für Verbindung 1.) | - | | |
| 34 | 22н | | | | Verbindung 3 (Die Bedeutung der Bits entspricht der für Verbindung 1.) | | | | | | | | |
| 35 | 23н | | | Verbindung 4 (Die Bedeutung der Bits entspricht der für Verbindung 1.) | | | | | | | | | |
| 36 | 24н | | | Verbindung 5 (Die Bedeutung der Bits entspricht der für Verbindung 1.) | | | | | | | | | |
| 37 | 25н | | | Verbindung 6 (Die Bedeutung der Bits entspricht der für Verbindung 1.) | | | | | | | | | |
| 38 | 26н | | | Verbindung 7 (Die Bedeutung der Bits entspricht der für Verbindung 1.) | - | | | | | | | | |
| 39 | 27н | | | Verbindung 8 (Die Bedeutung der Bits entspricht der für Verbindung 1.) | | | | | | | | | |
| 40 | 28н | | | Port-Nr. des Ethernet-Moduls | | | | | | | | | |
| 41, 42 | 29н, 2Ан | | Adressen für | IP-Adresse der Zielstation | 0 (ОН) | R/W | Abschnitt 5.5 | | | | | | |
| 43 | 2Вн | Kommunika- | Verbindung 1 | Port-Nr. der Zielstation | | | | | | | | | |
| 44–46 | 2Сн– 2Ен | tion | | Ethernet-Adresse der Zielstation | (FFFFFFFFFFFF) | R/W | — | | | | | | |
| 47–53 | 2Fн– 35н | | Adressen für Verbindung 2 | siehe Verbindung 1 | | | | | | | | | |

Einstellungen für die Kommunikation (Pufferspeicheradressen 32 bis 102)

 Tab. 3-16:
 Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 32 bis 102)

| Speiche | radresse | | | | Voreinstellung ^① | | |
|---------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | Dezimal (Hexadezimal) | Zugriff ⁽²⁾ | Referenz |
| 54–60 | 36н– 3Сн | | Adressen für Verbindung 3 | | | | |
| 61–67 | 3Dн– 43н | | Adressen für Verbindung 4 | | | | |
| 68–74 | 44н– 4Ан | Parameter für Kommunika- tion | Adressen für Verbindung 5 | siehe Verbindung 1 | | | |
| 75–81 | 4Вн– 51н | | Adressen für Verbindung 6 | | | | |
| 82-88 | 52н– 58н | | Adressen für Verbindung 7 | | | | |
| 89–95 | 59н– 5Fн | | Adressen für Verbindung 8 | | | | |
| 96–102 | 60н– 66н | Systembereich | | | _ | _ | _ |

Tab. 3-16: Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 32 bis 102)

 $^{(1)}$ Die grau hinterlegten Werte können durch die Konfigurations-Software FX Configurator EN in das Flash-EEPROM des FX3U-ENET gespeichert werden.

Bedeutung der Abkürzungen in der Spalte "Zugriff":
 R/W: Schreib- und Lesezugriff, z. B. durch das Ablaufprogramm, ist erlaubt.

R: Der Bereich darf nur gelesen werden.

—: Kein Zugriff erlaubt

| Speicheradresse | | | | | Voreinstellung ^① | | |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | Dezimal (Hexadezimal) | Zugriff ⁽²⁾ | Referenz |
| 103, 104 | 67н, 68н | Systembereich | | | | _ | |
| 105 | 69н | | | Fehler-Code (Initialisierung) | 0 (ОН) | R | Abschnitt 11.4 |
| 106, 107 | 6Ан, 6Вн | Kommunikati- onsstatus | Initialisierung | IP-Adresse des Ethernet-Moduls (Lokale IP-Adresse) | 0 (Он) ³ | R | _ |
| 108– 110 | 6Сн– 6Ен | | | Ethernet-Adresse des Moduls (Lokale Ethernet-Adresse) | 0 (Он) ³ | R | _ |
| 111– 119 | 6Fн– 77н | Systembereich | | | | _ | |
| 120 | 78н | | | Port-Nr. des Ethernet-Moduls (lokale Station) | | | |
| 121, 122 | 79н, 7Ан | | | IP-Adresse der Partnerstation | (ОН) | R | |
| 123 | 7ВН |] | | Port-Nr. der Partnerstation | | | |
| 124 | 7Сн | | | Fehlercode (Öffnen der Verbindung) | | | |
| 125 | 7DH | | 1 Verbindung | Fehlercode (Übertragung fester Puffer) | 0 (Он) | R | Abschnitt 11.4 |
| 126 | 7Ен | | 1. Verbindung | Endekennung beim Schließen einer Verbindung | (01) | | |
| 127 | 7FH | | | Maximale Zeit für die Übertragung fester Puffer (Einheit: 10 ms) | | | |
| 128 | 80н | | | Minimale Zeit für die Übertragung fester Puffer (Einheit: 10 ms) | 0 (ОН) | R | - |
| 129 | 81н | Kommunikati- | | Aktuelle Zeit für die Übertragung fester Puffer (Einheit: 10 ms) | - | | |
| 130– 139 | 82н– 8Вн | Onsstatus | 2. Verbindung | | | | |
| 140– 149 | 8Сн– 95н | | 3. Verbindung | | | | |
| 150– 159 | 96н– 9Fн | | 4. Verbindung | | | | |
| 160– 169 | А0н– А9н | | 5. Verbindung | Belegung wie bei der 1. Verbindung | | | |
| 170– 179 | ААн- ВЗн | | 6. Verbindung | | | | |
| 180– 189 | B4H– BDH | | 7. Verbindung | | | | |
| 190– 199 | ВЕн– С7н | | 8. Verbindung | | | | |
| 200 | С8н | | Zustand des Moduls | Die Belegung entspricht der Bele- gung der Pufferspeicheradr. 28. | 0 (Он) ³ | R | - |

| Status der Kommunikation (| Pufferspeicheradressen | 103 bis 226) |
|----------------------------|------------------------|--------------|
|----------------------------|------------------------|--------------|

| Tab. 3-17: | : Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 103 | 3 bis 226) |
|------------|--|------------|
|------------|--|------------|

| Speiche | radresse | | | Voreinstellung ^① | | | |
|-------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | Bedeutung | | | Zugriff ⁽²⁾ | Referenz |
| 201 | С9н | | Hub-Verbin- dungsstatus | Status der Verbindung mit einem Hub Bit 9: Übertragungsmethode 0: Halb-Duplex 1: Voll-Duplex Bit 10: Verbindungsstatus 0: Hub ist nicht angeschlossen 1: Hub ist angeschlossen Bit 14: Übertragungsgeschwindigkeit 0: entsprechend 10BASE-T 1: entsprechend 100BASE-TX Andere als die oben aufgeführten Bits sind für das System reserviert! | _ | R | Abschnitt 5.8 |
| 202 | САн | | | Betriebsart 0: Online 1: Offline 2: Selbstwiederholungstest 3: Hardware-Test 4 bis F: Reserviert | 0 (0н) [@] | R | Abschnitt 4.6 |
| 203 | СВН | Kommunikati- onsstatus | Zustand des Ethernet-Moduls | Übertragungsbedingungen Bit 1: Codierung der übertragenen Daten O: Binärcode 1: ASCII-Code Bit 4: Art der Verbindungsüberwa- chung O: Ziel-IP überwachen 1: Ziel-Verbindung überwachen Bit 5: Format der gesendeten Daten O: Ethernet-Format 1: IEEE802.3-Format Bit 8: Wartezeit O: Nicht auf das Öffnen einer Verbindung warten. (Bei gestoppter SPS kann nicht kommuniziert werden.) 1: Auf das Öffnen einer Verbin- dung warten. (Kommunikation bei gestoppter SPS ist möglich.) Andere als die oben aufgeführten Bits sind für das System reserviert! | 4 (4H) | R | Abschnitt 4.6 |
| 204– 226 | ЕОН- Е2н | Systembereich | <u> </u> | | _ | _ | _ |

| Tab. 3-17: | Pufferspeicherbelegung | des FX3U-ENET (Adressen | 103 bis 226) |
|------------|------------------------|-------------------------|--------------|
|------------|------------------------|-------------------------|--------------|

- ^① Die grau hinterlegten Werte können durch die Konfigurations-Software FX Configurator EN in das Flash-EEPROM des FX3U-ENET gespeichert werden.
- ⁽²⁾ Bedeutung der Abkürzungen in der Spalte "Zugriff":
 - R/W: Schreib- und Lesezugriff, z. B. durch das Ablaufprogramm, ist erlaubt.
 - R: Der Bereich darf nur gelesen werden.
 - —: Kein Zugriff erlaubt
- ⁽³⁾ Der Inhalt ändert sich bei der Initialisierung.
- ⁽⁴⁾ Werte in der Pufferspeicheradresse 202 werden beim nächsten Einschalten des Ethernet-Moduls berücksichtigt. Wird die entsprechende Betriebsart beendet, wird der Inhalt der Pufferspeicheradresse 202 auf "0" zurückgesetzt.



| Speicheradresse | | | | | Voreinstellung ^① | | |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | Dezimal (Hexadezimal) | Zugriff ^② | Referenz |
| 227 | ЕЗН | | Anzahl der aufget | retenen Fehler | 0 | R | Abschnitt |
| 228 | E4H | | Zeiger auf Fehlers | peicherbereich | (0н) | | 11.4 |
| 229 | E5H | | | Fehlercode / Endekennung | | | |
| 230 | Ебн | | | Subheader | | | |
| 231 | E7H | | | Befehlscode | | | |
| 232 | E8H | | 1 Fehler- | Nummer der Verbindung | 0 | R | Abschnitt |
| 233 | Е9н | | speicherbereich | Port-Nr. der lokalen Station | (OH) | | 11.4 |
| 234, 235 | ЕАн, ЕВн | | | IP-Adresse der Partnerstation | | | |
| 236 | ЕСн | | | Port-Nr. der Partnerstation | | | |
| 237 | EDH | | | Systembereich | — | _ | _ |
| 238– 246 | ЕЕН- F6н | | 2. Fehlerspeicher | | | | |
| 247– 255 | F7н– FFн | | 3. Fehlerspeicher | | | | |
| 256– 264 | 100н– 108н | | 4. Fehlerspeicher | | | | |
| 265– 273 | 109н– 111н | Fehlerspeicher | 5. Fehlerspeicher | | | | |
| 274– 282 | 112н– 11Ан | | 6. Fehlerspeicher | | | | |
| 283– 291 | 11Вн– 123н | | 7. Fehlerspeicher | | | | |
| 292– 300 | 124н– 12Сн | | 8. Fehlerspeicher | | | | |
| 301– 309 | 12Dн– 135н | | 9. Fehlerspeicher | Die Belegung entspricht dem 1. Fehlei | rspeicherbereich. | | |
| 310– 318 | 136н– 13Ен | | 10. Fehler- speicher | | | | |
| 319– 327 | 13Fн– 147н | | 11. Fehler- speicher | | | | |
| 328– 336 | 148н– 150н | | 12. Fehler- speicher | | | | |
| 337– 345 | 151н– 159н | | 13. Fehler- speicher | | | | |
| 346- 354 | 15Ан– 162н | | 14. Fehler- speicher | | | | |
| 355- 363 | 163н– 16Вн | | 15. Fehler- speicher | | | | |
| 364– 372 | 16Сн– 174н | | 16. Fehler- speicher | | | | |
| 373– 375 | 175н– 177н | Systembereich | | | _ | | _ |

Fehlerspeicher und Router-Relais-Funktion (Pufferspeicheradressen 227 bis 1599)

 Tab. 3-18:
 Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 227 bis 1599)

| Speicheradresse | | | | | | Voreinstellung ^① | | Poforonz |
|-------------------|------------------|----------------|---|------|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | | Dezimal (Hexadezimal) | Zugriff [®] | Referenz |
| 376, 377 | 178н, 179н | | | | Anzahl der empfangenen IP-Datenpakete | | | |
| 378, 379 | 17Ан, 17Вн | | | | Angabe, wie oft ein IP-Datenpaket wegen eines Prüfsummenfehlers verwor- fen wurde | 0 (ОН) | R | Abschnitt 11.3 |
| 380, 381 | 17Сн, 17Dн | | | IP | Zahl der gesendeten IP-Datenpakete | | | |
| 382– 397 | 17Ен– 18Dн | | | | Systembereich | _ | — | — |
| 398, 399 | 18Ен, 18Fн | | | | Anzahl der Fehler, die bei der gleichzeitigen Sendung auf- getreten sind | 0 (ОН) | R | Abschnitt 11.5 |
| 400 bis 407 | 190н– 197н | | | | Systembereich | | | |
| 408, 409 | 198н, 199н | | | | Anzahl der empfangenen ICMP-Datenpakete | | | |
| 410, 411 | 19Ан, 19Вн | | | | Angabe, wie oft ein ICMP-Datenpaket wegen eines Prüfsummenfehlers verworfen wurde | | | |
| 412, 413 | 19Сн, 19Dн | Fehlerspeicher | Status der Über- tragungsproto- | | Zahl der gesendeten ICMP-Datenpakete | | | |
| 414, 415 | 19Ен, 19Fн | | kolle | | Zahl der empfangenen ICMP-Echo-Anforderungen | 0 (ОН) | R | _ |
| 416, 417 | 1А0н, 1А1н | | | ICMP | Zahl der gesendeten Ant- worten auf ICMP-Echo- Anforderungen | | | |
| 418, 419 | 1А2н, 1А3н | | | | Zahl der gesendeten ICMP-Echo-Anforderungen | | | |
| 420, 421 | 1А4н, 1А5н | | | | Zahl der empfangenen Ant- worten auf ICMP-Echo- Anforderungen | | | |
| 422 bis 439 | 1А6н– 1В7н | | | | Systembereich | _ | _ | _ |
| 440, 441 | 1В8н, 1В9н | | | | Anzahl der empfangenen TCP-Datenpakete | | | _ |
| 442, 443 | 1ВАн, 1ВВн | | | тср | Angabe, wie oft ein TCP-Datenpaket wegen eines Prüfsummenfehlers verworfen wurde | о (ОН) | R | |
| 444, 445 | 1ВСн, 1ВDн | | | | Zahl der gesendeten TCP-Datenpakete | | | |
| 446– 471 | 1ВЕн– 1D7н | | | | Systembereich | _ | _ | _ |
| 472, 473 | 1D8н, 1D9н | | | | Anzahl der empfangenen UDP-Datenpakete | | | |
| 474, 475 | 1DAн, 1DBн | Fehlerspeicher | Status der Über- hlerspeicher tragungsproto- | UDP | Angabe, wie oft ein UDP-Datenpaket wegen eines Prüfsummenfehlers verworfen wurde | 0 (Он) | R | _ |
| 476, 477 | 1DCн, 1DDн | | KOIIE | | Zahl der gesendeten UDP-Datenpakete | | | |
| 478– 481 | 1DEн– 1E1н | | | | Systembereich | | _ | _ |
| 482– 491 | 1Е2н– 1ЕВн | Systembereich | | | | _ | _ | — |

 Tab. 3-18:
 Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 227 bis 1599)



| Speiche | radresse | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------------|---|---------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | | Dezimal (Hexadezimal) | Zugriff ^② | Referenz |
| 492, 493 | 1ЕСн, 1EDн | Fehlerspeicher | Status der Über- tragungsproto- kolle | Fehler beim Empfang | Anzahl der fehlerhaften Datenrahmen | 0 (ОН) | | |
| 494, 495 | 1ЕЕН, 1ЕГН | | | | Anzahl der Überlauffehler | | R | — |
| 496, 497 | 1F0н, 1F1н | | | | Anzahl der Fehler bei der CRC-Prüfung | | | |
| 498511 | 1F2н– 1FFн | | | | Systembereich | — | _ | _ |
| 512, 513 | 200н, 201н | Einstellungen fü | Einstellungen für die | | -Maske | 0 | D/M/ | Abschnitt |
| 514, 515 | 202н, 203н | Router-Relais-Funktion | | IP-Adre | sse des Standard-Routers | (0H) | K/W | 5.7 |
| 516- 1599 | 204н– 63Fн | Systembereich | | | | — | _ | — |

Tab. 3-18: Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 227 bis 1599)

- $^{(1)}$ Die grau hinterlegten Werte können durch die Konfigurations-Software FX Configurator EN in das Flash-EEPROM des FX3U-ENET gespeichert werden.
- ⁽²⁾ Bedeutung der Abkürzungen in der Spalte "Zugriff": R/W: Schreib- und Lesezugriff, z. B. durch das Ablaufprogramm, ist erlaubt.
 - R: Der Bereich darf nur gelesen werden.
 - —: Kein Zugriff erlaubt

| Speicheradresse | | | | | Voreinstellung ^① | | |
|-----------------|------------------|---|--|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | Dezimal (Hexadezimal) | Zugriff ⁽²⁾ | Referenz |
| 1600 | 640н | Parameter für eine erneute Initialisierung | Werte, die gesc Erneute Initialis 0001H: Erneute 0002H: Erneute "COM.E 0006H: Erneute im Flast "COM.E Werte, die gele 0008H: Während of 8000H: Erneute In C000H: Fehler bei Während auf eine wird der geschriel | hrieben werden können sierung anfordern Initialisierung (LED "COM.ERR." AUS) Initialisierung nach Lesen der Daten n-EEPROM (LED "COM.ERR." AUS) Initialisierung (Zustand der LED RR." wird nicht verändert) Initialisierung nach Lesen der Daten n-EEPROM (Zustand der LED RR." wird nicht verändert) sen werden können der erneuten Initialisierung itialisierung beendet der erneuten Initialisierung erneute Initialisierung gewartet wird, bene Wert ausgelesen. | | R/W | Abschnitt 5.3 |
| 1601 | 641н | LED "COM.ERR." ausschalten | Wert, der gesch 0001H: Anforde "COM.E Wert, der geles 0002H: Ausscha erfolgre Bis die Anforderur wird der Wert "00 | rend auf eine erneute Initialisierung gewartet wird, der geschriebene Wert ausgelesen. ert, der geschrieben werden kann 101H: Anforderung zum Ausschalten der LED "COM.ERR." ert, der gelesen werden kann 102H: Ausschalten der LED, COM.ERR." war erfolgreich ie Anforderung zum Ausschalten der LED erfüllt ist, der Wert "0001H" gelesen. • Werte, die geschrieben werden können 0001H: Verbindung öffnen 8000H: Verbindung schließen • Werte, die gelesen werden können | | R/W | Abschnitt 11.1.1 |
| 1602 | 642н | Öffnen und Schließen einer Verbindung (Befehl/Status) | Verbindung 1 | Werte, die geschrieben werden können 0001H: Verbindung öffnen 8000H: Verbindung schließen Werte, die gelesen werden können Bit 0 = 0: Befehl zum Öffnen ist freigegeben Bit 0 = 1: Befehl zum Öffnen ist gesperrt 0000H: Verbindung ist geschlos- sen (Dies schließt den Fall ein, dass ein externes Gerät "FIN" gesendet hat.) 0003H: Anforderung zum Öffnen oder "Listen" wird ausge- führt (Bit 1, Bit 0: "1") 0005H: Verbindung ist geöffnet (Bit 2, Bit 0: "1") 0009H: Anforderung zum Schlie- ßen wird ausgeführt (Bit 3, Bit 0: "1") 0010H: Fehler beim Öffnen einer Verbindung (Verbindung ist geschlossen) (Bit 4: "1") 0015H: Fehler beim Öffnen einer Verbindung (Verbindung ist geöffnet) (Bit 5: "1") 0001H: Während des Wartens auf das Öffnen einer Verbindung 8000H: Während des Wartens auf das Schließen einer Verbindung | 0 (ОН) | R/W | Abschnitt 5.6 |
| 1603 | 643H | | Verbindung 2 | | | | |
| 1604 | 644H | | Verbindung 3 | Die Belegung entspricht dem Bereich | für Verbindung 1. | | |
| 1605 | 646н | | Verbindung 4 | | | | |
| | 0.011 | | | | | | |

 Tab. 3-19:
 Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 1600 bis 1663)



| Speiche | radresse | | | | Voreinstellung | | |
|---------------|------------------|---|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | Dezimal (Hexadezimal) | Zugriff ⁽²⁾ | Referenz |
| 1607 | 647н | Öffnen und | Verbindung 6 | | | | |
| 1608 | 648H | einer | Verbindung 7 | Die Belegung entspricht dem Bereich ' | für Verbindung 1. | | |
| 1609 | 649н | Verbindung (Befehl/Status) | Verbindung 8 | | | | |
| 1610 | 64АН | Kommunika- tion über feste Puffer (Anforderung zum Senden/ Empfangen; Ausführungs- ergebnis) | Verbindung 1 | Senden Wert, der geschrieben werden kann 0001H: Senden anfordern Werte, die gelesen werden können 0002H: Zwischen dem Senden von Daten und dem Warten auf eine Antwort (nur bei Übertragung mit Prozedur) 0004H: Übertragung ist beendet. Falls sofort die nächsten Daten empfangen werden (abhängig vom zeitlichen Ablauf bei der Ausführung der FROM-Anweisungen), wird der Wert 0001H gespeichert, und 0004H kann nicht gelesen werden. 0008H: Bei der Übertragung ist ein Fehler aufgetreten. 0000H: Das Öffnen oder Schließen einer Verbindung ist beendet. Empfangen Wert, der geschrieben werden kann 0002H: Übertragung mit Prozedur: Senden einer Antwort an ein externes Gerät Übertragung ohne Prozedur: Empfang der nächsten Daten freigeben Werte, die gelesen werden können 0001H: Daten wurden empfangen 0004H: Übertragung mit Prozedur: Empfang der nächsten Daten freigeben Werte, die gelesen werden können 0001H: Daten wurden empfangen 0004H: Übertragung mit Prozedur: Empfang der nächsten Daten freigeben Werte, die gelesen werden können 0001H: Daten wurden empfangen 0004H: Übertragung mit Prozedur: Empfang der Daten abgeschlossen. O008H: Der Empfang kann nicht normal abgeschlossen werden. 0000H: Das Öffnen oder Schließen einer Verbindung ist beendet. | 0 (0H) | R/W | Kapitel 6 Kapitel 7 |
| 1611 | 64BH | - | Verbindung 2 | _ | | | |
| 1612 | 64Сн | - | Verbindung 3 | | | | |
| 1613 | 64DH | | Verbindung 4 | | | | |
| 1614 | 64EH | | Verbindung 5 | Die Belegung entspricht dem Bereich | für Verbindung 1. | | |
| 1615 | 64FH | | Verbindung 6 | 1 | | | |
| 1616 | 650н | 1 | Verbindung 7 | 1 | | | |
| 1617 | 651н | 1 | Verbinduna 8 | 1 | | | |
| 1618– 1663 | 652н– 67Fн | Systembereich | | 1 | _ | | _ |

 Tab. 3-19:
 Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 1600 bis 1663)

- ^① Die grau hinterlegten Werte können durch die Konfigurations-Software FX Configurator EN in das Flash-EEPROM des FX3U-ENET gespeichert werden.
- ⁽²⁾ Bedeutung der Abkürzungen in der Spalte "Zugriff": R/W: Schreib- und Lesezugriff, z. B. durch das Ablaufprogramm, ist erlaubt.
 - R: Der Bereich darf nur gelesen werden.
 - —: Kein Zugriff erlaubt

Feste Puffer (Pufferspeicheradressen 1664 bis 9855)

| Speiche | radresse | | | | Voreinstellung ^① | | |
|---------------|------------------|-------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | Dezimal (Hexadezimal) | Zugriff ⁽²⁾ | Referenz |
| 1664 | 680н | | | Datenlänge | 0 | | |
| 1665– 2687 | 681н– А7Fн | | 1. fester Puffer | Daten | (ОН) | R/W | |
| 2688 | А80н | | | Datenlänge | 0 | | |
| 2689– 3711 | А81н– Е7Fн | | 2. fester Puffer | Daten | (ОН) | R/W | |
| 3712 | Е80н | | | Datenlänge | 0 | R/W | Kapitel 6 Kapitel 7 |
| 3713– 4735 | E81н– 127Fн | | 3. fester Puffer | Daten | (ОН) | | |
| 4736 | 1280H | | | Datenlänge | - 0 (ОН) | R/W | |
| 4737– 5759 | 1281н– 167Fн | | 4. fester Puffer | Daten | | | |
| 5760 | 1680H | Feste Puner | | Datenlänge | - 0 (ОН) | R/W | |
| 5761– 6783 | 1681н– 1А7Fн | | 5. fester Puffer | Daten | | | |
| 6784 | 1A80H | | | Datenlänge | 0 | | |
| 6785– 7807 | 1А81н– 1Е7Fн | | 6. fester Puffer | Daten | (Он) | R/W | |
| 7808 | 1Е80н | | | Datenlänge | 0 | | |
| 7809– 8831 | 1E81н– 227Fн | | 7. fester Puffer | Daten | (0н) | R/W | |
| 8832 | 2280H | - | | Datenlänge | 0 | | |
| 8833- 9855 | 2281н– 267Fн | | 8. fester Puffer | Daten | (ОН) | R/W | |

Tab. 3-20: Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 1664 bis 9855)

- ^① Die grau hinterlegten Werte können durch die Konfigurations-Software FX Configurator EN in das Flash-EEPROM des FX3U-ENET gespeichert werden.
- Bedeutung der Abkürzungen in der Spalte "Zugriff":
 R/W: Schreib- und Lesezugriff, z. B. durch das Ablaufprogramm, ist erlaubt.
 - R: Der Bereich darf nur gelesen werden.
 - —: Kein Zugriff erlaubt



| Speicheradresse | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|---|--|-------------------------------|------------------------|-----------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | Voreinstellung ⁽¹⁾ | Zugriff ⁽²⁾ | Referenz |
| 9856– 9887 | 2680н– 269Fн | | E-Mail-Adresse de (maximal 64 Zeicl | es Ethernet-Moduls (lokale Station) nen) | "\0" | R/W | Kapitel 9 |
| 9888- 9903 | 26А0н– 26АГн | | Systembereich | | _ | _ | _ |
| 9904 | 26В0н | | Prüfung des Posta Bits 11 bis 0 Prüfintervall Bei Stunden: Bei Minuten: Bei Sekunden: Bits 14 bis 12 Einheit der Zeit O: Stunde 1: Minute 2: Sekunde Bit 15 Angabe, ob be gefragt wird O: Nicht nachfragen | Bits 11 bis 0 Prüfintervall Bei Stunden: 1 bis 24 Bei Minuten: 1 bis 1440 Bei Sekunden: 30 bis 3600 Bits 14 bis 12 Einheit der Zeitangabe 0: Stunde 1: Minute 2: Sekunde Bit 15 Angabe, ob beim Mail-Server nach neuen E-Mails gefragt wird 0: Nicht nachfragen 1: Nachfragen | | R/W | Kapitel 9 |
| 9905– 9912 | 26В1н– 26В8н | | Systembereich | | _ | _ | _ |
| 9913- 9920 | 26В9н– 26С0н | | Passwort des POP | 3-Servers (maximal 16 Zeichen) | "\0" | R/W | |
| 9921 | 26C1H | | Methode zur Ang 0: Angabe des 1: Angabe der 2: Angabe der | abe des SMTP-Servers Domain-Namens IP-Adresse (Dezimal) IP-Adresse (Hexadezimal) | 1 | R/W | R/W |
| 9922- 9953 | 26С2н– 26Е1н | Gemeinsamer Bereich für die E-Mail-Eunk- | Domain-Name des SMTP-Servers (maximal 64 Zeichen) oder IP-Adresse ^③ | | 0.0.0.0 | R/W | Kapitel 9 |
| 9954 | 26Е2н | tion | Methode zur Ang 0: Abgabe des 1: Angabe der 2: Angabe der | abe des POP3-Servers Domain-Namens IP-Adresse (Dezimal) IP-Adresse (Hexadezimal) | 1 | R/W | |
| 9955- 9986 | 26ЕЗН– 2702Н | | Domain-Name de oder IP-Adresse ⁽³⁾ | es POP3-Servers (maximal 64 Zeichen) | 0.0.0.0 | R/W | |
| 9987– 10018 | 2703н– 2722н | | | 1. E-Mail-Adresse | "\0" | R/W | |
| 10019– 10050 | 2723н– 2742н | | | 2. E-Mail-Adresse | "\0" | R/W | |
| 10051– 10082 | 2743н– 2762н | | | 3. E-Mail-Adresse | "\0" | R/W | |
| 10083– 10114 | 2763н– 2782н | | | 4. E-Mail-Adresse | "\0" | R/W | |
| 10115– 10146 | 2783н– 27А2н | | Empfänger der | 5. E-Mail-Adresse | "\0" | R/W | Kapital 0 |
| 10147– 10178 | 27А3н– 27С2н | | E-Mail | 6. E-Mail-Adresse | "\0" | R/W | Rapiter 9 |
| 10179– 10210 | 27С3н– 27Е2н | | | 7. E-Mail-Adresse | "\0" | R/W | |
| 10211– 10242 | 27ЕЗН– 2802Н | | | 8. E-Mail-Adresse | "\0" | R/W | |
| 10243– 10274 | 2803н– 2822н | | | 9. E-Mail-Adresse | "\0" | R/W | |
| 10275– 10306 | 2823н– 2842н | | | 10. E-Mail-Adresse | "\0" | R/W | |
| 10307– 10332 | 2843н– 285Сн | | Systembereich | | | _ | |

Senden von E-Mails (Pufferspeicheradressen 9856 bis 14499)

 Tab. 3-21:
 Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 9856 bis 14499)

| Speicheradresse | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | Voreinstellung ⁽¹⁾ | Zugriff ^② | Referenz |
| 10333 | 285DH | Kommando zum Senden einer E-Mail | Wert, der geschrieben werden kann 0001H: E-Mail senden Werte, die gelesen werden können 0000H: Das Senden der E-Mail ist abgeschlossen 0002H: Es bestehen mehrere Anforderungen zum Senden einer E-Mail. | 0 (ОН) | R/W | |
| 10334 | 285Ен | Status beim Senden einer E-Mail | 0000H: Ausgangszustand 0001H: E-Mail wurde fehlerfrei gesendet. 0002H: Senden der E-Mail ist beendet. (Beim Senden der E-Mail ist ein Fehler aufgetreten.) 8000H: Die E-Mail wird momentan gesendet. | 0 (ОН) | R | |
| 10335 | 285FH | Fehlercode beim Senden einer E-Mail | Beim Senden einer E-Mail an nur eine Adresse (abhängig vom Kommando zum Senden einer E-Mail (Pufferspei- cheradr. 10333: 0001H) wird diese Pufferspeicheradresse gelöscht und der erste Fehlercode gespeichert, der gefunden wird. Beim Senden einer E-Mail an mehrere Adressen wird der erste gefundene Fehlercode gespeichert, auch wenn davor andere Fehler aufgetreten sind. Die Codes weiterer Fehler, die nach dem ersten Fehler auftreten, werden nicht gespeichert. | 0 (ОН) | R | |
| 10336 | 2860н | Ergebnis beim Senden einer E-Mail | Die Bits 0 bis 9 stehen für zehn E-Mail-Adressen (Bit 0: Senden an die 1. E-Mail-Adresse bis Bit 9: Senden an die 10. E-Mail-Adresse) 0: Beim Senden ist ein Fehler aufgetreten 1: E-Mail wurde erfolgreich gesendet | 0 (ОН) | R | Kapitel 9 |
| 10337 | 2861н | Empfänger beim Senden einer E-Mail | Die Bits 0 bis 9 geben an, an welche E-Mail-Adressen die E-Mail gesendet wird (Bit 0: Senden an die 1. E-Mail- Adresse bis Bit 9: Senden an die 10. E-Mail-Adresse) 0: Senden gesperrt 1: Senden freigegeben Durch ein Kommando zum Senden einer E-Mail wird in diese Pufferspeicheradresse der Wert 0000H eingetra- gen. Abhängig vom Ergebnis beim Senden der E-Mail werden die einzelnen dann nacheinander gesetzt. | 0 (ОН) | R/W | |
| 10338 | 2862H | Format des Anhangs der E-Mail | 0000H: Binär-Format (maximal 2048 Worte) 0001H: ASCII-Format (maximal 2048 Worte) 0002H: CSV-Format (maximal 2048 Worte) 0004H: Anhang als Text (Inhalt der E-Mail) senden (maximal 256 Worte) | 0 (ОН) | R/W | |
| 10339– 10402 | 2863н– 28А2н | "Betreff" der E-M | /ail (maximal 128 Zeichen) | "\0" | R/W | |
| 10403 | 28АЗН | Größe des Anhangs der E-Mail | Angabe der Größe des Textes des Anhangs oder der angehängten Datei in der Einheit "Worte". Text des Anhangs (Inhalt der E-Mail): 0 bis 256 Worte Angehängte Datei: 0 bis 2048 Worte | | R/W | |
| 10404– 12451 | 28А4н– 30А3н | Anhang der E-Mail | Text des Anhangs (Inhalt der E-Mail) oder Inhalt der als Anhang mitgeschickten Datei | "\0" | R/W | |
| 12452– 14499 | 30А4н– 38А3н | Systembereich | | _ | _ | |

 Tab. 3-21:
 Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 9856 bis 14499)

- ^① Die grau hinterlegten Werte können durch die Konfigurations-Software FX Configurator EN in das Flash-EEPROM des FX3U-ENET gespeichert werden.
- ⁽²⁾ Bedeutung der Abkürzungen in der Spalte "Zugriff":
 - R/W: Schreib- und Lesezugriff, z. B. durch das Ablaufprogramm, ist erlaubt.
 - R: Der Bereich darf nur gelesen werden.
 - —: Kein Zugriff erlaubt
- ^③ Die IP-Adresse 192. 168. 0. 10 wird zum Beispiel so gespeichert: 192. 168. 0. 10 -> C0A8000AH SMTP (Pufferspeicheradr. 9922) oder POP3 (Adr. 9955): 000Ан SMTP (Pufferspeicheradr. 9923) oder POP3 (Adr. 9956): C0A8н

| Speicheradresse | | | | | | . (|
|-----------------|------------------|---|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | Voreinstellung ⁽¹⁾ | Zugriff [@] | Referenz |
| 14500 | 38A4H | Kommando zum Empfang einer E-Mail | Wert, der geschrieben werden kann 0001H: E-Mail empfangen Werte, die gelesen werden können 0000H: Ausgangszustand (Dieser Wert wird beim Start des E-Mail-Empfangs gespeichert.) 0002H: Es bestehen mehrere Anforderungen zum Empfang von E-Mails. | 0 (ОН) | R/W | |
| 14501 | 38А5н | Status beim Empfang einer E-Mail | 0000H: Ausgangszustand 0 0001H: E-Mail wurde fehlerfrei empfangen. 0 0002H: Empfang der E-Mail ist beendet. (Beim Empfang der E-Mail ist ein Fehler aufgetreten.) 0 8000H: Die E-Mail wird momentan empfangen. 0 | | | |
| 14502 | 38А6н | Fehlercode beim Emp- fang einer E-Mail | In diese Pufferspeicheradr. wird der Code eines Fehlers eingetragen, der beim Empfang einer E-Mail aufgetre- ten ist. Der Inhalt dieser Pufferspeicheradresse wird gelöscht, wenn ein Kommando zum Empfang einer E-Mail (Puffer- speicheradr. 14500 (38A4H): 0001H) gegeben wird. | 0 (ОН) | R | Abschnitt 9.6.2 |
| 14503– 14534 | 38А7н– 38С6н | Message-ID der | empfangenen E-Mail (maximal 64 Zeichen) | "\0" | R | |
| 14535 | 38C7H | Anzahl der Zeic | hen im Header der E-Mail | 0 (ОН) | R | |
| 14536– 14727 | 38С8н– 3987н | Header der E-M | ail (maximal 384 Zeichen) | "\0" | R | |
| 14728– 14759 | 3988н– 39А7н | Absender der E-Mail | E-Mail-Adresse des Absenders | "\0" | R | |
| 14760– 14791 | 39А8н– 39С7н | Systembereich | | | | |
| 14792– 14855 | 39С8н– 3А07н | "Betreff" der E-M | Nail (maximal 128 Zeichen) | "\0" | R | |
| 14856– 14871 | 3А08н– 3А17н | Name der ange | hängten Datei (maximal 32 Zeichen) | "\0" | R | |
| 14872 | 3А18н | Größe des Anhangs der E-Mail | Angabe der Größe des Textes des Anhangs oder der angehängten Datei in der Einheit "Worte" (0 bis 2048 Worte). Eine Datei, die mehr als 2048 Worte umfasst, wird ver- worfen. | 0 (ОН) | R | Kapitel 9 |
| 14873– 16920 | 3А19н– 4218н | Anhang der E-Mail | Text des Anhangs oder Inhalt der als Anhang mitge- schickten Datei | "\0" | R | |
| 16921– 20479 | 4219н– 4FFFFн | Systembereich | | _ | — | — |

Empfang von E-Mails (Pufferspeicheradressen 14500 bis 20479)

 Tab. 3-22:
 Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 14500 bis 20479)

^① Die grau hinterlegten Werte können durch die Konfigurations-Software FX Configurator EN in das Flash-EEPROM des FX3U-ENET gespeichert werden.

⁽²⁾ Bedeutung der Abkürzungen in der Spalte "Zugriff":

R/W: Schreib- und Lesezugriff, z. B. durch das Ablaufprogramm, ist erlaubt.

R: Der Bereich darf nur gelesen werden.

—: Kein Zugriff erlaubt

| Speiche | radresse | | | | Voreinstellung ^① | | |
|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | Dezimal (Hexadezimal) | Zugriff ⁽²⁾ | Referenz |
| 20480 | 5000н | | | Verbindung aufgebaut (geöffnet) Die Bits 0 bis 7 stehen für 8 Verbin- dungen (Bit 0 = Verbindung 1 bis Bit 7 = Verbindung 8). 0: Verbindung nicht aufgebaut 1: Verbindung ist aufgebaut* * Bei TCP wird das entsprechende Bit auf "1" gesetzt, wenn die Verbindung herge- stell tist. Bei UDP wird das entsprechende Bit auf "1" gesetzt, wenn die Kommunikation freigegeben ist. | 0 (ОН) | R | Abschnitt 5.6 |
| 20481 | 5001H | | | Systembereich | | | |
| 20482 | 5002н | Zustand der Verbindungen | Verbindungsauf- bau | Anforderung zum Aufbau (Öffnen) einer Verbindung Die Bits 0 bis 7 stehen für 8 Verbin- dungen (Bit 0 = Verbindung 1 bis Bit 7 = Verbindung 8). 0: Keine Anforderung 1: Verbindung aufbauen* * Bei TCP wird das entsprechende Bit auf "1" gesetzt, wenn – im Passiv-Modus die Betriebsart "Listen" aktiviert ist. – im Aktive-Modus die Verbindung geöffnet wird. Bei UDP wird das entsprechende Bit auf "1" gesetzt, wenn die Kommunikation freigegeben ist. | 0 (OH) | R | Abschnitt 5.6 |
| 20483, 20484 | 5003н, 5004н | | | Systembereich | _ | — | — |
| 20485 | 5005н | | Empfang fester Puffer | Die Bits 0 bis 7 stehen für 8 Verbin- dungen (Bit 0 = Verbindung 1 bis Bit 7 = Verbindung 8). 0: Keine Daten empfangen 1: Daten wurden empfangen | 0 (ОН) | R | Kapitel 6 Kapitel 7 |
| 20486- 20504 | 5006н– 5018н | Systembereich | · | | _ | _ | — |
| 20505, 20506 | 5019н, 501Ан | | IP-Adresse des 1.1 | DNS-Servers | 0 (ОН) | | |
| 20507, 20508 | 501Вн, 501Сн | | IP-Adresse des 2. I | DNS-Servers | 0 (ОН) | D/M/ | Abschnitt |
| 20509, 20510 | 501Dн, 501Ен | System-Ports | IP-Adresse des 3. I | DNS-Servers | 0 (0н) | Γ/ Ψ | 9.5.1 |
| 20511, 20512 | 501Fн, 5020н | | IP-Adresse des 4. I | DNS-Servers | 0 (ОН) | | |
| 20513– 20591 | 5021н– 506Fн | | Systembereich | | _ | _ | — |
| 20592– 20994 | 5070н– 5202н | Systembereich | | | _ | _ | _ |
| 20995 | 5203H | Zähler für Unter | rbrechungen der D | atenleitung | 0 (ОН) | R/W | Abschnitt 5.8 |
| 20996– 22639 | 5204н– 586Fн | Systembereich | | | _ | _ | _ |

Zustand der Verbindungen (Pufferspeicheradressen 20480 bis 22639)

Tab. 3-23: Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 20480 bis 22639)

Flash-EEPROM des FX3U-ENET gespeichert werden.

⁽²⁾ Bedeutung der Abkürzungen in der Spalte "Zugriff":

R/W: Schreib- und Lesezugriff, z. B. durch das Ablaufprogramm, ist erlaubt.
R: Der Bereich darf nur gelesen werden.

- —: Kein Zugriff erlaubt



| Speiche | radresse | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------------|---|---|-------------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | Voreinstellung ⁽¹⁾ | Zugriff ⁽²⁾ | Referenz | |
| 22640 | 5870H | | Anzahl der beim Server vo | orhandenen E-Mails | 0 (ОН) | R | Abschnitt 11.4 | |
| 22641, 22642 | 5871н, 5872н | | Systembereich | | _ | _ | _ | |
| 22643 | 5873H | | Anzahl der fehlerfrei emp | fangenen E-Mails | | | | |
| 22644 | 5874H | | Anzahl der empfangenen hängt waren | E-Mails, an denen Daten ange- | 0 | | | |
| 22645 | 5875H | | Angabe, wie oft mit dem f nommen wurde | POP-Server Verbindung aufge- | | | Abschnitt | |
| 22646 | 5876н | | Anzahl der Fehler bei der Kommunikation mit dem Server | | (ОН) | n | 11.4 | |
| 22647 | 5877H | | Anzahl der Einträge in den Fehlerspeicher | | | | | |
| 22648 | 5878H | | Zeiger auf den Fehlerspeicher mit dem zuletzt aufgetre- tenen Fehler | | | | | |
| 22649 | 5879H | | | Fehlercode | | | | |
| 22650 | 587AH | | | Befehlscode | | | | |
| 22651– 22658 | 587Вн– 5882н | | | Absender der E-Mail | 0 | | Abschnitt | |
| 22659– 22662 | 5883н– 5886н | | 1. Fehlerspeicher | Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), an dem die E-Mail empfangen wurde $^{\textcircled{3}}$ | (ОН) | R | 11.4 | |
| 22663– 22692 | 5887н– 58А4н | | | "Betreff" der E-Mail | | | | |
| 22693– 22736 | 58А5н– 58D0н | Status des | 2. Fehlerspeicher | | | | | |
| 22737– 22780 | 58D1н– 58FCн | E-Mail- Empfangs | 3. Fehlerspeicher | | | | | |
| 22781– 22824 | 58FDн– 5928н | | 4. Fehlerspeicher | | | | | |
| 22825– 22868 | 5929н– 5954н | | 5. Fehlerspeicher | | | | | |
| 22869– 22912 | 5955н– 5980н | | 6. Fehlerspeicher | | | | | |
| 22913– 22956 | 5981н– 59АСн | | 7. Fehlerspeicher | 4 | | | | |
| 22957– 23000 | 59ADH- 59D8H | | 8. Fehlerspeicher | - | | | | |
| 23001– 23044 | 59D9н– 5A04н | | 9. Fehlerspeicher | Belegung wie der 1. Fehlerspe | eicher | | | |
| 23045– 23088 | 5А05н– 5А30н | | 10. Fehlerspeicher | 4 | | | | |
| 23089– 23132 | 5А31н– 5А5Сн | | 11. Fehlerspeicher | | | | | |
| 23133– 23176 | 5А5Dн– 5А88н | | 12. Fehlerspeicher | | | | | |
| 23177– 23220 | 5А89н– 5АВ4н | | 13. Fehlerspeicher | | | | | |
| 23221– 23264 | 5АВ5н– 5АЕОн | | 14. Fehlerspeicher | | | | | |
| 23265– 23308 | 5АЕ1н– 5В0Сн | | 15. Fehlerspeicher | | | | | |
| 23309– 23352 | 5B0Dн– 5B38н | | 16. Fehlerspeicher | | | | | |

Status der E-Mail-Kommunikation (Pufferspeicheradressen 22640 bis 32639)

 Tab. 3-24:
 Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 22640 bis 32639)

| Speicheradresse | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | Voreinstellung ⁽¹⁾ | Zugriff ⁽²⁾ | Referenz | | | |
| 23353, 23354 | 5В39н, 5ВЗАН | | Systembereich | _ | — | — | | | |
| 23355 | 5B3BH | | Anzahl der fehlerfrei gese | 0 (ОН) | | Abschnitt 11.4 | | | |
| 23356 | 5ВЗСн | | Anzahl der gesendeten E- hängt waren | | R | | | | |
| 23357 | 5B3DH | | Angabe, wie oft Daten zu wurden | | | | | | |
| 23358 | 5В3Ен | | Anzahl der Fehler bei der Server | | | | | | |
| 23359 | 5B3FH | | Anzahl der Einträge in de |] | | | | | |
| 23360 | 5В40н | | Zeiger auf den Fehlerspei tenen Fehler | | | | | | |
| 23361 | 5B41H | | | Fehlercode | | R | Abschnitt 11.4 | | |
| 23362 | 5B42H | | | Befehlscode | | | | | |
| 23363– 23370 | 5В43н– 5В4Ан | Ctatus hains | | Empfänger der E-Mail | 0 | | | | |
| 23371– 23374 | 5В4ВН– 5В4ЕН | Status beim Sender einer E-Mail | 1. Fehlerspeicher | Zeitpunkt (Datum und Uhr-zeit), an dem die E-Mail gesendet wurde $^{\textcircled{3}}$ | (ОН) | | | | |
| 23375– 23404 | 5B4Fн– 5B6Cн | | | "Betreff" der E-Mail | | | | | |
| 23405– 23448 | 5B6Dн– 5B98н | | 2. Fehlerspeicher | | | | | | |
| 23449– 23492 | 5В99н– 5ВС4н | | 3. Fehlerspeicher | | | | | | |
| 23493– 23536 | 5ВС5н– 5ВF0н | | 4. Fehlerspeicher | Belegung wie der 1. Fehlerspeicher | | | | | |
| 23537– 23580 | 5BF1н– 5С1Сн | | 5. Fehlerspeicher | | | | | | |
| 23581– 23624 | 5C1Dн– 5C48н | | 6. Fehlerspeicher | | | | | | |
| 23625– 23668 | 5С49н– 5С74н | | 7. Fehlerspeicher | | | | | | |
| 23669 – 23712 | 5С75н– 5СА0н | | 8. Fehlerspeicher | | | | | | |
| 23713– 24319 | 5CA1H– 5EFFH | Systembereich | | | — | — | _ | | |
| 24320 | 5F00H | | Port-Nummer des SMTP-S FX3U-ENET bis zur Versior | Servers (Ist bei einem n 1.01 fest auf 25 eingestellt.) | 25 (19н) | R/W | | | |
| 24321 | 5F01H | | SMTP-Authentifizierung 0: Keine Authentifizierung 1: SMTP-AUTH 2: POP vor SMTP Wird ein anderer Wert als 0, 1 oder 2 eingestellt, wird dieser so behandelt, als ob "0" eingestellt wäre. | | 0 (0H) | R/W | Abschnitt 9.5 | | |
| 24322, 24323 | 5F02н, 5F03н | E-Mail- Funktion ^④ | Systembereich | _ | _ | _ | | | |
| 24324– 24355 | 5F04н– 5F23н | | SMTP-Login-ID (maximal | "\0" | | | | | |
| 24356– 24387 | 5F24н– 5F43н | | SMTP-Passwort (maximal | "\0" | R/W | Abschnitt 9.5 | | | |
| 24388 | 5F44H | | Port-Nummer des POP3-S FX3U-ENET bis zur Versior | 110 (6ЕН) | | | | | |
| 24389– 24575 | 5F45н– 5FFFн | | Systembereich | | _ | | | | |
| 24576– 31799 | 6000н– 7С37н | Systembereich | | _ | _ | _ | | | |

 Tab. 3-24:
 Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 22640 bis 32639)

| Speicheradresse | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | Voreinstellung ⁽¹⁾ | Zugriff ^② | Referenz |
| 31800 | 7С38н | Fehlerspei- cher löschen | Angabe, welche Fehler gelöscht werden sollen 0000H: Fehler-Code der Initialisierung löschen (Pufferspeicheradr. 105) 0001H bis 0008H: Fehlercodes (Öffnen der Verbindun- gen 1 bis 8) löschen (Pufferspeicher- adr. 124, 134, 144, 154, 164, 174, 184 und 194). Zuordnung der Werte: 0001H: Verbindung 1 bis 0008H: Verbindung 8 0100H: Fehlerspeicher löschen (Pufferspeicheradressen 227 bis 372). 0101H: Fehlerspeicher löschen (Status der Übertra- gungsprotokolle, Pufferspeicheradr. 376 bis 511) 0102H: Fehlerspeicher für E-Mail-Empfang löschen (Pufferspeicheradressen 22641 bis 23352) 0103H: Fehlerspeicher für E-Mail-Senden löschen (Pufferspeicheradressen 2353 bis 23712) FFFFH : Alle oben aufgeführten Fehler löschen | 0 (ОН) | R/W | Abschnitt 11.1.1 |
| 31801 | 7С39н | | Auswahl der Funktion beim Löschen 0000H: LED "COM.ERR." ausschalten und Fehlerspeicher löschen FFFFH: Fehlerspeicher löschen | 0 (ОН) | R/W | |
| 31802 | 7СЗАн | | Befehl "Fehler löschen" Wert, der geschrieben werden kann 0001H: Fehler löschen Wert, der gelesen werden kann 0002H: Fehler wurden gelöscht Das Ergebnis des Löschens wird in die Pufferspeicherad- resse 31803 (7C3BH) eingetragen. | 0 (ОН) | R/W | |
| 31803 | 7С3Вн | Ergebnis des Löschens 0000H: Löschvorgang wurde fehlerfrei ausgeführt Andere Werte als 0000H: Fehlercode | | 0 (ОН) | R/W | |
| 31804– 31999 | 7C3CH- 7CFFн | Systembereich | | — | — | — |
| 32000- 32639 | 7D00н– 7F7Fн | Systembereich | | _ | _ | _ |

Tab. 3-24: Pufferspeicherbelegung des FX3U-ENET (Adressen 22640 bis 32639)

- ^① Die grau hinterlegten Werte können durch die Konfigurations-Software FX Configurator EN in das Flash-EEPROM des FX3U-ENET gespeichert werden.
- ⁽²⁾ Bedeutung der Abkürzungen in der Spalte "Zugriff":
 - R/W: Schreib- und Lesezugriff, z. B. durch das Ablaufprogramm, ist erlaubt.
 - R: Der Bereich darf nur gelesen werden.
 - —: Kein Zugriff erlaubt
- ⁽³⁾ Uhrzeit und Datum werden im BCD-Format in der folgenden Reihenfolge gespeichert:

| Bit 15 | 5 bis | Bit 8 | Bit 7 | bis | Bit 0 |
|--------|--|-------|-------|---|-------|
| | Monat (01H bis 12H) | | | Jahr (Zehner- und Einerstelle, 00н bis 99н) | |
| Bit 15 | 5 bis | Bit 8 | Bit 7 | bis | Bit 0 |
| | Stunde (00H bis 23H) | | | Datum (01H bis 31H) | |
| Bit 15 | 5 bis | Bit 8 | Bit 7 | bis | Bit 0 |
| | Sekunde (00H bis 59H) | | | Minute (00H bis 59H) | |
| Bit 15 | 5 bis | Bit 8 | Bit 7 | bis | Bit 0 |
| Ja | Jahr (Tausender- und Hunderterstelle, 00н bis 99н) | | | Wochentag (0н (Sonntag) bis 6н (Samstag)) | |

^④ Die E-Mail-Funktion in den Pufferspeicheradressen 24320 bis 24575 steht nur bei einem FX3U-ENET ab der Version 1.10 zur Verfügung. Bei einem FX3U-ENET bis zur Version 1.10 kann auf diesen Pufferspeicherbereich nicht zugegriffen werden (Systembereich).



4 Inbetriebnahme

4.1 Sicherheitshinweise

GEFAHR:

- Schalten Sie vor der Installation und der Verdrahtung die Versorgungsspannung der SPS und andere externe Spannungen aus.
- Schreiben Sie keine Daten in die reservierten Bereiche des Pufferspeichers des Ethernet-Moduls.

ACHTUNG:

- Befestigen Sie die Module sicher auf einer DIN-Schiene oder mit Schrauben.
- Installieren Sie die SPS auf einen ebenen Untergrund, um ein Verspannen zu vermeiden.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Bohrspäne oder Drahtreste durch die L
 üftungsschlitze in das Modul gelangen. Das kann Br
 ände, Ger
 äteausf
 älle oder Fehler verursachen.
- Entfernen Sie nach der Installation die Schutzabdeckung von den L
 üftungsschlitzen der Module. Wenn dies nicht beachtet wird, k
 önnen Br
 ände, Ger
 äteausf
 älle oder Fehler auftreten.
- Befestigen Sie das Erweiterungs- und das Netzwerkkabel sicher am entsprechenden Steckanschluss. Unzureichende Verbindungen können zu Funktionsstörungen führen.
- Berühren Sie keine spannungsführenden Teile der Module, wie z. B. die Anschlussklemmen oder Steckverbindungen.
- Befestigen Sie die Ethernet-Leitung so, dass auf dem Stecker kein direkter Zug ausgeübt wird.
- Falls Befehle zur Steuerung des SPS-Grundgeräts (z. B. zur Änderung der Betriebsart) durch ein externes Gerät verwendet werden, muss in den Netzwerkparametern (FX Configurator-EN: Betriebseinstellungen → Initiales Timing) die Option "Immer auf OFFEN warten" eingestellt werden.

Wird "Nicht auf OFFEN warten" gewählt, wird in der Betriebsart STOP der CPU die Verbindung abgebaut. Danach kann sie von der CPU nicht wieder aufgebaut werden und es ist nicht möglich, die SPS-CPU durch ein externes Gerät wieder in die Betriebsart RUN zu versetzen.

4.2 Vorgehensweise

Die folgende Abbildung zeigt die Schritte zur Inbetriebnahme eines Ethernet-Moduls:



Abb. 4-1: Inbetriebnahme eines Ethernet-Moduls

4.2.1 Handhabungshinweise

- Lassen Sie das Modul nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Die Platinen dürfen in keinem Fall aus dem Gehäuse entfernt werden. Wenn dies nicht beachtet wird, kann das Modul beschädigt werden.
- Berühren Sie zur Ableitung von elektrostatischen Aufladungen ein geerdetes Metallteil, bevor Sie Module der SPS anfassen.

Wird dies nicht beachtet, kann es zu Defekten der Module oder Fehlfunktionen kommen.

 Ziehen Sie die Schrauben des Modul mit den unten angegebenen Drehmoment an. Durch lose Schrauben können Kurzschlüsse, Störungen oder Fehlfunktionen verursacht werden.

| Schraube | Drehmoment | |
|-------------------------------------|------------------|--|
| Schrauben der Anschlussklemmen (M3) | 0,5 bis 0,8 Nm | |
| Befestigungsschraube (M4) | 0,78 bis 1,08 Nm | |

 Tab. 4-1:
 Anzugsmomente der Schrauben des FX3U-ENET



| HINWEISE | Falls durch die Software FX Configurator-EN Parameter eines Ethernet-Moduls geändert oder hin- zugefügt wurden, hängt die weitere Vorgehensweise davon ab, wie der FX Configurator-EN mit dem Ethernet-Modul verbunden ist: | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| | Direkter Anschluss an das Ethernet-Modul Nach der Änderung oder dem Hinzufügen von Parametern kann automatisch eine erneute Initialisierung ausgeführt werden. | | | | | |
| | Verbindung über Ethernet Die geänderten oder neuen Parameter werden sind nicht wirksam. Um das Ethernet-Modul mit den geänderten/neuen Parametern zu betreiben, müssen die Parameter zuerst gesichert wer- den. Schalten Sie anschließend die Versorgungsspannung des Ethernet-Moduls aus und wieder ein. | | | | | |
| | Übertragen Sie, beispielsweise durch das Ablaufprogramm, keine Daten in Pufferspeicheradre sen, deren Inhalt nur gelesen werden darf. Wenn dies nicht beachtet wird, können Fehlfunktione auftreten. Beim Austausch eines Ethernet-Moduls muss auch an den externen Geräten ein RESET ausgefüh werden. Einige Geräte speichern die Ethernet-Adresse der Kommunikationspartner und nac einem Modultausch ist ohne ein Zurücksetzen evtl. kein Datenaustausch mehr möglich. Falls ein anderes Gerät am Ethernet, wie z. B. ein Personal Computer, ausgetauscht wird, sollt auch am Ethernet-Modul ein RESET ausgeführt werden. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Einschalten der Versorgungsspannung Bei der Versorgung aus unterschiedlichen Spannungsquellen sollte immer zuerst die Versor- gungsspannung des Ethernet-Moduls und anschließend die Versorgungsspannung der SPS ein- geschaltet werden. Ein Ethernet-Modul kann auch aus der Servicespannungsquelle des SPS-Grundgeräts mit Spannung versorgt werden. Beachten Sie in diesem Fall aber bitte den maxi- malen Strom, den die Servicespannungsquelle abgeben kann. | | | | | |
| | Das Ausschalten der Versorgungsspannung des Ethernet-Moduls und der SPS sollten gleichzeitig erfolgen. Die Versorgungsspannung der SPS kann aber auch vor der Versorgungsspannung des Ethernet-Moduls ausgeschaltet werden. | | | | | |
| | Ein- und Ausschaltreihenfolge der Versorgungsspannungen | | | | | |
| | Versorgungsspannung SPS AUS EIN AUS AUS | | | | | |

4.2.2 Umgebungsbedingungen

Vermeiden Sie den Betrieb der Module

- wenn die Umgebungstemperatur niedriger als 0 °C oder größer als 55 °C ist.
- bei einer relativen Luftfeuchtigkeit, die außerhalb des Bereiches von 5 bis 95 % liegt.
- bei sich schnell ändernden Temperaturen und dadurch auftretender Kondensation.
- in einem Bereich, in dem aggressive oder brennbare Gase auftreten können.
- in Bereichen, in denen leitfähige Stäube, Ölnebel oder organische Lösungsmittel in das Modul eindringen können.
- an einem Ort, an dem das Modul direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- in Bereichen, in denen starke elektrische oder magnetische Felder auftreten.
- in Bereichen, in denen sich Vibrationen oder Schläge auf das Modul übertragen.

ACHTUNG:

Betreiben Sie die Module nur unter den Umgebungsbedingungen, die in der Hardware-Beschreibung zur FX3U-Serie aufgeführt sind.

Wird das Modul unter anderen Bedingungen betrieben, kann das Modul beschädigt werden und es besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen, Feuer oder Störungen.



4.3 Montage

Ein FX3U-ENET wird über sein Erweiterungskabel an die rechte Seite eines SPS-Grundgeräts der MELSEC FX3G-, FX3U- oder FX3UC*-Serie angeschlossen. Es kann auch jeweils an die rechte Seite eines bereits mit dem Grundgerät verbundenem modularen Erweiterungsgerätes oder an ein anderes Sondermodul angeschlossen werden.

Installieren Sie ein FX3U-ENET so weit wie möglich entfernt von Leitungen, die hohe Spannungen führen und von Geräten, die hohe Spannungen oder Ströme schalten.

Beachten Sie bei Wahl des Montageortes und der Anordnung im Schaltschrank die Hinweise in der Hardware-Beschreibung des verwendeten SPS-Grundgeräts.

Die Montage eines FX3U-ENET kann auf zwei Arten erfolgen:

- Direkte Montage (z. B. auf einer Schaltschrankrückwand)
- Montage auf einer DIN-Schiene
- * Zum Anschluss eines FX3U-ENET an ein SPS-Grundgerät der FX3UC-Serie wird ein FX2NC-CNV-IF oder FX3UC-1PS-5V benötigt.

4.3.1 Direkte Montage

Zur direkten Wandmontage (ohne DIN-Schiene) benötigen Sie beim FX3U-ENET zwei M4-Gewindeschrauben. Zwischen den einzelnen Modulen sollte ein Freiraum von 1 bis 2 mm eingehalten werden.

Falls das FX3U-ENET an ein modulares Erweiterungsgerät oder an ein anderes Sondermodul angeschlossen werden soll, muss zuerst das Erweiterungsgerät oder Sondermodul an die rechte Seite des SPS-Grundgeräts montiert werden.

Vorbereitungen für die Montage

Bevor das Modul montiert werden kann, müssen die Befestigungslöcher gebohrt werden. Die Maße können entsprechend den Angaben in der folgenden Abbildung entweder direkt auf die Montagefläche oder auf Papier übertragen werden, das dann als Bohrschablone verwendet wird.



Abb. 4-2:

Abstände der Bohrungen für die direkte Montage eines FX3U-ENET

Befestigung des Moduls

Nachdem Sie alle Befestigungslöcher gebohrt haben, befestigen Sie das FX3U-ENET (1) in der folgenden Abbildung) mit M4-Gewindeschrauben (2).



Abb. 4-3:

Montage eines FX3U-Sondermoduls neben ein SPS-Grundgerät.

Anschluss des Moduls

Stecken Sie dann den Stecker der Flachbandleitung, die sich auf der linken Seite des FX3U-ENET befindet () in der folgenden Abbildung), in die Buchse des linken Nachbarmoduls.





Weitere Informationen zum Anschluss von Modulen finden Sie in der Hardware-Beschreibung des verwendeten SPS-Grundgeräts.


4.3.2 Montage auf einer DIN-Schiene

Auf der Rückseite der Module der MELSEC FX-Familie befindet sich eine DIN-Schienen-Schnellbefestigung. Diese Schnellbefestigung ermöglicht eine einfache und sichere Montage auf einer 35 mm breiten Schiene nach DIN 46277.

Zwischen den einzelnen Modulen sollte ein Freiraum von 1 bis 2 mm eingehalten werden.

Falls das FX3U-ENET an ein modulares Erweiterungsgerät oder an ein anderes Sondermodul angeschlossen werden soll, muss zuerst das Erweiterungsgerät oder Sondermodul an die rechte Seite des SPS-Grundgeräts montiert werden.

Befestigung des Moduls auf der DIN-Schiene

Setzen Sie das Modul auf die DIN-Schiene auf (1) und drücken Sie es vorsichtig an, bis es in die Schiene einrastet (2).



Abb. 4-5: Montage eines Moduls auf einer DIN-Schiene

Anschluss des Moduls

Stecken Sie dann den Stecker der Flachbandleitung, die sich auf der linken Seite des FX3U-ENET befindet () in der folgenden Abbildung), in die Buchse des linken Nachbarmoduls.



Abb. 4-6: Anschluss an ein SPS-Grundgerät

Weitere Informationen zum Anschluss von Modulen finden Sie in der Hardware-Beschreibung des verwendeten SPS-Grundgeräts.

Demontage des Moduls



GEFAHR:

Schalten Sie vor der Demontage und Arbeiten an der Verdrahtung die Versorgungsspannung der SPS und andere externe Spannungen aus.

Entfernen Sie die Ethernet-Leitung vom FX3U-ENET und lösen Sie das Erweiterungskabel des FX3U-ENET aus der Verbindung mit seinem Nachbarmodul, bevor das FX3U-ENET von der DIN-Schiene genommen wird.



Abb. 4-7:

Um das FX3U-ENET auszubauen, wird die Kunststofflasche an der Unterseite des Moduls mit einem Schraubendreher nach unten gezogen (1). Anschließend kann das Modul von der DIN-Schiene entfernt werden (2).



4.4 Netzwerkanschluss

ACHTUNG:

- Bei der Installation von 10BASE-T und 100 BASE-TX-Leitungen sind ausreichende Kenntnisse zum Aufbau von Netzwerken erforderlich, und es müssen ausreichende Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Wenden Sie sich beim Aufbau des Netzwerkes an einen Spezialisten.
- Verwenden Sie nur Leitungen, die dem Ethernet-Standard entsprechen.
- Befestigen Sie die Ethernet-Leitung so, dass auf dem Stecker kein direkter Zug ausgeübt wird.
- Falls Netzwerkleitungen nicht in einem Kabelkanal verlegt oder ausreichend befestigt sind, besteht die Gefahr, dass sich deren Position verändert oder versehentlich an den Leitungen gezogen wird. Dadurch kann die Netzwerkleitung oder das Ethernet-Modul beschädigt werden.
- Verlegen Sie Netzwerkleitungen nicht zusammen mit Leitungen, die Wechselspannungen oder hohe Ströme führen.

Der Mindestabstand zu diesen Leitungen beträgt 100 mm. Wenn dies nicht beachtet wird, können durch induzierte Spannungen Störungen auftreten.

 Fassen Sie die Netzwerkleitung am Stecker an, wenn Sie die Leitung vom Ethernet-Modul abziehen. Ziehen Sie nicht an der Leitung. Dadurch kann das Ethernet-Modul oder die Leitung beschädigt werden.

HINWEIS

Falls die Versorgungsspannungen des Hub, der SPS und des Ethernet-Moduls gleichzeitig eingeschaltet werden, beachten Sie bitte, dass von einigen Hubs unmittelbar nach dem Einschalten keine Datenpakete an externe Geräte weitergesendet werden, auch wenn das Ethernet-Modul Datenpakete an den Hub sendet.

Sehen Sie für diesen Fall im Programm der SPS eine Wartezeit vor, durch die nach dem Einschalten das Senden von Daten für eine ausreichende Zeit verzögert wird.

4.4.1 Anschluss an ein 10BASE-T- oder 100BASE-TX-Netzwerk

Ein FX3U-ENET kann an ein 10BASE-T- oder 100BASE-TX-Netzwerk angeschlossen werden. Eine Übersicht der benötigten Geräte finden Sie im Abschnitt 2.4.

HINWEIS Das FX3U-ENET erkennt automatisch, ob es an ein 10BASE-T- oder 100BASE-TX-Netzwerk ange-

schlossen ist und ob der Hub im Voll-Duplex- oder Halb-Duplex-Modus betrieben wird.

Wird das Modul an einen Hub angeschlossen, der die automatische Erkennung nicht unterstützt, wählen Sie für den Hub bitte den Halb-Duplex-Modus.



Abb. 4-8: Anschluss der 10BASE-T- oder 100BASE-TX-Leitung an ein FX3U-ENET

- ① Schließen ein Ende der 10BASE-T- oder 100BASE-TX-Leitung an den Hub an.
- Stecken Sie dann das andere Ende der Leitung in die 10BASE-T/100BASE-TX-Schnittstelle des FX3U-ENET.



4.5 Einstellung der Netzwerkparameter

Die Einstellung der Netzwerkparameter und die Betriebseinstellungen muss unbedingt vorgenommen werden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:

- Eintrag der Einstellungen in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls durch das Ablaufprogramm der SPS.
- Parametrierung durch die Software FX Configurator-EN

Die Parameter werden im Flash-EEPROM des Ethernet-Moduls gespeichert.

Die folgenden Begriffe in Anführungsstrichen beziehen sich auf die Bezeichnung der Ethernet-Modul-Einstellungen im FX Configurator-EN.

"Betriebseinstellungen"

Die Einstellungen zum Betrieb und zur Initialisierung des Ethernet-Moduls müssen immer vorgenommen werden. Sie sind ausführlich in folgenden Abschnitt 4.5.1 beschrieben.

"Initiale Einstellungen"

Hier können Sie die Zeiten für die Überwachungs-Timer für die TCP/IP-Kommunikation und die IP-Adressen der DNS-Server für die E-Mail-Funktion einstellen (siehe Abschnitt 5.2).

Wenn das Ethernet-Modul mit den voreingestellten Standardwerten betrieben wird, müssen die Überwachungszeiten nicht eingestellt werden.

"Offene Einstellungen"

Für jede der insgesamt acht möglichen Verbindungen kann hier beispielsweise das verwendete Protokoll oder die IP-Adresse der Partnerstation eingestellt werden (siehe Abschnitt 5.5).

"Router-Relais-Parameter"

Falls über einen Router mit Geräten kommuniziert werden soll, die an einem anderen Ethernet-Netzwerk angeschlossen sind, werden hier die erforderlichen Einstellungen vorgenommen (siehe Abschnitt 5.7).

"E-Mail-Einstellungen"

Die E-Mail-Einstellungen umfassen alle erforderlichen Vorgaben zum Empfangen und Senden von E-Mails wie z. B. die Angabe der E-Mail-Empfänger (siehe Abschnitt 9.5).

4.5.1 Betriebseinstellungen

HINWEISE

Die Betriebseinstellungen müssen unbedingt eingestellt werden. Falls die Einstellungen geändert wurden, müssen die Versorgungsspannungen der SPS und des Ethernet-Moduls aus- und wieder eingeschaltet werden.

Falls wegen eines aufgetretenen Fehlers eine erneute Initialisierung des Ethernet-Moduls erforderlich ist, muss die erneute Initialisierung durch das Ablaufprogramm gestartet werden.

Die Betriebseinstellungen für das Ethernet-Modul werden in den Pufferspeicheradressen 0 und 1 sowie 24 gespeichert.

| Einstellung in den "Ethernet-Modul- | Pufferspeicher- adresse | | | Roschroibung | Einstellbereich | |
|--|-------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------------|--|--|
| Einstellungen" von FX Configurator-EN | Dezimal | Hexa- dezimal | Bit | beschreibung | (Bedeutung) | |
| ID Advacca | 0 ОН вал на н | | | | | |
| IP-Adlesse | 1 | 1н | _ | IP-Adresse des Ethemet-moduls | _ | |
| Kommunikations- datencode | | | 1 | Codierung der übertragenen Daten | 0: Binärcode 1: ASCII-Code | |
| TCP-Überprüfungs- einstellungen | 24 | rprüfungs- ngen 24 | | 4 | Art der Verbindungsüberwachung bei TCP-Kommunikation | 0: PING verwenden (Ziel-IP überwachen) 1: KeepAlive verwenden (Ziel-Verbindung überwachen) |
| Rahmeneinstellun- gen senden | ahmeneinstellun- en senden | | 5 | Format der gesendeten Daten | 0: Ethernet-Format* 1: IEEE802.3-Format | |
| Initiales Timing | | | 6 | Wartezeit | 0: Nicht auf das Öffnen einer Verbindung warten. 1: Auf das Öffnen einer Verbindung warten. | |

Tab. 4-2: Betriebseinstellungen des Ethernet-Moduls



Abb. 4-9: Bedeutung der Bits in der Pufferspeicheradresse 24 (18H) des Ethernet-Moduls



IP-Adresse (Pufferspeicheradressen 0 und 1)

Geben Sie die IP-Adresse des Ethernet-Moduls (die lokale IP-Adresse) in dezimaler oder hexadezimaler Schreibweise ein.

Eine IP-Adresse besteht aus einer Klasseneinteilung, einer Netzwerk-ID und der individuellen Adresse der Station (Host-ID). Die Klasseneinteilung und die Netzwerk-ID müssen beim Ethernet-Modul und dem Partner, mit dem Daten ausgetauscht werden, gleich sein.

Wenn die Netzwerk-ID des Ethernet-Moduls von der der Partnerstation abweicht, muss die Router-Relais-Funktion (Abschnitt 5.7) verwendet werden.

Vergeben Sie die IP-Adresse nach Abstimmung mit dem Netzwerkadministrator. (Das ist die Person, die für das Netzwerk verantwortlich ist und die IP-Adressen verwaltet.).



Abb. 4-10: Bedeutung der Bits in den Pufferspeicheradressen 0 und 1 des Ethernet-Moduls

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Programm, mit dem die IP-Adresse in den Pufferspeicher und das Flash-EEPROM des Ethernet-Moduls eingetragen wird.



Abb. 4-11: Beispielprogramm zum Einstellen der IP-Adresse des Ethernet-Moduls

Kommunikationsdatencode (Pufferspeicheradresse 24 (18H), Bit 1)

Wählen Sie hier die Codierung der übertragenen Daten (Binärcode oder ASCII-Format). Weitere Hinweise zu den Codes enthält der Abschnitt 3.5.

TCP-Überprüfungseinstellungen (Pufferspeicheradresse 24 (18H), Bit 4)

- PING verwenden (Ziel-IP überwachen)
 Der Zustand der Verbindung wird mit einem PING-Test gepr
 üft.
- KeepAlive verwenden (Ziel-Verbindung überwachen)
 Nach Aufbau einer Verbindung wird regelmäßig geprüft, ob der Kommunikationspartner noch bereit zum Datenaustausch ist.

Rahmeneinstellungen (Pufferspeicheradresse 24 (18H), Bit 5)

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ethernet- oder IEEE802.3-kompatible Senderahmen zu wählen. Auf den Empfang von Daten hat diese Einstellung keinen Einfluss.

HINWEISE

Als Senderahmen-Einstellung wird Ethernet(V2.0) empfohlen.

Führen Sie einen PING-Test aus, falls mit der Partnerstation keine Daten ausgetauscht werden können.

Initiales Timing (Pufferspeicheradresse 24 (18H), Bit 8)

Bei passiven TCP-Verbindungen oder UDP-Verbindungen kann zwischen den folgenden Möglichkeiten gewählt werden (siehe Abschnitt 5.5):

• Nicht auf OPEN warten (Kommunikation bei STOP nicht möglich)

Der Auf- und Abbau von Verbindungen erfolgt über Anweisungen im Ablaufprogramm. Wenn die SPS-CPU gestoppt ist, kann das Ethernet-Modul nicht kommunizieren.

• Stets auf OPEN warten (Kommunikation bei STOP möglich)

Verbindungen, die passiv geöffnet werden, und UDP-Verbindungen warten immer auf den Aufbau der Verbindung. Zum Auf- und Abbau von Verbindungen wird in der SPS kein Ablaufprogramm benötigt. (Wird eine Verbindung doch durch eine Anweisung in der lokalen SPS geschlossen, wird das Ethernet-Modul danach nicht in den Wartezustand versetzt, in dem ein erneuter Aufbau der Verbindung von extern möglich ist.)

In den folgenden Fällen muss das Öffnen und Schließen von Verbindungen durch Einträge in die Pufferspeicheradressen 1602 (642H) bis 1609 (642H) des Ethernet-Moduls erfolgen:

- Wenn "Nicht auf OPEN warten" angewählt ist.
- Wenn für das Öffnen einer Verbindung keine Einstellungen vorgenommen wurden.
- Falls in den Verbindungseinstellungen "TCP-Aktiv" angewählt wurde.

Der Öffnen und Schließen von Verbindungen ist im Abschnitt 5.6 beschrieben.



4.6 Selbstdiagnose

Nach der Installation und Parametrierung eines Ethernet-Moduls sollte das Modul geprüft werden. Dazu stehen verschiedene Methoden zur Verfügung.

4.6.1 Selbstwiederholungstest

Bei diesem Test sendet das Ethernet-Modul Daten innerhalb des Moduls und empfängt anschließend diese Daten wieder. Während dieses Tests wird die Hardware des Moduls einschließlich der Kommunikationsmöglichkeit über die Ethernet-Schnittstelle geprüft. Der Test dauert ca. 5 Sekunden.

HINWEIS Der Anschluss an einen Hub ist bei diesem Test nicht erforderlich.

Ausführung des Tests

- (1) Schreiben Sie in die Pufferspeicheradresse 202 (CAH) den Wert "0002H".
- (2) Übertragen Sie den Inhalt der Pufferspeicheradresse 202 (САН) in das Flash-EEPROM. Tragen Sie dazu in die Pufferspeicheradresse 25 (19H) den Wert "9872H" ein.
- ③ Schalten Sie die Versorgungsspannungen der SPS und des Ethernet-Moduls aus.

Bringen Sie den RUN/STOP-Schalter des SPS-Grundgeräts in die Stellung "STOP".

Schalten Sie die Versorgungsspannungen der SPS und des Ethernet-Moduls wieder ein.

(4) Der Test beginnt automatisch nach dem Einschalten der Versorgungsspannungen. Die Leuchtdioden "RUN" und "C1" des Ethernet-Moduls leuchten.

Auswertung des Tests

Ca. 5 Sekunden nach dem Beginn des Tests verlischt die LED "C1". Das Resultat des Test wird von den Leuchtdioden des Ethernet-Moduls angezeigt:

- Die "RUN"-LED muss in jedem Fall leuchten.
- Wenn die LED "ERR." nicht leuchtet, wurde der Test erfolgreich beendet und es wurde kein Fehler entdeckt.

In diesem Fall stellen Sie für das Ethernet-Modul durch Eintrag des entsprechenden Wertes in die Pufferspeicheradresse 202 (CAH) die gewünschte Betriebsart ein (z. B. Online) und übertragen anschließend die Parameter in das Flash-EEPROM. Schalten Sie dann die Versorgungsspannungen der SPS und des Ethernet-Moduls aus, bringen Sie den RUN/STOP-Schalter in die Stellung "RUN", und schalten Sie die Versorgungsspannungen wieder ein.

- Leuchtet die LED "ERR.", wurde durch den Test ein Hardware-Fehler beim Ethernet-Modul entdeckt und in den Pufferspeicher des Moduls ab der Adresse 229 (E5H) in Fehlercode eingetragen.

Werten Sie den Fehlercode mit Hilfe eines Programmierwerkzeugs aus (siehe Abschnitt 11.3). Mögliche Fehlerursachen können sein:

- Ein Hardware-Fehler des Ethernet-Moduls.
- Eine fehlerhafte Verkabelung des Netzwerks.

4.6.2 Hardware-Test (H/W-Test)

Bei einem Hardware-Test werden die Speicher (RAM und ROM) des Ethernet-Moduls geprüft.

Ausführung des Tests

- (1) Schreiben Sie in die Pufferspeicheradresse 202 (CAH) den Wert "0003H".
- ② Übertragen Sie den Inhalt der Pufferspeicheradresse 202 (САн) in das Flash-EEPROM. Tragen Sie dazu in die Pufferspeicheradresse 25 (19н) den Wert "9872н" ein.
- ③ Schalten Sie die Versorgungsspannungen der SPS und des Ethernet-Moduls aus.

Bringen Sie den RUN/STOP-Schalter des SPS-Grundgeräts in die Stellung "STOP".

Schalten Sie die Versorgungsspannungen der SPS und des Ethernet-Moduls wieder ein.

(4) Der Test beginnt automatisch nach dem Einschalten der Versorgungsspannungen. Die Leuchtdioden "RUN" und "C1" des Ethernet-Moduls leuchten.

Auswertung des Tests

Ca. 5 Sekunden nach dem Beginn des Tests verlischt die LED "C1". Das Resultat des Test wird von den Leuchtdioden des Ethernet-Moduls angezeigt:

- Die "RUN"-LED muss in jedem Fall leuchten.
- Wenn die LED "ERR." nicht leuchtet, wurde der Test erfolgreich beendet und es wurde kein Fehler entdeckt.

In diesem Fall stellen Sie für das Ethernet-Modul durch Eintrag des entsprechenden Wertes in die Pufferspeicheradresse 202 (CAH) die gewünschte Betriebsart ein (z. B. Online) und übertragen anschließend die Parameter in das Flash-EEPROM. Schalten Sie dann die Versorgungsspannungen der SPS und des Ethernet-Moduls aus, bringen Sie den RUN/STOP-Schalter in die Stellung "RUN", und schalten Sie die Versorgungsspannungen wieder ein.

 Leuchtet die LED "ERR.", wurde während des Tests ein Hardware-Fehler beim Ethernet-Modul entdeckt (Defektes RAM oder ROM) und in den Pufferspeicher des Moduls ab der Adresse 229 (E5H) in Fehlercode eingetragen.

Werten Sie den Fehlercode mit Hilfe eines Programmierwerkzeugs aus (siehe Abschnitt 11.3).



5 Vorbereitung für den Datenaustausch

Einstellungen für den Anlauf eines Ethernet-Moduls und die Kommunikation mit externen Geräten können entweder in einem Programm in der SPS oder – einfacher und komfortabler – mit der Software FX Configurator-EN vorgenommen werden.

5.1 Übersicht

Zur Vorbereitung eines Datenaustausches muss das Ethernet-Modul initialisiert und eine logische Verbindung zu der Partnerstation hergestellt ("geöffnet") werden.

Um die Kommunikation zu beenden, wird die Verbindung wieder abgebaut ("geschlossen").



Abb. 5-1: Ablauf der Kommunikation über Anwenderverbindungen und Systemverbindungen

Über eine geöffnete Verbindung kann mit den folgenden zwei Methoden kommuniziert werden:

- Kommunikation mit dem MC-Protokoll
- Kommunikation über feste Puffer und einem Übertragungsprotokoll

Die Abbildung auf der folgenden Seite zeigt schematisch die Unterschiede dieser Kommunikationsmethoden.



Abb. 5-2: Beispiel für den Empfang von Daten mit den verschiedenen Kommunikationsmethoden



5.2 Initialisierung

5.2.1 Übersicht

Durch die Initialisierung des Ethernet-Moduls wird die Kommunikation mit externen Geräten ermöglicht. Vor der Initialisierung müssen die

- Betriebseinstellungen (Abschnitt 4.5.1) und die
- Initialisierungeinstellungen (diese werden ab der nächsten Seite beschrieben)

der Anwendung angepasst werden. Es müssen aber nicht alle Parameter eingestellt werden. Oft können – z. B. bei den Überwachungszeiten – die Voreinstellungen übernommen werden.

Nach der Parametrierung, die mit der Software FX Configurator-EN oder durch das Ablaufprogramm der SPS ausgeführt werden kann, übertragen Sie die Parameter in das Ethernet-Modul.

Eine Initialisierung kann durch Einschalten der Versorgungsspannung des Ethernet-Moduls oder durch Eintrag eines bestimmten Wertes (0001H, 0002H, 0005H oder 0006H) in die Pufferspeicheradresse 1600 (640H) angefordert werden.

Überprüfung der Initialisierung

Ob die Initialisierung erfolgreich war, kann mit der Leuchtdiode "INIT." an der Vorderseite des Ethernet-Moduls und dem Inhalt des Pufferspeichers überprüft werden.

| | | | Ethernet-Modul | | | |
|-----------------------|---------|--|--|--|--|--|
| Verlauf der | | Pufferspeicher | | | | |
| Initialisierung | INITLED | "Zustand der INITLED" (Adresse 28 (1Сн), Bit 0) | "Fehler bei der Initialisierung" (Adresse 28 (1Сн), Bit 5) | "Initialisierung abgeschlossen" (Adresse 27 (1Вн)) | | |
| Erfolgreich | EIN | "1" | "0" | 0001H | | |
| Es traten Fehler auf. | AUS | "O" | "1" | 0000н | | |

Tab. 5-1: Überprüfungsmöglichkeiten für die Initialisierung

Falls bei der Initialisierung des Ethernet-Moduls ein Fehler aufgetreten ist, prüfen und korrigieren Sie bitte die Parameter und übertragen sie dann in das Ethernet-Modul. Initialisieren Sie dann das Ethernet-Modul noch einmal.

5.2.2 Initialisierungseinstellungen

Die Einstellungen für die Initialisierung können in der Software FX Configurator-EN (Ethernet-Modul-Einstellungen -> Initiale Einstellungen) oder durch das Ablaufprogramm vorgenommen werden.

| Einstellung im Dialogfenster | | Pufferspeicher- adresse | | Passkysikuung | Einstell- | |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|---|-------------|--|
| FX Co | nfigurator-EN | Dezimal | Hexa- dezimal | beschreibung | bereich | |
| | TCP-ULP-Timer | 4 | 4н | TCP/ULP-Überwachungszeit | | |
| | TCP-Nullfenster-Timer | 5 | 5н | TCP Zero Window Timer Zeit, nach der die Empfangsbedingungen geprüft werden sollen, nachdem der Emp- fangspuffer voll ist. | | |
| | TCP-Rücksende-Timer | 6 | 6н | TCP Resend Timer Sendewiederholungszeit | 2 DIS 32707 | |
| | TCP-Ende-Timer | 7 | 7н | TCP End Timer Wartezeit, nach der die TCP-Verbindung geschlossen wird | | |
| gen | IP-Assembly-Timer | 8 | 8н | IP Assembly Time Wartezeit beim Zusammenfügen geteilter Datenpakete | 1 bis 32767 | |
| stellun | Antwortüberwachungs-Timer | 9 | 9н | Wartezeit, während der auf eine Antwort gewartet wird | 2 bis 32767 | |
| Timer-Ein | Zielprüfungs-Startintervall- Timer | 10 | Ан | Verbindungsüberwachung Startintervall Angabe, wann nach Ende eines Datenaus- tausches die Prüfung beginnt, ob die Part- nerstation noch kommunikationsbereit ist. | | |
| | Zielexistenz-Intervall-Timer | 11 | Вн | Verbindungsüberwachung Intervall Zeit, nach der die Verbindungsüberwa- chung wiederholt wird, wenn vom Partner keine Reaktion auf eine Verbindungsüber- wachung empfangen wurde. | 1 bis 32767 | |
| | Zielprüfungs-Rücksendungen | 12 | Сн | Anzahl der Wiederholungen der Verbin- dungsüberwachung Gibt an, wie oft die Sendung von Daten und die Prüfung, ob eine Station im Netzwerk existiert, wiederholt werden soll, wenn keine Reaktion von der Station eingetroffen ist. | | |
| gen | IP-Adresse des DNS-Server 1 | 20505, 20506 | 5019н, 501Ан | IP-Adresse des 1. DNS-Servers | _ | |
| tellunç | IP-Adresse des DNS-Server 2 | 20507, 20508 | 501Вн, 501Сн | IP-Adresse des 2. DNS-Servers | _ | |
| IS-Eins | IP-Adresse des DNS-Server 3 | 20509, 20510 | 501Dн, 501Eн | IP-Adresse des 3. DNS-Servers | _ | |
| D | IP-Adresse des DNS-Server 3 | 20511, 20512 | 501Fн, 5020н | IP-Adresse des 4. DNS-Servers | _ | |

Tab. 5-2: Übersicht der Timer- und DNS-Einstellungen

HINWEIS

Die DNS-Einstellungen legen die IP-Adressen der DNS-Server für das Senden und Empfangen von E-Mails fest. Wird die E-Mail-Funktion (Kapitel 9) nicht verwendet, müssen keine DNS-Einstellungen vorgenommen werden.



Timer-Einstellungen

HINWEISE

Die Zeiten müssen nur eingestellt werden, wenn die Voreinstellungen (Standardwerte) nicht verwendet werden sollen.

Die Einstellung für die Zeiten ergibt sich aus dem eingestellten Wert und der Multiplikation mit 500 ms:

Zeitwert = Timer-Einstellung \times 500 ms

Beispielsweise ergibt ein Sollwert von 15 eine Zeit von 7500 ms (15×500 ms).

Bei der Einstellung der Zeiten müssen die folgenden Beziehungen eingehalten werden:

- Antwortüberwachungs-Timer ≥ TCP-ULP-Timer ≥ TCP-Ende-Timer ≥ TCP-Rücksende-Timer > IP-Assembly-Timer
- TCP-Rücksende-Timer = TCP-Nullfenster-Timer

Bei Verbindungen zwischen MELSEC Produkten sollten in allen Geräten identische Zeiten eingestellt werden.

Die einzelnen Zeiten haben die folgende Bedeutung:

"TCP-ULP-Timer"

Der hier eingetragene Wert gibt die TCP/ULP-Überwachungszeit an. Die Überwachungszeit beginnt, wenn Daten gesendet werden.

Einstellbereich: 2 bis 32767

Der Sollwert wird in die Pufferspeicheradresse 4 (4H) eingetragen.

"TCP-Nullfenster-Timer" (TCP Zero Window Timer)

Das Fenster (*Window*) stellt den Empfangspuffer der Station dar, zu der Daten gesendet werden. Wenn der Empfangspuffer der Empfangsstation voll ist (Fenstergröße = 0), wartet die Sendestation, bis wieder Platz vorhanden ist. Dazu schickt die Sendestation ein Paket zur Prüfung der Empfangsbedingungen, nachdem der *TCP Zero Window Timer* abgelaufen ist.

Mit dieser Einstellung legen Sie also fest, nach welcher Zeit die Empfangsbedingungen geprüft werden sollen, nachdem der Empfangspuffer voll ist.

Einstellbereich: 2 bis 32767

Der Sollwert wird in die Pufferspeicheradresse 5 (5H) eingetragen.

"TCP-Rücksende-Timer" (TCP Resend Timer)

Der TCP Resend Timer (= Sendewiederholungszeit) wird gestartet, wenn nach dem Senden von Daten kein ACK empfangen wird.

Mit dem Wert wird auch die Wiederholungszeit für eine ARP-Anforderung vorgegeben, wenn keine Reaktion auf eine gesendete ARP-Anforderung erfolgte. Die Wiederholungszeit für eine ARP-Anforderung entspricht dem halben Wert der TCP-Sendewiederholungszeit.

Einstellbereich: 2 bis 32767

Der Sollwert wird in die Pufferspeicheradresse 6 (6H) eingetragen.

Das Verhältnis von TCP ULP Timer zum TCP Resend Timer bestimmt die Anzahl der Sendewiederholungen. Die Anzahl der Wiederholungen wird mit der folgenden Formel berechnet:

Anzahl der Wiederholungen = (TCP ULP Timer ÷ TCP Resend Timer) -1

Mit den Voreinstellungen (TCP/ULP Timer = 60, TCP Resend Timer = 20) ergeben sich 2 Wiederholungen (60/20 - 1 = 2).

Erhöhen Sie die Anzahl der Wiederholungen, wenn z. B. durch elektromagnetische Einstrahlungen Störungen bei der Übertragung auftreten.

Im folgenden Beispiel sind zwei Wiederholungen möglich, bevor eine Fehlermeldung ausgegeben wird, weil die andere Station nicht reagiert.



Abb. 5-3: Wenn die Partnerstation nicht reagiert, wird die Sendung zunächst wiederholt

Falls nur ein Sendeversuch gemacht werden soll (Anzahl der Sendewiederholungen = 0), stellen Sie für den *TLC ULP Timer*, den *TCP Resend Timer* und den *TCP End Timer* (siehe unten) identische Werte ein.

HINWEIS

Zur Vermeidung von Kommunikationsfehlern sollte der Wert für den *TCP Resend Timer* im Ethernet-Modul größer sein als der Wert für den *TCP Resend Timer* im externen Gerät. Außerdem sollte die Überwachungszeit in der Applikations-Software im externen Gerät größer sein als der Wert, der sich aus der folgenden Berechnung ergibt:

Wert für den TCP ULP Timer im Ethernet-Modul x n

"n" gibt an, wie oft TCP-Segmente übertragen werden müssen und kann mit der folgenden Formel berechnet werden:

n = Datenmenge, die das Ethernet-Modul versendet ÷ Maximale Segmentgröße

Nachkommastellen, die sich bei der Berechnung von n ergeben, werden aufgerundet.

Beispiel 1: Anzahl der TCP-Segmentübertragungen beim Datenaustausch mit einem Gerät am selben Netzwerk.

Maximale Segmentgröße: 1460 Bytes

- n = 1 bei der Übertragung von bis zu 1460 Byte
- n = 2 bei der Übertragung von mehr als 1460 Byte
- Beispiel 2: Anzahl der TCP-Segmentübertragungen beim Datenaustausch mit einem Gerät in einem anderen Netzwerk über einen Router.

Maximale Segmentgröße: 536 Bytes

- n = 1 bei der Übertragung von bis zu 536 Byte
- n = 2 bei der Übertragung von mehr als 536 Byte, aber maximal 1072 Byte
- n = 3 bei der Übertragung von mehr als 1072 Byte, aber nicht mehr als 1608 Byte



"TCP-Ende-Timer" (TCP End Timer)

Zum Schließen einer Verbindung durch die lokale Station sendet diese eine FIN-Anforderung. Das externe Gerät antwortet mit "ACK". Dann wartet die lokale Station auf ein "FIN" des externen Gerätes.

Durch die Einstellung des *TCP End Timers* wird die Wartezeit festgelegt, nach der die Verbindung durch Senden von RST abgebrochen wird, wenn kein FIN empfangen wurde.

Einstellbereich: 2 bis 32767

Der Sollwert wird in die Pufferspeicheradresse 7 (7H) eingetragen.

"IP-Assembly-Timer" (IP Assembly Timer)

Wegen Einschränkungen bei den Sende- oder Empfangspuffern werden eventuell auf der IP-Ebene Daten aufgeteilt. Nach Ablauf des *IP Assembly Timers* werden die Daten wieder zusammengefügt.

Einstellbereich: 1 bis 32767

Der Sollwert wird in die Pufferspeicheradresse 8 (8H) eingetragen.

Antwortüberwachungs-Timer

Innerhalb der durch den Antwortüberwachungs-Timer vorgegebenen Zeit muss von der Partnerstation eine Reaktion auf gesendete Daten empfangen werden.

Wenn aufgeteilte Daten übertragen werden, gibt dieser Timer die Zeit von der ersten Datenübertragung bis zum Empfang des letzten Teils der Daten an.

Einstellbereich: 2 bis 32767

Der Sollwert wird in die Pufferspeicheradresse 9 (9H) eingetragen.

"Zielprüfungs-Startintervall-Timer" (Verbindungsüberwachung Startintervall)

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wann nach Ende eines Datenaustausches die Prüfung beginnt, ob die Partnerstation noch kommunikationsbereit ist.

Einstellbereich: 1 bis 32767

Der Sollwert wird in die Pufferspeicheradresse 10 (AH) eingetragen.

"Zielexistenz-Intervall-Timer" (Verbindungsüberwachung Intervall)

Das Intervall der Verbindungsüberwachung gibt die Zeit an, nach der die Verbindungsüberwachung wiederholt wird, wenn vom Partner keine Reaktion auf eine Verbindungsüberwachung empfangen wurde.

Einstellbereich: 1 bis 32767

Der Sollwert wird in die Pufferspeicheradresse 11 (BH) eingetragen.

"Zielprüfungs-Rücksendungen" (Anzahl Wiederholungen Verbindungsüberwachung)

Ein Eintrag in dieses Wort legt fest, wie oft die Sendung von Daten und die Prüfung, ob eine Station im Netzwerk existiert, wiederholt werden soll, wenn keine Reaktion von der Station eingetroffen ist.

Einstellbereich: 1 bis 32767 (Wiederholungen)

Der Sollwert wird in die Pufferspeicheradresse 12 (CH) eingetragen.

• Bitte beachten Sie die Hinweise zur Verbindungsüberwachung auf der folgenden Seite.

HINWEIS Verbindungsüberwachung

Die Verbindungsüberwachung wird verwendet, um zu prüfen, ob eine Partnerstation, zu der eine Verbindung aufgebaut ist, noch kommunikationsbereit ist. Wenn für eine bestimmte Zeit kein Datenaustausch mit der Station stattgefunden hat, aber die Verbindung noch geöffnet ist, wird der Station ein Datenpaket geschickt und eine Antwort erwartet. Kommt keine Antwort, wird die Verbindung durch das Ethernet-Modul geschlossen. (Sie kann durch den Anwender, z. B. in einen Ablaufprogramm, wieder geöffnet werden.)

Nach dem Schließen der Verbindung wird das entsprechende Bit in der Pufferspeicheradresse 20480 (5000H) zurückgesetzt, das die geöffnete Verbindung signalisierte und für die Verbindung der Fehlercode C035H in den Pufferspeicher eingetragen. (Zum Beispiel in Adr. 124 (7CH) für Verbindung 1.) In die entsprechende Pufferspeicheradresse 1602 (642H) bis 1609 (642H), deren Inhalt den Status der Verbindung angibt, wird der Wert 0000H eingetragen.

Die Art der Verbindungsüberwachung kann vor dem Anlauf des Ethernet-Moduls in den Betriebseinstellungen (Abschnitt 4.5.1) oder bei einer erneuten Initialisierung (Abschnitt 5.3) eingestellt werden. Außerdem kann für jede Verbindung festgelegt werden, ob sie überwacht werden soll (Abschnitt 5.5).

Für die Verbindungsüberwachung können zwei Methoden gewählt werden. Diese unterscheiden sich in den Daten, die zur Partnerstation gesendet werden.

- **"KeepAlive verwenden"** (Ziel-Verbindung überwachen) kann für eine Verbindung gewählt werden, die mit dem TCP/IP-Protokoll betrieben wird. Das Ethernet-Modul sendet in diesem Fall ein ACK an die Partnerstation und erwartet eine Antwort. Reagiert die Partnerstation nicht, wird die Verbindung geschlossen. Dies kann auch passieren, wenn die Partnerstation zwar noch kommunikationsbereit ist, aber die Verbindungsüberwachung nicht unterstützt.
- "PING verwenden" (Ziel-IP überwachen) steht für TCP/IP und UDP/IP zur Verfügung. Wenn für eine bestimmte Zeit kein Datenaustausch stattgefunden hat, wird der anderen Station mit einer PING-Anweisung (ICMP Echo-Anforderung/Reaktions-Funktion) ein Datenpaket geschickt und eine Antwort erwartet.

Erhält das Ethernet-Modul eine PING-Anweisung von einer anderen Station, die dabei ist, eine Verbindung zu prüfen, wird automatisch – auch über eine geschlossene Verbindung – ein Echo als Reaktion zurückgeschickt.

Die folgende Abbildung zeigt als Beispiel den Ablauf der Ziel-IP-Überwachung:



Einstellung für Anzahl Wiederholungen Verbindungsüberwachung: 3



5.3 Erneute Initialisierung

Ein Ethernet-Modul kann auch initialisiert werden, ohne dass die SPS neu gestartet werden muss. Dadurch wird der Betrieb der SPS nicht unterbrochen und der gesteuerte oder geregelte Prozess kann ungestört weiter laufen.

Eine erneute Initialisierung (das Ethernet-Modul wurde ja bereits beim Einschalten der SPS initialisiert) wird durch Anweisungen im Ablaufprogramm gesteuert.

HINWEIS Fall FX Configurator-EN verwendet wird, kann eine erneute Initialisierung nach der Übertragung der Parameter in das Ethernet-Modul ausgeführt werden.

Ist FX Configurator-EN über das Ethernet mit dem Ethernet-Modul verbunden, kann keine erneute Initialisierung ausgeführt werden. Starten Sie in diesem Fall die erneute Initialisierung durch das Ablaufprogramm.

5.3.1 Wann ist eine erneute Initialisierung sinnvoll?

Führen Sie eine erneute Initialisierung aus, wenn

• die Betriebseinstellungen (siehe Abschnitt 4.5.1) des Ethernet-Moduls geändert werden sollen.

Die Kommunikation mit externen Geräten kann z. B. nach einer Änderung des Kommunikationsdatencodes und einer erneuten Initialisierung fortgesetzt werden.

• die IP-Adresse des Ethernet-Modul geändert werden soll.

Die IP-Adresse wird in den Betriebseinstellungen (Abschnitt 4.5.1) festgelegt. Nach einer Änderung dieser lokalen IP-Adresse genügt eine erneute Initialisierung.

• die IP-Adresse eines externen Gerätes geändert wurde.

Das Ethernet-Modul speichert die IP-Adressen der Geräte, mit denen es kommuniziert hat und die entsprechende Ethernet-Adresse (MAC-Adresse). Dadurch wird verhindert, das sich ein anderes Gerät unbefugt Zugang zur SPS verschafft, indem es die IP-Adresse eines Gerätes verwendet, mit dem zuvor kommuniziert wurde. (Die IP-Adresse ist nur einem einzigen Gerät zugeordnet und kommt nur einmal vor.)

Falls die IP-Adresse eines externen Gerätes geändert oder ein Gerät ausgetauscht wurde, muss eine Initialisierung vorgenommen und dadurch im Ethernet-Modul der Speicherbereich für die IP-Adressen der externen Geräte gelöscht werden.

HINWEISE

Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation mit externen Modulen beendet ist und schließen Sie alle Verbindungen, bevor Sie das Ethernet-Modul erneut initialisieren.

Falls die IP-Adresse des Ethernet-Modul geändert wurde, müssen externe Geräte zurückgesetzt werden. (Wenn ein externes Gerät die Ethernet-Adresse eines anderen Gerätes speichert, mit dem es kommuniziert, kann die Kommunikation nach der Änderung der IP-Adresse ohne ein Zurücksetzen nicht fortgesetzt werden.)

5.3.2 Änderung von Parametern bei einer erneuten Initialisierung

Die folgende Tabelle zeigt, welche Parameter eines Ethernet-Moduls mit einer erneuten Initialisierung geändert werden können.

| Einstellung in FX Configurator-EN | | ung in | | Puffersp | eicheradr. | Änderung | |
|--------------------------------------|------------------------|--|--|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| | | figurator-EN | Beschreibung | Dezimal | Hexa- dezimal | ter Initiali- sierung | Referenz |
| Eth | erne | t-Modul-Einstellungen | ١ | | | | |
| | Bet | riebseinstellungen | Angabe der IP-Adresse etc. Diese Einstellungen werden für die Initialisierung des Ethernet-Moduls benötigt. | 24 | 18н | • | Abschnitt 4.5.1 |
| | Initiala Einstellungen | | Timer-Einstellungen | 4–12 | 4н–Сн | • | Abschnitt |
| | init | lale Einstellungen | DNS-Einstellungen | _ | _ | 0 | 5.2 |
| | Offe | ene Einstellungen | Einstellungen zum Öffnen von Verbin- dungen für die Kommunikation mit externen Geräten | 32–39 | 20н–29н | • | Abschnitt 5.5 |
| | Rou | iter-Relais-Parameter | Einstellungen für die Kommunikation über einen Router | 512– 515 | 200– 203н | • | Abschnitt 5.7 |
| E-Mail-Einstellungen | | lail-Einstellungen | Einstellungen zum Empfangen und Senden von E-Mails | 9856– 10306 | 2680н– 2842н | 0 | Kanital O |
| | | Adressen für das Senden von E-Mails | Angabe der Adressen, an denen E-Mails gesendet werden können | 9987– 10306 | 2703н– 2842н | 0 | Kapitel 9 |

Tab. 5-3: Funktionen des Ethernet-Moduls zur Diagnose von Fehlern

O: Parameter können nicht geändert werden

•: Parameter können geändert werden

5.3.3 Auswahl der Art der erneuten Initialisierung

Welche Art der erneuten Initialisierung ausgeführt werden soll, wird durch den Wert bestimmt, der in die Pufferspeicheradresse 1600 (640H) eingetragen wird.

| Inhalt der Puffersneicher- | Verhalten während der erneuten Initialisierung | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|
| adresse 1600 (640H) | LED "COM.ERR." | Lesen der Daten aus dem Flash-EEPROM | | | |
| 0001н | Wird aucgoschaltat | Nein | | | |
| 0002н | Wird ausgeschalter | Ja | | | |
| 0005н | Zustand wird night voröndort | Nein | | | |
| 0006н | Zustand wird nicht verandert | Ja | | | |

Tab. 5-4: Steuerung einer erneuten Initialisierung durch den Inhalt der Pufferspeicheradr. 1600 (640H)



5.3.4 Programmierung für eine erneute Initialisierung

Für das folgende Programmbeispiel für ein SPS-Grundgerät der FX3U- oder FX3UC-Serie wird angenommen, dass das Ethernet-Modul die Sondermoduladresse 1 hat.



Abb. 5-4: Beispielprogramm für eine erneute Initialisierung

- Selbsthaltung für die Anforderung für eine erneute Initialisierung
- 2 Eine erneute Initialisierung wird nur ausgeführt, wenn das Ethernet-Modul vorher schon einmal initialisiert wurde.
- **3** Wenn die erneute Initialisierung beendet ist, wird die Selbsthaltung der Initialisierungsanforderung aufgehoben.
- Dieser Programmteil wird bearbeitet, wenn bei der erneuten Initialisierung kein Fehler aufgetreten ist.
- 6 Falls bei der erneuten Initialisierung ein Fehler aufgetreten ist, wird dieser Teil des Programms bearbeitet. Die Pufferspeicheradresse 27 (1BH) enthält in diesem Fall den Wert "0000H".



Die folgende Abbildung zeigt den Signalverlauf bei dieser erneuten Initialisierung:

Abb. 5-5: Signalverlauf bei einer erneuten Initialisierung

- Es wird geprüft, ob die Initialisierung des Ethernet-Modul fehlerfrei beendet wurde.
- 2 Alle geöffneten Verbindungen werden geschlossen.
- Wenn das Ethernet-Modul vorher schon einmal initialisiert wurde (Inhalt der Pufferspeicheradr. 27 (1BH) = 0001H) und alle Verbindungen geschlossen sind (Inhalt der Pufferspeicheradr. 20480 (5000H) = 0000H) kann in die Pufferspeicheradresse 1600 (640H) einer der Werte "0001H", "0002H", "0005H" oder "0006H" eingetragen werden (siehe vorherigen Abschnitt 5.3.3).
- Falls bei der erneuten Initialisierung ein Fehler aufgetreten ist, enthält die Pufferspeicheradresse 1600 (640H) den Wert "8000H". Ein Fehlercode wird in die Pufferspeicheradresse 105 (69H) eingetragen.



5.4 Initialisierung überprüfen

Vor der Initialisierung des Ethernet-Moduls müssen die Betriebseinstellungen (Abschnitt 4.5.1) und die Initialisierungeinstellungen (Abschnitt 5.2) in das Modul übertragen werden. Nach dem Aus- und Einschalten der Versorgungsspannung wird das Ethernet-Modul initialisiert und die Einstellungen werden übernommen. Die "INIT."-LED am Ethernet-Modul zeigt an, dass die Initialisierung abgeschlossen ist.

Nach erfolgreicher Initialisierung ist das Ethernet-Modul bereit zur Kommunikation. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Kommunikationsbereitschaft des Moduls geprüft werden kann.

HINWEIS

Falls bei der Initialisierung des Ethernet-Moduls Fehler aufgetreten sind, überprüfen Sie die im Pufferspeicher des Moduls eingetragenen Parameter und ob unter der Pufferspeicheradresse 105 (69H) ein Fehlercode eingetragen ist. Mit der "Ethernet-Diagnose" des FX Configurator-EN kann der Fehlercode ebenfalls ausgewertet werden (Abschnitt 11.2).

Nach Korrektur der Parameter und Behebung des Fehlers initialisieren Sie dann das Modul noch einmal.

5.4.1 PING-Test (Personal Computer -> Ethernet-Modul)

Der PING-Test dient dazu, festzustellen, ob ein Gerät mit einer bestimmten IP-Adresse im Netzwerk vorhanden ist. Dazu werden dem Gerät Daten gesendet. Erhält die Station, die den PING-Test ausführt, eine Antwort, war der Test erfolgreich.

Ein PING-Test kann für ein Gerät ausgeführt werden, das am selben Netzwerk angeschlossen ist, wie die Station, die den Test veranlasst. (Die Netzwerk-ID muss identisch sein.)

$\textbf{PING-Kommando} \text{ (PC} \rightarrow \textbf{Ethernet-Modul)}$

Bei einem IBM-kompatiblen PC steht Ihnen das PING-Kommando zur Verfügung, mit dem überprüft werden kann, ob eine Station mit der angegebenen IP-Adresse im selben Netzwerk vorhanden ist.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**. Geben Sie im Suchfeld "Eingabeaufforderung" ein, und doppelklicken Sie dann in der Ergebnisliste auf "Eingabeaufforderung".



Abb. 5-6: Danach öffnet sich ein Fenster zur Eingabe von Kommandos

Geben Sie das Kommando für den PING-Test und die IP-Adresse der Station ein, die geprüft werden soll. Zum Beispiel: ping 192.0.1.254. (Zwischen dem PING-Kommando und der IP-Adresse muss ein Leerzeichen sein!) Wenn Sie nun die Eingabetaste betätigen, beginnt der PING-Test.

| Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. | ^ |
|--|----------|
| C:\>ping 192.118.6.14 | |
| Ping wird ausgeführt für 192.118.6.14 mit 32 Bytes Daten: | |
| Antwort von 192.168.6.14: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.6.14: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.6.14: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.6.14: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 | |
| Ping-Statistik für 192.118.6.14: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = Oms, Maximum = Oms, Mittelwert = Oms | |
| C:\> | |
| | |
| | |

Abb. 5-7: PING-Test bestanden: Die Antworten der anderen Station und eine statistische Auswertung werden angezeigt



Abb. 5-8: PING-Test nicht bestanden: Die andere Station hat nicht reagiert und es wird eine Zeitüberschreitung gemeldet

Falls ein Ethernet-Modul nicht auf den PING-Test reagiert, prüfen Sie,

- ob das Ethernet-Modul korrekt mit dem SPS-Grundgerät verbunden ist.
- die Verbindung zum Ethernet-Netzwerk.
- die Parametrierung des Ethernet-Moduls.
- ob das SPS-Grundgerät einen Fehler meldet.
- die IP-Adresse, die mit dem PING-Kommando angegeben wurde.



5.4.2 Loop-Back-Test mit dem MC-Protokoll

Bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll (Kapitel 8) kann eine Station einem Ethernet-Modul Daten mit der Aufforderung senden, diese unverändert wieder an den Absender zurückzuschicken und so einen Loop-Back-Test ausführen.



Abb. 5-9: Das Kommando für den Loop-Back-Test wird dem Ethernet-Modul mit dem MC-Protokoll übermittelt.

- Antwortet das Ethernet-Modul, hat man die Bestätigung, dass
 - das Ethernet-Modul korrekt angeschlossen ist.
 - die Parametrierung des Ethernet-Moduls richtig ist.
 - die Initialisierung des Ethernet-Moduls fehlerfrei abgeschlossen wurde.
 - das Kommunikationsprogramm in dem Gerät, das den Loop-Back-Test verlangt, einwandfrei arbeitet.
- Vor einem Loop-Back-Test muss die Verbindung, über der die Daten ausgetauscht werden, geöffnet werden.
- Ein Loop-Back-Test kann nur mit dem Ethernet-Modul der lokalen Station ausgeführt werden. Dieser Test kann nicht über ein Netzwerk-System mit einem Ethernet-Modul in einer anderen Station ausgeführt werden.

5.5 Verbindungseinstellungen

Die einzelnen Geräte in einem Ethernet-Netzwerk sind über Netzwerkkabel miteinander verbunden. Damit aber zwei Geräte miteinander kommunizieren können, muss zwischen diesen Geräten auch eine logische Verbindung aufgebaut ("geöffnet") werden. Das ist vergleichbar mit einem Telefonnetz, bei dem zwei Teilnehmer auch erst nach der Anwahl miteinander sprechen können. Nach der Kommunikation wird die Verbindung wieder abgebaut ("geschlossen"). Beim Telefonieren wird dazu der Hörer aufgelegt.

Ein Ethernet-Modul FX3U-ENET kann bis zu 8 Verbindungen unterhalten, die im Ablaufprogramm der SPS geöffnet und geschlossen werden können.

Nachdem eine Verbindung geöffnet worden ist, kann über sie die Kommunikation

- über feste Puffer oder
- über das MC-Protokoll abgewickelt werden.

Für diese Kommunikationsmethoden ist das Öffnen der entsprechenden Verbindung die Voraussetzung für den Datenaustausch.

Einstellungen für Verbindungen können in der Software FX Configurator-EN (Ethernet-Modul-Einstellungen -> Offene Einstellungen) oder durch das Ablaufprogramm vorgenommen werden.

| Einstellung im Dia- | Puffersp | eicheradresse | | | | | | |
|--|---|---|----------|--|---|---|--|--|
| logfenster "Offene Einstellungen" von FX Configurator-EN | Dezimal | Hexadezimal | Bit | Beschreibung | Einstellbereich (Bedeutung) | | | |
| Protokoll | | | 8 | Auswahl des verwendeten Kommu- nikationsprotokolls für die Verbin- dung | 0: TCP/IP 01: UDP/IP | | | |
| System öffnen | | 20н (Verbindung 1) bis 27н (Verbindung 1) | 15 14 | Aktiver oder passiver Verbindungs- aufbau* | 00: Aktiv öffnen oder UDP/IP 10: Unpassiv öffnen 11: Voll passiv öffnen | | | |
| Feste Puffer | | | 0 | Festlegung, ob der feste Puffer, der zu dieser Verbindung gehört, zum Senden oder Empfangen von Daten dient | 0: Sendepuffer oder die Übertragung fester Puffer ist abgeschaltet 1: Puffer dient zum Empfang | | | |
| Fester Puffer Kommu- nikationsprozedur | 52 (Verbindung 1) bis 39 (Verbindung 8) | | 10 9 | Einstellung, ob bei der Kommunika- tion über feste Puffer eine Übertra- gungsprozedur eingehalten werden soll oder über das MC-Protokoll kommuniziert wird | 00: Feste Puffer 10: MC-Protokoll 01: Keine Prozedur | | | |
| Paarweise öffnen | | | | | | 7 | Verwendung von zwei Verbindun- gen als ein Paar | 0: Keine paarigen Verbindungen 1: Paarige Verbindungen |
| Existenzüberprüfung | | | 1 | Auswahl, ob bei einer geöffneten Verbindung geprüft werden soll, ob die andere Station noch im Netz- werk existiert | 0: Überwachung deaktiv 1: Überwachung aktiv | | | |
| Port-Adresse der Hoststation | 40, 47, 54, 61, 68, 75, 82, 89 | 28н, 2Fн, 36н, 3Dн, 44н, 4Bн, 52н, 59н, | _ | Port-Nr. des Ethernet-Moduls | 1025 bis 5548 oder 5552 bis 65534 | | | |
| IP-Adresse des Übertragungsziel- operanden | 41/42, 48/49, 55/56, 62/63, 69/70, 76/77, 83/84, 90/91 | 29H/2AH, 30H/31H, 37H/38H, 3EH/3FH, 45H/46H, 4CH/4DH, 53H/54H, 5AH/5BH | | IP-Adresse des Kommunikationspartners | 1 bis FFFFFFEH | | | |
| Port-Adresse des Übertragungsziel- operanden | 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92 | 2Вн, 32н, 39н, 40н, 47н, 4Ен, 55н, 5Сн, | _ | Port-Nr. des Kommunikationspartners | 1025 bis 65534 | | | |

Tab. 5-5:Einstellungen für Verbindungen

* Für eine MELSOFT-Verbindung muss in die entsprechende Pufferspeicheradresse 32 bis 39 (20H bis 27H) der Wert A002H eingetragen werden.



5.5.1 Einstellmöglichkeiten für die Verbindungen

"Protokoll"

- Bedeutung: Auswahl des verwendeten Kommunikationsprotokolls für die Verbindung
- Auswahlmöglichkeiten: "TCP" (für TCP/IP) oder "UDP" (für UDP/IP)

Eine Übersicht der Kommunikationsprotokolle enthält der Abschnitt 1.3.

• Eintrag in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls: Für die Verbindungen 1 bis 8 gibt in den Adressen 32 (20H) bis 39 (27H) jeweils Bit 8 das Kommunikationsprotokoll an.

"System öffnen" (Art des Verbindungsaufbaus)

- Bedeutung: Hier wird eingestellt, wie die Verbindung geöffnet wird. Eine Einstellung ist nur erforderlich, wenn als Protokoll "TCP" eingestellt wurde. Bei UDP/IP besteht hier keine Eingabemöglichkeit.
- Auswahlmöglichkeiten: "Aktiv", "Unpassiv", "Vollpassiv", "MELSOFT-Verbindung"
- Beschreibung: Beim aktiven Öffnen wird eine TCP-Verbindung zu einer anderen Station aufgebaut. Diese wartet ihrerseits auf das passive (unpassive oder vollpassive) Öffnen einer Verbindung.

Eine Station, die eine Verbindung unpassiv aufgebaut hat, wartet auf das aktive Öffnen der Verbindung durch eine andere Station. Dabei werden alle Verbindungen mit anderen Stationen angenommen, die Verbindung ist also nicht auf eine bestimmte Station beschränkt.

Eine Station, die eine Verbindung vollpassiv aufgebaut, wartet auf den aktiven Verbindungsaufbau von einer bestimmten anderen Station. Deren IP-Adresse wird im Feld "IP-Adresse des Übertragungszieloperanden" (siehe unten) eingetragen.

Die Option "MELSOFT-Verbindung" dient zum Datenaustausch mit MELSOFT-Produkten. Unabhängig von den Betriebseinstellungen (siehe Abschnitt 4.5.1) wird immer auf das Öffnen der Verbindung gewartet. Bei gleichzeitiger Verbindung mit mehreren MELSOFT-Produkten stellen Sie die Anzahl der Verbindungen entsprechend der Anzahl der MELSOFT-Produkte ein. Maximal können vier Verbindungen eingestellt werden. Wird unter "Fester Puffer Kommunikationsprozedur" die Option "Prozedur vorhanden (MC)" gewählt, verringert sich die Anzahl der nutzbaren Verbindungen für das MC-Protokoll um die Anzahl der Verbindungen für MELSOFT-Produkte.



Anzahl der MELSOFT-Verbindungen + Anzahl der Verbindungen mit MC-Protokoll \leq 4

Abb. 5-10: Aktives und passives Öffnen einer Verbindung

• Eintrag in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls: Für die Verbindungen 1 bis 8 geben in den Adressen 32 (20H) bis 39 (27H) jeweils Bit 14 und Bit 15 die Art des Verbindungsaufbaus an.

"Fester Puffer"

- **Bedeutung**: Hier wird festgelegt, ob der feste Puffer, der zu dieser Verbindung gehört, zum Senden oder Empfangen von Daten dient.
- Auswahlmöglichkeiten: "Senden" oder "Empfangen"
- Beschreibung: Wird "Senden" gewählt, dient der Puffer als Sendepuffer. Gleichzeitig wird mit dieser Einstellung die Kommunikation über feste Puffer abgeschaltet. Die Auswahl von "Empfangen" konfiguriert den festen Puffer als Empfangspuffer.

Werden Daten zu einer Station gesendet und von derselben Station Daten empfangen, werden zwei Puffer und damit zwei Verbindungen benötigt.

Wenn durch eine andere Station Daten mit dem MC-Protokoll zur SPS übertragen oder aus der SPS Daten gelesen werden, spielt die Einstellung für die festen Puffer keine Rolle.

• Eintrag in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls: Für die Verbindungen 1 bis 8 gibt in den Adressen 32 (20H) bis 39 (27H) jeweils Bit 0 an, ob feste Puffer verwendet werden.

"Fester Puffer Kommunikationsprozedur"

- **Bedeutung**: Einstellung, ob bei der Kommunikation über feste Puffer eine Übertragungsprozedur eingehalten werden soll.
- Auswahlmöglichkeiten: "Prozedur vorhanden", "Prozedur vorhanden (MC)" oder "Keine Prozedur"
- **Beschreibung**: Wählen Sie hier, ob bei der Kommunikation über feste Puffer eine Prozedur eingehalten werden soll. Wird "Prozedur vorhanden" ausgewählt, wird die Prozedur verwendet und der Datenaustausch wird mit Quittungssignalen (Handshake) abgewickelt.

Bei der Auswahl von "Prozedur vorhanden (MC)" gewählt, wird ebenfalls die Prozedur verwendet und der Datenaustausch mit Quittungssignalen (Handshake) abgewickelt. Außerdem kann die Verbindung auch für die Kommunikation mit dem MC-Protokoll verwendet werden. Durch diese Einstellung kann über eine Verbindung mit einem externen Gerät mithilfe des MC-Protokolls kommuniziert werden. Bei gleichzeitiger Verbindung mit mehreren externen Geräten nehmen Sie bitte die Einstellungen der Verbindungen entsprechend der Anzahl der Geräte vor. Maximal können vier Verbindungen eingestellt werden. Die Anzahl der nutzbaren Verbindungen für das MC-Protokoll verringert sich um die Anzahl der Verbindungen für MELSOFT-Produkte (siehe oben).

Anzahl der MELSOFT-Verbindungen + Anzahl der Verbindungen mit MC-Protokoll \leq 4

Wird "Keine Prozedur" gewählt, ist über diese Verbindung nur die Kommunikation über feste Puffer ohne Übertragungsprozedur möglich. Die Quittungssignale mit einem externen Gerät müssen durch das Ablaufprogramm gesteuert werden.

HINWEIS

Falls zur Kommunikation das MC-Protokoll verwendet wird, muss "Prozedur vorhanden (MC)" eingestellt werden. Bei anderen Einstellungen kann per MC-Protokoll nicht kommuniziert werden.

 Eintrag in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls: Für die Verbindungen 1 bis 8 geben in den Adressen 32 (20H) bis 39 (27H) jeweils die Bits 9 und 10 an, ob feste Puffer und/oder das MC-Protokoll verwendet werden.



"Paarweise öffnen"

- **Bedeutung**: Bei der Kommunikation über feste Puffer (mit oder ohne Prozedur) kann eine sogenannte paarige Verbindung aufgebaut werden. Dabei werden Daten zwischen dem Ethernet-Modul und einer anderen Station über jeweils einem Port und zwei Puffer in beide Richtungen ausgetauscht.
- Auswahlmöglichkeiten: "Deaktivieren" oder "Aktivieren"
- Beschreibung: siehe Abschnitt 5.6.5
- Eintrag in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls: Für die Verbindungen 1 bis 8 gibt in den Adressen 32 (20H) bis 39 (27H) jeweils Bit 7 an, ob paarige Verbindungen verwendet werden.

"Existenzüberprüfung"

- **Bedeutung**: Mit dieser Einstellung wird gewählt, ob bei einer geöffneten Verbindung geprüft werden soll, ob die andere Station noch im Netzwerk existiert, falls für eine bestimmte Zeit keine Daten übertragen wurden.
- Auswahlmöglichkeiten: "Nicht bestätigen" oder "Bestätigen"
- **Beschreibung**: Wird "Nicht bestätigen" gewählt, wird die Verbindung nicht überwacht. Die Auswahl von "Bestätigen" aktiviert die Verbindungsüberwachung (siehe Abschnitt 5.5).

Wenn festgestellt wird, dass der Kommunikationspartner nicht mehr existiert, verhält sich das Ethernet-Modul wie folgt:

- Die Verbindung wird geschlossen und im Pufferspeicher des Moduls (Adressen 227 bis 511 (E3H bis 1FFH)) wird ein Fehlercode eingetragen.
- Das Signal "Verbindung geöffnet" in der Pufferspeicheradresse 20480 (5000H) wird zurückgesetzt und in der Pufferspeicheradresse, die Informationen zu Fehlern bei Verbindungen enthält (Verbindung 1: Adr. 124 (7CH), Verbindung 2: Adr. 134 (86H) usw.) wird ein Fehlercode eingetragen.

Schalten Sie die Verbindungsüberwachung aus, wenn die Partnerstation gewechselt wird, während eine UDP/IP-Verbindung aufgebaut ist. Falls die Verbindungsüberwachung aktiv ist, bezieht sie sich nur auf die erste Station, mit der nach dem Öffnen der UDP/IP-Verbindung Daten ausgetauscht werden. Alle weiteren Stationen werden nicht in die Prüfung einbezogen.

• Eintrag in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls: Bit 1 in den Adressen 32 (20H) bis 39 (27H) gibt für die Verbindungen 1 bis 8 an, ob die Verbindung überwacht wird.

"Port-Adresse der Hoststation" (Lokale Port-Nr.)

• Bedeutung: Port-Nummer des Ethernet-Moduls für diese Verbindung

Auf Seite 5-21 finden Sie eine Zusammenstellung der Kombinationsmöglichkeiten zwischen Port-Nummer und Verbindungen.

- Einstellbereich: 1025 bis 5548 und 5552 bis 65534. Die Eingabe erfolgt als dezimale Zahl.
- Eintrag in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls:

Lokale Port-Nr. für Verbindung 1: Adresse 40 (28H) Lokale Port-Nr. für Verbindung 2: Adresse 47 (2FH) Lokale Port-Nr. für Verbindung 3: Adresse 54 (36H) Lokale Port-Nr. für Verbindung 4: Adresse 61 (3DH) Lokale Port-Nr. für Verbindung 5: Adresse 68 (44H) Lokale Port-Nr. für Verbindung 6: Adresse 75 (4BH) Lokale Port-Nr. für Verbindung 7: Adresse 82 (52H) Lokale Port-Nr. für Verbindung 8: Adresse 89 (59H)

"IP-Adresse des Übertragungszieloperanden" (Ziel-IP-Adresse)

- Bedeutung: IP-Adresse der Station, mit der die Verbindung aufgebaut wird.
- Einstellbereich: 1 (1H) bis 255.255.255.254 (FF.FF.FE.H)

Die Werte 0 (0H) und 255.255.255.255 (FF.FF.FF.FF.H) dürfen nicht angegeben werden.

• **Beschreibung**: Die Ziel-IP-Adresse kann nur bei einer Verbindung eingestellt werden, die aktiv oder vollpassiv geöffnet wird. Zur Eingabe klicken Sie auf das Eingabefeld, um dieses Dialogfenster zu öffnen:

| Eingabeformat | DEZ. | - | | |
|---------------|------|-----|--------|----|
| IP-Adresse | 192 | 255 | 255 | 25 |
| | ок | Abb | rechen | |

Abb. 5-11:

Wählen Sie das Eingabeformat (Dezimal oder Hexadezimal) und geben Sie die IP-Adresse ein. Nach der Bestätigung mit OK wird Ihre Eingabe übernommen und in der entsprechenden Zeile angezeigt.

• Eintrag in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls:

Ziel-IP-Adresse für Verbindung 1: Pufferspeicheradressen 41 (29H) und 42 (2AH) Ziel-IP-Adresse für Verbindung 2: Pufferspeicheradressen 48 (30H) und 49 (31H) Ziel-IP-Adresse für Verbindung 3: Pufferspeicheradressen 55 (37H) und 56 (38H) Ziel-IP-Adresse für Verbindung 4: Pufferspeicheradressen 62 (3EH) und 63 (3FH) Ziel-IP-Adresse für Verbindung 5: Pufferspeicheradressen 69 (45H) und 70 (46H) Ziel-IP-Adresse für Verbindung 6: Pufferspeicheradressen 76 (4CH) und 77 (4DH) Ziel-IP-Adresse für Verbindung 7: Pufferspeicheradressen 83 (53H) und 84 (54H) Ziel-IP-Adresse für Verbindung 8: Pufferspeicheradressen 90 (5AH) und 91 (5BH)

"Port-Adresse des Übertragungszieloperanden" (Ziel-Port-Nr.)

• Bedeutung: Port-Nummer der Station, mit der die Verbindung aufgebaut wird

Auf der folgenden Seite finden Sie eine Zusammenstellung der Kombinationsmöglichkeiten zwischen Port-Nummer und Verbindungen.

• Einstellbereich: 1025 bis 65534 (Die Eingabe erfolgt als dezimale Zahl.)

• Eintrag in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls:

Lokale Port-Nr. für Verbindung 1: Adresse 43 (2BH) Lokale Port-Nr. für Verbindung 2: Adresse 50 (32H) Lokale Port-Nr. für Verbindung 3: Adresse 57 (39H) Lokale Port-Nr. für Verbindung 4: Adresse 64 (40H) Lokale Port-Nr. für Verbindung 5: Adresse 71 (47H) Lokale Port-Nr. für Verbindung 6: Adresse 78 (4EH) Lokale Port-Nr. für Verbindung 7: Adresse 85 (55H) Lokale Port-Nr. für Verbindung 8: Adresse 92 (5CH)



| Konfiguration (Das Zeichen ○ steht für einen Port | Beschreibung | Kommunikations- protokoll | | |
|--|--|------------------------------|-----|--|
| bzw. eine Port-Nummer.) | | ТСР | UDP | |
| Ethernet-Modul | Bei Verbindungen mit mehreren externen Geräten wird im Ethernet-Modul für jede Verbindung eine separate Port-Nummer angegeben. | • | • | |
| Ethernet-Modul | Für die Kommunikation mit mehreren externen Gerä- ten wird im Ethernet-Modul nur eine einzige Port-Nummer verwendet. Für jedes externe Gerät muss aber eine separate Verbindung geöffnet werden. Diese Konfiguration ist nicht möglich, wenn die Verbin- dung durch das Ethernet-Modul unpassiv geöffnet wird. | • | 0 | |
| Ethernet-Modul Externes Gerät | Mehrere Port-Nummern des Ethernet-Moduls für Ver- bindungen zu einer Station mit verschiedenen Ports. | • | • | |
| Ethernet-Modul Externes Gerät | Eine Port-Nummer des Ethernet-Moduls für mehrere Verbindungen zu verschiedenen Ports einer anderen Station. Zu jedem Port dieser Station muss eine Verbin- dung geöffnet werden. Bei unpassivem Öffnen der Verbindung durch das Ethernet-Modul ist diese Konfiguration nicht möglich. | • | 0 | |
| Ethernet-Modul Externes Gerät | Mehrere Port-Nummern des Ethernet-Moduls für Ver- bindungen zu einem Port einer anderen Station. Für jeden Port des Ethernet-Moduls muss eine Verbin- dung geöffnet werden. | • | • | |
| Ethernet-Modul Externes Gerät | Paarige Verbindung: Beim Ethernet-Modul und beim externen Gerät wird über einem Port, aber zwei Verbindungen kommuniziert. | • | • | |

Tab. 5-6: Kombinationsmöglichkeiten zwischen Port-Nummer und Verbindungen

O: Kombination ist nicht möglich

•: Kombination ist möglich

HINWEIS

Falls in den Betriebseinstellungen (siehe Abschnitt 4.5.1) "Stets auf OPEN warten (Kommunikation bei STOP möglich)" ausgewählt ist, müssen entweder TCP-Verbindungen eingestellt werden, die vollpassiv geöffnet werden oder UDP-Verbindungen.

Welche Adressenparameter (IP-Adresse und Port-Nr.) für eine Verbindung eingestellt werden müssen, hängt davon ab, wie die Verbindung geöffnet wird.

| | Kommunikationsprotokoll und Methode für das Öffnen der Verbindung | | | | | | | |
|-----------------|---|--|----------|------------|---|--|--|--|
| | | т | 1100 | | | | | |
| Parameter | Ak | tiv | Passiv | | | | | |
| | Mit ARP-Funktion des externen Geräts | Ohne ARP-Funktion des externen Geräts | Unpassiv | Vollpassiv | Mit ARP-Funktion des externen Geräts | Ohne ARP-Funktion des externen Geräts | | |
| Lokale Port-Nr. | • | • | • | • | • | • | | |
| Ziel-IP-Adresse | • | • | 0 | • | • | • | | |
| Ziel-Port-Nr. | • | • | 0 | • | • | • | | |

Tab. 5-7: Außer beim unpassiven Öffnen einer Verbindung müssen immer alle Adressenparameter eingestellt werden.

O: Einstellung ist nicht erforderlich

•: Einstellung ist erforderlich



5.6 Öffnen und Schließen von Verbindungen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Verbindungen im Ablaufprogramm der SPS geöffnet und geschlossen werden. Sie finden Erläuterungen für die folgenden Protokolle und Verbindungen:

- TCP/IP, aktiv geöffnete Verbindung (Abschnitt 5.6.2)
- TCP/IP, passiv geöffnete Verbindung (Abschnitt 5.6.3)
- UDP/IP, öffnen und schließen einer Verbindung (Abschnitt 5.6.4)

5.6.1 Übersicht

Öffnen von Verbindungen

Um mit einem anderen Gerät über das Ethernet kommunizieren zu können, muss das Ethernet-Modul mit diesem Gerät verbunden werden. Eine physische Verbindung besteht ja bereits durch die Verdrahtung des Netzwerks. Mit dem Öffnen einer Verbindung wird auch eine logische Verbindung zwischen den Geräten hergestellt und der Datenaustausch über feste Puffer (mit oder ohne Prozedur) oder dem MC-Protokoll ermöglicht.

Ein Ethernet-Modul FX3U-ENET kann bis zu 8 Verbindungen zu anderen Stationen aufbauen. Bei der Kommunikation mit einem externen Gerät über feste Puffer werden aber zwei Puffer (und zwei Verbindungen) benötigt, wenn Daten in beide Richtungen ausgetauscht werden sollen. Dadurch wird die Anzahl der Geräte, mit denen kommuniziert werden kann, eventuell eingeschränkt.

Wenn in den Betriebseinstellungen (Initiales Timing, Abschnitt 4.5.1.) "Nicht auf OPEN warten" angewählt wurde oder Verbindungen für das aktive Öffnen durch das Ethernet-Modul parametriert sind (Abschnitt 5.5), sollten die Verbindungen im Ablaufprogramm der SPS geöffnet werden.

Bevor eine Verbindung geöffnet werden kann, muss die Initialisierung des Ethernet-Moduls abgeschlossen sein. (In diesem Fall ist in der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) das Bit 0 auf "1" gesetzt.) Zusätzlich muss die Kommunikation mit dem Hub möglich sein (In der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) muss Bit 7 auf "1" gesetzt sein.)

Für die Kommunikation über feste Puffer sowie der Kommunikation mit dem MC-Protokoll muss eine Verbindung zur anderen Station bestehen (geöffnet sein). Da das Ethernet-Modul ein externes Gerät an dessen IP-Adresse erkennt, müssen auch für die UDP-Kommunikation Verbindungen geöffnet werden.

HINWEIS

Falls bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll der Datenaustausch auch fortgesetzt werden soll, nachdem das SPS-Grundgerät gestoppt wurde, muss in den Betriebseinstellungen (Abschnitt 4.5.1) "Stets auf OPEN warten (Kommunikation bei STOP möglich)" eingestellt werden.

Schließen von Verbindungen

Durch das Schließen einer Verbindung wird die logische Verbindung zu einer anderen Station unterbrochen. Dies kann z. B. notwendig sein, um die Kommunikation mit einer Station zu beenden, ein anderes Gerät als Ziel der Verbindung einzustellen oder die Einstellungen für die Verbindung zu ändern.

Im Programm der SPS müssen die Verbindungen geschlossen werden, die auch durch die SPS geöffnet wurden. Dabei muss das Schließen mit der anderen Station abgestimmt werden.

HINWEIS

Im Pufferspeicher des Ethernet-Moduls wird in der Adresse 20480 (5000H) ein Bit für jede geöffnete Verbindung gesetzt. Nach dem Schließen der Verbindung wird auch das entsprechende Bit zurückgesetzt. Das Bit wird aber auch in den folgenden Fällen automatisch zurückgesetzt und die Verbindung geschlossen:

- Wenn bei der Verbindungsüberwachung festgestellt wurde, dass die andere Station nicht mehr kommunikatonsbereit ist (siehe Abschnitt 5.5).
- Wenn von der Station, zu der die Verbindung besteht, die Verbindung geschlossen oder ein RST-Kommando empfangen wird.
- Wenn nach dem Öffnen einer TCP/IP-Verbindung von der anderen Station noch einmal eine Anforderung zum aktiven Öffnen der Verbindung empfangen wird, sendet das Ethernet-Modul ein "ACK" an die andere Station. Die Verbindung wird erst geschlossen, wenn von dieser Station ein RST-Kommando empfangen wird.

Falls nochmal eine Anforderung zum aktiven Öffnen der Verbindung empfangen wird, aber mit einer anderen IP-Adresse oder Port-Nummer, wird vom Ethernet-Modul nur ein RST-Kommando gesendet, die Verbindung aber nicht geschlossen.

5.6.2 Verbindungen aktiv öffnen und schließen

• Programmbeispiel

Im folgenden Programmbeispiel für ein SPS-Grundgerät der FX3U- oder FX3UC-Serie wird Verbindung 1 aktiv geöffnet und geschlossen (Einstellung für das Öffnen der Verbindung: "Aktiv".) Das Ethernet-Modul hat die Sondermoduladresse 1. Falls andere Verbindungen, Sondermodul- oder E/A-Adressen verwendet werden sollen, muss das Programm entsprechend angepasst werden.

| Betriebseinstellungen | |
|----------------------------------|---|
| Kommunikationsdatencode: | Binärcode (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit 1 = "0") |
| Initiales Timing: | Nicht auf das Öffnen einer Verbindung warten. (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit 8 = "0") |
| IP-Adresse: | 10.97.85.222 (0А.61.55.DEн) (Pufferspeicheradr. 106 (6Ан) und 107 (6Вн)) |
| Verbindungseinstellungen | |
| Protokoll : | TCP (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit $8 = ,,0"$) |
| Verbindungsaufbau: | Aktiv (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bits 15 und 14 = "00") |
| Verwendung fester Puffer: | Zum Senden (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit $0 = "0"$) |
| Kommunikation über feste Puffer: | Aktiviert (Pufferspeicheradr. 32 (20н), Bit 9 = "0") |
| Paarige Verbindung: | Nein (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit 7 = "0") |
| Verbindungsüberwachung: | Nein (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit $1 = "0"$) |
| Port-Nr. des Ethernet-Moduls: | 4096 (Pufferspeicheradr. 40 (28н)) |
| IP-Adresse der Zielstation: | 10.97.85.223 (0А.61.55.DFн) (Pufferspeicheradr. 41 (29н) und 42 (2Ан)) |
| Port-Nr. der Zielstation: | 8192 (Pufferspeicheradr. 43 (2Сн)) |



| Ope | erand | Bedeutung | Bemerkung | |
|----------|--|---|--|--|
| Eingänge | X0 | Startsignal "Verbindung 1 öffnen" | X0 eingeschaltet: Öffnen X0 ausgeschaltet: Schließen | |
| | M0 | Initialisierung des Ethernet-Moduls abgeschlossen | | |
| | M100 | Verbindung 1 öffnen | | |
| | M101 | Verbindung 1 ist geöffnet | 1— | |
| Merker | M102Verbindung 1 schließenM103Verbindung 1 ist geschlossen | | | |
| | | | | |
| | D0 | Zähler für das fehlerfreie Öffnen von Verbindung 1 | Diese Zähler sind für das Öffnen und | |
| | D1 | Zähler für das fehlerhafte Öffnen von Verbindung 1 | Schließen der Verbindung nicht not- | |
| Register | D2 | Zähler für das fehlerfreie Schließen von Verbindung 1 | sungen können auch durch andere Anweisungen ersetzt werden. | |
| | D100 Status der Verbindung 1 | | Entspricht dem Inhalt der Pufferspei- cheradr. 1602 (642H) | |

- Verwendete Operanden in der SPS

Tab. 5-8: Übersicht der verwendeten SPS-Operanden

- Beschreibung des Programms

Vor der Ausführung des Beispielprogramms müssen die durch FX Configurator-EN oder das Ablaufprogramm eingestellten Parameter in das Ethernet-Modul übertragen werden. Danach wird das Modul erneut initialisiert oder die Versorgungsspannung aus- und eingeschaltet. Ob das Modul initialisiert ist, wird durch Auswertung des Pufferspeichers geprüft.

Das Ethernet-Modul öffnet Verbindung 1, um die Kommunikation mit der in den Verbindungseinstellungen festgelegten Station zu ermöglichen.

Das Schließen der Verbindung 1 kann entweder im Programm oder durch die andere Station angefordert werden.



Abb. 5-12: Beispielprogramm für ein FX3U- oder FX3UC-Grundgerät zur Einstellung der Parameter und zum aktiven Öffnen und Schließen von Verbindung 1
- Der Zustand des Moduls wird aus der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) gelesen und ab M110 gespeichert. Der Sondermerker M8000 ist immer auf "1" gesetzt.
- Ist die Initialisierung des Moduls abgeschlossen, enthält die Pufferspeicheradresse 27 (1BH) den Wert "0001H". Der Merker M0 hat in diesem Fall den Zustand "1".
- Wenn das Startsignal zum Öffnen der Verbindung gegeben (X0) wird, die Initialisierung beendet (M0) und die Verbindung mit dem Hub hergestellt (M117) ist, hat M100 den Zustand "1". M113 dient zur Unterbrechung der Selbsthaltung, falls die Verbindung geschlossen werden soll.
- Der Status der Verbindung 1 wird aus der Pufferspeicheradresse 1602 (642H) gelesen und in das Register D100 gespeichert.
- Die eingerahmten Anweisungen werden nur benötigt, wenn die Parameter nicht mit FX Configurator-EN eingestellt werden.
 - Einstellungen für die Verbindung 1 in die Pufferspeicheradresse 32 (20H) eintragen.
 - Die Port-Nr. des Ethernet-Moduls wird in die Pufferspeicheradresse 40 (28H) eingetragen.
 - IP-Adresse der Zielstation in die Pufferspeicheradressen 41 (29H) und 42 (2AH) eintragen.
 - Die Port-Nr. der Zielstation wird in die Pufferspeicheradresse 43 (2BH) eingetragen.
- In die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) wird durch den Wert "0001H" die Anweisung zum Öffnen der Verbindung eingetragen.
- Enthält die Pufferspeicheradresse 1602 (64CH) bzw. D100 den Wert "0005H", ist die Verbindung geöffnet. In diesem Fall erhält M101 den Zustand "1".
- 8 Beim Öffnen der Verbindung wird der Wert in D0 um "1" erhöht.

HINWEIS: Die eingerahmten Anweisungen sind nur beispielhaft und können auch durch andere Anweisungen ersetzt werden.

- Enthält die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) bzw. D100 den Wert "0010H" oder "0015H", ist beim Öffnen der Verbindung ein Fehler aufgetreten, und der Inhalt von D1 wird um "1" erhöht.
 HINWEIS: Die eingerahmten Anweisungen sind nur beispielhaft und können auch durch andere Anweisungen ersetzt werden.
- Wird das Startsignal zum Öffnen der Verbindung ausgeschaltet, wird in die Pufferspeicheradr. 1602 (642H) der Wert "8000H" eingetragen und damit das Schließen der Verbindung angefordert.
- 1 M102 dient als Selbsthaltung für die Anforderung zum Schließen der Verbindung.
- Enthält die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) bzw. D100 den Wert "0000H", ist die Verbindung geschlossen, und M103 erhält den Zustand "1".
- Beim Schließen der Verbindung wird der Wert in D2 um "1" erhöht.
 HINWEIS: Die eingerahmten Anweisungen sind nur beispielhaft und können auch durch andere Anweisungen ersetzt werden.

HINWEIS

Dieses Beispiel bezieht sich auf das Öffnen und Schließen der Verbindung 1. Bei anderen Verbindungen müssen die entsprechenden Pufferspeicheradressen und -bits verwendet werden.

Die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt den Signalverlauf beim Öffnen und Schließen von Verbindung 1.



Abb. 5-13: Signalverlauf beim aktiven Öffnen und Schließen der Verbindung 1

- Nach der Übertragung der Parameter wird geprüft, ob die Initialisierung des Ethernet-Moduls ohne Fehler ausgeführt wurde (In der Pufferspeicheradresse 27 (1BH) ist in diesem Fall der Wert "0001H" gespeichert.)
- Es wird geprüft, ob ein Hub an das Ethernet-Modul angeschlossen ist. In diesem Fall ist in der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) das Bit 7 auf "1" gesetzt.
- In die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) wird der Wert "0001H" eingetragen und so das Öffnen der Verbindung 1 angefordert.
- 4 Das Ethernet-Modul sendet der anderen Station ein "SYN", um die Verbindung zu öffnen.
- Das externe Gerät antwortet mit "SYN" und "ACK". Die Verbindung ist geöffnet und Daten können ausgetauscht werden. Wenn beim Öffnen der Verbindung kein Fehler aufgetreten ist, wird in der Pufferspeicheradresse 20480 (5000H) das Bit gesetzt, das der Verbindung zugeordnet ist (In diesem Beispiel Bit 0 für Verbindung 1.).

Fehler beim Öffnen der Verbindung:

Normalerweise antwortet die andere Station auf eine Anforderung zum Öffnen der Verbindung mit "SYN" und "ACK". Schickt sie aber ein "RST" zurück, wird in der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) sofort das Bit 6 gesetzt, in die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) der Wert "0010H" oder "0015H" eingetragen und das Öffnen der Verbindung abgebrochen.

Im Pufferspeicher des Ethernet-Moduls in die folgenden Bereichen Fehlercodes eingetragen:

- Kommunikationsstatusbereich

Hier existiert für jede Verbindung ein Bereich in dem wiederum eine Adresse für den Fehlercode beim Öffnen der Verbindung reserviert ist. (Zum Beispiel Adr. 124 (7CH) für Verbindung 1.) Die hier eingetragenen Fehlercodes werden gelöscht, wenn in die entsprechende Pufferspeicheradr. 1602 (642H) bis 1602 (649H) der Wert "0001H" eingetragen wird.

- Fehlerspeicher (Adressbereich 227 (ЕЗН) bis 372 (174Н)
- In die Pufferspeicheradr. 1602 (642H) wird der Wert "8000H" eingetragen und damit das Schließen der Verbindung angefordert.

- Das Ethernet-Modul sendet der anderen Station ein FIN.
- **8** Antwortet die andere Station mit "FIN" und "ACK", wird die Verbindung geschlossen.

In der Pufferspeicheradresse 20480 (5000H) wird das der Verbindung entsprechende Bit zurückgesetzt und in die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) der Wert "0000H" eingetragen.

Wenn die andere Station nicht mit "FIN" und "ACK" antwortet, unterbricht das Ethernet-Modul die Verbindung (siehe unten).

Beenden der Verbindung, wenn beim Schließen der Verbindung ein Fehler auftritt

Zum Schließen einer Verbindung wird vom Ethernet-Modul "FIN" an die andere Station gesendet. Diese antwortet mit "FIN" und "ACK". Wenn diese Reaktion der Station ausbleibt, weil sie eventuell gestört ist, sendet das Ethernet-Modul "RST", um die Verbindung zu beenden.



Abb. 5-14: Verhalten, wenn beim Schließen einer Verbindung ein Fehler auftritt

- In die Pufferspeicheradr. 1602 (642H) wird der Wert "8000H" eingetragen, damit das Schließen der Verbindung angefordert und die Anforderung zum Öffnen der Verbindung zurückgesetzt.
- 2 Das Ethernet-Modul beginnt damit, die Verbindung zu beenden...
- **3** ... und sendet "FIN" zur anderen Station.
- Die andere Station antwortet mit "FIN" und "ACK". (Wenn keine Antwort kommt, sendet das Ethernet-Modul erneut ein "FIN".)
- Das Modul wartet während der TCP-End-Zeit (siehe Abschnitt 5.2.2) auf die Antwort der anderen Station ("FIN" und "ACK"). Trifft die Antwort während dieser Zeit ein, sendet das Ethernet-Modul "ACK" und die Verbindung wird normal beendet.
- Wenn bis zum Ablauf der Wartezeit kein "FIN + ACK" empfangen wurde, wird von dem Ethernet-Modul "RST" gesendet.
- Das Ethernet-Modul sieht unabhängig vom Zustand der anderen Station das Schließen der Verbindung als beendet an. Das Signal "Verbindung geöffnet" wird deshalb zurückgesetzt.

HINWEISE

Bei den oben beschriebenen Vorgängen (Wenn beim Schließen der Verbindung ein Fehler auftritt und die Verbindung mit "RST" beendet wird.) wird kein Eintrag in den Fehlerspeicher des Ethernet-Moduls gemacht.

Das Schließen der Verbindung auf die oben beschriebene Art ist eine spezielle Funktion der MELSEC Ethernet-Module und kein Bestandteil der TCP/IP-Spezifikation.

5.6.3 Verbindungen passiv öffnen und schließen

Nach dem passiven Öffnen einer Verbindung wartet das Ethernet-Modul darauf, dass eine andere Station die Verbindung ihrerseits aktiv öffnet und die Kommunikation aufnimmt.

Das Verhalten beim passiven Öffnen hängt noch zusätzlich davon ab, ob auf das Öffnen der Verbindung gewartet werden soll oder nicht (siehe Betriebseinstellungen, Abschnitt 4.5.1).

Verhalten, wenn "Immer auf Öffnen der Verbindung warten" eingestellt ist

Bei dieser Einstellung ist in der SPS kein Ablaufprogramm zum Öffnen und Schließen der Verbindung erforderlich, weil ständig auf das Öffnen gewartet wird. (In der Pufferspeicheradresse 24 (18H) ist in diesem Fall das Bit 8 auf "1" gesetzt.) Die folgende Abbildung zeigt als Beispiel den Signalverlauf für Verbindung 1.



Abb. 5-15: Nach dem Anlauf des Ethernet-Moduls wird darauf gewartet, dass die Verbindung durch eine andere Station aktiv geöffnet wird.

- Die Versorgungsspannung der SPS wird eingeschaltet.
- **2** Zu diesem Zeitpunkt ist die Übergabe der Parameter abgeschlossen.
- 3 Nach der Initialisierung des Ethernet-Moduls enthält die Pufferspeicheradresse 27 (1BH) den Wert "0001H". Es wird auf das aktive Öffnen der Verbindung durch eine andere Station gewartet.
- Falls von einer anderen Station eine Aufforderung zum Öffnen der Verbindung eintrifft, bevor das Ethernet-Modul im Wartezustand ist, sendet es ein "RST", um die Verbindung zu schließen.
- Shachdem ein "SYN" der anderen Station eingetroffen ist, wird die Verbindung geöffnet. Wenn hierbei kein Fehler auftritt, wird in der Pufferspeicheradresse 20480 (5000н) das Bit 0 gesetzt und in die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) wird der Wert "0005H" eingetragen. Der Datenaustausch kann beginnen.
- Wenn die Verbindung geschlossen werden soll, sendet die andere Station ein "FIN". Das Ethernet-Modul schließt daraufhin die Verbindung, setzt das entsprechende Bit in der Pufferspeicheradresse 20480 (5000H) zurück und beendet dadurch die Kommunikation. Die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) enthält nun den Wert "0000H".
- Nach dem Schließen der Verbindung wartet das Ethernet-Modul auf das nächste Öffnen der Verbindung.



HINWEIS

Wenn "Immer auf OPEN warten" angewählt ist, wird eine Verbindung durch ein externes Gerät geöffnet und geschlossen.

Wird aber eine solche Verbindung durch das Ethernet-Modul geschlossen, wird danach nicht mehr auf das erneute Öffnen dieser Verbindung durch das externe Gerät gewartet. Eine so geschlossene Verbindung muss anschließend so geöffnet werden, als ob "Nicht auf OPEN warten" angewählt wäre. (siehe unten)

Verhalten, wenn "Nicht auf Öffnen der Verbindung warten" eingestellt ist

Falls in den Betriebseinstellungen "Nicht auf OPEN warten" angewählt ist, muss das Ethernet-Modul durch das Ablaufprogramm in den Zustand versetzt werden, in dem es auf das aktive Öffnen der Verbindung durch eine andere Station wartet. Das Schließen der Verbindung wird ebenfalls durch das Ablaufprogramm gesteuert.

Durch das Öffnen und Schließen mit Anweisungen im Programm ist es auch möglich, bei geöffneter Verbindung das externe Gerät zu wechseln, mit dem kommuniziert wird.

HINWEISE

Falls Verbindungseinstellungen geändert werden müssen, sollten diese Änderungen ausgeführt werden, bevor eine Anweisung (bzw. der entsprechende Wert) zum Öffnen der Verbindung in den Pufferspeicher eingetragen wird.

Während eine Verbindung geöffnet wird, kann die Anforderung zum Öffnen der Verbindung nicht gelöscht werden. Dies ist erst nach dem Öffnen der Verbindung möglich. Schließen Sie eine Verbindung erst, nachdem das Öffnen der Verbindung abgeschlossen ist.

• Programmbeispiel

Im folgenden Programmbeispiel für ein SPS-Grundgerät der MELSEC FX3U- oder FX3UC-Serie wird Verbindung 1 passiv geöffnet und geschlossen (Einstellung für das Öffnen der Verbindung: "Unpassiv".) Das Ethernet-Modul ist als zweites Sondermodul angeschlossen (Sondermoduladresse 1). Falls andere Verbindungen, Sondermodul- oder E/A-Adressen verwendet werden sollen, muss das Programm entsprechend angepasst werden.

Betriebseinstellungen

| Binärcode (Pufferspeicheradr. 24 (18н), Bit 1 = "0") |
|---|
| Nicht auf das Öffnen einer Verbindung warten. (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit 8 = "0") |
| 10.97.85.223 (0А.61.55.DFн) (Pufferspeicheradr. 106 (6Ан) und 107 (6Вн)) |
| |
| TCP (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit 8 = "0") |
| Unpassiv (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bits 15 und 14 = "10") |
| Zum Senden (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit $0 = "0"$) |
| Aktiviert (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit $9 = "0"$) |
| Nein (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit 9 = "0") |
| Nein (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit 1 = "0") |
| 8192 (Pufferspeicheradr. 40 (28н)) |
| |

- Verwendete Operanden in der SPS

| Operand | | Bedeutung | Bemerkung | |
|----------|--|--|--|--|
| Eingänge | XO | Startsignal "Verbindung 1 öffnen" | X0 eingeschaltet: Öffnen X0 ausgeschaltet: Schließen | |
| | MO | Initialisierung des Ethernet-Moduls abgeschlossen | | |
| | M100 | Verbindung 1 öffnen | | |
| | M101 | Verbindung 1 ist geöffnet | — | |
| Merker | M102 | Verbindung 1 schließen | | |
| | M103 Verbindung 1 ist geschlossen | | | |
| | M110 bis M125 | Zustand des Ethernet-Moduls | Entspricht dem Inhalt der Pufferspei- cheradr. 28 (1CH) | |
| | D0 | Zähler für das fehlerfreie Öffnen von Verbindung 1 | Diese Zähler sind für das Öffnen und | |
| | D1 | Zähler für das fehlerhafte Öffnen von Verbindung 1 | Schließen der Verbindung nicht not- | |
| Register | D2 Zähler für das fehlerfreie Schließen von Verbindung 1 | | sungen können auch durch andere Anweisungen ersetzt werden. | |
| | D100 | Status der Verbindung 1 | Entspricht dem Inhalt der Pufferspei- cheradr. 1602 (642H) | |

 Tab. 5-9:
 Übersicht der verwendeten SPS-Operanden

Beschreibung des Programms

Vor der Ausführung des Beispielprogramms müssen die durch FX Configurator-EN oder das Ablaufprogramm eingestellten Parameter in das Ethernet-Modul übertragen werden. Danach wird das Modul erneut initialisiert oder die Versorgungsspannung aus- und eingeschaltet. Ob das Modul initialisiert ist, wird durch Auswertung des Pufferspeichers geprüft.

Nach dem "unpassiven" Öffnen wartet das Ethernet-Modul darauf, dass die Verbindung durch ein externes Gerät aktiv geöffnet wird.

Das Schließen der Verbindung 1 kann entweder im Programm oder durch die andere Station angefordert werden.





Abb. 5-16: Beispielprogramm für das passive Öffnen und Schließen der Verbindung 1

- Der Zustand des Moduls wird aus der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) gelesen und ab M110 gespeichert. Der Sondermerker M8000 ist immer auf "1" gesetzt.
- Ist die Initialisierung des Moduls abgeschlossen, enthält die Pufferspeicheradresse 27 (1BH) den Wert "0001H". Der Merker M0 hat in diesem Fall den Zustand "1".
- 3 Wenn das Startsignal zum Öffnen der Verbindung gegeben (X0) wird und die Initialisierung beendet (M0) ist, hat M100 den Zustand "1". M113 dient zur Unterbrechung der Selbsthaltung, falls die Verbindung geschlossen werden soll.
- Der Status der Verbindung 1 wird aus der Pufferspeicheradresse 1602 (642H) gelesen und in das Register D100 gespeichert.
- In die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) wird durch den Wert "0001H" die Anweisung zum Öffnen der Verbindung eingetragen.
- 6 Enthält die Pufferspeicheradresse 1602 (64CH) bzw. D100 den Wert "0003H" oder "0005H", wird die Verbindung geöffnet oder geöffnet. In diesem Fall erhält M101 den Zustand "1".
- Beim Öffnen der Verbindung wird der Wert in D0 um "1" erhöht. HINWEIS: Die eingerahmten Anweisungen sind nur beispielhaft und können auch durch andere Anweisungen ersetzt werden.
- Enthält die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) bzw. D100 den Wert "0010H" oder "0015H", ist beim Öffnen der Verbindung ein Fehler aufgetreten, und der Inhalt von D1 wird um "1" erhöht. HINWEIS: Die eingerahmten Anweisungen sind nur beispielhaft und können auch durch andere Anweisungen ersetzt werden.
- Wird das Startsignal zum Öffnen der Verbindung ausgeschaltet, wird in die Pufferspeicheradr. 1602 (642H) der Wert "8000H" eingetragen und damit das Schließen der Verbindung angefordert.
- M102 dient als Selbsthaltung f
 ür die Anforderung zum Schlie
 ßen der Verbindung.
- Enthält die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) bzw. D100 den Wert "0000H", ist die Verbindung geschlossen, und M103 erhält den Zustand "1".
- Beim Schließen der Verbindung wird der Wert in D2 um "1" erhöht. HINWEIS: Die eingerahmten Anweisungen sind nur beispielhaft und können auch durch andere Anweisungen ersetzt werden.
- **HINWEIS** Dieses Beispiel bezieht sich auf das Öffnen und Schließen der Verbindung 1. Bei anderen Verbindungen müssen die entsprechenden Pufferspeicheradressen und -bits verwendet werden.

Die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt den Signalverlauf beim Öffnen und Schließen von Verbindung 1.





Abb. 5-17: Signalverlauf beim passiven Öffnen und Schließen der Verbindung 1

- Die Versorgungsspannung wird eingeschaltet.
- 2 Zu diesem Zeitpunkt ist die Übergabe der Parameter abgeschlossen.
- 3 Nach der Übertragung der Parameter wird geprüft, ob die Initialisierung des Ethernet-Moduls ohne Fehler ausgeführt wurde. (In der Pufferspeicheradresse 27 (1BH) ist in diesem Fall der Wert "0001H" gespeichert.)
- Trifft von einer anderen Station eine Aufforderung zum Öffnen der Verbindung ein (SYN), bevor das Ethernet-Modul im Wartezustand ist, sendet es ein "RST", um die Verbindung zu schließen.
- In die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) wird der Wert "0001H" eingetragen und so das Öffnen der Verbindung 1 angefordert.
- Oas Ethernet-Modul wartet auf das Öffnen der Verbindung durch die andere Station. Die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) enthält in diesem Fall den Wert "0003H".
- Nachdem ein "SYN" der anderen Station eingetroffen ist, wird die Verbindung geöffnet, und Daten können ausgetauscht werden. Wenn beim Öffnen der Verbindung kein Fehler aufgetreten ist, wird in der Pufferspeicheradresse 20480 (5000H) das Bit gesetzt, das der Verbindung zugeordnet ist. (In diesem Beispiel Bit 0 für Verbindung 1.) In die Pufferspeicheradr. 1602 (642H) wird der Wert "0005H" eingetragen.

Falls beim Öffnen der Verbindung ein Fehler aufgetreten ist, wird in der Pufferspeicheradresse 20480 (5000H) das Bit zurückgesetzt, das der Verbindung zugeordnet ist. Zusätzlich wird in der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) das Bit 6 gesetzt und in die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) der Wert "0010H" oder "0015H" eingetragen.

Um die Verbindung zu schließen, sendet die andere Station "FIN". Das Ethernet-Modul schließt die Verbindung, setzt das entsprechende Bit in der Pufferspeicheradr. 20480 (5000H) zurück und beendet die Kommunikation.

5.6.4 UDP/IP-Verbindungen öffnen und schließen

Wie eine UDP/IP-Verbindung geöffnet und geschlossen wird, hängt von der Einstellung des "initialen Timing" (Abschnitt 4.5.1) ab.

Verhalten, wenn "Immer auf OPEN warten" eingestellt ist

Ist das initiale Timing so eingestellt, dass immer auf das Öffnen von Verbindungen gewartet wird (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit 8 = "1"), werden UDP/IP-Verbindungen automatisch nach dem Anlauf des Ethernet-Moduls entsprechend den Verbindungseinstellungen (Abschnitt 5.5) geöffnet und der Datenaustausch ermöglicht.

In der SPS ist keine Programmierung für das Öffnen und Schließen dieser Verbindungen erforderlich.

HINWEIS

Falls "Immer auf OFFEN warten" gewählt ist und trotzdem eine Verbindung durch das Ablaufprogramm (Schreiben in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls) geöffnet und geschlossen wird, müssen danach alle Verbindungen durch das Ablaufprogramm geöffnet und geschlossen werden.

Verhalten, wenn "Nicht auf OPEN warten" eingestellt ist

Wenn in den Betriebseinstellungen "Nicht auf OFFEN warten" gewählt wird, werden die Verbindungen durch das Ablaufprogramm der SPS geöffnet und geschlossen.

• Programmbeispiel

Im folgenden Programmbeispiel für ein SPS-Grundgerät der MELSEC FX3U- oder FX3UC-Serie wird die UDP/IP-Verbindung 1 geöffnet und geschlossen. Das Ethernet-Modul ist als zweites Sondermodul angeschlossen (Sondermoduladresse 1). Falls andere Verbindungen, Sondermodul- oder E/A-Adressen verwendet werden sollen, muss das Programm entsprechend angepasst werden.

- Operand Bedeutung Bemerkung X0 Startsignal "Verbindung 1 öffnen" Eingänge X1 Startsignal "Verbindung 1 schließen" MO Initialisierung des Ethernet-Moduls abgeschlossen Merker M110 bis Entspricht dem Inhalt der Pufferspei-Zustand des Ethernet-Moduls M125 cheradr. 28 (1CH) Zähler für das fehlerfreie Öffnen von Verbindung 1 Diese Zähler sind für das Öffnen und D0 Schließen der Verbindung nicht not-D1 Zähler für das fehlerhafte Öffnen von Verbindung 1 wendig. Die entsprechenden Anweisungen können auch durch andere Register D2 Zähler für das fehlerfreie Schließen von Verbindung 1 Anweisungen ersetzt werden. Entspricht dem Inhalt der Pufferspei-D100 Status der Verbindung 1 cheradr. 1602 (642H)
- Verwendete Operanden in der SPS

Tab. 5-10: Übersicht der verwendeten SPS-Operanden





Abb. 5-18: Beispielprogramm für das Öffnen und Schließen der Verbindung 1 (UDP/IP-Verbindung)

- Öffnen der Verbindung

- Der Zustand des Moduls wird aus der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) gelesen und ab M110 gespeichert. (Der Sondermerker M8000 hat immer den Zustand "1".)
- Ist die Initialisierung des Moduls abgeschlossen, enthält die Pufferspeicheradresse 27 (1BH) den Wert "0001H". Der Merker M0 hat in diesem Fall den Zustand "1".
- Wenn das Startsignal zum Öffnen der Verbindung gegeben (X0) wird und die Initialisierung beendet (M0) ist, wird in die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) der Wert "0001H" eingetragen und dadurch die Anweisung zum Öffnen der Verbindung gegeben.
- Oer Status der Verbindung 1 wird aus der Pufferspeicheradresse 1602 (642H) gelesen und in das Register D100 gespeichert.
- **6** Beim Öffnen der Verbindung wird der Wert in D0 um "1" erhöht.

HINWEIS: Die eingerahmten Anweisungen sind nur beispielhaft und können auch durch andere Anweisungen ersetzt werden.

6 Enthält die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) bzw. D100 den Wert "0010H" oder "0015H", ist beim Öffnen der Verbindung ein Fehler aufgetreten, und der Inhalt von D1 wird um "1" erhöht.

HINWEIS: Die eingerahmten Anweisungen sind nur beispielhaft und können auch durch andere Anweisungen ersetzt werden.

- Schließen der Verbindung
- Wird das Startsignal zum Schließen der Verbindung eingeschaltet, wird in die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) der Wert "8000H" eingetragen und damit das Schließen der Verbindung angefordert.
- B Enthält die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) bzw. D100 den Wert "0000H", ist die Verbindung geschlossen, und der Inhalt von D2 wird um "1" erhöht.

HINWEIS: Die eingerahmten Anweisungen sind nur beispielhaft und können auch durch andere Anweisungen ersetzt werden.



Die folgende Abbildung zeigt den Signalverlauf beim Öffnen und Schließen von Verbindung 1.

Abb. 5-19: Signalverlauf beim Öffnen und Schließen der als UDP/IP-Verbindung parametrierten Verbindung 1

- Nach der Übertragung der Parameter wird geprüft, ob die Initialisierung des Ethernet-Moduls ohne Fehler ausgeführt wurde. (In der Pufferspeicheradresse 27 (1BH) ist in diesem Fall der Wert "0001H" gespeichert.)
- In die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) wird der Wert "0001H" eingetragen und so das Öffnen der Verbindung 1 angefordert.
- 3 Das Ethernet-Modul öffnet die Verbindung (nur interne Verarbeitung).
- Wenn beim Öffnen der Verbindung kein Fehler aufgetreten ist, wird in der Pufferspeicheradresse 20482 (5002H) das Bit gesetzt, das der Verbindung zugeordnet ist. (In diesem Beispiel Bit 0 für Verbindung 1.) In die Pufferspeicheradr. 1602 (642H) wird der Wert "0005H" eingetragen.

Falls beim Öffnen der Verbindung ein Fehler aufgetreten ist, wird in der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) das Bit 6 gesetzt und in die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) der Wert "0010H" oder "0015H" eingetragen.



- In die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) wird der Wert "8000H" eingetragen und damit das Schließen der Verbindung angefordert.
- **6** Das Ethernet-Modul schließt (intern) die Verbindung.
- Wenn die Verbindung geschlossen ist, wird in die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) der Wert "0000H" eingetragen.

5.6.5 Zwei Verbindungen zu einem Paar zusammenfassen

Bei der Übertragung fester Puffer (mit oder ohne Prozedur) kann eine paarige Verbindung aufgebaut werden. Dabei werden Daten zwischen dem Ethernet-Modul und einem anderen Gerät über zwei Puffer und einem Port in beide Richtungen ausgetauscht.



Abb. 5-20: Obwohl zwei Verbindungen verwendet werden, muss bei einer gepaarten Verbindung nur ein Port geöffnet werden.

Paarige Verbindungen können auch für die Kommunikation mit dem MC-Protokoll verwendet werden.

Bei einer paarigen Verbindung werden die festen Puffer zweier aufeinander folgender Verbindungen als ein Paar zusammengefasst. Die erste Verbindung dient zum Empfang von Daten, die nächste Verbindung wird zum Senden verwendet.

HINWEIS Wählen Sie als erste Verbindung eines Paares (die Verbindung, die zum Empfangen verwendet wird) eine der Verbindungen 1 bis 7.

Es muss nur die erste Verbindung eines Paares geöffnet oder geschlossen werden, die zweite Verbindung wird automatisch mit geöffnet bzw. geschlossen.

Eine paarige Verbindung kann mit einer Station in dem Netzwerk hergestellt werden, an dem das Ethernet-Modul angeschlossen ist. Bei einer Verbindung mit einer Station, die an einem anderen Netzwerk angeschlossen ist, muss die Router-Relais-Funktion verwendet werden.

Einstellungen für das Paaren von Verbindungen

Die notwendigen Einstellungen beim Paaren von Verbindungen werden an einem Beispiel gezeigt, bei dem die Verbindungen 1 und 2 zusammengefasst werden. (Wird Verbindung 1 in den Einstellungen zur paarigen Verbindung angegeben, wird die nächste Verbindung (in diesem Beispiel Verbindung 2) automatisch mit verwendet. Aus diesem Grund kann für Verbindung 8 keine paarige Verbindung angegeben werden.)



• Verbindungseinstellungen (Pufferspeicheradressen 32 (20H) bis 39 (27H)

Abb. 5-21: Bedeutung der Bits in den Pufferspeicheradressen 32 (20H) bis 39 (27H) des Ethernet-Moduls

– Feste Puffer (Bit 0)

Bei einer paarigen Verbindung werden die festen Puffer zweier aufeinander folgender Verbindungen als ein Paar zusammengefasst. Stellen Sie den festen Puffer der ersten Verbindung zum Empfang von Daten ein (Bit 0 = "1") und den festen Puffer der nächste Verbindung zum Senden (Bit 0 = "0").

- Verbindungsüberwachung (Bit 1)

Falls die Verbindung überwacht werden soll, aktivieren Sie die Überwachung bei der Empfangsverbindung (Bit 1 = "1") und deaktivieren Sie die Überwachung bei der Sendeverbindung (Bit 1 = "0").

Wenn keine Überwachung gewünscht ist, muss die Überwachung bei beiden Verbindungen deaktiviert werden (Jeweils Bit $1 = 0^{\circ}$).

– Paarige Verbindung (Bit 7)

Aktivieren Sie den paarweisen Verbindungsaufbau bei der Empfangsverbindung (Bit 7 = "1") und deaktivieren Sie ihn bei der Sendeverbindung (Bit 7 = "0").

- Übertragungsprotokoll (Bit 8)

Als Protokoll kann "TCP/IP" oder "UDP/IP" eingestellt werden.

- Kommunikation über feste Puffer (Bit 9 und Bit 10)

Die Daten können mit oder ohne Prozedur übertragen werden.

- Aktiver oder passiver Verbindungsaufbau (Bit 14 und Bit 15)

Alle Möglichkeiten zum Öffnen einer Verbindung können eingestellt werden ("Aktiv", "Unpassiv" oder "Voll passiv").



• Port-Nr. des Ethernet-Moduls (Pufferspeicheradr. 40 (28H), 47 (2FH) usw.)

Geben Sie die Port-Nr. des Ethernet-Moduls nur für die Empfangsverbindung an. Bei der Sendeverbindung ist die Angabe der Port-Nr. nicht erforderlich.

• IP-Adresse der Zielstation (Pufferspeicheradr. 41 (29H) und 42 (2AH), 48 (30H) und 49 (31H) usw.)

Wenn die Verbindung "unpassiv" geöffnet wird, ist hier keine Einstellung erforderlich.

Beim aktiven oder vollpassiven Öffnen der Verbindung wird für die Empfangsverbindung die IP-Adresse der Station angegeben, mit der kommuniziert werden soll.

• Port-Nr. der Zielstation (Pufferspeicheradr. 43 (2BH), 50 (32H) usw.)

Wenn die Verbindung "unpassiv" geöffnet wird, ist hier keine Einstellung erforderlich.

Beim aktiven oder vollpassiven Öffnen der Verbindung wird für die Empfangsverbindung die Port-Nr. der Station angegeben, mit der kommuniziert werden soll.

HINWEISE

Stellen Sie die Ziel-IP-Adresse und die Port-Nummern in Absprache mit dem Netzwerk-Administrator ein.

Im FX Configurator-EN kann im Dialogfenster "Offene Einstellungen" das paarweise Öffnen von Verbindungen aktiviert oder deaktiviert werden.

5.7 Router-Relais-Parameter

Bei dem Transportprotokoll IP können Stationen miteinander kommunizieren, die am selben Ethernet-Netzwerk angeschlossen sind und dieselbe Netzwerk-ID haben. Um Daten mit einer Station auszutauschen, die an einem anderen Netzwerk angeschlossen ist bzw. die eine andere Netzwerk-ID hat, muss ein Router verwendet werden.

Das Ethernet-Modul sendet die Daten dabei nicht direkt an die Ziel-Station, sondern den Einstellungen entsprechend erst an einen Router. Dieser Router leitet die empfangenen Daten dann weiter an den Empfänger.

HINWEIS

Im FX Configurator-EN können Sie die Router-Relais-Einstellungen vornehmen, wenn Sie im Dialogfenster, das nach dem Start der Software angezeigt wird, auf **Router-Relais-Parameter** klicken.

| Einstellung im Dia- logfenster "Ethernet | Pufferspeicher- adresse | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|-----------------------------|---|---|--|
| Router-Relais-Para- meter" von FX Configurator-EN | | Beschreibung | Einstellbereich (Bedeutung) | | | |
| Router-Relais- Funktion | 2 | 2н | 4 5 | Aktivierung/Deaktivierung der Router-Relais-Funktion | 00: Nicht verwendet 01: Verwendet | |
| Subnet-Mask | 512, 513 | 200н, 201н | — | Subnet-Maske für die Router-Relais-Funktion | C0000000H bis FFFFFFFCH | |
| Router-IP-Adresse | 514, 515 | 202н, 203н | - | IP-Adresse des Standard-Routers | Jeder Wert außer 00000000H und FFFFFFH | |

Tab. 5-11: Einstellungen für die Router-Relais-Funktion des Ethernet-Moduls

Router-Relais-Funktion

• **Bedeutung**: Aktivierung und Deaktivierung der Router-Relais-Funktion

Mit der Router-Relais-Funktion wird die Kommunikation über Router und Gateways ermöglicht. Das Ethernet-Modul arbeitet mit der Router-Relais-Funktion nicht selbst als Router.

Bei der Router-Relais-Funktion kann ein Router angegeben werden.

Subnet-Mask

- Bedeutung: Einstellung der Subnet-Maske für die Router-Relais-Funktion
- Einstellbereich: C0000000H bis FFFFFFCH
- Beschreibung: Netzwerke, die mit dem Ethernet aufgebaut und an denen die MELSEC Ethernet-Module angeschlossen werden, können aus einem kleinen Netzwerk mit nur wenigen angeschlossenen Stationen, aber auch aus mittelgroßen und großen Netzwerksystemen bestehen, bei denen mehrere kleinere Netzwerke durch Router miteinander verbunden sind.

Um ein Netzwerksystem vielen Teilnehmern in mehrere Unternetzwerke einzuteilen, die einfacher zu verwalten sind, werden Subnet-Masken verwendet.

Geben Sie die Netzwerk-ID des Ethernet-Moduls ein, wenn kein Unternetzwerk verwendet wird. Dadurch werden die Unternetzwerk-ID und die Netzwerk-ID gleich behandelt. Die folgende Tabelle zeigt die Werte, die als Subnet-Mask einzutragen sind, wenn kein Unternetzwerk verwendet wird.

| Klasse | Eintrag in die Subnet-Mask |
|--------|-------------------------------|
| А | FF000000H |
| В | FFFF0000H |
| С | FFFFF00H |

Tab. 5-12: Subnet-Mask für die verschiedenen Klassen der IP-Adresse



Die IP-Adresse der am Ethernet angeschlossenen Teilnehmer besteht aus der individuellen Adresse des Teilnehmers und einer Klasseneinteilung. Durch die Einteilung in die drei Klassen A, B und C kann die Adressierung der Größe des Netzwerkes angepasst werden. Die einzelnen Klassen unterscheiden sich durch den zur Verfügung stehenden Bereich zur Angabe einer Host-ID. Je größer dieser Bereich ist, desto mehr Teilnehmernummern können vergeben werden. Während bei einer IP-Adresse für ein Netzwerk der Klasse A 24 Bit für die Host-Adresse vorgesehen sind, sind es bei der Klasse B 16 Bit und bei der Klasse C nur 8 Bit. In der Klasse C können maximal 254 Stationen an ein Netzwerk angeschlossen werden. Für eine Netzwerkkonfiguration mit sehr vielen Teilnehmern wird man daher die Klasse A wählen.

Da die IP-Adresse immer 32 Bit belegt, stehen allerdings bei der Klasse A nur 7 Bit für die Netzwerk-ID zur Verfügung. Bei den Klassen B und C sind es 14 Bit bzw. 21 Bit.



Abb. 5-22: Beispiel einer Subnet-Mask der Klasse B

HINWEISE

Nehmen Sie die Einstellung der Subnet-Mask in Abstimmung mit dem Netzwerkadministrator vor.

Bei allen Teilnehmern am selben Netzwerk muss dieselbe Subnet-Mask eingestellt sein.

Bei Ethernet-Stationen, die nicht an einem Unternetzwerk angeschlossen sind, ist die Einstellung einer Subnet-Mask nicht erforderlich. (Stellen Sie die Netzwerkadresse der entsprechenden Klasse ein.)

Router-IP-Adresse

- Bedeutung: IP-Adresse des Standard-Routers
- Einstellbereich: Jeder Wert außer 00000000H und FFFFFFH
- **Beschreibung**: Tragen Sie hier die IP-Adresse des Routers ein, über den der Datenaustausch abgewickelt wird, wenn mit einer Station an einem anderen Netzwerk kommuniziert wird.

Die folgenden Bedingungen müssen eingehalten werden:

- Die Klasse der IP-Adresse ist entweder A, B oder C.
- Da der Standard-Router am selben Netzwerk wie die lokale Station (die Station, in der das Ethernet-Modul installiert ist) angeschlossen sein muss, muss auch die Unternetzwerks-ID (Subnet-ID) des Standard-Routers mit der Subnet-ID der lokalen Station identisch sein.
- Die Bits der Host-Adresse dürfen nicht alle "0" oder alle "1" sein.

5.8 Überwachung der Verbindung mit einem Hub

Beim Anschluss eines Hub an ein FX3U-ENET kann die Übertragungsgeschwindigkeit, der Status der Verbindung zwischen Hub und Ethernet-Modul und die Anzahl der Leitungsunterbrechungen dem Pufferspeicher entnommen werden.





Hub-Verbindungsstatus (Pufferspeicheradresse 201 (C9H))



Abb. 5-24: Der aktuelle Verbindungsstatus und die Übertragungsgeschwindigkeit werden in der Pufferspeicheradresse 201 (С9н) gespeichert.

HINWEIS Bei einem schaltenden Hub wird eventuell der Verbindungsstatus nicht korrekt angezeigt.

Zähler für Unterbrechungen der Datenleitung (Pufferspeicheradresse 20995 (5203H))

In der Pufferspeicheradresse 20995 (5203H) wird gezählt, wie oft die Datenleitung nach der Initialisierung des Ethernet-Moduls unterbrochen wurde. Als Unterbrechung wird gezählt:

- Trennung der Verbindung zwischen Ethernet-Modul und Hub (Entfernen der Datenleitung am Hub oder am Ethernet-Modul)
- Ausschalten der Versorgungsspannung des Hub

Der Zähler kann bis zu einem Wert von 65535 (FFFFH) zählen. Falls danach noch weitere Unterbrechungen auftreten, werden diese nicht mehr erfasst. Der Zähler behält in diesem Fall seinen Wert von 65535. Durch das SPS-Programm kann der Zähler zurückgesetzt werden, indem in die Pufferspeicheradresse 20995 (5203H) der Wert "0" eingetragen wird.



6 Feste Puffer (mit Prozedur)

6.1 Übersicht

Bei der Kommunikation über feste Puffer werden Quittungssignale (Handshake) verwendet. Oder anders ausgedrückt: Beim Datenaustausch wird eine bestimmte Prozedur eingehalten.



Abb. 6-1: Datenfluss bei der Übertragung fester Puffer

* Für die Quittungssignale zwischen SPS-Grundgerät und Ethernet-Modul können entweder FROM- und TO-Anweisungen oder – bei SPS-Grundgeräten der MELSEC FX3U- oder FX3UC-Serie – MOV-Anweisungen verwendet werden.

Die Partnerstation kann dabei am selben Netzwerk wie das Ethernet-Modul angeschlossen oder über die Router-Relais-Funktion erreichbar sein. Durch Parametrierung werden die verschiedenen Puffer des Moduls einer Partnerstation zugeordnet.

Bei TCP/IP werden die Einstellungen gültig, wenn das Modul das Signal "Verbindung aufgebaut" ausgibt. Während dieses Signal gesetzt ist, kann die Partnerstation nicht gewechselt werden.

Bei UDP/IP dagegen können bei einer bestehenden Verbindung die IP-Adresse und die Port-Nummer der Partnerstation geändert werden. Die Änderung der Port-Nummer des Ethernet-Moduls ist bei einer aufgebauten Verbindung nicht möglich. Verwenden Sie beim Wechsel der Partnerstation keine paarigen Verbindungen und wenden Sie nicht die Verbindungsüberwachung an.



Abb. 6-2: Beispiel für die Zuordung der festen Puffer

HINWEIS

Wenn eine Verbindung zur Übertragung fester Puffer mit der Übertragungsprozedur aufgebaut wurde, ist auch die gleichzeitige Kommunikation mit dem MC-Protokoll möglich.

Senden von Daten

Im Pufferspeicher des FX3U-ENET dienen die Adressen 1610 (64AH) bis 1617 (651H) zur Steuerung der Kommunikation über die festen Puffer 1 bis 8.

Wird durch das SPS-Grundgerät in die entsprechende Pufferspeicheradresse der Wert 0001H eingetragen, sendet das Ethernet-Modul die Daten aus dem festen Puffer (Pufferspeicheradr. 1664 (680H) bis 2687 (A7FH), 2688 (A80H) bis 3711 (E7FH) usw.) an den Kommunikationspartner.

Die Angaben zum Partnergerät, wie z. B. die IP-Adresse, sind im Pufferspeicher des Ethernet-Moduls in den Adressen 40 (28H) bis 95 (5FH) eingetragen.*

Empfangen von Daten

Daten, die von einer Partnerstation gesendet wurden, werden in dem entsprechenden festen Puffer im Ethernet-Modul eingetragen.*

Daten, die von einer unbekannten Station empfangen werden (eine Station, die nicht in den Kommunikationsparametern eingetragen ist) werden vom Ethernet-Modul ignoriert.

* Bei einer TCP/IP-Verbindung, die unpassiv geöffnet wurde, wird über den festen Puffer kommuniziert, dessen Nummer mit der Nummer der Verbindung übereinstimmt, unter der die Daten zum Kommunikationspartner gespeichert sind.



6.2 Abläufe beim Senden von Daten

Im folgenden Beispiel für ein SPS-Grundgerät der MELSEC FX3U- oder FX3UC-Serie werden Daten durch das Ethernet-Modul über Verbindung 1 an eine Partnerstation übertragen. Es wird der 1. feste Puffer verwendet.

Das Ethernet-Modul ist als zweites Sondermodul angeschlossen (Sondermoduladresse 1). Falls andere Verbindungen, Sondermodul- oder E/A-Adressen verwendet werden sollen, muss das Programm entsprechend angepasst werden.

HINWEIS

Die Einstellungen für eine Verbindung, deren Parameter mit der Software FX Configurator-EN eingestellt wurden, werden gültig, sobald das Signal "Verbindung aufgebaut" in der Pufferspeicheradresse 20480 (5000H) vom Ethernet-Modul auf "1" gesetzt wird.

Die Einstellungen werden auch gültig, wenn die entsprechende Pufferspeicheradresse 1602 (642H) bis 1609 (649H) (für Verbindung 1 bis Verbindung 8) den Wert "0005H" enthält.

| Operand | | Bedeutung | Bemerkung |
|----------|------------------|---|---|
| Eingänge | X2 | Startsignal "Daten senden" | — |
| | M200 | "Daten senden" (für Selbsthaltung) | |
| | M201 | "Senden der Daten fehlerfrei beendet" |]— |
| | M202 | "Beim Senden der Daten ist ein Fehler aufgetreten." | |
| | M300 | Initialisierung des Ethernet-Moduls abgeschlossen | Entspricht dem Zustand von Bit 0 der Puf- ferspeicheradr. 28 (1CH). |
| Merker | M307 | Hub ist angeschlossen | Entspricht dem Zustand von Bit 7 der Puf- ferspeicheradr. 28 (1CH). |
| | M300 bis M315 | Zustand des Ethernet-Moduls | Entspricht dem Inhalt der Pufferspeicher- adr. 28 (1CH) |
| | M8000 | Ständig "1" | M8000 hat in der Betriebsart RUN der SPS immer den Zustand "1". |
| | D101 | Kommunikation feste Puffer, Verbindung 1 | Entspricht dem Inhalt der Pufferspeicher- adr. 1610 (64AH) |
| Register | D101.2 | Übertragung beendet | Entspricht dem Zustand von Bit 2 der Puf- ferspeicheradr. 1610 (64AH). |
| | D101.3 | Bei der Übertragung ist ein Fehler aufgetreten. | Entspricht dem Zustand von Bit 3 der Puf- ferspeicheradr. 1610 (64AH). |
| | D1000 | Beginn des Speicherbereichs mit Sendedaten | — |

Verwendete Operanden in der SPS

 Tab. 6-1:
 Übersicht der verwendeten SPS-Operanden

Programm

| M8000 — | | [M | OV | U1\ G28 | K4M300 |] | (|
|--|------|------------|------|--------------|--------------|---|---|
| Worte werden ab D1000 an das externe Gerät gesendet. Senden" X002 M300 M307 U1\ M201 III III M201 III M201 | M202 | | | | -(M200 |) | |
| M200 | | [M | OVP | K32 | U1\ G1664 |] | (|
| | | –[BMOVP D1 | 1000 | U1\ G1665 | K32 |] | |
| | | [M | OVP | H1 | U1\ G1610 |] | (|
| | | [M | IOV | U1\ G1610 | D101 |] | (|
| | | D101.2 | | | -(M201 |) | |
| | | D101.3 | | | -(M202 |) | |
| | | | | | -[END |] | |

Abb. 6-3: Programmteil zur Übermittlung der Daten an das Ethernet-Modul und dann weiter über Verbindung 1 an ein externes Gerät

- Der Zustand des Moduls wird aus der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) gelesen und ab M300 gespeichert.
- Wenn das Startsignal zum Senden gegeben (X2) wird, die Initialisierung beendet (M300), ein Hub angeschlossen (M307), die Verbindung geöffnet (Pufferspeicheradresse 1602 (642H)= "0005H") können Daten gesendet werden. M202 und M202 dienen zur Unterbrechung der Selbsthaltung nach der Übertragung der Daten.
- 3 Die Anzahl der mit dem 1. Puffer zu übertragenden Worte (32) wird in die Pufferspeicheradresse 1664 (680H) eingetragen.
- 4 Der Inhalt von 32 Datenregistern ab D1000 wird in den 1. festen Puffer eingetragen.
- Die Daten werden an das externe Gerät gesendet, indem in die Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) der Wert "0001H" eingetragen wird.
- **6** Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) wird gelesen und im Register D101 gespeichert.
- Wenn die Übertragung fehlerfrei abgeschlossen wurde, hat M201 den Zustand "1".
- 8 M202 hat den Zustand "1", wenn bei der Übertragung ein Fehler aufgetreten ist.



Die folgende Abbildung zeigt den Signalverlauf beim Senden der Daten:

Abb. 6-4: Signalverlauf bei der Übertragung fester Puffer mit Prozedur

- Es wird geprüft, ob die Initialisierung des Ethernet-Moduls ohne Fehler ausgeführt wurde (In der Pufferspeicheradresse 27 (1BH) ist in diesem Fall der Wert "0001H" gespeichert.)
- 2 An das Ethernet-Modul muss ein Hub angeschlossen sein. In diesem Fall ist in der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) das Bit 7 auf "1" gesetzt.
- 3 Wenn Verbindung 1 geöffnet ist, enthält die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) den Wert "0005H".
- Mit einer TO- oder MOV-Anweisung werden die Länge der Daten und die eigentlichen Daten in den 1. festen Puffer eingetragen. Dabei wird die Datenlänge in der Einheit "Worte" in die erste Adresse (bei dem 1. Puffer 1664 bzw. 680H) des Puffers abgelegt. Ab der nächsten Adresse werden die Nutzdaten eingetragen.
- In die Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) wird der Wert "0001H" eingetragen und so das Senden der Daten angefordert.
- Die Daten, die durch die Datenlänge definiert sind, werden aus dem 1. Puffer zu der Partnerstation übertragen, die für diese Verbindung parametriert ist. Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) wird "0002H".
- Der Empfang der Daten wird von der Partnerstation bestätigt.
- Beim Empfang der "Empfangsbestätigung" beendet das Ethernet-Modul die Übertragung. Trifft innerhalb der Überwachungszeit keine Antwort von der Partnerstation ein, wird ein Sendefehler gemeldet.

Beim fehlerfreien Senden enthält die Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) den Wert "0004H". Falls beim Senden ein Fehler aufgetreten ist, enthält diese Adresse den Wert "0008H". In diesem Fall sollte das Senden wiederholt werden, indem durch das Ablaufprogramm in die Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) der Wert "0001H" eingetragen wird.

6.3 Abläufe beim Empfang von Daten

Im folgenden Beispiel für ein SPS-Grundgerät der MELSEC FX3U- oder FX3UC-Serie werden Daten von der Partnerstation über die 2. Verbindung in den 2. festen Puffer eingetragen und durch das Ablaufprogramm der SPS gelesen.

Das Ethernet-Modul ist als erstes Sondermodul angeschlossen (Sondermoduladresse 0). Falls andere Verbindungen, Sondermodul- oder E/A-Adressen verwendet werden sollen, muss das Programm entsprechend angepasst werden.

| Operand | | Bedeutung | Bemerkung | | |
|----------|-------|--|---|--|--|
| Merker | M8000 | Ständig "1" | M8000 hat in der Betriebsart RUN der SPS immer den Zustand "1". | | |
| | D100 | Kommunikation feste Puffer, Verbindung 2 | Entspricht dem Inhalt der Pufferspeicher- adr. 1611 (64BH) | | |
| | D101 | Datenlänge 2. fester Puffer | Entspricht dem Inhalt der Pufferspeicher- adr. 2688 (A80H) | | |
| Register | D102 | Zähler für den fehlerhaften Empfang über Verbin- dung 2 | Dieser Zähler wird für das Lesen der emp- fangenen Daten nicht benötigt. Die INCP-Anweisung kann auch durch andere Anweisungen ersetzt werden. | | |
| | D1000 | Beginn des Speicherbereichs für Empfangsdaten | Speicherbereich für Daten, die über den 2. festen Puffer empfangen wurden | | |

Verwendete Operanden in der SPS

Tab. 6-2: Übersicht der verwendeten SPS-Operanden

Programm





Der Zustand der Kommunikation über feste Puffer wird für Verbindung 2 aus der Pufferspeicheradresse 1611 (64BH) gelesen und in D100 gespeichert.

Wenn Daten empfangen werden, enthält D100 bzw. die Pufferspeicheradresse 1611 (64BH) den Wert "0001H", und die empfangenen Daten können in das SPS-Grundgerät übertragen werden. Zuerst wird die Datenlänge in D101 gespeichert.

3 Die empfangenen Daten werden im SPS-Grundgerät ab D1000 gespeichert.

4 Nach dem Lesen der Daten kann an das externe Gerät eine Antwort gesendet werden. Dazu wird

durch das Programm in die Pufferspeicheradresse 1611 (64BH) der Wert "0002H" eingetragen.

 Enthält die Pufferspeicheradresse 1611 (64BH) bzw. D100 den Wert "0008H", ist beim Empfang der Daten über Verbindung 2 ein Fehler aufgetreten, und der Inhalt von D102 wird um "1" erhöht.
 HINWEIS: Die eingerahmte Anweisung ist nur beispielhaft und kann durch andere Anweisungen ersetzt werden.



Die folgende Abbildung zeigt den Signalverlauf beim Empfang von Daten:

Abb. 6-6: Signalverlauf beim Lesen von Daten aus festen Puffern (mit Prozedur)

Wenn Verbindung 2 geöffnet ist, enthält die Pufferspeicheradresse 1603 (643H) den Wert "0005H".

- 2 Wenn von dem für diese Verbindung parametrierten Partner Daten eingetreffen, werden sie im 2. festen Puffer gespeichert.
 - Im ersten Wort des festen Puffers wird die Angabe über die Datenlänge abgelegt. Dann folgen die eigentlichen Daten.
 - Für Verbindung 2 setzt das Ethernet-Modul in der Pufferspeicheradresse 20485 (5005H) das Bit 1 und zeigt damit an, das Daten empfangen wurden.
 - In die Pufferspeicheradresse 1611 (64BH) wird der Wert "0001H" eingetragen.
- 3 Mit einer TO- oder MOV-Anweisung werden die Länge der Daten und die eigentlichen Daten in das SPS-Grundgerät übertragen.
- In die Pufferspeicheradresse 1611 (64BH) wird der Wert "0002H" eingetragen und so das Senden einer Antwort angefordert.
- **5** Daraufhin sendet das Ethernet-Modul die Empfangsbestätigung an die Partnerstation.
- Beim fehlerfreien Senden einer Antwort enthält die Pufferspeicheradresse 1611 (64BH) der Wert "0004H". Falls beim Empfang ein Fehler aufgetreten ist, enthält diese Pufferspeicheradresse den Wert "0008H".

HINWEISE

Die Einstellungen für eine Verbindung, deren Parameter mit der Software FX Configurator-EN eingestellt wurden, werden gültig, sobald das Signal "Verbindung aufgebaut" in der Pufferspeicheradresse 20480 (5000H) durch das Ethernet-Modul auf "1" gesetzt wird.

Die empfangenen Daten können aus dem festen Puffer in das SPS-Grundgerät übertragen werden, wenn in der Pufferspeicheradresse 20485 (5005H) das Bit auf "1" gesetzt wird, das der Verbindung zugeordnet ist.

Falls beim Empfang von Daten ein Fehler auftritt, verhält sich das Ethernet-Modul wie folgt:

- In der Pufferspeicheradresse 20485 (5005H) wird das Bit, das der Verbindung zugeordnet ist, nicht gesetzt.
- Die entsprechende Pufferspeicheradresse mit dem Kommunikationsstatus (Adr. 1610 (64AH) bis Adr. 1617 (651H)) enthält den Wert "0008H".
- In dem festen Puffer werden keine Daten gespeichert.



6.4 Datenformate

Beim Datenaustausch mit festen Puffern unter Einhaltung der Übertragungsprozedur werden die Informationen und die Reaktionstelegramme in einem vorgegebenen Format übertragen. Die übermittelten Daten bestehen immer aus einem Header und den darauf folgenden Nutzdaten.



Abb. 6-7: Grundsätzlicher Aufbau der ausgetauschten Daten

6.4.1 Header

Der Header wird den Sendedaten vom Ethernet-Modul automatisch hinzugefügt und von den empfangenen Daten ebenfalls automatisch abgezogen. Als Anwender brauchen Sie sich also nicht um den Header zu kümmern.

| Ethernet | IP | ТСР |
|----------|---------|---------|
| 14 Byte | 20 Byte | 20 Byte |
| | | |

Abb. 6-8: Aufbau des Headers bei TCP/IP

| Ethernet | IP | UDP |
|----------|---------|--------|
| 14 Byte | 20 Byte | 8 Byte |

Abb. 6-9: Aufbau des Headers bei UDP/IP

6.4.2 Daten

Die Nutzdaten können entweder binärcodiert oder im ASCII-Format übertragen werden. Die Einstellung der Codierung wird durch den Zustand des Bit 1 der Pufferspeicheradresse 24 (18H) bestimmt (Bit 1 = "0": Binärcodiert; Bit 1 = "1": ASCII-Code).

Die Codierung kann auch durch die Konfigurations-Software FX Configurator-EN eingestellt werden (siehe Abschnitt 4.5).

Format



Abb. 6-10: Datenformat bei binärer Codierung



Abb. 6-11: Datenformat bei Übertragung im ASCII-Format



Subheader

Beim Subheader ist keine Einstellung durch den Anwender notwendig. Der Subheader wird den Sendedaten vom Ethernet-Modul automatisch hinzugefügt und von den empfangenen Daten ebenfalls automatisch abgezogen.



Abb. 6-12: Aufbau des Subheaders

Datenlänge

Mit der Datenlänge wird die Anzahl der Wörter angegeben, die als Information folgen.

HINWEISE

Maximal können 1017 Wörter binärcodiert übertragen werden. Als Länge der Daten kann ein Wert von 1 bis 1017 angegeben werden. Die Maßeinheit bei der Datenlänge ist "Wort".

Wenn Daten im ASCII-Format übertragen werden, können maximal 508, also nur etwa halb soviel wie bei binärer Codierung, übertragen werden. Die Angabe der Datenlänge kann im Bereich von 1 bis 508 liegen. Die Maßeinheit bei der Datenlänge ist "Wort".

Text (Anweisung)



Abb. 6-13: Inhalt des Telegramms und Beispiel für den Eintrag in den Puffer bei binärcodierten Daten





Abb. 6-14: Inhalt des Telegramms und Beispiel für den Eintrag in den Puffer bei Übertragung im ASCII-Format

Endekennung

Die Endekennung wird im letzten Byte bzw. im letzten Wort eines Reaktionstelegramms eingetragen. Die Endekennung wird im Pufferspeicherbereich für Informationen zum Datenaustausch gespeichert.

Nähere Informationen zu den Endekennungen finden Sie im Abschnitt 11.4.2.

6.5 Programmierung

6.5.1 Hinweise zur Programmierung

- Vorraussetzung für den Datenaustausch mit festen Puffern ist, dass das Ethernet-Modul initialisiert wurde und die entsprechende Verbindung aufgebaut (geöffnet) ist.
- Zu dem Zeitpunkt, an dem das Ethernet-Modul ein Bit in der Pufferspeicheradresse 20480 (5000H) setzt ("Verbindung aufgebaut"), müssen die Parameter für das Ethernet-Modul in das Modul übertragen worden sein.
- Bei der parametrierten und im Pufferspeicher abgelegten Verbindung wird die Datenlänge mithilfe von Applikationsanweisungen in der Einheit "Wort" übergeben. Wenn während der Übertragung diese Angabe überschritten wird, wird ein Übertragungsfehler gemeldet und die Übertragung nicht ausgeführt.
- Gehen Sie zum Lesen oder Schreiben der Daten aus bzw. in den Pufferspeicher wie folgt vor:
 - Senden von Daten

Übertragen Sie die zu sendenden Daten in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls (Adressen 1664 (680H) bis 9855 (267FH).

Tragen Sie in die entsprechende Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) bis 1617 (651H) den Wert "0001H" ein, um die Daten zu senden.

- Empfang von Daten

Prüfen Sie, ob die entsprechende Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) bis 1617 (651H) den Wert "0001H" enthält und übertragen Sie dann die empfangenen Daten aus den Pufferspeicheradressen 1664 (680H) bis 9855 (267FH) in das SPS-Grundgerät.

Nach dem Lesen der Daten tragen Sie in die entsprechende Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) bis 1617 (651H) den Wert "0002H" ein, damit der Absender der Daten eine Empfangsbestätigung erhält.

- Bei einer UDP-Verbindung kann bei einer aufgebauten Verbindung die Partnerstation gewechselt werden, bevor Daten gesendet oder empfangen werden, indem die entsprechenden Einträge im Pufferspeicher des Ethernet-Moduls verändert werden. Dadurch können Daten nacheinander zu verschiedenen Stationen gesendet werden. Um Kommunikationsfehler zu vermeiden, muss die Umschaltung der Stationen sorgfältig geprüft werden.
- Beim Senden von Daten sollte erst das Ende einer Datenübertragung, die z. B. durch eine Antwort der Partnerstation angezeigt wird, abgewartet werden, bevor weitere Daten gesendet werden.



6.5.2 Programmbeispiel

In diesem Beispiel kommunizieren zwei Steuerungen der MELSEC FX3U-Serie, beide ausgestattet mit einem Ethernet-Modul FX3U-ENET, über feste Puffer unter Einhaltung der Übertragungsprozedur miteinander.



Abb. 6-15: Von Station 1 werden Daten über das Ethernet an Station 2 geschickt.

Einstellungen und SPS-Operanden für Station 1 (Sender der Daten)

| - | Verwendete Verbindung: | Verbindung 1 |
|---|--------------------------------|---|
| - | Sondermodul-Nr. des FX3U-ENET: | 0 |
| - | Betriebseinstellungen | |
| | Kommunikationsdatencode: | Binärcode (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit 1 = "0") |
| | Initiales Timing: | Nicht auf das Öffnen einer Verbindung warten. (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit 8 = "0") |
| | IP-Adresse: | 10.97.85.222 (0А.61.55.DEH) (Pufferspeicheradr. 106 (6АН) und 107 (6ВН)) |
| | Rahmeneinstellung: | Ethernet (V2.0) (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit $5 = "0"$) |
| | TCP-Überprüfungseinstellungen: | PING verwenden (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit $4 = "0"$) |
| - | Verbindungseinstellungen | |
| | Protokoll : | TCP (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit $8 = "0"$) |
| | Verbindungsaufbau: | Aktiv (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bits 15 und 14 = "00") |
| | Verwendung fester Puffer: | Zum Senden (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit 0 = "0") |
| | Übertragungsprozedur: | Aktiviert (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit 9 = "0") |
| | Paarige Verbindung: | Nein (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit 7 = "0") |
| | Verbindungsüberwachung: | Nein (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit 1 = "0") |
| | Port-Nr. des Ethernet-Moduls: | 4096 (Pufferspeicheradr. 40 (28н)) |
| | IP-Adresse der Zielstation: | 10.97.85.223 (0А.61.55.DFн) (Pufferspeicheradr. 41 (29н) und 42 (2Ан)) |
| | Port-Nr. der Zielstation: | 8192 (Pufferspeicheradr. 43 (2CH)) |

- Verwendete Operanden im SPS-Grundgerät von Station 1

| Operand | | Bedeutung | Bemerkung |
|----------|--------------------|---|---|
| Eingänge | X2 | Startsignal "Daten senden" | |
| | M200 | "Daten senden" (für Selbsthaltung) | |
| | M201 | "Senden der Daten fehlerfrei beendet" | 1 |
| | M202 | "Beim Senden der Daten ist ein Fehler aufgetreten." | |
| | M300 | Initialisierung des Ethernet-Moduls abgeschlossen | Entspricht dem Zustand von Bit 0 der Pufferspeicheradr. 28 (1CH). |
| Merker | M307 | Hub ist angeschlossen | Entspricht dem Zustand von Bit 7 der Pufferspeicheradr. 28 (1CH). |
| | M300 bis M315 | Zustand des Ethernet-Moduls | Entspricht dem Inhalt der Pufferspei- cheradr. 28 (1CH) |
| | M8000 | Ständig "1" | M8000 hat in der Betriebsart RUN der SPS immer den Zustand "1". |
| | D101 | Kommunikation feste Puffer, Verbindung 1 | Entspricht dem Inhalt der Pufferspei- cheradr. 1610 (64AH) |
| Pogistor | D101.2 | Übertragung beendet | Entspricht dem Zustand von Bit 2 der Pufferspeicheradr. 1610 (64Ан). |
| negister | D101.3 | Bei der Übertragung ist ein Fehler aufgetreten. | Entspricht dem Zustand von Bit 3 der Pufferspeicheradr. 1610 (64Ан). |
| | D1000 bis D1031 | Speicherbereich mit Sendedaten für Puffer 1 | — |

 Tab. 6-3:
 Übersicht der im Beispiel verwendeten SPS-Operanden



| - | Verbindung, aus der die empfan- genen Daten gelesen werden: | Verbindung 1 |
|---|--|---|
| _ | Sondermodul-Nr. des FX3U-ENET: | 0 |
| _ | Betriebseinstellungen | |
| | Kommunikationsdatencode: | Binärcode (Pufferspeicheradr. 24 (18н), Bit 1 = "0") |
| | Initiales Timing: | Auf das Öffnen einer Verbindung warten. (Pufferspeicheradr. 24 (18∺), Bit 8 = "1") |
| | IP-Adresse: | 10.97.85.223 (0А.61.55.DFн) (Pufferspeicheradr. 106 (6Ан) und 107 (6Вн)) |
| | Rahmeneinstellung: | Ethernet (V2.0) (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit $5 = _{,\prime}0^{\prime\prime}$) |
| | TCP-Überprüfungseinstellungen: | PING verwenden (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit $4 = "0"$) |
| _ | Verbindungseinstellungen | |
| | Protokoll : | TCP (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit 8 = "0") |
| | Verbindungsaufbau: | Vollpassiv (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bits 15 u. 14 = "10") |
| | Verwendung fester Puffer: | Zum Empfang (Pufferspeicheradr. 32 (20н), Bit 0 = "1") |
| | Übertragungsprozedur: | Aktiviert (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit $9 = ,0^{\prime\prime}$) |
| | Paarige Verbindung: | Nein (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit 7 = "0") |
| | Verbindungsüberwachung: | Nein (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit 1 = "0") |
| | Port-Nr. des Ethernet-Moduls: | 8192 (Pufferspeicheradr. 40 (28н)) |
| | IP-Adresse der Zielstation: | 10.97.85.222 (0А.61.55.DEн) (Pufferspeicheradr. 41 (29н) und 42 (2Ан)) |
| | Port-Nr. der Zielstation: | 4096 (Pufferspeicheradr. 43 (2Сн)) |

Einstellungen und SPS-Operanden für Station 2 (Empfänger der Daten)

- Verwendete Operanden im SPS-Grundgerät von Station 2

| Operand | | Bedeutung | Bemerkung |
|----------|-------|--|---|
| Merker | M8000 | Ständig "1" | M8000 hat in der Betriebsart RUN der SPS immer den Zustand "1". |
| Register | D100 | Kommunikation feste Puffer, Verbindung 2 | Entspricht dem Inhalt der Pufferspei- cheradr. 1610 (64AH) |
| | D101 | Datenlänge 2. fester Puffer | Entspricht dem Inhalt der Pufferspei- cheradr. 1664 (680H) |
| | D102 | Zähler für den fehlerhaften Empfang über Verbindung 1 | Dieser Zähler wird für das Lesen der empfangenen Daten nicht benötigt. Die INCP-Anweisung kann auch durch andere Anweisungen ersetzt werden. |
| | D1000 | Beginn des Speicherbereichs für Empfangsdaten | Speicherbereich für Daten, die über den 1. festen Puffer empfangen wurden |

HINWEIS

Bitte wählen Sie den ersten Operanden des Speicherbereichs für Empfangsdaten im SPS-Grundgerät so, das die maximal mögliche Datenlänge gespeichert werden kann, ohne dass andere Daten in der SPS überschrieben werden oder die maximale Anzahl der zur Verfügung stehenden Operanden überschritten wird.

Programm in SPS 1 zum Senden der Daten

Mit dem Beispielprogramm wird über den 1. festen Puffer und der Übertragungsprozedur mit der Station 2 am Ethernet kommuniziert.

Vor der Ausführung des Beispielprogramms müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Die Parameter des Ethernet-Moduls sind mit FX Configurator-EN oder durch das Ablaufprogramm eingestellt und in das Modul übertragen worden. Danach wurde eine erneute Initialisierung ausgeführt und die Versorgungsspannung aus- und wieder eingeschaltet. Die erfolgreiche Initialisierung sollte durch Auswertung des Pufferspeicherinhalts geprüft werden.
- Verbindung 1 ist aufgebaut ("aktiv geöffnet"). ①

^① Zum aktiven Öffnen und Schließen der Verbindung kann das Programmbeispiel in Abschnitt 5.6.2 verwendet werden.



Abb. 6-16: Programmsequenz zum Eintragen der Daten in den 1. festen Puffer und anschließendem Senden mit Übertragungsprozedur


- Der Zustand des Moduls wird aus der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) gelesen und ab M300 gespeichert.
- Wenn das Startsignal zum Senden gegeben (X2) wird, die Initialisierung beendet (M300), ein Hub angeschlossen (M307), die Verbindung geöffnet (Pufferspeicheradresse 1602 (642H)= "0005H") können Daten gesendet werden. M202 und M202 dienen zur Unterbrechung der Selbsthaltung nach der Übertragung der Daten.
- 3 Die Anzahl der mit dem 1. Puffer zu übertragenden Worte (32) wird in die Pufferspeicheradresse 1664 (680H) eingetragen.
- 4 Der Inhalt von 32 Datenregistern ab D1000 wird in den 1. festen Puffer eingetragen.
- 6 Die Daten werden an das externe Gerät gesendet, indem in die Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) der Wert "0001H" eingetragen wird.
- **6** Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) wird gelesen und im Register D101 gespeichert.
- Wenn die Übertragung fehlerfrei abgeschlossen wurde, hat M201 den Zustand "1".
- Programmieren Sie an dieser Stelle die Anweisungen, die ausgeführt werden sollen, wenn die Daten fehlerfrei gesendet wurden.
- M202 hat den Zustand "1", wenn bei der Übertragung ein Fehler aufgetreten ist.
- Programmieren Sie an dieser Stelle die Anweisungen, die ausgeführt werden sollen, wenn bei der Übertragung der Daten ein Fehler aufgetreten ist.

Programm in SPS 2 zum Lesen der empfangenen Daten aus dem Ethernet-Modul

Das Beispielprogramm liest Daten aus dem 1. festen Puffer, die von der Station 1 über das Ethernet gesendet wurden.

Vor der Ausführung des Beispielprogramms müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

 Die Parameter des Ethernet-Moduls sind mit FX Configurator-EN oder durch das Ablaufprogramm eingestellt und in das Modul übertragen worden. Danach wurde eine erneute Initialisierung ausgeführt und die Versorgungsspannung aus- und wieder eingeschaltet. Die erfolgreiche Initialisierung sollte durch Auswertung des Pufferspeicherinhalts geprüft werden.



Abb. 6-17: Programm zum Lesen der empfangenen Daten aus dem 1. festen Puffer des Ethernet-Moduls

- Der Zustand der Kommunikation über feste Puffer wird für Verbindung 1 aus der Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) gelesen und in D100 gespeichert.
- Wenn Daten empfangen werden, enthält D100 bzw. die Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) den Wert "0001H", und die empfangenen Daten können in das SPS-Grundgerät übertragen werden. Zuerst wird die Datenlänge in D101 gespeichert.
- 3 Die empfangenen Daten werden im SPS-Grundgerät ab D1000 gespeichert.
- A Nach dem Lesen der Daten kann an das externe Gerät eine Antwort gesendet werden. Dazu wird durch das Programm in die Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) der Wert "0002H" eingetragen.
- Enthält die Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) bzw. D100 den Wert "0008H", ist beim Empfang der Daten über Verbindung 1 ein Fehler aufgetreten, und der Inhalt von D102 wird um "1" erhöht.
 HINWEIS: Die eingerahmte Anweisung ist nur beispielhaft und kann durch andere Anweisungen ersetzt werden.



7 Feste Puffer (ohne Prozedur)

Die Datenaustausch mit festen Puffern ohne Abwicklung einer Übertragungsprozedur unterscheidet sich von der Übertragung, bei der eine Prozedur eingehalten wird, in den folgenden Punkten:

• Beim Senden von Daten wird kein Subheader und keine Angabe über die Datenlänge an die Daten angefügt. Übertragen wird nur ein Header, dem dann die eigentlichen Informationen folgen.

Bei empfangenen Daten wird der nur Header entfernt und die übrigen Daten werden in einem festen Puffer abgelegt. Dadurch können die Daten an das Übertragungsformat des Kommunikationspartners angepasst werden.

- Nach dem Empfang von Daten wird der Sendestation keine Empfangsbestätigung geschickt.
- Die Daten werden, unabhängig von der Parametrierung (siehe Abschnitt 4.5.1), binärcodiert übertragen.
- Maximal können bei einer Übertragung 2046 Byte übertragen werden.
- Wenn eine Verbindung zur Übertragung fester Puffer ohne Einhaltung einer Übertragungsprozedur aufgebaut ist, kann diese Verbindung nicht gleichzeitig für andere Übertragungsarten (feste Puffer mit Prozedur oder MC-Protokoll) verwendet werden.

7.1 Übersicht



Abb. 7-1: Datenfluss bei der Übertragung fester Puffer

* Für die Quittungssignale zwischen SPS-Grundgerät und Ethernet-Modul können entweder FROM- und TO-Anweisungen oder – bei SPS-Grundgeräten der MELSEC FX3U- oder FX3UC-Serie – MOV-Anweisungen verwendet werden.

Die Partnerstation kann am selben Netzwerk wie das Ethernet-Modul angeschlossen sein oder über die Router-Relay-Funktion erreichbar sein. Durch Parametrierung werden die verschiedenen Puffer des Moduls einer Partnerstation zugeordnet.

Bei TCP/IP werden die Einstellungen gültig, wenn das Modul das Signal "Verbindung aufgebaut" ausgibt. Während das Signal gesetzt ist, kann die Partnerstation nicht gewechselt werden.

Bei UDP/IP dagegen können bei einer bestehenden Verbindung die IP-Adresse und die Port-Nummer der Partnerstation geändert werden. Die Änderung der Port-Nummer des Ethernet-Moduls ist bei einer aufgebauten Verbindung nicht möglich.



Abb. 7-2: Beispiel für die Zuordung der festen Puffer

HINWEIS

Wenn eine Verbindung zur Übertragung fester Puffer ohne Übertragungsprozedur aufgebaut wurde, kann diese nicht gleichzeitig für die Kommunikation mit dem MC-Protokoll verwendet werden.

Senden von Daten

Im Pufferspeicher des FX3U-ENET dienen die Adressen 1610 (64AH) bis 1617 (651H) zur Steuerung der Kommunikation über die festen Puffer 1 bis 8.

Wird durch das SPS-Grundgerät in die entsprechende Pufferspeicheradresse der Wert 0001H eingetragen, sendet das Ethernet-Modul die Daten aus dem festen Puffer (Pufferspeicheradr. 1664 (680H) bis 2687 (A7FH), 2688 (A80H) bis 3711 (E7FH) usw.) an den Kommunikationspartner.

Die Angaben zum Partnergerät, wie z. B. die IP-Adresse, sind im Pufferspeicher des Ethernet-Moduls in den Adressen 40 (28H) bis 95 (5FH) eingetragen.*

Empfangen von Daten

Daten, die von einer Partnerstation gesendet wurden, werden in dem entsprechenden festen Puffer im Ethernet-Modul eingetragen.*

Beim Speichern der empfangenen Daten aktualisiert das Ethernet-Modul auch die IP-Adresse und die Port-Nr. der Partnerstation im Pufferspeicher (Adressen 120 (78H) bis 199 (C7H).

Daten, die von einer unbekannten Station empfangen werden (eine Station, die nicht in den Kommunikationsparametern eingetragen ist) werden vom Ethernet-Modul ignoriert.

* Bei einer TCP/IP-Verbindung, die unpassiv geöffnet wurde, wird über den festen Puffer kommuniziert, dessen Nummer mit der Nummer der Verbindung übereinstimmt, unter der die Daten zum Kommunikationspartner gespeichert sind.



7.2 Abläufe beim Senden von Daten

Im folgenden Beispiel für ein SPS-Grundgerät der MELSEC FX3U- oder FX3UC-Serie werden Daten durch das Ethernet-Modul über Verbindung 1 an eine Partnerstation übertragen. Es wird der 1. feste Puffer verwendet.

Das Ethernet-Modul ist als erstes Sondermodul angeschlossen (Sondermoduladresse 0). Falls andere Verbindungen, Sondermodul- oder E/A-Adressen verwendet werden sollen, muss das Programm entsprechend angepasst werden.

| Operand | | Bedeutung | Bemerkung | | |
|-------------|------------------|---|---|--|--|
| Eingänge X2 | | Startsignal "Daten senden" | — | | |
| | M200 | "Daten senden" (für Selbsthaltung) | | | |
| | M201 | "Senden der Daten fehlerfrei beendet" |]— | | |
| | M202 | "Beim Senden der Daten ist ein Fehler aufgetreten." | | | |
| | M300 | Initialisierung des Ethernet-Moduls abgeschlossen | Entspricht dem Zustand von Bit 0 der Puf- ferspeicheradr. 28 (1CH). | | |
| Merker | M307 | Hub ist angeschlossen | Entspricht dem Zustand von Bit 7 der Puf- ferspeicheradr. 28 (1CH). | | |
| | M300 bis M315 | Zustand des Ethernet-Moduls | Entspricht dem Inhalt der Pufferspeicher- adr. 28 (1CH) | | |
| | M8000 | Ständig "1" | M8000 hat in der Betriebsart RUN der SPS immer den Zustand "1". | | |
| | D101 | Kommunikation feste Puffer, Verbindung 1 | Entspricht dem Inhalt der Pufferspeicher- adr. 1610 (64AH) | | |
| Register | D101.2 | Übertragung beendet | Entspricht dem Zustand von Bit 2 der Puf- ferspeicheradr. 1610 (64AH). | | |
| | D101.3 | Bei der Übertragung ist ein Fehler aufgetreten. | Entspricht dem Zustand von Bit 3 der Puf- ferspeicheradr. 1610 (64AH). | | |
| | D1000 | Beginn des Speicherbereichs mit Sendedaten | — | | |

Verwendete Operanden in der SPS

 Tab. 7-1:
 Übersicht der verwendeten SPS-Operanden

Programm

| и8000 | [MOV | U0\ G28 | K4M300 |] |
|---|------------|--------------|--------------|---|
| 2 Bytes werden ab D1000 an das externe Gerät gesendet. enden" X002 M300 M307 U0\ M201 M202 ⊣11 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | | | —(M200 |) |
| M200 | [MOVP | K32 | U0\ G1664 |] |
| [BM | NOVP D1000 | U0\ G1665 | K16 |] |
| | [MOVP | H1 | U0\ G1610 |] |
| | [MOV | U0\ G1610 | D101 |] |
| D | 101.2 | | —(M201 |) |
| D | 101.3 | | —(M202 |) |
| | | | | 1 |

Abb. 7-3: Programmteil zur Übermittlung der Daten an das Ethernet-Modul und anschließend weiter über Verbindung 1 an ein externes Gerät

- Der Zustand des Moduls wird aus der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) gelesen und ab M300 gespeichert.
- Wenn das Startsignal zum Senden gegeben (X2) wird, die Initialisierung beendet (M300), ein Hub angeschlossen (M307), die Verbindung geöffnet (Pufferspeicheradresse 1602 (642H)= "0005H") können Daten gesendet werden. M202 und M202 dienen zur Unterbrechung der Selbsthaltung nach der Übertragung der Daten.
- 3 Die Anzahl der mit dem 1. Puffer zu übertragenden Bytes (32) wird in die Pufferspeicheradresse 1664 (680H) eingetragen.
- 4 Der Inhalt von 16 Datenregistern (32 Bytes) ab D1000 wird in den 1. festen Puffer eingetragen.
- Die Daten werden an das externe Gerät gesendet, indem in die Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) der Wert "0001H" eingetragen wird.
- **6** Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) wird gelesen und im Register D101 gespeichert.
- Wenn die Übertragung fehlerfrei abgeschlossen wurde, hat M201 den Zustand "1".
- **1** M202 hat den Zustand "1", wenn bei der Übertragung ein Fehler aufgetreten ist.





Die folgende Abbildung zeigt den Signalverlauf beim Senden der Daten:

Abb. 7-4: Signalverlauf bei der Übertragung fester Puffer ohne Prozedur

- Es wird geprüft, ob die Initialisierung des Ethernet-Moduls ohne Fehler ausgeführt wurde (In der Pufferspeicheradresse 27 (1BH) ist in diesem Fall der Wert "0001H" gespeichert.)
- 2 An das Ethernet-Modul muss ein Hub angeschlossen sein. In diesem Fall ist in der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) das Bit 7 auf "1" gesetzt.
- 3 Wenn Verbindung 1 geöffnet ist, enthält die Pufferspeicheradresse 1602 (642H) den Wert "0005H".
- Mit einer TO- oder MOV-Anweisung werden die Länge der Daten und die eigentlichen Daten in den 1. festen Puffer eingetragen. Dabei wird die Datenlänge in der Einheit "Byte" in die erste Adresse (beim 1. Puffer 1664 bzw. 680H) des Puffers abgelegt. Ab der nächsten Adresse werden die Nutzdaten eingetragen.
- In die Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) wird der Wert "0001H" eingetragen und so das Senden der Daten angefordert.
- Die Daten, die durch die Datenlänge definiert sind, werden aus dem 1. Puffer zu der Partnerstation übertragen, die für diese Verbindung parametriert ist. Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) wird "0002H".
- Das Ethernet-Modul beendet die Übertragung. Beim fehlerfreien Senden enthält die Pufferspeicheradr. 1610 (64AH) den Wert "0004H". Falls beim Senden ein Fehler aufgetreten ist, enthält diese Adresse den Wert "0008H". In diesem Fall sollte das Senden wiederholt werden, indem durch das Ablaufprogramm in die Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) der Wert "0001H" eingetragen wird.

HINWEIS

Bei UDP/IP wird die Übertragung ohne die Meldung eines Fehlers beendet, auch wenn z. B. die Daten dem Empfänger nicht erreicht haben, weil beispielsweise die Leitung nicht angeschlossen war. Verwenden Sie bei UDP/IP eine selbst konzipierte Übertragungsprozedur zur Kontrolle, ob das Senden bzw. der Empfang von Daten erfolgreich war.

7.3 Abläufe beim Empfang von Daten

Im folgenden Beispiel für ein SPS-Grundgerät der MELSEC FX3U- oder FX3UC-Serie werden Daten von der Partnerstation über Verbindung 2 in den 2. festen Puffer eingetragen und durch das Ablaufprogramm der SPS gelesen.

Das Ethernet-Modul ist als erstes Sondermodul angeschlossen (Sondermoduladresse 0). Falls andere Verbindungen, Sondermodul- oder E/A-Adressen verwendet werden sollen, muss das Programm entsprechend angepasst werden.

| Ope | rand | Bedeutung | Bemerkung | | |
|---|---|---|--|--|--|
| Merker | M8000 | Ständig "1" | M8000 hat in der Betriebsart RUN der SPS immer den Zustand "1". | | |
| | D100 | Kommunikation feste Puffer, Verbindung 2 | Entspricht dem Inhalt der Pufferspeicher- adr. 1611 (64BH) | | |
| | D101 | Datenlänge 2. fester Puffer (Einheit: Byte) | Entspricht dem Inhalt der Pufferspeicher- adr. 2688 (A80H) | | |
| Register D102 Zähler für den fehlerhaften Empfang über Dieser Zähler w fangenen Dater Verbindung 2 Die INCP-Anweigen | Dieser Zähler wird für das Lesen der emp- fangenen Daten nicht benötigt. Die INCP-Anweisung kann auch durch andere Anweisungen ersetzt werden. | | | | |
| | D103 | Datenlänge (Einheit: Worte) | Angabe der Länge der empfangenen Daten in der Einheit "Worte" | | |
| | D1000 | Beginn des Speicherbereichs für Empfangsdaten | Speicherbereich für Daten, die über den 2. festen Puffer empfangen wurden | | |

Verwendete Operanden in der SPS

Tab. 7-2: Übersicht der verwendeten SPS-Operanden

Programm





- Der Zustand der Kommunikation über feste Puffer wird für Verbindung 2 aus der Pufferspeicheradresse 1611 (64BH) gelesen und in D100 gespeichert.
- Wenn Daten empfangen werden, enthält D100 bzw. die Pufferspeicheradresse 1611 (64BH) den Wert "0001H", und die empfangenen Daten können in das SPS-Grundgerät übertragen werden. Zuerst wird die Datenlänge in D101 gespeichert (Einheit: Byte).
- Für den Fall, das eine ungerade Anzahl Bytes empfangen wurde, wird zur Datenlänge der Wert "1" addiert.
- Die Datenlänge in "Byte" wird durch 2 geteilt, um die Datenlänge in der Einheit "Worte" zu erhalten.
- **5** Die empfangenen Daten werden im SPS-Grundgerät ab D1000 gespeichert.
- **6** Dem Ethernet-Modul wird mitgeteilt, dass die Daten gelesen wurden. Dazu wird durch das Programm in die Pufferspeicheradresse 1611 (64BH) der Wert "0002H" eingetragen.
- Enthält die Pufferspeicheradresse 1611 (64BH) bzw. D100 den Wert "0008H", ist beim Empfang der Daten über Verbindung 2 ein Fehler aufgetreten, und der Inhalt von D102 wird um "1" erhöht.
 HINWEIS: Die eingerahmte Anweisung ist nur beispielhaft und kann durch andere Anweisungen ersetzt werden.



Die folgende Abbildung zeigt den Signalverlauf beim Empfang von Daten:

Abb. 7-6: Signalverlauf beim Lesen von Daten aus festen Puffern (ohne Prozedur)

 Wenn Daten von dem f
ür die Verbindung 2 parametrierten Partner eingetreffen, werden sie im 2. festen Puffer gespeichert.

- Im ersten Wort des festen Puffers wird die Angabe über die Datenlänge abgelegt. Dann folgen die eigentlichen Daten. Die Länge wird in der Einheit "Byte" angegeben. Bei einer ungeraden Anzahl Bytes werden die letzten Daten im niederwertigen Byte des letzten Wortes des beschriebenen Bereichs abgelegt. Die Informationen im höherwertigen Byte können in diesem Fall ignoriert werden.
- Für Verbindung 2 setzt das Ethernet-Modul in der Pufferspeicheradresse 20485 (5005H) das Bit 1 und zeigt damit an, das Daten empfangen wurden.
- In die Pufferspeicheradresse 1611 (64BH) wird der Wert "0001H" eingetragen.
- 2 Mit einer TO- oder MOV-Anweisung werden die Länge der Daten und die eigentlichen Daten in das SPS-Grundgerät übertragen.
- 3 In die Pufferspeicheradresse 1611 (64BH) wird durch das Ablaufprogramm der Wert "0002H" eingetragen.

Bei fehlerfreier Kommunikation enthält die Pufferspeicheradresse 1611 (64BH) der Wert "0004H". Falls beim Empfang ein Fehler aufgetreten ist, enthält diese Pufferspeicheradresse den Wert "0008H".

HINWEISE

Die Einstellungen für eine Verbindung, deren Parameter mit der Software FX Configurator-EN eingestellt wurden, werden gültig, sobald das Signal "Verbindung aufgebaut" in der Pufferspeicheradresse 20480 (5000H) durch das Ethernet-Modul auf "1" gesetzt wird.

Die empfangenen Daten können aus dem festen Puffer in das SPS-Grundgerät übertragen werden, wenn in der entsprechenden Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) bis 1617 (651H) der Wert "0000H" eingetragen ist.

Falls beim Empfang von Daten ein Fehler auftritt, verhält sich das Ethernet-Modul wie folgt:

- In der Pufferspeicheradresse 20485 (5005H) wird das Bit, das der Verbindung zugeordnet ist, nicht gesetzt.
- Die entsprechende Pufferspeicheradresse mit dem Kommunikationsstatus (Adr. 1610 (64AH) bis Adr. 1617 (651H)) enthält den Wert "0008H".
- In dem festen Puffer werden keine Daten gespeichert.



7.4 Datenformate

Beim Datenaustausch über feste Puffer ohne Einhaltung der Übertragungsprozedur bestehen die Informationen immer aus einem Header und den daran anschließenden Nutzdaten.



Abb. 7-7: Grundsätzlicher Aufbau der ausgetauschten Daten

7.4.1 Header

Der Header wird den Sendedaten vom Ethernet-Modul automatisch hinzugefügt und von den empfangenen Daten ebenfalls automatisch abgezogen. Als Anwender brauchen Sie sich also nicht um den Header zu kümmern.

Abb. 7-8: Aufbau des Headers bei TCP/IP

| Ethernet | IP | UDP |
|----------|---------|--------|
| 14 Byte | 20 Byte | 8 Byte |

Abb. 7-9: Aufbau des Headers bei UDP/IP

7.4.2 Daten

Die bis zu 2046 Bytes werden - unabhängig von den Betriebseinstellungen (siehe Abschnitt 4.5.1) - binärcodiert übertragen.

| Text (Anweisung) | |
|------------------|--|
| max. 2046 Byte | |

Abb. 7-10: Daten bei der Übertragung fester Puffer (ohne Prozedur)

HINWEIS

Bei der Kommunikation mit festen Puffern ohne Prozedur werden alle Daten, die auf dem Header folgen, als Informationen behandelt. Ein Subheader oder eine Angabe zur Datenlänge, wie bei der Kommunikation über feste Puffer mit Prozedur (Kapitel 6), existiert hier nicht.

7.5 Programmierung

7.5.1 Hinweise zur Programmierung

- Vorraussetzung für den Datenaustausch mit festen Puffern ist, dass das Ethernet-Modul initialisiert wurde und die entsprechende Verbindung aufgebaut (geöffnet) ist.
- Zu dem Zeitpunkt, an dem das Ethernet-Modul ein Bit in der Pufferspeicheradresse 20480 (5000H) setzt ("Verbindung aufgebaut"), müssen die Parameter für das Ethernet-Modul in das Modul übertragen worden sein.
- Bei der parametrierten und im Pufferspeicher abgelegten Verbindung wird die Datenlänge mithilfe von Applikationsanweisungen in der Einheit "Byte" übergeben. Wenn während der Übertragung diese Angabe überschritten wird, wird ein Übertragungsfehler gemeldet und die Übertragung nicht ausgeführt.
- Gehen Sie zum Lesen oder Schreiben der Daten aus bzw. in den Pufferspeicher wie folgt vor:
 - Senden von Daten

Übertragen Sie die zu sendenden Daten in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls (Adressen 1664 (680н) bis 9855 (267Fн).

Tragen Sie in die entsprechende Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) bis 1617 (651H) den Wert "0001H" ein, um die Daten zu senden.

- Empfang von Daten

Prüfen Sie, ob die entsprechende Pufferspeicheradresse 1610 (64AH) bis 1617 (651H) den Wert "0001H" enthält und übertragen Sie dann die empfangenen Daten aus den Pufferspeicheradressen 1664 (680H) bis 9855 (267FH) in das SPS-Grundgerät.

- Bei einer UDP-Verbindung kann bei einer aufgebauten Verbindung die Partnerstation gewechselt werden, bevor Daten gesendet oder empfangen werden, indem die entsprechenden Einträge im Pufferspeicher des Ethernet-Moduls verändert werden. Dadurch können Daten nacheinander zu verschiedenen Stationen gesendet werden. Um Kommunikationsfehler zu vermeiden, muss die Umschaltung der Stationen sorgfältig geprüft werden.
- Bei der Kommunikation über feste Puffer ohne Prozedur wird die Datenlänge nicht mit übertragen. Das Ethernet-Modul speichert die empfangenen Daten und setzt in der Pufferspeicheradresse 20485 (5005H) ein Bit für die Verbindung, über die Daten empfangen wurden.

Zur Identifizierung der Daten wird empfohlen, mit den Nutzdaten Angaben über die Länge und Art der Daten zu versenden.

7.5.2 Programmbeispiel

In diesem Beispiel kommunizieren zwei Steuerungen der MELSEC FX3U-Serie über feste Puffer ohne Einhaltung einer Übertragungsprozedur miteinander.



Abb. 7-11: Von Station 1 werden Daten über das Ethernet an Station 2 geschickt.

Einstellungen für Station 1 (Sender der Daten)

| | - | |
|---|--------------------------------|---|
| - | Verwendete Verbindung: | Verbindung 1 |
| _ | Verwendeter fester Puffer: | Puffer 1 |
| _ | Sondermodul-Nr. des FX3U-ENET: | 0 |
| _ | Betriebseinstellungen | |
| | Kommunikationsdatencode: | Binärcode (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit $1 = ,,0^{"}$) |
| | Initiales Timing: | Nicht auf das Öffnen einer Verbindung warten. (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit 8 = "0") |
| | IP-Adresse: | 10.97.85.222 (0А.61.55.DEH) (Pufferspeicheradr. 106 (6АН) und 107 (6ВН)) |
| | Rahmeneinstellung: | Ethernet (V2.0) (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit 5 = "0") |
| | TCP-Überprüfungseinstellungen: | PING verwenden (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit $4 = "0"$) |
| - | Verbindungseinstellungen | |
| | Protokoll : | TCP (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit $8 = "0"$) |
| | Verbindungsaufbau: | Aktiv (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bits 15 und 14 = "00") |
| | Verwendung fester Puffer: | Zum Senden (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit 0 = "0") |
| | Übertragungsprozedur: | Deaktiviert (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit 9 = "1") |
| | Paarige Verbindung: | Nein (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit $7 = "0"$) |
| | Verbindungsüberwachung: | Nein (Pufferspeicheradr. 32 (20H), Bit $1 = "0"$) |
| | Port-Nr. des Ethernet-Moduls: | 4096 (Pufferspeicheradr. 40 (28н)) |
| | IP-Adresse der Zielstation: | 10.97.85.223 (0А.61.55.DFн) (Pufferspeicheradr. 41 (29н) und 42 (2Ан)) |
| | Port-Nr. der Zielstation: | 8192 (Pufferspeicheradr. 43 (2Сн)) |

Einstellungen und SPS-Operanden für Station 2 (Empfänger der Daten)

| - | Verbindung, aus der die empfan- genen Daten gelesen werden: | Verbindung 2 |
|---|--|---|
| _ | Verwendeter fester Puffer: | Puffer 2 |
| - | Sondermodul-Nr. des FX3U-ENET: | 0 |
| - | Betriebseinstellungen | |
| | Kommunikationsdatencode: | Binärcode (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit 1 = "0") |
| | Initiales Timing: | Auf das Öffnen einer Verbindung warten. (Pufferspeicheradr. 24 (18н), Bit 8 = "1") |
| | IP-Adresse: | 10.97.85.223 (0А.61.55.DFн) (Pufferspeicheradr. 106 (6Ан) und 107 (6Вн)) |
| | Rahmeneinstellung: | Ethernet (V2.0) (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit 5 = "0") |
| | TCP-Überprüfungseinstellungen: | PING verwenden (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit $4 = "0"$) |

| • | Verbindungseinstellungen | |
|---|-------------------------------|---|
| | Protokoll : | TCP (Pufferspeicheradr. 33 (20H), Bit 8 = "0") |
| | Verbindungsaufbau: | Vollpassiv (Pufferspeicheradr. 33 (20H), Bits 15 u. 14 = "10") |
| | Verwendung fester Puffer: | Zum Empfang (Pufferspeicheradr. 33 (20H), Bit $0 = ,,1"$) |
| | Übertragungsprozedur: | Deaktiviert (Pufferspeicheradr. 33 (20H), Bit 9 = "1") |
| | Paarige Verbindung: | Nein (Pufferspeicheradr. 33 (20H), Bit 7 = "0") |
| | Verbindungsüberwachung: | Nein (Pufferspeicheradr. 33 (20H), Bit $1 = "0"$) |
| | Port-Nr. des Ethernet-Moduls: | 8192 (Pufferspeicheradr. 47 (28H)) |
| | IP-Adresse der Zielstation: | 10.97.85.222 (0А.61.55.DEн) (Pufferspeicheradr. 48 (30н) und 49 (31н)) |
| | Port-Nr. der Zielstation: | 4096 (Pufferspeicheradr. 50 (32н)) |

Programm in SPS 1 zum Senden der Daten

Mit dem Beispielprogramm wird über Verbindung 1 und den 1. festen Puffer ohne Übertragungsprozedur mit der Station 2 am Ethernet kommuniziert.

Vor der Ausführung des Beispielprogramms müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Die Parameter des Ethernet-Moduls sind mit FX Configurator-EN oder durch das Ablaufprogramm eingestellt und in das Modul übertragen worden. Danach wurde eine erneute Initialisierung ausgeführt und die Versorgungsspannung aus- und wieder eingeschaltet. Die erfolgreiche Initialisierung sollte durch Auswertung des Pufferspeicherinhalts geprüft werden.
- Verbindung 1 ist aufgebaut ("aktiv geöffnet"). ①

Nach dem Senden der Daten kann die Verbindung 1 wieder geschlossen werden. $^{(1)}$

① Zum aktiven Öffnen und Schließen der Verbindung kann das Programmbeispiel in Abschnitt 5.6.2 verwendet werden. In diesem Fall muss aber die Übertragungsprozedur ("Kommunikation über feste Puffer") deaktiviert werden.

HINWEIS

Eine Abbildung und eine ausführliche Beschreibung des Beispielprogramms für SPS 1 finden Sie in Abschnitt 7.2.

Programm in SPS 2 zum Lesen der empfangenen Daten aus dem Ethernet-Modul

Das Beispielprogramm liest Daten aus dem 2. festen Puffer, die von der Station 1 über das Ethernet gesendet wurden.

Vor der Ausführung des Beispielprogramms müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

 Die Parameter des Ethernet-Moduls sind mit FX Configurator-EN oder durch das Ablaufprogramm eingestellt und in das Modul übertragen worden. Danach wurde eine erneute Initialisierung ausgeführt und die Versorgungsspannung aus- und wieder eingeschaltet. Die erfolgreiche Initialisierung sollte durch Auswertung des Pufferspeicherinhalts geprüft werden.

Nach der erfolgreichen Initialisierung wartet das Ethernet-Modul darauf, dass Verbindung 2 durch SPS 1 geöffnet wird.

HINWEIS

Eine Abbildung und eine ausführliche Beschreibung des Beispielprogramms für SPS 2 finden Sie in Abschnitt 7.3.



8 MELSEC Kommunikationsprotokoll

8.1 Datenaustausch mit dem MC-Protokoll

Mit Hilfe des MELSEC Kommunikationsprotokolls (MC-Protokoll) kann ein externes Gerät Daten über ein Ethernet-Modul in eine SPS der MELSEC FX3G-, FX3U- oder FX3UC-Serie übertragen oder lesen.

Das externe Gerät muss in der Lage sein, Daten entsprechend dem MC-Protokoll zu senden und zu empfangen. Die Kommunikation kann im ASCII-Format oder mit binärcodierten Daten erfolgen.*

* Die Zeit, die für die Kommunikation mit binärcodierten Daten benötigt wird, ist kürzer als die Zeit für Daten im ASCII-Format. Dies liegt daran, dass beim Binärcode nur etwa halb so viele Daten übertragen werden müssen wie beim ASCII-Code.

8.1.1 Datenformat

Der Datenaustausch mit dem MC-Protokoll entspricht den Funktionen zum Lesen und Schreiben von CPU-Daten, die auch von den Ethernet-Modulen der MELSEC A-Serie unterstützt werden. Dadurch sind auch die Datenformate identisch mit denen dieser Module. Bei den Ethernet-Modulen der MELSEC A-Serie wird ein 1E-Datenrahmen verwendet.



Abb. 8-1: Beispiel für den Inhalt eines 1E-Datenrahmen

8.1.2 Zugriff auf die SPS-CPU mithilfe des MC-Protokolls

Bei Verwendung des MC-Protokolls wird der Datenaustausch zwischen einem Ethernet-Modul in der SPS und einem externen Gerät auf der Basis von Kommandos (Anforderungen) abgewickelt. Dadurch ist im SPS-Grundgerät für die Kommunikation kein Ablaufprogramm erforderlich.

Die folgenden Funktionen stehen bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll zur Verfügung:

- Lesen und Schreiben eines Operandenbereichs (Operanden bit- oder wortweise lesen/ schrieben)
- Steuern der SPS (Betriebsart (RUN/STOP) ändern

Daten lesen oder schreiben

Ein externes Gerät kann mithilfe des MC-Protokolls Daten aus dem Operandenspeicher des SPS-Grundgeräts, an dem das Ethernet-Modul angeschlossen ist, lesen oder Daten in den Operandenspeicher schreiben.

Dadurch können z. B. Produktionsdaten und Analysewerte über das Ethernet erfasst oder Vorgabewerte zur SPS gesendet werden.

Betriebsart des SPS-Grundgeräts ferngesteuert umschalten

Ein externes Gerät kann über das Ethernet die Betriebsart der SPS umschalten (RUN, STOP) sowie den Typ des SPS-Grundgeräts abfragen.

8.1.3 Anforderungen und Antworten

Übertragung von Anforderungen

Beim MC-Protokoll werden Daten im Halb-Duplex-Verfahren ausgetauscht.* Wenn durch ein externes Gerät auf die SPS zugegriffen wird, dürfen die nächsten Daten erst dann an das Ethernet-Modul gesendet werden, nachdem eine Antwort vom Ethernet-Modul auf die vorangegangenen Daten empfangen wurde.



Abb. 8-2: Austausch von Daten im Halb-Duplex-Verfahren

* "Duplex" bezeichnet die grundsätzliche Möglichkeit, Daten in zwei Richtungen zu übertragen. (Wenn Daten nur in eine Richtung übertragen werden, spricht man von "Simplex".) Können Daten in beide Richtungen gleichzeitig ausgetauscht werden, bezeichnet man das als "Voll-Duplex". Auch im Halb-Duplex-Modus können Daten in beide Richtungen ausgetauscht werden, aber nicht gleichzeitig.

HINWEIS

Programmbeispiele für einen Personal Computer für die Kommunikation mit dem MC-Protokoll finden Sie im Anhang, Abschnitt A.5.

Fehler bei der Ausführung einer Anforderung

Der Inhalt der Antwort, die von der SPS an das externe Gerät gesendet wird, hängt davon ab, ob die Anforderung von der SPS fehlerfrei ausgeführt werden konnte oder nicht.

Wird bei nicht korrekter Ausführung der Anforderung eine Antwort empfangen, sollte der in der Antwort enthaltene Fehlercode ausgewertet werden (siehe Abschnitt 11.4.3).

Falls keine Antwort oder keinerlei Daten empfangen werden können, sollte die Antwortüberwachungszeit verlängert (siehe Abschnitt 5.2.2) und anschließend die Anforderung noch einmal gesendet werden.



8.1.4 Zeitlicher Ablauf beim Zugriff auf die SPS

Die folgende Abbildung zeigt den zeitlichen Verlauf beim Zugriff auf die SPS über das Ethernet durch ein externes Gerät.



Abb. 8-3: Eine Anforderung von einem externen Gerät wird nach der Ausführung der END-Anweisung ausgeführt.

- * Die in der Abbildung dargestellte ACK-Nachricht wird zwischen dem Ethernet-Modul und dem externen Gerät nur bei TCP/IP-Kommunikation ausgetauscht. Sie darf nicht mit der Antwort auf die Anforderung verwechselt werden. Bei UDP/ IP-Kommunikation wird kein "ACK" gesendet.
- 1 Vom externen Gerät wird eine Anforderung an die SPS geschickt.
- 2 Nach dem Empfang der Anforderung sendet das Ethernet-Modul, je nach Inhalt der Anforderung, eine Schreib- oder Leseanforderung an das SPS-Grundgerät.
- 3 Am Ende eines Programmzyklus liest oder schreibt das SPS-Grundgerät während der Ausführung der END-Anweisung die Daten entsprechend der Anforderung des externen Geräts und übermittelt das Ergebnis der Ausführung an das Ethernet-Modul.
- Anchdem das Ethernet-Modul das Ergebnis der Ausführung erhalten hat, sendet es eine Antwortnachricht an das externe Gerät, dass die Verarbeitung angefordert hat. Die Antwort enthält auch das Ergebnis der Ausführung der Anforderung.

HINWEIS

Einfluss auf die Zykluszeit der SPS

- Eine Anforderung von einem externen Gerät wird vom SPS-Grundgerät während der Ausführung der END-Anweisung ausgeführt. Die Zykluszeit der SPS verlängert sich dadurch um die Zeit, die für die Ausführung der Anforderung benötigt wird.
- Falls mehrere externe Geräte gleichzeitig Anforderungen an das Ethernet-Modul senden, wird eine Anforderung abhängig davon, in welcher Reihenfolge die Anforderungen eingetroffen sind, eventuell erst nach einer Wartezeit von mehreren END-Verarbeitungen ausgeführt

8.1.5 Einstellungen im SPS-Grundgerät für die Kommunikation

Als Vorbereitung für die Kommunikation mit dem MC-Protokoll müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

- Betriebseinstellungen (Abschnitt 4.5.1).
- Einstellungen zur Initialisierung des Ethernet-Moduls (Abschnitt 5.2)
- Verbindungseinstellungen (Abschnitt 5.6).

HINWEISE

Bevor Daten mit dem MC-Protokoll aus dem SPS-Grundgerät gelesen oder in das SPS-Grundgerät geschrieben werden, muss die Initialisierung des Ethernet-Moduls abgeschlossen sein. (Die Pufferspeicheradresse 27 (1BH) enthält in diesem Fall den Wert "0001H".)

Wenn die Verbindung geöffnet ist (Das entsprechende Bit in der Pufferspeicheradresse 20480 (5000H) ist in diesem Fall auf "1" gesetzt.), kann ein externes Gerät mithilfe des MC-Protokolls mit dem Ethernet-Modul kommunizieren. Für diese Kommunikation ist in der SPS kein Programm erforderlich.

Bei UDP/IP-Kommunikation muss in den Verbindungseinstellungen (Abschnitt 5.5) "Immer auf das Öffnen der Verbindung warten" eingestellt werden (Pufferspeicheradr. 24 (18H), Bit 8 = "1").

Bei TCP/IP-Kommunikation müssen passiv geöffnete Verbindungen verwendet werden.

Wenn für die entsprechende Verbindung in der jeweiligen Pufferspeicheradr. 32 (20H) bis 39 (27H) das Bit 10 nicht gesetzt ("1") und das Bit 9 nicht zurückgesetzt ("0") ist, kann nicht über das MC-Protokoll kommuniziert werden.

Werden die Einstellungen mit FX Configurator-EN vorgenommen, wählen Sie bitte "Offene Einstellungen" -> "Fester Puffer Kommunikationsprozedur" -> "Prozedur vorhanden (MC)".

Austausch des Ethernet-Moduls

Die Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) ist bei den einzelnen Geräten unterschiedlich. Beim Austausch eines Ethernet-Moduls muss auch an den externen Geräten ein RESET ausgeführt werden. Einige Geräte speichern die Ethernet-Adresse der Kommunikationspartner und nach einem Modultausch ist ohne ein Zurücksetzen evtl. kein Datenaustausch mehr möglich. Falls ein anderes Gerät am Ethernet, wie z. B. ein Personal Computer, ausgetauscht wird, sollte auch am Ethernet-Modul ein RESET ausgeführt werden.



8.2 Datenformate

Zum Datenaustausch zwischen einem externen Gerät und einem Ethernet-Modul FX3U-ENET mit dem MC-Protokoll wird eine Teilmenge der zu den Steuerungen der MELSEC A-Serie kompatiblen 1E-Datenrahmen verwendet.

Als Übertragungsprotokoll kann TCP/IP oder UDP verwendet und die Daten können binärcodiert oder im ASCII-Code übertragen werden.

8.2.1 Darstellung der Datenformate

Dieser Abschnitt soll zum besseren Verständnis der Darstellungen der Datenformate in diesem und den folgenden Abschnitten 8.4 bis 8.6 dienen.



Lesen von Daten aus der SPS durch ein externes Gerät

Abb. 8-4: Formate der Anforderung und der Antwort beim Lesen von Daten aus der SPS

- Der Bereich A zeigt an, das Daten vom externen Gerät an die SPS gesendet werden.
- Bereich B zeigt an, das Daten von der SPS an das externe Gerät übertragen werden.
- Das Programm zur Übertragung der Daten im externen Gerät muss so konzipiert sein, dass die Daten von links nach rechts übertragen werden. (Die Daten im Bereich A müssen nacheinander vom Header bis zum rechten Ende des Bereichs A gesendet werden.)

Schreiben von Daten in die SPS durch ein externes Gerät



Abb. 8-5: Formate der Anforderung und der Anwort beim Schreiben von Daten in die SPS

- Der Bereich C zeigt an, das Daten vom externen Gerät an die SPS gesendet werden.
- Das Programm zur Übertragung der Daten im externen Gerät muss so konzipiert werden, dass die Daten von links nach rechts übertragen werden. (Die Daten im Bereich C müssen nacheinander vom Header bis zum rechten Ende des Bereichs A gesendet werden.)

HINWEIS Wenn die SPS eine Anforderungsnachricht von einem externen Gerät erhält, verarbeitet sie die Anforderung entsprechend dem Inhalt von Bereich A oder C, sendet dann die Antwortnachricht und wartet anschließend auf die nächste Anforderungsnachricht (neutraler Zustand).

8.2.2 Formate der übermittelten Nachrichten

Beim Datenaustausch über das MC-Protokoll bestehen die Informationen immer aus einem Header und den daran anschließenden Nutzdaten.

| Header Daten | |
|--------------|--|

Abb. 8-6: Grundsätzlicher Aufbau der ausgetauschten Daten

Header

Es wird der Header für TCP/IP oder UDP/IP verwendet. Der Header wird den Sendedaten vom Ethernet-Modul automatisch hinzugefügt und von den empfangenen Daten ebenfalls automatisch abgezogen. Als Anwender brauchen Sie sich nicht um den Header zu kümmern.



Daten

Die Daten bestehen aus dem "Subheader" und dem "Text". Mit dem Subheader wird zwischen Anforderung und Antwort unterschieden, und der Inhalt ist fest vorgegeben.

Der Text enthält die Daten der Anforderung oder der Antwort und ist von der jeweiligen Funktion und vom Datenformat abhängig (siehe Abschnitte 8.4, 8.5 und 8.6).



Abb. 8-7: Aufbau der Daten bei Kommunikation im ASCII-Code



Abb. 8-8: Aufbau der Daten beim Austausch von binärcodierten Daten

HINWEIS

Bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll muss der Anwender keine Antwort auf eine Anforderung durch ein externes Gerät definieren. Das Ethernet-Modul erzeugt die Antwort automatisch und sendet sie dann an das externe Gerät.

8.2.3 Steuerungsmechanismen beim MC-Protokoll

Die Funktion, die in der SPS ausgeführt werden soll, wird durch den Inhalt der Anforderungsnachricht bestimmt.

Der Inhalt der Antwortnachricht, die von der SPS an das externe Gerät gesendet wird, hängt davon ab, ob die Anforderung in der SPS vollständig abgeschlossen werden konnte oder nicht. In den folgenden Abschnitten wird deshalb die Antwortnachricht einmal bei fehlerfreier und einmal bei nicht korrekter Ausführung der Anforderung dargestellt.

Kommunikation im ASCII-Code



Abb. 8-9: Anforderungs- und Anwortnachricht bei der Kommunikation im ASCII-Code und Lesen von Daten aus der SPS



Abb. 8-10: Anforderungs- und Anwortnachricht bei Kommunikation im ASCII-Code und Schreiben von Daten in die SPS

Kommunikation mit binärcodierten Daten



Abb. 8-11: Anforderungs- und Anwortnachricht bei der Kommunikation mit binärcodierten Daten und Lesen von Daten aus der SPS



Abb. 8-12: Anforderungs- und Anwortnachricht bei der Kommunikation mit binärcodierten Daten und Schreiben von Daten in die SPS

Beschreibung der einzelnen Bestandteile der Anforderungs- und Antwortnachrichten

Header

Es wird der Header für TCP/IP oder UDP/IP verwendet. Der Header wird den Sendedaten vom Ethernet-Modul automatisch hinzugefügt und von den empfangenen Daten ebenfalls automatisch abgezogen. Als Anwender brauchen Sie sich nicht um den Header zu kümmern.

- Subheader
 - Bei Anforderungsnachrichten (Externes Gerät -> SPS) gibt der Inhalt des Subheaders die Aktion an, die von der SPS ausgeführt werden soll (Funktionscode).
 - Bei Anwortnachrichten (SPS -> externes Gerät) enthält der Subheader den Funktionscode der ausgeführten Aktion. Zusätzlich wird angezeigt, das es sich bei der Nachricht um eine Antwort handelt.



Abb. 8-13: Subheader bei binärcodierten Daten

• SPS-Nr.

Als SPS-Nr. kann nur "FF" angegeben werden. Dadurch wird auf das SPS-Grundgerät zugegriffen, an dass das Ethernet-Modul angeschlossen ist (Lokale Station).

- Bei der Kommunikation mit binärcodierten Daten wird der Wert "FFH" übermittelt.
- Bei der Kommunikation im ASCII-Code werden die Werte "46H 46H" (FF) übertragen.
- Überwachungszeit

.

Die Überwachungszeit beschreibt die Zeitdauer, während der das Ethernet-Modul nach der Weitergabe einer Anforderung an die SPS auf das Ergebnis der Ausführung wartet.

| Wei | rtebereiche: | |
|-----|-----------------------------|---|
| 000 | ОН (0): | "Unendlich lange Wartezeit" (Warten, bis eine Antwort von |
| | | der SPS eintrifft) |
| 000 | 1н bis FFFFн (1 bis 65535): | Wartezeit in Einheiten zu 250 ms |

Bei einer normalen Kommunikation wird eine Wartezeit von 250 ms bis 10 s empfohlen (Einstellung: 1 bis 40).

Bereiche A und C (bei Anforderungsnachrichten)

Die Bereiche A und C enthalten Informationen zur angeforderten Aktion. Der Inhalt und die Anordnung der Daten ist in den Abschnitten 8.2.4, 8.4, 8.5 und 8.6 beschrieben.

Bereich B (bei Antwortnachrichten)

Der Bereich A enthält beim Lesen von Daten aus der SPS die angeforderten Informationen. Der Inhalt und die Anordnung der Daten ist in den Abschnitten 8.2.4, 8.4, 8.5 und 8.6 beschrieben.



• Endekennung

Die Endekennung gibt an, ob eine Anforderung eines externen Geräts erfolgreich beendet werden konnte. Das Ergebnis der Ausführung wird mit den folgenden Werten ausgedrückt:

- 00H: Die Anforderung wurde fehlerfrei ausgeführt.
- 50H bis 60H: Bei der Ausführung der Anweisung ist ein Fehler aufgetreten.

Je nach gewähltem Kommunikationsformat wird der Wert entweder binärcodiert oder im ASCII-Code dargestellt.

Falls durch die Endekennung ein Fehler angezeigt wird, werten Sie bitte den Code aus und beseitigen die Fehlerursache (siehe Abschnitt 11.4.2).

Bei der Endekennung 5BH/"5B" folgt unmittelbar auf die Endekennung ein Fehlercode (siehe Abschnitt 11.4.3).

• Fehlercode

Wird als Endekennung der Wert 5BH/"5B" angegeben, ist bei der Ausführung der Anforderung ein Fehler aufgetreten. Unmittelbar auf die Endekennung folgt dann ein Fehlercode (siehe Abschnitt 11.4.3).

Je nach gewähltem Kommunikationsformat wird der Fehlercode entweder binärcodiert oder im ASCII-Code dargestellt.

HINWEIS Die Codierung der Daten (binär oder ASCII), die zwischen einem externen Gerät und einem Ethernet-Modul ausgetauscht werden, wird mit der Software FX Configurator-EN in den Betriebseinstellungen eingestellt.

Das externe Gerät muss in der Lage sein, die Daten wie folgt zu verarbeiten:

- Kommunikation mit binärcodierten Daten
 Die Werte werden in der Reihenfolge "Niederwertiges Byte (L), höherwertiges Byte (H)"
 übertragen.
- Kommunikation mit Daten im ASCII-Code
 Die Werte werden in der Reihenfolge "Höherwertiges Byte (H), niederwertiges Byte (L)" übertragen.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, welche Daten beim Lesen der Zustände von Bit-Operanden (Funktionscode 00H) ausgetauscht werden. Die Überwachungszeit ist auf 2500 ms eingestellt (Einstellwert: 000AH).

• Kommunikation mit binärcodierten Daten



Abb. 8-14: Das externe Gerät fordert das Lesen der Zustände der Merker M100 bis M107 an (Kommunikation mit binärcodierten Daten)



• Kommunikation mit Daten im ASCII-Code



Abb. 8-15: Das externe Gerät fordert das Lesen der Zustände der Merker M100 bis M107 an (Kommunikation mit Daten im ASCII-Code)

8.2.4 Übergabe der Daten beim Schreiben/Lesen in/aus der SPS

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Daten in den Bereichen A, B und C (siehe Abschnitt 8.2.3) angeordnet sind.

Kommunikation im ASCII-Code

• Lesen oder Schreiben von Bit-Operanden

Auf den Operandenspeicher für Bit-Operanden (z.B. Merker oder Eingänge) kann bitweise (in Einheiten zu einem Operanden) oder wortweise (in Einheiten zu 16 Operanden) zugegriffen werden.

- Bitweise lesen oder schreiben

Bei der bitweisen Adressierung werden die Zustände der entsprechenden Anzahl Operanden ab der angegebenen Startadresse von nacheinander links nach rechts übermittelt. Der Zustand der Operanden wird mit "0" (31H) oder "1" (30H) angegeben.



Abb. 8-16: In diesem Beispiel für die bitweise Adressierung werden beginnend mit M10 die Zustände von fünf Operanden verändert (ASCII-Code).

- Wortweise lesen oder schreiben

Werden Bit-Operanden wortweise adressiert, wird jedes Wort als 4-stelliger hexadezimaler Wert dargestellt. In jedem Wort belegt der Operand mit der niedrigsten Adresse das niederwertigste Bit.



Abb. 8-17: In diesem Beispiel zur wortweisen Adressierung werden mit einer Anforderungsnachricht ab M16 die Zustände von 32 Operanden verändert (ASCII-Code).



• Lesen oder Schreiben von Wort-Operanden

Der Inhalt jedes Wortes im Operandenspeicher wird als 4-stelliger hexadezimaler Wert dargestellt. Dabei belegt des niederwertige Byte auch die niederwertigen Stellen.



Abb. 8-18: In diesem Beispiel für die Kommunikation im ASCII-Code wird der Inhalt der beiden Register D350 und D351 verändert.

HINWEISE

Buchstaben in den Datenbereichen A, B oder C müssen als Großbuchstaben angegeben werden.

Enthält ein Wort-Operand einen anderen Wert als eine ganze Zahl (INTEGER) wie beispielsweise eine Gleitkommazahl oder Zeichenfolgen, wird der Inhalt als INTEGER-Wert interpretiert.

Beispiel 1:

Die in D0 und D1 gespeicherte Gleitpunktzahl 0,75 wird als die folgenden beiden INTEGER-Werte gelesen: [D0] = 0000H, [D1] = 3F40H

Beispiel 2:

Beim Lesen der Inhalte von D2 und D3 wird die dort gespeicherte Zeichenfolge "12AB" jeweils als INTEGER-Wert interpretiert: [D2] = 3231H, [D3] = 4241H

Kommunikation mit binärcodierten Daten

• Lesen oder Schreiben von Bit-Operanden

Auf den Operandenspeicher für Bit-Operanden (z.B. Merker oder Eingänge) kann bitweise (in Einheiten zu einem Operanden) oder wortweise (in Einheiten zu 16 Operanden) zugegriffen werden.

- Bitweise lesen oder schreiben

Bei der bitweisen Adressierung werden die Zustände der entsprechenden Anzahl Operanden ab der angegebenen Startadresse von links nach rechts übermittelt. Jeder Operand belegt 4 Bit. Der Zustand der Operanden wird mit "0" oder "1" angegeben.



Abb. 8-19: In diesem Beispiel für die bitweise Adressierung werden beginnend mit M10 die Zustände von fünf Operanden verändert (binärcodierte Daten).

- Wortweise lesen oder schreiben

Werden Bit-Operanden wortweise adressiert, belegt jeder Operand ein Bit. Die Zustände der entsprechenden Anzahl Operanden werden ab der angegebenen Startadresse nacheinander von links nach rechts in Einheiten zu 16-Bit in der Reihenfolge "niederwertiges Byte" (Bits 0 bis 7), "höherwertiges Byte" (Bits 8 bis 15) dargestellt.



Abb. 8-20: In diesem Beispiel zur wortweisen Adressierung werden mit einer Anforderungsnachricht ab M16 die Zustände von 32 Operanden verändert (binärcodierte Daten).



• Lesen oder Schreiben von Wort-Operanden

Jedes Wort im Operandenspeicher belegt 16 Bit. Die Zustände der entsprechenden Anzahl Operanden werden ab der angegebenen Startadresse nacheinander von links nach rechts in der Reihenfolge "niederwertiges Byte" (Bits 0 bis 7), "höherwertiges Byte" (Bits 8 bis 15) dargestellt.

Jedes Wort im Operandenspeicher wird als 4-stelliger hexadezimaler Wert dargestellt. Dabei belegt des niederwertige Byte auch die niederwertigen Stellen.



Abb. 8-21: In diesem Beispiel für die Kommunikation mit binärcodierten Daten wird der Inhalt der beiden Register D350 und D351 verändert.

HINWEIS

Enthält ein Wort-Operand einen anderen Wert als eine ganze Zahl (INTEGER), wie beispielsweise eine Gleitkommazahl oder Zeichenfolgen, wird der Inhalt als INTEGER-Wert interpretiert.

Beispiel 1:

Die in D0 und D1 gespeicherte Gleitpunktzahl 0,75 wird als die folgenden beiden INTEGER-Werte gelesen: [D0] = 0000H, [D1] = 3F40H

Beispiel 2:

Beim Lesen der Inhalte von D2 und D3 wird die dort gespeicherte Zeichenfolge "12AB" jeweils als INTEGER-Wert interpretiert: [D2] = 3231H, [D3] = 4241H

8.3 Funktionen beim MC-Protokoll

| Funktion | | | Beschreibung | Funktions- code (Hexa- dezimal) | Anzahl der Ope- randen, auf die mit einer Nach- richt zugegriffen werden kann | Referenz |
|---------------------|---|------------------------|--|--|---|--------------------|
| | Zusammen- hängenden Bereich lesen | Bitweise | Zustand von Bit-Operanden (X, Y, M, S, T, C) in Einheiten zu einem Operanden lesen | 00 | max. 256 | Abschnitt 8.4.2 |
| | | | Zustand von Bit-Operanden (X, Y, M, S, T, C) in Einheiten zu 16 Operanden lesen | 01 | 32 Worte (512 Operanden) | Abschnitt 8.4.5 |
| | | wortweise | Inhalt von Wort-Operanden (D, R, T, C) in Einhei- ten zu einem Operanden lesen* | UI | 64 | |
| | Zusammen- | Bitweise | Zustand von Bit-Operanden (X, Y, M, S, T, C) in Einheiten zu einem Operanden schreiben | 02 | 160 | Abschnitt 8.4.3 |
| Operanden | hängenden Bereich | Manturaiaa | Zustand von Bit-Operanden (X, Y, M, S, T, C) in Einheiten zu 16 Operanden schreiben | - 03 | 10 Worte (160 Operanden) | Abschnitt 8.4.6 |
| speicher der SPS | schreiben | wortweise | Inhalt von Wort-Operanden (D, R, T, C) in Einhei- ten zu einem Operanden schreiben | | 64 | |
| | | Bitweise | Setzen/Rücksetzen angegebener Bit-Operan- den (X, Y, M, S, T, C) | 04 | 80 | Abschnitt 8.4.4 |
| | Operandenzu- stand ändern | | Setzen/Rücksetzen von angegebenen Bit-Ope- randen (X, Y, M, S, T, C) in Einheiten von 16 Ope- randen | 05 | 10 Worte (160 Operanden) | Abschnitt 8.4.7 |
| | | nd ändern Wortweise | Schreiben von Daten in angegebene Wortope- randen (D, R, T, C) in Einheiten von einem Operanden | | 10 | |
| | | | Nicht anwendbar bei den 32-Bit-Operanden C200 bis C255. | | | |
| | Remote RUN | | SPS-Grundgerät in die Betriebsart RUN schalten | 13 | — | Abschnitt |
| SPS stellern | Remote STOP | | SPS-Grundgerät in die Betriebsart STOP schalten | 14 | — | 8.5.1 |
| 5. 5 steach | Typ der SPS lesen | | Code, der den Typ des SPS-Grundgeräts angibt, lesen | 15 | — | Abschnitt 8.5.2 |
| Schleifentest | | | Die von einem externen Gerät empfangenen Daten werden unverändert wieder an das externe Gerät zurückgeschickt. | | _ | Abschnitt 8.6 |

Tab. 8-1: Übersicht der Funktionen und Funktionscodes beim MC-Protokoll

* Falls durch das Anwenderprogramm Doppelwortdaten gelesen werden, sollten diese 32-Bit-Daten auf einmal gelesen werden.

HINWEIS

Programmbeispiele für einen Personal Computer für die Kommunikation mit dem MC-Protokoll finden Sie im Anhang, Abschnitt A.5.



8.4 Operandenspeicher der SPS lesen/schreiben

8.4.1 Angabe der Operanden und Operandenbereiche

Mit dem MC-Protokoll kann über ein Ethernet-Modul auf das SPS-Grundgerät zugegriffen werden, an dass das Ethernet-Modul angeschlossen ist.

Beim Lesen und Schreiben aus bzw. in den Operandenspeicher der SPS wird ein Operand durch sein Operandenkennzeichen und seine Operandenadresse angegeben.



Abb. 8-22: Angabe der Operanden

| Operand | | Operanden- kennzeichen | Operandenbereich | Operandenadresse (hexadezimal) |
|---------------------|---------|---------------------------|--|--|
| Eingänge | | Х (58н, 20н) | FX3G: X0 bis X177 FX3U/FX3UC: X0 bis X377 | FX3G: 0000H bis 007FH FX3U/FX3UC: 0000H bis 00FFH |
| Ausgänge | | Ү (59н, 20н) | FX3G: Y0 bisY177 FX3U/FX3UC: Y0 bis Y377 | FX3G: 0000H bis 007FH FX3U/FX3UC: 0000H bis 00FFH |
| Merker | | М (4Dн, 20н) | M0 bis M7679 | 0000н bis 1DFFн |
| | | | M8000 bis M8511 | 1F40H bis 213FH |
| Schrittmerker | | S (53н, 20н) | S0 bis S4095 | 0000н bis 0FFFн |
| Timer | Ausgang | ТЅ (54н, 53н) | FX3G: T0 bis T319 | FX3G: 0000H bis 013FH |
| | lstwert | TN (54н, 4Ен) | FX3U/FX3UC:T0 bis T511 | FX3U/FX3UC: 0000H bis 01FFH |
| Counter | Ausgang | СЅ (43н, 53н) | C0 bis C199 | 0000H bis 00С7н |
| | | | C200 bis C255 | 00C8H bis 00FFH |
| | lstwert | СN (43н, 4Ен) | C0 bis C199 | 0000H bis 00С7н |
| | | | C200 bis C255 | 00C8H bis 00FFH |
| Datenregister | | D (44H, 20H) | D0 bis D7999 | 0000H bis 1F3FH |
| | | | D8000 bis D8511 | 1F40н bis 213Fн |
| Erweiterte Register | | R | FX3G: R0 bis R23999 | FX3G: 0000H bis 5DBFH |
| | | (52н, 20н) | FX3U/FX3UC: R0 bis R32767 | FX3U/FX3UC: 0000H bis 7FFFH |

Tab. 8-2: Operandenbereiche und -adressen

HINWEISE Bit-Operanden sind: Eingänge (X), Ausgänge (Y), Merker (M), Schrittmerker (S), Timer-Ausgänge (T) und Counter-Ausgänge (C)

Wort-Operanden sind: Datenregister (D), Erweiterte Register (R), Timer-Istwerte (T) und Counter-Istwerte (C)

Falls Bit-Operanden wortweise adressiert werden, muss die Startadresse entweder 0 oder ein Vielfaches von 16 sein (0, 16, ...).

Eingänge (X) und Ausgänge (Y) werden oktal adressiert. Bei der wortweisen Adressierung können die folgenden Adressen angegeben werden: X00, X20, X40... bzw. Y00, Y20, Y40...

Die Angabe von Sondermerkern (ab M8000) ist möglich. Geben Sie als Startadresse entweder 8000 oder (8000 + ein Vielfaches von 16) an.

Die Sondermerker (M8000 bis M8511) und Sonderregister (D8000 bis D8511) sind aufgeteilt in Operanden, die nur gelesen werden dürfen, bei denen das Schreiben erlaubt ist und in Operanden, die vom System verwendet werden.

Falls der Zustand oder der Inhalt von Operanden verändert wird, bei denen dies nicht gestattet ist, kann in der SPS ein Fehler auftreten. Eine Übersicht der Sondermerker und -register finden Sie in der Programmieranleitung zu den Grundgeräten der MELSEC FX3G-, FX3U- oder FX3UC-Serie.

8.4.2 Aufeinander folgende Operanden bitweise lesen (Funktionscode: 00)

Zum Lesen der Zustände von aufeinander folgenden Bit-Operanden wird in einer Anforderung der Funktionscode 00 verwendet. (Zur Struktur der Daten siehe Abschnitt 8.2.4.)



Kommunikation mit binärcodierten Daten

Abb. 8-23: In diesem Beispiel wird der Zustand der zwölf Operanden ab M100 abgefragt

HINWEIS

Um die Zustände von 256 Operanden zu lesen, muss als "Anzahl der Operanden" der Wert "00н" angegeben werden.

Kommunikation mit Daten im ASCII-Code



Abb. 8-24: In diesem Beispiel wird der Zustand der zwölf Operanden M100 bis M111 abgefragt und im ASCII-Code übertragen

HINWEISE

Um die Zustände von 256 Operanden zu lesen, muss als "Anzahl der Operanden" der Wert "00" (30H, 30H) angegeben werden.

Wird als Anzahl der Operanden eine ungerade Zahl angegeben, wird in der Antwort an die Daten ein "Dummy-Byte" mit dem Inhalt "O" (30H) angehangen. Falls beispielsweise die Zustände von drei Operanden abgefragt werden, enthält die Antwort Daten von vier Operanden. Das letzte Byte ist allerdings das "Dummy-Byte".

8.4.3 Aufeinander folgende Operanden bitweise schreiben (Funktionscode: 02)

Zum Schreiben (Ändern) der Zustände von aufeinander folgenden Bit-Operanden wird in einer Anforderung der Funktionscode 02 verwendet. (Zur Struktur der Daten siehe Abschnitt 8.2.4.)



Kommunikation mit binärcodierten Daten

Abb. 8-25: In diesem Beispiel wird der Zustand der zwölf Operanden ab M50 verändert

Kommunikation mit Daten im ASCII-Code



Abb. 8-26: In diesem Beispiel wird der Zustand der zwölf Operanden M50 bis M61 verändert (Daten im ASCII-Code)

HINWEIS Falls die Zustände einer ungeraden Anzahl der Operanden verändert werden sollen, muss in der Anforderung an die Daten ein "Dummy-Byte" mit dem Inhalt "0" (30H) angehangen werden. Fügen Sie z. B. bei drei Operanden noch ein "Dummy-Byte" an.


8.4.4 Operandenzustand bitweise ändern (Funktionscode: 04)

Mit dem Funktionscode 04 können bis zu 80 Bit-Operanden unabhängig voneinander gesetzt oder zurückgesetzt werden. (Die Struktur der Daten ist im Abschnitt 8.2.4 beschrieben.)



Kommunikation mit binärcodierten Daten

Abb. 8-27: In diesem Beispiel wird der Zustand der drei Operanden Y45, M60 und S38 gesteuert



Kommunikation mit Daten im ASCII-Code

Abb. 8-28: Der Zustand der drei Operanden Y45, M60 und S38 wird in diesem Beispiel verändert.

8.4.5 Aufeinander folgende Operanden wortweise lesen (Funktionscode: 01)

Die Zustände von aufeinander folgenden Bit-Operanden können mit dem Funktionscode 01 in Einheiten zu 16 Operanden gelesen werden. Der Funktionscode 01 kann auch dazu verwendet werden, den Inhalt von Wort-Operanden in Einheiten zu einem Operanden zu lesen.

Die Struktur der Daten ist im Abschnitt 8.2.4 beschrieben.

Kommunikation mit binärcodierten Daten



Abb. 8-29: In diesem Beispiel wird der Zustand der 32 Operanden von Y100 bis Y137 abgefragt





Kommunikation mit Daten im ASCII-Code

Abb. 8-30: Abfrage des Zustands der 32 Operanden Y100 bis Y137 und Übertragung im ASCII-Code

Hinweise zum Lesen der Istwerte der Zähler C200 bis C255

Die Zähler (Counter) C200 bis C255 sind 32-Bit-Operanden. Aus diesem Grund muss als Anzahl der Operanden immer die doppelte Anzahl der Operanden angegeben werden, die tatsächlich gelesen werden sollen.

Die Anzahl der Operanden muss außerdem eine gerade Zahl sein. Wird eine ungerade Zahl angegeben, kann der Lesevorgang nicht ausgeführt werden, und es tritt ein Fehler mit dem Code 57H auf (siehe Abschnitt 11.4.2).

In den folgenden Beispielen werden die Istwerte der 32 Zähler C220 bis C251 des SPS-Grundgeräts, an dem das FX3U-ENET angeschlossen ist, mit einem Lesevorgang erfasst.



Abb. 8-31: Lesen der Istwerte der 32 Zähler C220 bis C251 (binärcodiert)



Kommunikation mit Daten im ASCII-Code

• Kommunikation mit binärcodierten Daten

Abb. 8-32: Beispiel zum Lesen der Istwerte der 32 Zähler C220 bis C251 (ASCII-Code)



8.4.6 Aufeinander folgende Operanden wortweise schreiben (Funktionscode: 03)

Mit dem Funktionscode 03 können die Zustände von aufeinander folgenden Bit-Operanden in Einheiten zu 16 Operanden verändert werden. Der Funktionscode 03 kann auch dazu verwendet werden, den Inhalt von Wort-Operanden in Einheiten zu einem Operanden zu ändern.

Die Struktur der Daten ist im Abschnitt 8.2.4 beschrieben.

Kommunikation mit binärcodierten Daten



Abb. 8-33: In diesem Beispiel wird der Inhalt der drei Operanden D100 bis D102 verändert.



Kommunikation mit Daten im ASCII-Code

Abb. 8-34: Schreiben in die Datenregister D100, D101 und D102 der SPS (Übertragung im ASCII-Code)

Hinweise zum Schreiben der Istwerte der Zähler C200 bis C255

Die Zähler (Counter) C200 bis C255 sind 32-Bit-Operanden. Aus diesem Grund muss als Anzahl der Operanden immer die doppelte Anzahl der Operanden angegeben werden, in die tatsächlich geschrieben werden sollen.

Die Anzahl der Operanden muss außerdem eine gerade Zahl sein. Wird eine ungerade Zahl angegeben, kann der Schreibvorgang nicht ausgeführt werden, und es tritt ein Fehler mit dem Code 57H auf (siehe Abschnitt 11.4.2).

In den folgenden Beispielen werden die Istwerte der 32 Zähler C220 bis C251 des SPS-Grundgeräts, an dem das FX3U-ENET angeschlossen ist, mit einem Schreibvorgang geändert.



Kommunikation mit binärcodierten Daten





• Kommunikation mit Daten im ASCII-Code

Abb. 8-36: Beispiel zum Schreiben der Istwerte der 32 Zähler C220 bis C251 (ASCII-Code)



8.4.7 Operandenzustand wortweise ändern (Funktionscode: 05)

Mit dem Funktionscode 05 können bis zu 160 Bit-Operanden wortweise (in Einheiten von 16 Operanden) gesetzt oder zurückgesetzt werden. Bei der Angabe eines Bit-Operanden wird dieser Operand als Anfangsadresse eines Bereichs von 16 Operanden interpretiert. Im folgenden Wort für den "gewünschten Zustand" entspricht jedes Bit dem Soll-Zustand eines dieser Operanden (siehe folgendes Beispiel).

Der Funktionscode 05 kann auch dazu verwendet werden, um den Inhalt von Wort-Operanden unabhängig voneinander zu ändern.

Die Struktur der Daten ist im Abschnitt 8.2.4 beschrieben.



Kommunikation mit binärcodierten Daten

Abb. 8-37: In diesem Beispiel werden die Zustände der 16 Ausgänge Y20 bis Y37 gesteuert sowie der Inhalt des Registers R26 und der Istwert des Zählers C18 verändert



Kommunikation mit Daten im ASCII-Code

Abb. 8-38: Steuern der Zustände der 16 Ausgänge Y20 bis Y37 sowie Ändern des Inhalts des Registers R26 und des Istwerts des Zählers C18 (ASCII-Code)



8.5 SPS-Grundgerät steuern und SPS-Typ auslesen

8.5.1 SPS-Grundgerät in die Betriebsart RUN oder STOP schalten

Mit dem Funktionscode 13 kann das SPS-Grundgerät, an dass das FX3U-ENET angeschlossen ist, durch ein externes Gerät in die Betriebsart RUN gebracht werden.

Durch den Funktionscode 14 wird das SPS-Grundgerät gestoppt (Betriebsart STOP).

Kommunikation mit binärcodierten Daten



Abb. 8-39: In diesem Beispiel wird das SPS-Grundgerät in RUN geschaltet.



Kommunikation mit Daten im ASCII-Code

Abb. 8-40: In diesem Beispiel wird das SPS-Grundgerät in RUN geschaltet.

HINWEISE

Falls durch mehrere externe Geräte oder über Computer-Link Anweisungen gegeben werden, das SPS-Grundgerät in die Betriebsart RUN oder STOP zu schalten, werden die Anweisungen in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie empfangen wurden.

Um eine durch ein externes Gerät eingestellte Betriebsart (Remote RUN oder Remote STOP) zu deaktivieren, schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS aus und wieder ein.

Danach wird die Betriebsart der SPS durch die Stellung des RUN/STOP-Schalters am SPS-Grundgerät bestimmt.



8.5.2 Lesen des SPS-Typs

Jede MELSEC SPS bzw. CPU einer SPS-Serie wird durch einen Typen-Code eindeutig gekennzeichnet. Wird durch ein externes Gerät an eine SPS der Funktionscodes 15 gesendet, antwortet die SPS mit dem Typen-Code. So kann die Identität der SPS geprüft werden.

Typen-Codes der SPS-Grundgeräte:

- FX3G: F4H
- FX3U, FX3UC: F3H

Kommunikation mit binärcodierten Daten



Abb. 8-41: Beispiel zum Lesen des Typen-Codes der SPS

Kommunikation mit Daten im ASCII-Code



Abb. 8-42: In diesem Beispiel wurde der Funktionscode 15 an eine FX3U- oder FX3UC-SPS gesendet.

8.6 Schleifentest

Der Schleifentest dient in erster Linie der Überprüfung der Leitungsverbindung und der Kommunikation zwischen einem externen Gerät und dem Ethernet-Modul. Bei diesem Test werden die Daten, die an das Ethernet-Modul gesendet werden, vom Modul wieder an den Absender zurückgeschickt.

HINWEISE

Mit einem Schleifentest kann nach dem Anlauf des FX3U-ENET oder bei einem Fehler geprüft werden, ob die Verbindung zwischen dem externen Gerät und dem Ethernet-Modul hergestellt ist und ob der Datenaustausch einwandfrei funktioniert.

Verwenden Sie beim Schleifentest die folgenden Daten:

- Senden zuerst den Header, Subheader etc.
- Bei binärcodierten Daten können daran anschließend maximal 254 Bytes mit nummerischen Werten (00H bis FFH) gesendet werden.
- Bei der Kommunikation im ASCII-Code können bis zu 254 Zeichen übertragen werden, die jeweils ein Byte belegen ("0" bis "9", "A" bis "F").

Angegebene Anzahl Bytes + 5 Bytes Datenlänge (1–254 Bytes) Überwachungs Letztes Datenbyte Externes Gerät 1. Datenbyte 2. Datenbyte Subheader zeit Header SPS-Nr. L н Beispiel Datenlänge (1–254 Bytes) Letztes Datenbyte SPS Endekennung 1. Datenbyte 2. Datenbyte Subheader Header Beispiel 96 00 Angegebene Anzahl Bytes + 3 Bytes

Kommunikation mit binärcodierten Daten

Abb. 8-43: Beim Schleifentest werden empfangene Daten wieder zurückgeschickt.



Kommunikation mit Daten im ASCII-Format



Abb. 8-44: Beispiel für einen Schleifentest mit Daten im ASCII-Format



9 E-Mails senden und empfangen

9.1 Datenaustausch per E-Mail

Von einem Ethernet-Modul FX3U-ENET können Daten per E-Mail an Personal Computer oder andere Steuerungen gesendet werden. Da auch der Empfang von E-Mails möglich ist, kann eine SPS auf diesem Weg auch Daten erhalten. Durch das Internet als Übertragungsmedium ist eine weltweite Kommunikation gewährleistet.

Der Datenaustausch per E-Mail wird durch das Ablaufprogramm der SPS durch Zugriff auf den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls abgewickelt.

9.1.1 E-Mails durch das Ablaufprogramm der SPS senden und empfangen

Informationen aus einer SPS mit installiertem Ethernet-Modul können, durch das Ablaufprogramm der SPS gesteuert, an ein anderes Ethernet-Modul oder zum Beispiel einen Personal Computer, per E-Mail übertragen werden. Dabei kann die E-Mail selbst die Daten enthalten oder die Daten können als Anhang einer E-Mail verschickt werden. Umgekehrt kann ein Ethernet-Modul auch E-Mails von anderen Modulen oder PCs empfangen.

E-Mails senden

Die zu sendenden Daten werden durch das Ablaufprogramm zusammengestellt und können entweder direkt in der E-Mail oder in einem Anhang enthalten sein. Während als Inhalt der E-Mail nur 256 Worte im ASCII-Code übertragen werden können, stehen für einen Anhang 2048 Worte zur Verfügung, die Daten im Binär- oder ASCII-Code sowie im CSV-Format* enthalten können. Die Wandlung der Daten im Anhang in den ASCII-Code oder das CSV-Format übernimmt das Ethernet-Modul, dem die Daten immer binärcodiert übergeben werden.

* Beim CSV-Format (**C**omma-**S**eparated **V**ariables) werden die einzelnen Daten auch im ASCII-Code übertragen, sie sind aber durch ein vereinbartes Zeichen (es muss nicht unbedingt ein Komma sein) voneinander getrennt, um die Werte einfacher in einer Datenbank verarbeiten zu können.

E-Mails empfangen

Der Anhang empfangener und für das Ethernet-Modul bestimmter E-Mails wird beispielsweise mit FROM- oder MOVB-Anweisungen vom E-Mail-Server geladen. Der Inhalt (Text) einer E-Mail kann nicht empfangen werden. Das bedeutet, das alle Informationen, die per E-Mail an eine SPS geschickt werden, binärcodiert im Anhang dieser Mail enthalten sein müssen.



Abb. 9-1: Datenaustausch per E-Mail. Ein Ethernet-Modul kann E-Mails zu einem anderen Ethernet-Modul oder zum Beispiel einem PC senden.

- E-Mail senden:
 - 1 Die vom Ethernet-Modul gesendete E-Mail wird zuerst zum Mail-Server übertragen.
 - 2 Der für das Ethernet-Modul zuständige Mail-Server schickt die E-Mail über das Internet an den Mail-Server, dem der Empfänger der E-Mail zugeordnet ist. Dort wird die E-Mail zunächst gespeichert.
- E-Mail durch ein Ethernet-Modul empfangen:
 - In regelmäßigen, einstellbaren Abständen prüft das Ethernet-Modul, ob beim Server eine oder mehrere E-Mails angekommen sind. Das Ergebnis dieser Prüfung wird im Pufferspeicher des Ethernet-Moduls abgelegt.
 - Falls der Server E-Mail empfangen hat, wird z.B. eine FROM- oder MOV-Anweisung ausgeführt und eine E-Mail durch das Ethernet-Modul vom Server in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls übertragen. Die Anzahl der beim Server vorhandenen E-Mails wird nach dem Speichern der E-Mail aktualisiert und im Pufferspeicher gespeichert.
- E-Mail-Empfang durch einem Personal Computer:

5 E-Mails können mit Standardprogrammen empfangen werden.

Datenformate

Beim Senden einer E-Mail werden dem Ethernet-Modul der Betreff der E-Mail und deren Inhalt bereits im ASCII-Code (Zeichenfolge) übergeben. Die Daten können im Programm durch geeignete Anweisungen aus Binärdaten erzeugt werden.

Die Daten, die im Anhang übertragen werden, wandelt das Ethernet-Modul selbständig aus binären Daten in den ASCII-Code oder das CSV-Format um. Das gewünschte Format wird vor dem Senden der Daten angegeben.

Daten aus empfangenen E-Mail-Anhängen kann ein Ethernet-Modul nur als Binärdaten verarbeiten.



Abb. 9-2: Umwandlung der Daten einer E-Mail durch ein Ethernet-Modul

| | | E | | | |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------------|--|-----------------|
| Von der SPS gesendete E-Mail | | Ethernet- Modul | Personal Computer | Personal Computer Gerät, das keine Anhänge verar- beiten kann | |
| "Betreff" | | •1 | • | • | — |
| Inhalt der E-Mail ASCII-Code | | 0 | • 2 | • | max. 256 Worte |
| | Binärcode | • | | | |
| Anhang | ASCII-Code | 0 | • 2 | 0 | max. 2048 Worte |
| | CSV-Format | 0 | | | |

Tab. 9-1: Kommunikationsmöglichkeiten per E-Mail

• = Die Daten können empfangen werden.

 \bigcirc = Die Daten können nicht empfangen werden.

^① Ein Ethernet-Modul empfängt den "Betreff", dekodiert ihn aber nicht.

 $^{(2)}$ Es ist nicht möglich, gleichzeitig den Inhalt einer E-Mail (Text) und den Anhang zu senden.

9.1.2 Umgebung, in der E-Mails ausgetauscht werden können



Abb. 9-3: Umgebung für die Kommunikation über E-Mail

E-Mails können in einer Umgebung gesendet und empfangen werden, in der auch das Internet zur Verfügung steht. Ein Ethernet-Modul sendet oder empfängt E-Mails nicht direkt über eine Internet-Verbindung, sondern über einen E-Mail-Server.

Nehmen Sie die Einstellungen für die E-Mail-Kommunikation beim Ethernet-Modul und beim PC in Absprache mit dem Netzwerkadministrator vor.

Die Parameter für die E-Mail-Funktion des Ethernet-Moduls können mit der Konfigurations-Software FX Configurator-EN oder durch das Ablaufprogramm der SPS eingestellt werden.

HINWEIS

Unter den folgenden Anschlussbedingungen kann für den einwandfreien Betrieb des Ethernet-Moduls keine Gewährleistung übernommen werden. Prüfen Sie in diesen Fällen die Funktion des Moduls.

- Verbindungen über das Internet (Telefonnetz). (Verbindungen, die durch Internet-Service-Provider und Telekommunikationsanbieter zustande kommen)
- Verbindungen über Geräte, in denen eine Firewall-Software installiert ist.
- Verbindungen über Breitband-Router
- Verbindungen über Wireless-LAN



Glossar

Internet-Service-Provider

Der Internet-Service-Provider (oft auch nur kurz Internet-Provider oder Provider genannt) ist ein Dienstleister (meist eine Firma), der den Zugang zum Internet ermöglicht.

Proxy-Server

Ein Proxy-Server ist ein Rechner, der von einem Internet-Provider betrieben wird und der die Internet-Seiten, die von den Internet-Nutzern häufig abgefragt werden, zwischenspeichert.

Wird eine Webseite angewählt, prüft der Proxy-Server, ob die Daten bereits beim Provider vorhanden sind. Ist dies der Fall, bekommen die Internet-Nutzer nur eine "Kopie", die schneller übertragen wird als das "Original". Sind die Daten noch nicht vorhanden, verbindet der Proxy-Server den Internet-Nutzer weiter zu der gewünschten Adresse.

• DNS (Domain Naming System)

Das "Domain-Adressensystem" ordnet numerischen IP-Adressen festgelegte alphanumerische Geräteadressen zu, die den Vorteil haben, dass man sich diese einfacher merken kann.

SMTP

Abkürzung für "Simple Mail Transfer Protocol" – ein Standard-Protokoll, mit dem E-Mails im Internet zwischen Mail-Servern verschickt werden

• POP3 (Post Office Protocol Version 3)

Protokoll zur Übertragung empfangener E-Mails von einem Server zum lokalen Computer.

9.2 Hinweise zum Senden und Empfangen von E-Mails

Sicherheit

- Legen Sie das Programm in der SPS so aus, dass es auch beim Senden und nach dem Empfang von E-Mails sicher arbeitet. Bedenken Sie, dass durch den Empfang von Daten in einem laufenden System und Beeinflussung der SPS gefährliche Zustände auftreten können.
- Um Fehlfunktionen der SPS zu verhindern, die durch den Empfang von E-Mails von unbekannten Absendern hervorgerufen werden, sollte deren Empfang durch beispielweise ein Anti-Virenprogramm verhindert werden.

Einstellungen

- Alle erforderlichen Einstellungen f
 ür den E-Mail-Versand- und -Empfang mit einem Ethernet-Modul werden mit der Konfigurations-Software FX Configurator-EN oder durch das Ablaufprogramm der SPS vorgenommen.
- Die Einstellungen sollten in Abstimmung mit dem Internet-Service-Provider oder einem Systemadministrator vorgenommen werden.

Senden von E-Mails an andere speicherprogrammierbare Steuerungen

- E-Mails können an Steuerungen gesendet werden, in denen ein Ethernet-Modul des MELSEC System Q installiert oder der MELSEC FX3U-Serie ist.
- Beim Senden von Daten im Anhang einer E-Mail an ein Ethernet-Modul muss die Kodierung angegeben werden (Base 64, 7 Bit, 8 Bit oder Quoted Printable).

Allgemeine Hinweise

- Ein Ethernet-Modul speichert den E-Mail-Anhang, den es von einem externen Gerät empfangen hat, im Pufferspeicher ab der Adresse 14873 (3A19H). Falls diese Daten ASCII-codiert sind, werden sie nicht in den Binärcode gewandelt.
- Die maximalen Datenmengen, die durch ein Ethernet-Modul per E-Mail gesendet und empfangen werden können, sind:
 - Inhalt der E-Mail: maximal 256 (nur senden)
 - Anhang: maximal 2048 Worte
- Beim Senden und Empfangen von E-Mails werden keine komprimierten, verschlüsselten oder konvertierten Daten unterstützt.
- Die E-Mail-Funktion der Ethernet-Module wird von SMTP- und POP3-Servern unterstützt.
- Stimmen Sie mit dem Systemadministrator oder dem Internet-Service-Provider die Intervalle ab, in denen E-Mails gesendet, beim Mail-Server nach empfangenen E-Mails gefragt wird oder E-Mails vom Server geladen werden.

Durch Sicherheitseinstellungen beim Mail-Server werden eventuell zu häufige Zugriffe auf den Server verhindert und es müssen minimale Intervallzeiten eingehalten werden.

• Gesendete E-Mails werden vom Ethernet-Modul automatisch nummeriert. Diese Nummer wird dem "Betreff" der E-Mail vorangestellt, mit zum Empfänger übertragen und dort auch angezeigt.

Die Nummerierung beginnt bei "0" und erfolgt fortlaufend in aufsteigender Zählweise. Wenn der maximale Wert von 99999 erreicht ist, beginnt die Zählung wieder bei 0.



Wenn beim Senden oder Empfangen von E-Mails Fehler auftreten

 Falls eine vom Ethernet-Modul gesendete E-Mail den Empfänger nicht erreicht hat, kann der Fehlercode im Pufferspeicher ausgewertet werden.

Die Fehlercodes werden im Pufferspeicher in der Adresse 10335 (285FH) eingetragen. Eine Beschreibung der Fehlercodes finden Sie im Abschnitt 11.4.

Abhängig von der Einstellung des Servers wird ein solcher Fehler aber eventuell nicht erkannt. Prüfen Sie daher die E-Mail-Adressen bereits bei der Eingabe in den Netzwerkparametern sehr sorgfältig.

- Bei Fehler beim Senden oder Empfangen von E-Mails, pr
 üfen Sie bitte auch die Fehlercodes in den Fehlerspeichern der E-Mail-Sende- und -Empfangsbereiche.
- Wenn keine E-Mails empfangen werden können,
 - geben Sie noch einmal das Kommando zum Empfang einer E-Mail. (Tragen Sie in die Pufferspeicheradresse 14500 (38A4H) den Wert 0001H ein.)
 - reduzieren Sie das Intervall, in dem beim Mail-Server nach neuen E-Mails gefragt wird. Diese Zeit wird durch den Inhalt der Pufferspeicheradresse 9904 (26B0H) festgelegt.
 - pr
 üfen Sie, ob
 überhaupt E-Mails empfangen wurden. Werten Sie dazu den Inhalt der Pufferspeicheradresse 22640 (5870H) des Ethernet-Moduls aus. Hier wird die Zahl der vom Server empfangenen und dort noch gespeicherten E-Mails eingetragen.
- Falls Daten, die per E-Mail gesendet wurden, vom Empfänger nicht gelesen oder korrekt verarbeitet werden können, ist eventuell in der Pufferspeicheradresse 10338 (2862H) das Datenformat (binär, ASCII, CSV) nicht richtig eingestellt.

Der Betreff der E-Mail sollte immer im ASCII-Code angegeben werden, weil hier keine Konvertierung stattfindet.

9.3 Leistungsmerkmale der E-Mail-Funktion

In der folgenden Tabelle finden Sie die Daten zum Empfang und Versand von E-Mails.

| Merkmal | | Technische Daten | | | | |
|--|---------------------|--|--|---|--|--|
| Datenlänge | Text einer E-Mail | 256 Worte x 1 | | | | |
| | Anhang einer E-Mail | 2048 Worte x 1 | | | | |
| Übertragungsar | + | Die Dat | en werden wahlweise a | ls Anhang oder als Text einer E-Mail gesendet. | | |
| Obertragungsar | t | Empfan | gene Daten werden als | Anhang an eine E-Mail übermittelt. | | |
| Format des Anh | angs | MIME | | | | |
| MIME | | Version | 1.0 | | | |
| Format der Daten in der angehängten Datei | | Es kann CSV-Foi Komma | zwischen binären Date mat (Comma Separate getrennt) gewählt wer | en, Daten im ASCII-Format oder Daten im d Value, die einzelnen Werte werden durch ein den. | | |
| | | Dateina | men: XXXX.bin (binäre | Daten), XXXX.asc (ASCII), XXXX.csv (CSV-Format) | | |
| Teilung des Anhangs | | Die ang gesend Werder restlich | Die angehängte Datei kann nicht aufgeteilt werden, es kann nur eine Datei gesendet oder empfangen werden. Werden geteilte Dateien empfangen, wird der erste Teil gespeichert und die restlichen Teile werden verworfen. | | | |
| | | Betreff: Base64 / 7 Bit | | | | |
| Kodierung beim | Senden | • Text der E-Mail: 7 Bit | | | | |
| | | Anhang: Base64 | | | | |
| | | Betreff: Wird nicht dekodiert | | | | |
| | | Text der E-Mail: Kann nicht empfangen werden | | | | |
| Dekodierung be | im Empfang | Anha | ing: Base64 / 7 Bit / Quo | oted Printable | | |
| | | Falls E-Mails von einem externen Gerät an die SPS geschickt werden, muss die Art der Kodierung (Base64, 7 Bit etc.) angegeben werden. | | | | |
| Verschlüsselung | der Daten | Wird nicht ausgeführt | | | | |
| Komprimierung | der Daten | Wird nicht ausgeführt | | | | |
| Kommunikation mit Mail-Server | | CAATE | Port-Nummer ^① | 1 bis 65535 SMTP: 25 (voreingestellt) SMTP-AUTH: 587 | | |
| | | SMIP | Authentifizierung ^② | keine Authentifizierung SMTP-AUTH (PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5) POP vor SMTP | | |
| | | POP | Port-Nummer ^③ | 1 bis 65535 POP3: 110 (voreingestellt) | | |
| Kompatible Soft | ware | Microsoft® Outlook® Express 6.0 | | | | |

Tab. 9-2: Leistungsmerkmale zum Empfang und Versand von E-Mails

- ^① Bei Ethernet-Modulen ab der Version 1.10 kann eine Port-Nummer zwischen 1 und 65535 eingestellt werden. Bei Ethernet-Modulen bis zur Version 1.10 ist die Port-Nummer fest auf "25" eingestellt.
- ⁽²⁾ Ethernet-Module ab der Version 1.10 unterstützen die Authentifizierungs-Funktion. Bei Ethernet-Modulen bis zur Version 1.10 ist die Port-Nummer ohne Authentifizierung fest eingestellt.
- ⁽³⁾ Bei Ethernet-Modulen ab der Version 1.10 kann eine Port-Nummer zwischen 1 und 65535 eingestellt werden. Bei Ethernet-Modulen bis zur Version 1.10 ist die Port-Nummer fest auf "110" eingestellt.

HINWEIS

Terminologie

- DNS-Server: Server, der das Netzwerk verwaltet
- SMTP-Server: Server, der E-Mails zwischen Mail-Server austauscht
- POP3-Server: Server, der empfangene E-Mails, die an ein bestimmtes Gerät adressiert sind, an dieses Gerät weiterleitet



9.4 Vorbereitungen für die E-Mail-Funktion



Abb. 9-4: Bevor E-Mails gesendet oder empfangen werden können, müssen bestimmte Einstellungen vorgenommen werden

* Die notwendigen Verbindungen zum Senden und Empfangen von E-Mails werden vom Ethernet-Modul automatisch geöffnet und geschlossen.

9.5 Einstellungen für die E-Mail-Funktion

9.5.1 DNS-Einstellungen

Wenn in den E-Mail-Einstellungen (siehe Abschnitt 9.5.2) statt der IP-Adresse des Mail-Servers ein Name angegeben werden soll, muss die IP-Adresse des DNS-Servers eingestellt werden .

Die DNS-Einstellungen können auch durch die Konfigurations-Software FX Configurator-EN vorgenommen werden. Klicken Sie dazu im Startfenster auf **Initiale Einstellungen**.

Im dann angezeigten Dialogfenster können unten die IP-Adressen der DNS-Server eingegeben werden.

Bis zu vier IP-Adressen von DNS-Servern können angegeben werden. Stellen Sie diese IP-Adressen in Abstimmung mit einem Netzwerkadministrator oder dem Internet-Service-Provider ein.

Im Pufferspeicher des Ethernet-Moduls werden die IP-Adressen der DNS-Servers in den folgenden Adressen gespeichert:

| Finstellung | | Pufferspeicheradresse | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--|
| Einstenung | | Dezimal | Hexadezimal | |
| | IP-Adresse des 1. DNS-Servers | 20505, 20506 | 5019н, 501Ан | |
| DNS Einstellungen | IP-Adresse des 2. DNS-Servers | 20507, 20508 | 501Вн, 501Сн | |
| DNS-Einstellungen | IP-Adresse des 3. DNS-Servers | 20509, 20510 | 501DH, 501EH | |
| | IP-Adresse des 4. DNS-Servers | 20511, 20512 | 501Fн, 5020н | |

Tab. 9-3: Speicherung der DNS-Einstellungen im Pufferspeicher des Ethernet-Moduls

HINWEISE

HINWEIS

Die DNS-Einstellungen sind unbedingt erforderlich, um nach SMTP- und POP3-Servern zu suchen, bei denen nur der Name angegeben wurde.

Falls in den E-Mail-Einstellungen (siehe Abschnitt 9.5.2) die IP-Adresse der Mail-Server angegeben wird, ist keine DNS-Einstellung erforderlich.

Um einem Namen eine IP-Adresse zuzuordnen, wird die Liste der DNS-Server nacheinander abgearbeitet. Begonnen wird mit dem ersten Eintrag.



9.5.2 E-Mail-Einstellungen

Die E-Mail-Einstellungen werden im Pufferspeicher des Ethernet-Moduls in den folgenden Adressen gespeichert:

| | | Pufferspeicheradresse | | | Finstellmöglichkeiten / | | |
|---------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------|--|---|--|
| Einstellung | | | Dezimal | Hexa- dezimal | Beschreibung | Einstellbereich | |
| Allgemeine Einstellungen | Passwort | | 9913- 9920 | 26В9н– 26С0н | Passwort des POP3-Servers (maximal 16 Zeichen) | _ | |
| | E-Mail-Adresse | | 9856- 9887 | 2680н– 269Fн | E-Mail-Adresse des Ethernet- Moduls (maximal 64 Zeichen) | | |
| | Prüfung auf neue E-Mails | | 9904 (Bit 15) | 26В0н (Bit 15) | Festlegung, ob beim Server nachgefragt wird, ob E-Mails für das Ethernet-Modul eingetrof- fen sind. | 0: Nicht nachfragen 1: Nachfragen | |
| | Intervall der Prüfung | | 9904 (Bits 0 bis 14) | 26ВОН (Bits 0 bis 14) | Angabe, in welchem zeitlichen Abstand beim Server nach neuen E-Mails gefragt wird. | Bits 14 bis 12 Einheit der Zeitangabe O: Stunde 1: Minute 2: Sekunde Bits 11 bis 0 Prüfintervall Bei Stunden: 1 bis 24 Bei Minuten: 1 bis 1440 Bei Sekunden: 30 bis 3600 | |
| | Einstellungen zum Senden von E-Mails | Methode zur Angabe des SMTP-Servers | 9921 | 26C1H | Festlegung, wie der SMTP-Server zum Senden von E-Mails ange- geben wird | 0: Angabe des Domain-Namens 1: Angabe der IP-Adresse (Dezimal) 2: Angabe der IP-Adresse (Hexadezimal) | |
| | | Name des SMTP-Servers/ IP-Adresse | 9922- 9953 | 26С2н– 26Е1н | Domain-Name des SMTP-Servers (maximal 64 Zeichen) oder IP-Adresse | IP-Adresse: 00000001H bis FFFFFFFEH | |
| Mail-Server- | | SMTP-Server Port-Nummer* | 24320 | 5F00н | Port-Nummer des SMTP-Servers (Voreinstellung: 25) | 1 bis 65535 | |
| Name | Einstellungen zum Empfang von E-Mails | Methode zur Angabe des POP3-Servers | 9954 | 26Е2н | Festlegung, wie der POP3-Server zum Empfang von E-Mails ange- geben wird | 0: Angabe des Domain-Namens 1: Angabe der IP-Adresse (Dezimal) 2: Angabe der IP-Adresse (Hexadezimal) | |
| | | Name des POP3-Servers/ IP-Adresse | 9955- 9986 | 26ЕЗН– 2702Н | Domain-Name des POP3-Servers (maximal 64 Zeichen) oder IP-Adresse | IP-Adresse: 00000001H bis FFFFFFFEH | |
| | | POP3-Server Port-Nummer* | 24388 | 5F44H | Port-Nummer des POP3-Servers (Voreinstellung: 110) | 1 bis 65535 | |
| SMTP- Authentifizie- rung | Authentifizierungs-Methode | | 24321 | 5F01H | Einstellung der Authentifizie- rungs-Methode für den Server zum Senden von E-Mails | 0: Keine Authentifizierung 1: SMTP-AUTH 2: POP vor SMTP | |
| | SMTP-Login-ID | | 24324– 24355 | 5F04н– 5F23н | SMTP-Login-ID für den Server zum Senden von E-Mails (maxi- mal 64 Zeichen) | _ | |
| | SMTP-Passwort | | 24356– 24387 | 5F24н– 5F43н | Passwort für den Server zum Senden von E-Mails (maximal 64 Zeichen) | _ | |

 Tab. 9-4:
 Speicherung der E-Mail-Einstellungen im Pufferspeicher des Ethernet-Moduls

* Wird nur von Ethernet-Modulen ab der Version 1.10 unterstützt.

Allgemeine Einstellungen

HINWEIS

Die allgemeinen Einstellungen können auch durch die Konfigurations-Software FX Configurator-EN vorgenommen werden. Klicken Sie dazu im Startfenster auf **E-Mail-Einstellungen**.

Hier werden das Passwort und die E-Mail-Adresse eingetragen, die auch beim Internet Service Provider für das Ethernet-Modul hinterlegt worden sind.

Passwort

Geben Sie hier das Passwort an, das bei einer Verbindung zwischen dem Ethernet-Modul und dem Internet Service Provider eingegeben werden muss, um E-Mails zu senden oder empfangene E-Mails abzurufen.

E-Mail-Adresse des Ethernet-Moduls

Geben Sie die Mail-Adresse in der üblichen Form an (wie zum Beispiel Steuerung1@Beispiel.de)

Prüfung des Posteingangs-Servers auf neue E-Mails

Hier wird festgelegt, ob und in welchem Intervall beim Server nachgefragt wird, ob E-Mails für das Ethernet-Modul eingetroffen sind

Das Intervall kann im Bereich von 30 Sekunden bis 24 Stunden eingestellt werden. Voreingestellt sind 5 Minuten.

| Zeiteinheit | Einstellbereich | 7 |
|-------------|-----------------|---|
| Stunde | 1 bis 24 | |
| Minute | 1 bis 1440 | |
| Sekunde | 30 bis 3600 | |

Tab. 9-5: Bei der Einstellung desAbfrageintervalls kann außerdem Wert auch die Maßeinheitgewählt werden.

HINWEIS

Wird im FX Configurator-EN das Kästchen vor "Erhaltene Mail prüfen" bzw. in der Pufferspeicheradresse 9904 (26B0H) das Bit 15 auf "1" gesetzt, wird regelmäßig geprüft, ob E-Mails für das Ethernet-Modul bzw. die Steuerung beim Mail-Server vorhanden sind.

Bei einem zu kurzem Abfrageintervall kann der Mail-Server den Zugriff blockieren. Wählen Sie aus diesem Grund keine zu geringe Zeit für das Abfrageintervall. Die Voreinstellung von 5 Minuten sollte nicht unterschritten werden.

Mail-Server-Name

- Einstellungen zum Senden von E-Mails
 - Name SMTP-Server / IP-Adresse

Domain-Name oder IP-Adresse des Servers, der E-Mails des Ethernet-Moduls sendet.

Falls der Domain-Name des Internet-Service-Providers angegeben wird, muss die IP-Adresse des Servers in den DNS-Einstellungen (Abschnitt 9.5.1) parametriert werden.

Statt des Namens kann auch die IP-Adresse des Servers angeben werden. Beim Eingabeformat der IP-Adresse kann zwischen dezimal und hexadezimal gewählt werden.

- Einstellungen zum Empfang von E-Mails
 - Name POP-Server / IP-Adresse

Domain-Name oder IP-Adresse des Servers, der E-Mails für das Ethernet-Moduls empfängt und zur Abholung bereit hält.



Wird der Domain-Name des Internet-Service-Providers angegeben, muss die IP-Adresse des Servers in den DNS-Einstellungen (Abschnitt 9.5.1) parametriert werden.

Statt des Namens kann auch die IP-Adresse des Servers angeben werden. Beim Eingabeformat der IP-Adresse kann zwischen dezimal und hexadezimal gewählt werden.

SMTP-Authentifizierung

Wählen Sie hier die Authentifizierungs-Methode für den Server, der E-Mails des Ethernet-Moduls sendet (SMTP-Server).

Falls als Methode "SMTP-AUTH" eingestellt wird, muss auch der Anwendername (Login-ID) und das Passwort für den SMTP-Server angegeben werden.

HINWEIS Die Einstellung der SMTP-Authentifizierung ist bei einem FX3U-ENET ab der Version 1.10 sowie der Konfigurations-Software FX Configurator-EN ab der Version 1.20 möglich.

9.5.3 Adressen der E-Mail-Empfänger einstellen

Wenn durch das Ethernet-Modul eine E-Mail verschickt werden soll, wird nur die Nummer eines von zehn möglichen Empfängern angegeben. Die E-Mail-Adresse dieses Empfängers muss vorher in den Netzwerkparametern festgelegt werden.

HINWEIS Bei

Bei der Konfigurations-Software FX Configurator-EN werden die Adressen der E-Mail-Empfänger innerhalb der **E-Mail-Einstellungen** festgelegt.

Im Pufferspeicher des Ethernet-Moduls werden die E-Mail-Adressen in den folgenden Bereichen gespeichert:

| Finstellung | | Pufferspeicheradresse | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|
| Enistenting | | Dezimal | Hexadezimal | |
| | 1. E-Mail-Adresse | 9987-10018 | 2703н–2722н | |
| | 2. E-Mail-Adresse | 10019–10050 | 2723н–2742н | |
| | 3. E-Mail-Adresse | 10051-10082 | 2743н–2762н | |
| | 4. E-Mail-Adresse | 10083-10114 | 2763н–2782н | |
| Empfänger der E Meil | 5. E-Mail-Adresse | 10115–10146 | 2783н–27А2н | |
| Emplanger der E-Mali | 6. E-Mail-Adresse | 10147–10178 | 27А3н–27С2н | |
| | 7. E-Mail-Adresse | 10179–10210 | 27С3н–27Е2н | |
| | 8. E-Mail-Adresse | 10211-10242 | 27ЕЗн–2802н | |
| | 9. E-Mail-Adresse | 10243–10274 | 2803н-2822н | |
| | 10. E-Mail-Adresse | 10275-10306 | 2823H-2842H | |

Tab. 9-6: Speicherung der E-Mail-Adressen im Pufferspeicher des Ethernet-Moduls

In jedem Pufferspeicherbereich bzw. jeder Zeile im FX Configurator-EN darf nur eine Adresse eingetragen werden. Die Angabe erfolgt in der üblichen Form (nnnn@Domain-Name.Länderkennzeichen, zum Beispiel Steuerung1@Beispiel.de)

Beim Versenden einer E-Mail wird als Empfänger nur die Eintragsnummer (Zeilennummer) angegeben. Dazu wird in der Pufferspeicheradresse 10337 (2861H) eines der Bits 0 (1. E-Mail-Adresse) bis 9 (10. E-Mail-Adresse) auf "1" gesetzt.

9.6 Daten im Anhang einer E-Mail übertragen

An eine E-Mail können Daten "angehängt" werden. Dabei werden zusätzlich zu den Daten in der E-Mail eine oder auch mehrere Dateien übertragen, die beim Empfänger wieder leicht von der E-Mail getrennt und beispielsweise separat gespeichert oder verarbeitet werden können.

Auch mit einem Ethernet-Modul können Sie eine Datei als Anhang einer E-Mail senden und empfangen und dabei verschiedene Vorteile nutzen:

- Wenn die Informationen aus der SPS an externe Geräte im Anhang übertragen werden, können die Daten verschiedene Formate haben und werden zudem noch vom Ethernet-Modul automatisch umgewandelt. (Ein Ethernet-Modul kann allerdings als Anhang nur binärcodierte Daten empfangen.)
- Als Anhang einer E-Mail können mehr Daten übertragen werden als innerhalb der Mail.

Eine Übersicht der Datenformate und -längen enthält der Abschnitt 9.1.1.

9.6.1 Daten im Anhang einer E-Mail senden

Beim Empfänger, z. B. einem PC, erscheint die gesendete E-Mail in der folgenden Form:

- Von: E-Mail-Adresse des Ethernet-Moduls
- An: E-Mail-Adresse des Empfängers
- Betreff: Laufende Nummer* + Durch das Ablaufprogramm als "Betreff" eingetragener Text
- Inhalt: Innerhalb der E-Mail werden keine Daten übertragen!
- Anhang: Abhängig von der verwendeten Software f
 ür die E-Mail-Kommunikation wird beispielsweise durch ein Symbol angezeigt, dass an die E-Mail eine Datei angeh
 ängt ist oder es wird der Name der angeh
 ängten Datei angezeigt.
- * Jede gesendete E-Mail wird vom Ethernet-Modul nummeriert. Diese Nummer wird mit übertragen und im Feld "Betreff" angezeigt (siehe Abschnitt 9.2).

HINWEIS

Daten, die im Anhang einer E-Mail im CSV-Format übertragen werden, können durch ein Programm zur Tabellenkalkulation, wie z. B. Microsoft[®] Excel, importiert und übersichtlich dargestellt werden.

Vorgehensweise beim Senden einer E-Mail mit Anhang

- Prüfen Sie, ob E-Mail gesendet werden können.
 (Das Bit 15 in der Pufferspeicheradresse 10334 (285EH) darf nicht gesetzt sein.)
- (2) Legen Sie den Empfänger der E-Mail fest. Setzen Sie das entsprechende Bit in der Pufferspeicheradresse 10337 (2861H) auf "1". Wenn die E-Mail an alle eingetragenen E-Mail-Adressen gesendet werden soll, tragen Sie in die Pufferspeicheradr. 10337 (2861H) den Wert "3FFH" ein.
- ③ Tragen Sie die Daten der E-Mail in die folgenden Pufferspeicheradressen ein:
 - Betreff: Pufferspeicheradr. 10339 bis 10402 (2863н bis 28А2н)
 - Format des Anhangs: Pufferspeicheradr. 10338 (2862H)
 - Größe des Anhangs (Einheit: Worte): Pufferspeicheradr. 10403 (28АЗн)
 - Anhang der E-Mail: Pufferspeicheradr. 10404 bis 12451 (28А4н bis 30АЗн)
- ④ Tragen Sie in die Pufferspeicheradresse 10333 (285DH) den Wert "0001H" ein, um die E-Mail zu senden.
- (5) Lesen Sie den Inhalt der Pufferspeicheradresse 10334 (285EH) aus, und pr
 üfen Sie, ob die E-Mail korrekt gesendet wurde.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Pufferspeicherbereiche zum Senden von E-Mails mit Anhang verwendet werden.

| Pufferspeicheradresse | | | | |
|-----------------------|------------------|--|---|---|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Inhalt | Bedeutung | |
| | | | Wert, der geschrieben werden kann | |
| | | | 0001н: E-Mail senden | |
| 10333 | 285DH | Kommando zum Senden | Werte, die gelesen werden können | |
| | | einer E-Mail | 0000н: Das Senden der E-Mail ist abgeschlossen | |
| | | | 0002H: Es bestehen mehrere Anforderungen zum Senden einer E-Mail. | |
| | | | 0000H: Ausgangszustand | |
| | | Status beim Senden einer | 0001H: E-Mail wurde fehlerfrei gesendet. | |
| 10334 | 285ЕН | E-Mail | 0002H: Senden der E-Mail ist beendet. (Beim Senden der E-Mail ist ein Fehler aufgetreten.) | |
| | | | 8000H: Die E-Mail wird momentan gesendet. | |
| | | Fehlercode beim Senden einer E-Mail | Beim Senden einer E-Mail an nur eine Adresse (abhängig vom Kommando zum Senden einer E-Mail (Pufferspeicheradr. 10333: 0001H) wird diese Pufferspeicheradresse gelöscht und der erste Fehlercode gespeichert, der gefunden wird. | |
| 10335 | 285FH | | Beim Senden einer E-Mail an mehrere Adressen wird der erste gefundene Fehlercode gespeichert, auch wenn davor andere Fehler aufgetreten sind. | |
| | | | Die Codes weiterer Fehler, die nach dem ersten Fehler auftre- ten, werden nicht gespeichert. | |
| 10336 | 2860н | 10336 2860н | Ergebnis beim Senden einer | Die Bits 0 bis 9 stehen für zehn E-Mail-Adressen (Bit 0: Senden an die 1. E-Mail-Adresse bis Bit 9: Senden an die 10. E-Mail-Adresse) |
| | | E-Mail | 0: Beim Senden ist ein Fehler aufgetreten 1: E-Mail wurde erfolgreich gesendet | |
| 10337 | 10337 2861н | Empfänger beim Senden einer F-Mail | Die Bits 0 bis 9 geben an, an welche E-Mail-Adressen die E-Mail gesendet werden soll (Bit 0: Senden an die 1. E-Mail-Adresse bis Bit 9: Senden an die 10. E-Mail-Adresse) | |
| | | | 0: Senden gesperrt 1: Senden freigegeben | |
| | | | 0000H: Binär-Format (maximal 2048 Worte) | |
| 10338 | 2862H | Format des Anhangs der F-Mail | 0001H: ASCII-Format (maximal 2048 Worte) | |
| | | E-Mail | 0002H: CSV-Format (maximal 2048 Worte) | |
| | | | Der "Betreff" der E-Mail kann maximal 128 Zeichen lang sein. | |
| | | | Er besteht aus einer laufenden Nummer und den durch das Ablaufprogramm als "Betreff" eingetragenem Text. | |
| 10339– 10402 | 2863н– 28А2н | 2863H– 28A2H "Betreff" der E-Mail | Der "Betreff" wird nicht automatisch in das ASCII-Format gewandelt und sollte daher schon durch das Ablaufprogramm im ASCII-Code angegeben werden. | |
| | | | Falls der "Betreff" nicht 128 Zeichen umfasst, muss das Ende des "Betreff" durch die Zeichen "\0" gekennzeichnet werden. | |
| 10403 | 28A3H | Größe des Anhangs der E-Mail | Angabe der Größe der angehängten Datei in der Einheit "Worte" (0 bis 2048) | |
| 10404– 12451 | 28А4н– 30А3н | Anhang der E-Mail | Inhalt der als Anhang mitgeschickten Datei | |

 Tab. 9-7:
 Relevante Pufferspeicheradressen f
 Gas Senden von E-Mails mit Anhang
 Gas Sende von E-Mails mit Anhang
 Gas Senden v

Benennung des Anhangs beim Senden einer E-Mail durch ein Ethernet-Modul

Den Namen der angehängten Datei erzeugt ein Ethernet-Modul aus dem Sendezeitpunkt der E-Mail. Dazu wird die interne Uhr des SPS-Grundgeräts ausgewertet, an dass das Ethernet-Modul angeschlossen ist.

Die Daten, die als Anhang an eine E-Mail übertragen werden, können binär- oder ASCII-codiert sein oder im CSV-Format vorliegen. Entsprechend dem Format ist die Endung des Dateinamens dann ".bin", ".asc" oder ".csv".

Dadurch ergeben sich die folgenden Dateinamen:

- Binäre Daten: mmddhhss.bin
- Daten im ASCII-Code: mmddhhss.asc
- Daten im CSV-Format: mmddhhss.csv

mm: Monat dd: Tag hh: Stunde ss: Minute

HINWEIS

Falls Daten im Anhang einer E-Mail an ein anderes Ethernet-Modul geschickt werden, müssen die Daten im Anhang binärcodiert sein.

Der Name der angehängten Datei ist in diesem Fall "mmddhhss.bin" (Systemzeit.bin).

Ablaufprogramm in der SPS zum Senden einer E-Mail mit Anhang

Im folgenden Beispiel für ein SPS-Grundgerät der MELSEC FX3U- oder FX3UC-Serie wird eine E-Mail mit Anhang an zwei Empfänger geschickt, deren E-Mail-Adressen an erster und zweiter Stelle in der Liste der Empfänger eingetragen sind. Das Ethernet-Modul ist als zweites Sondermodul angeschlossen (Sondermoduladresse 1)

| Operand | | Bedeutung | Bemerkung | |
|----------|--------|---|---|--|
| Eingänge | X0 | Startsignal "E-Mail senden" | — | |
| | M100 | "Senden der E-Mail wurde angefordert" | | |
| | M101 | "E-Mail senden" | | |
| | M102 | "Senden der E-Mail fehlerfrei beendet" | | |
| | M103 | "Beim Senden der E-Mail ist ein Fehler aufgetreten." | | |
| Merker | M8000 | Ständig "1" | M8000 hat in der Betriebsart RUN der SPS immer den Zustand "1". | |
| | M8029 | "Anweisung vollständig abgearbeitet" | Der Sondermerker M8029 wird in die- sem Beispiel gesetzt, wenn die Aus- führung der WBFM-Anweisung fehlerfrei abgeschlossen wurde. | |
| Register | D100 | Status beim Senden einer E-Mail | Entspricht dem Inhalt der Pufferspei- cheradr. 10334 (285Ен) | |
| | D100.0 | E-Mail wurde fehlerfrei gesendet | Entspricht dem Zustand von Bit 0 der Pufferspeicheradr. 10334 (285Ен). | |
| | D100.1 | Beim Senden der E-Mail ist ein Fehler aufgetreten | Entspricht dem Zustand von Bit 1 der Pufferspeicheradr. 10334 (285Ен). | |
| | D100.F | Eine E-Mail wird momentan gesendet. | Entspricht dem Zustand von Bit 15 der Pufferspeicheradr. 10334 (285EH). | |
| | D101 | Ergebnis beim Senden einer E-Mail | Entspricht dem Inhalt der Pufferspei- cheradr. 10336 (2860н) | |
| | R1000 | 1. Register mit den Daten des Anhangs | | |
| | R1001 | 2. Register mit den Daten des Anhangs | Anhang der E-Mail | |
| | R1002 | 3. Register mit den Daten des Anhangs | | |
| | C0 | Zähler für fehlerfrei gesendete E-Mails | Diese Zähler wird für das Senden der | |
| Zähler | C1 | Zähler für E-Mails, bei deren Übertragung ein Fehler aufgetreten ist | E-Mails nicht benötigt. Die entsprechenden Anweisungen können auch durch andere Anweisun- gen ersetzt werden. | |

• Verwendete Operanden in der SPS

 Tab. 9-8:
 Übersicht der im Beispiel verwendeten SPS-Operanden



• Programmbeispiel



Abb. 9-5: Programmbeispiel zum Senden einer E-Mail mit Anhang (Teil 1)





Mit dem Einschalten des Eingangs X0 wird das Senden einer E-Mail angefordert. Die Anforderung wird gespeichert (M100).

Nach dem Senden der E-Mail ist entweder M102 oder M103 für einen Programmzyklus gesetzt. Dadurch werden die Merker M100 und M101 wieder auf "0" zurückgesetzt.

- Oer Status beim Senden einer E-Mail wird aus der Pufferspeicheradresse 10334 (285EH) gelesen und im Register D100 gespeichert.
- Wird die E-Mail gesendet (M101), wird das Ergebnis beim Senden einer E-Mail aus der Pufferspeicheradresse 10336 (2860H) gelesen und im Register D101 gespeichert.
- 4 Wenn die E-Mail fehlerfrei gesendet wurde, wird M102 für einen Zyklus auf "1" gesetzt.
- 6 Konnte die E-Mail ohne Fehler gesendet werden, wird der Zählerstand des Counters C0 erhöht.

HINWEIS: Diese Anweisung ist nur beispielhaft und kann durch andere Anweisungen ersetzt werden.

- 6 Falls beim Senden der E-Mail ein Fehler aufgetreten ist, wird M103 für einen Zyklus auf "1" gesetzt.
- Bei einem Fehler wird der Zählerstand des Counters C1 erhöht.

HINWEIS: Diese Anweisung ist nur beispielhaft und kann durch andere Anweisungen ersetzt werden.

- Wenn momentan keine E-Mail gesendet wird, können die Empfänger der nächsten E-Mail ausgewählt werden. In die Pufferspeicheradresse 10337 (2861H) wird der Wert "0003H" eingetragen. Dadurch wird die E-Mail an die 1. und die 2. E-Mailadresse gesendet.
- **9** Der "Betreff" der E-Mail wird ab der Pufferspeicheradresse 10339 (2863H) gespeichert.

Durch den Eintrag des Wertes "1" in die Pufferspeicheradresse 10338 (2862H) wird festgelegt, dass der Anhang der E-Mail im ASCII-Format übertragen wird.

- Aufruf des Unterprogramms, in dem der Inhalt des Anhangs festgelegt wird.
- In die Pufferspeicheradresse 10403 (28A3H) wird die Größe des Anhangs der E-Mail eingetragen (3 Worte).

- Ber Anhang der E-Mail wird in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls übertragen. Dazu werden die Inhalte der 2048 erweiterten Register ab R1000 ab der Pufferspeicheradresse 10404 (28A4H) in das Ethernet-Modul geschrieben. Pro SPS-Zyklus werden 32 Registerinhalte übertragen. 2048 Worte ist die maximale Größe des Anhangs.
- Wenn die WBFM-Anweisung vollständig abgearbeitet wurde und der Anhang der E-Mail in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls übertragen wurde, wird in die Pufferspeicheradresse 10333 (285DH) der Wert "0001H" geschrieben und dadurch das Kommando zum Senden der E-Mail gegeben.
- M101 dient zur Speicherung des Sendekommandos.
- Bende des Programmbereichs für das Senden der E-Mail.
- D Im Unterprogramm werden die erweiterten Register R1000, R1001 und R1002 gelöscht.
- In die Register R1000 bis R1002 werden die Daten eingetragen, die im Anhang der E-Mail übertragen werden sollen.
- Ende des Unterprogramms

Abläufe beim Senden einer E-Mail



Abb. 9-7: Pufferspeicherinhalte beim Senden einer E-Mail

Voraussetzung zum Senden von E-Mails ist, dass die Initialisierung des Ethernet-Moduls ohne Fehler beendet wurde (In der Pufferspeicheradresse 27 (1BH) ist in diesem Fall der Wert "0001H" gespeichert.)

2 Die Daten der E-Mail werden in den Pufferspeicher eingetragen:

– Empfänger der E-Mail auswählen

In der Pufferspeicheradresse 10337 (2861H) wird dazu das entsprechende Bit 0 bis 9 auf "1" gesetzt. Falls die E-Mail an mehrere Empfänger geschickt werden soll, können auch mehrere Bits gesetzt werden.

- "Betreff" der E-Mail

Der "Betreff" wird in den Pufferspeicheradressen 10339 (2863H) bis 10402 (28A2H) gespeichert.

 Format der Daten im Anhang der E-Mail auswählen
 Das Format des Anhangs wird durch den Inhalt der Pufferspeicheradresse 10338 (2862н) bestimmt.

0000H: Binär-Format 0001H: ASCII-Format 0002H: CSV-Format 0004H: Anhang als Text der E-Mail senden

- Größe des Anhangs der E-Mail
 Die Größe des Anhangs der E-Mail wird in die Pufferspeicheradresse 10403 (28A3H) in der Einheit "Worte" eingetragen.
- Anhang der E-Mail
 Die Pufferspeicheradressen 10404 (28A4H) bis 12451 (30A3H) nehmen den Anhang auf.
- **3** Um die E-Mail zu senden, wird in die Pufferspeicheradresse 10333 (285DH) der Wert "0001H" eingetragen.

Anch der Übertragung der E-Mail an den Server enthält die Pufferspeicheradr. 10333 (285DH) das Ergebnis. Falls bei der Übertragung ein Fehler aufgetreten ist, finden Sie Hinweise zur Fehlerdiagnose im Kapitel 11.

9.6.2 Daten im Anhang einer E-Mail empfangen

Daten, die eine SPS per E-Mail erhalten soll, müssen binärcodiert in einem Dateianhang an das Ethernet-Modul geschickt werden.

Senden der Daten von einem externen Gerät

Wenn von einem externen Gerät eine E-Mail mit Anhang an ein Ethernet-Modul gesendet werden soll, sind die folgenden Angaben erforderlich:

- An: E-Mail-Adresse des Ethernet-Moduls
- Betreff: Geben Sie den Betreff im ASCII-Code an
- Inhalt: Die E-Mail an das Ethernet-Modul darf keinen Inhalt haben (Die Informationen werden im Anhang übertragen.)
- Anhang: Tragen Sie die Daten f
 ür das Ethernet-Modul im Bin
 ärcode in eine Datei ein und f
 ügen Sie diese Datei der E-Mail als Anhang bei.

HINWEISE

Geben Sie als Anhang nur eine Datei an. Wenn mehrere Dateien als Anhang an ein Ethernet-Modul gesendet werden, speichert das Modul nur die erste Datei und die restlichen Dateien gehen verloren.

Das verwendete Programm zum Versenden der E-Mail an ein Ethernet-Modul muss in der Lage sein, den Anhang korrekt zu codieren (Base 64 / 7 Bit / Quoted Printable).

Name der angehängten Datei beim Senden an ein Ethernet-Modul

Den Namen der Datei im Anhang einer E-Mail können Sie frei wählen. Er muss aus alpanumerischen Zeichen bestehen und sollte maximal 8 Zeichen lang sein. Die Endung des Dateinamens kann ".bin" oder ".asc" sein. Die übermittelten Daten werden als binäre Werte gespeichert. (Ein Ethernet-Modul wandelt empfangene binäre Daten nicht in den ASCII-Code um.)

Lesen der E-Mail durch das Ethernet-Modul

Ein Ethernet-Modul prüft selbständig in regelmäßigen Abständen, ob der Mail-Server E-Mails empfangen hat, die an das Ethernet-Modul adressiert sind (Einstellung in der Pufferspeicheradresse 9904 (26B0H)). In die Pufferspeicheradresse 22640 (5870H) wird die Anzahl der beim Server gespeicherten E-Mails eingetragen.

HINWEISE

Sobald angezeigt wird, dass eine oder mehrere E-Mails eingetroffen sind, sollten sie in die SPS übertragen werden. Werden E-Mails nicht in die SPS übertragen, sammeln sie sich auf dem Server.

Eine E-Mail, die in die SPS übertragen wurde, wird anschließend im Server gelöscht. (Gelesene E-Mails bleiben nicht im Server gespeichert.)

Empfängt das Ethernet-Modul eine E-Mail, die größer als 2k Worte ist, werden maximal 2k Worte gespeichert, und die restlichen Daten werden gelöscht.

Nur der Anhang einer E-Mail kann empfangen werden. Der Text einer E-Mail kann nicht empfangen werden.

Nach der Übertragung einer E-Mail vom Server in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls wird der Inhalt der Pufferspeicheradresse 22640 (5870H) aktualisiert und dort die Anzahl der noch beim Server vorhandenen E-Mails eingetragen. Sind noch weitere E-Mails gespeichert, können Sie ebenfalls in das Ethernet-Modul übertragen werden.

Beachten Sie aber bitte, dass dabei eine dort zuvor gespeicherte E-Mail überschrieben wird. Vor der Übertragung einer E-Mail vom Server sollte eine vorher empfangene E-Mail im Operandenspeicher des SPS-Grundgeräts gesichert werden.

Vorgehensweise beim Empfang einer E-Mail mit Anhang

- Prüfen Sie, ob der Server E-Mails für das Ethernet-Modul erhalten hat.
 Werten Sie dazu den Inhalt der Pufferspeicheradresse 22640 (5870H) aus.
- (2) Tragen Sie in die Pufferspeicheradresse 14500 (38A4H) den Wert "0001H" ein, um die E-Mail abzurufen. (Es können nur E-Mails mit Anhang gelesen werden.)
- ③ Die mit der E-Mail empfangenen Daten werden in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls eingetragen.
- ④ Die gelesene E-Mail wird aus dem Server gelöscht.

Die Anzahl der beim Server vorhandenen E-Mails wird geprüft und das Ergebnis in die Pufferspeicheradresse 22640 (5870H) eingetragen.

Die folgende Tabelle zeigt die zum Empfang von E-Mails verwendeten Pufferspeicherbereiche.

| Pufferspeicheradresse | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Inhalt | Bedeutung | |
| 22640 | 5870H | Anzahl der vorhandenen E-Mails | Anzahl der beim Server gespeicherten E-Mails | |
| | | | Wert, der geschrieben werden kann | |
| | | | 0001н: E-Mail empfangen | |
| 14500 | 204.41 | Kommando zum Empfang | Werte, die gelesen werden können | |
| 14500 | 38A4H | einer E-Mail | 0000H: Ausgangszustand (Dieser Wert wird beim Start des E-Mail-Empfangs gespeichert.) | |
| | | | 0002H: Es bestehen mehrere Anforderungen zum Empfang von E-Mails. | |
| | | | 0000H: Ausgangszustand | |
| | | Status beim Empfang einer | 0001H: E-Mail wurde fehlerfrei empfangen. | |
| 14501 | 38A5H | E-Mail | 0002н: Empfang der E-Mail ist beendet. (Beim Empfang der E-Mail ist ein Fehler aufgetreten.) | |
| | | | 8000H: Die E-Mail wird momentan empfangen. | |
| 14502 | 38А6н | Fehlercode beim Senden einer E-Mail | In diese Pufferspeicheradresse wird der Code eines Fehlers eingetragen, der beim Empfang einer E-Mail aufgetreten ist. Der Inhalt dieser Pufferspeicheradresse wird gelöscht, wenn ein Kommando zum Empfang einer E-Mail (Pufferspeicheradr. 14500 (38A4H): 0001H) gegeben wird. | |
| 14503– 14534 | 38А7н– 38С6н | Message-ID | Message-ID der empfangenen E-Mail (maximal 64 Zeichen) | |
| 14535 | 38C7H | Anzahl Zeichen im Header | Anzahl der Zeichen im Header der E-Mail | |
| 14536– 14727 | 38С8н– 3987н | Header der E-Mail | Dieser Pufferspeicherbereich enthält den Header der E-Mail (maximal 384 Zeichen). | |
| 14728– 14759 | 3988н– 39А7н | Absender der E-Mail | E-Mail-Adresse des Absenders | |
| 14792– 14855 | 39С8н– 3А07н | "Betreff" | "Betreff" der E-Mail (maximal 128 Zeichen) | |
| 14856– 14871 | 3А08н– 3А17н | Name der Datei im Anhang | Name der angehängten Datei (maximal 32 Zeichen) | |
| 14872 | 3А18н | Größe des Anhangs der E-Mail | Angabe der Größe der angehängten Datei in der Einheit "Worte" (0 bis 2048 Worte). | |
| 14873– 16920 | 3А19н– 4218н | Anhang der E-Mail | Inhalt der als Anhang mitgeschickten Datei | |

 Tab. 9-9:
 Relevante Pufferspeicheradressen f
 Generation
 Generation


Ablaufprogramm in der SPS zum Holen einer E-Mail vom Server

Im folgenden Beispiel für ein SPS-Grundgerät der MELSEC FX3U- oder FX3UC-Serie wird eine beim Server gespeicherte E-Mail in den Pufferspeicher des Ethernet-Modus übertragen. Das Ethernet-Modul ist als zweites Sondermodul angeschlossen (Sondermoduladresse 1)

• Verwendete Operanden in der SPS

| Ope | erand | Bedeutung | Bemerkung |
|----------|--------|---|---|
| Eingänge | X2 | Startsignal "E-Mail holen" | |
| | M200 | E-Mail ist abholbereit | |
| | M201 | "Holen der E-Mail wurde angefordert" | 1 |
| | M202 | "Empfang der E-Mail fehlerfrei beendet" | 1- |
| Merker | M203 | "Beim Empfang der E-Mail ist ein Fehler aufgetreten." | 1 |
| | M8029 | "Anweisung vollständig abgearbeitet" | Der Sondermerker M8029 wird in die- sem Beispiel gesetzt, wenn die Aus- führung der RBFM-Anweisung fehlerfrei abgeschlossen wurde. |
| | D200 | Status beim Empfang einer E-Mail | Entspricht dem Inhalt der Pufferspei- cheradr. 14501 (38А5н) |
| | D200.0 | E-Mail wurde fehlerfrei empfangen | Entspricht dem Zustand von Bit 0 der Pufferspeicheradr. 14501 (38А5н). |
| Register | D200.1 | Beim Empfang der E-Mail ist ein Fehler aufgetreten | Entspricht dem Zustand von Bit 1 der Pufferspeicheradr. 14501 (38А5н). |
| negister | D201 | Zähler für fehlerfrei empfangene E-Mails | Diese Zähler wird für den Empfang |
| | D202 | Zähler für E-Mails, bei deren Empfang ein Fehler auf- getreten ist | von E-Mails nicht benötigt. Die entsprechenden Anweisungen können auch durch andere Anweisun- gen ersetzt werden. |
| | R3000 | 1. Register mit den Daten des Anhangs | Anhang der E-Mail |

 Tab. 9-10:
 Übersicht der im Beispiel verwendeten SPS-Operanden



• Programmbeispiel

Abb. 9-8: Programmbeispiel zum Holen einer E-Mail

- Ist der Inhalt der Pufferspeicheradresse 22640 (5870H) ungleich Null, ist beim Server eine E-Mail für das Ethernet-Modul gespeichert. Falls nicht bereits eine E-Mail abgerufen wird (Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 14501 (38A5H) wäre in diesem Fall 8000H.), erhält M200 den Zustand "1" und zeigt dadurch an, dass eine E-Mail abgeholt werden kann.
- Mit dem Einschalten des Eingangs X2 wird der Empfang der E-Mail angefordert. Die Anforderung wird gespeichert (M201).

Nach dem Empfang der E-Mail ist entweder M202 oder M203 gesetzt. Dadurch wird der Merker M201 wieder auf "0" zurückgesetzt.

- In die Pufferspeicheradresse 14500 (38A4H) wird der Wert "0001H" eingetragen. Dadurch wird die E-Mail vom Server an das Ethernet-Modul übertragen.
- Der Status beim Empfang einer E-Mail wird aus der Pufferspeicheradresse 14501 (38A5H) gelesen und im Register D200 gespeichert.



6 Falls beim Empfang der E-Mail ein Fehler aufgetreten ist, wird der Inhalt des Registers D202 um den Wert "1" erhöht.

HINWEIS: Diese Anweisung ist nur beispielhaft und kann durch andere Anweisungen ersetzt werden.

- **6** Ist beim Empfang der E-Mail ein Fehler aufgetreten, hat M202 den Zustand "1".
- Konnte die E-Mail ohne Fehler empfangen werden, wird der Inhalt des Registers D201 um den Wert "1" erhöht.

HINWEIS: Diese Anweisung ist nur beispielhaft und kann durch andere Anweisungen ersetzt werden.

- Bei fehlerfreiem Empfang der E-Mail wird der Anhang aus dem Pufferspeicher des Ethernet-Moduls in erweiterte Register im SPS-Grundgerät übertragen. Dazu werden ab der Adresse 14873 (3A19H) die Inhalte von 2048 Pufferspeicheradressen gelesen und ab R3000 gespeichert. 2048 Worte ist die maximale Größe des Anhangs.
- Wenn die RBFM-Anweisung vollständig abgearbeitet und der Anhang der E-Mail aus dem Pufferspeicher des Ethernet-Moduls gelesen wurde, hat M203 den Zustand "1".

Abläufe beim Empfangen einer E-Mail



Abb. 9-9: Pufferspeicherinhalte beim Senden einer E-Mail

- Voraussetzung zum Empfang von E-Mails ist, dass die Initialisierung des Ethernet-Moduls ohne Fehler beendet wurde (In der Pufferspeicheradresse 27 (1BH) ist in diesem Fall der Wert "0001H" gespeichert.)
- In regelmäßigen Abständen wird geprüft, ob der Server eine E-Mail für das Ethernet-Modul empfangen hat. Die Anzahl der beim Server gespeicherten E-Mails wird in die Pufferspeicheradresse 22640 (5870H) eingetragen.
- Wenn eine E-Mail eingetroffen ist, wird in die Pufferspeicheradresse 14500 (38A4H) der Wert "0001H" eingetragen, um die E-Mail vom Server in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls zu übertragen. Nach der Übertragung wird die E-Mail aus dem Server gelöscht.
- Die E-Mail wird in den Pufferspeicher übertragen. Die Pufferspeicheradresse 14501 (38A5H) enthält den Wert "8000H" ("E-Mail wird empfangen").
- 6 Die E-Mail wird aus dem Server gelöscht. Die Anzahl der beim Server gespeicherten E-Mails in der Pufferspeicheradresse 22640 (5870H) wird aktualisiert.



9.6.3 Inhalt einer angehängten Datei

Datenformate des Anhangs beim Senden einer E-Mail durch das Ethernet-Modul

Daten im Anhang können durch das Ethernet-Modul binärcodiert, im ASCII-Code oder im CSV-Format übertragen werden. Die Wandlung der Datenin den ASCII-Code oder das CSV-Format übernimmt das Ethernet-Modul, dem die Daten immer binärcodiert übergeben werden.



Abb. 9-10: Daten, die ein Ethernet-Modul als Anhang einer E-Mail sendet, können automatisch in andere Datenformate konvertiert werden.

Datenformat des Anhangs beim Empfang einer E-Mail

Daten, die im Anhang einer E-Mail an das Ethernet-Modul geschickt werden, müssen binärcodiert sein.



Abb. 9-11: Daten, die für ein Ethernet-Modul bestimmt sind, können nur im Binärcode empfangen werden.

Konfiguration der Daten im CSV-Format

Daten im CSV-Format (Comma-Separated Variables) sind ASCII-codiert, werden aber zusätzlich durch ein Komma getrennt, um die Verarbeitung beim Empfänger zu vereinfachen. Ein Ethernet-Modul FX3U-ENET wandelt binäre Daten nach den folgenden Regeln in das CSV-Format:

 1 Wort (16 Bits) mit binären Daten wird in vier Zeichen im ASCII-Code konvertiert. Diese vier Zeichen belegen dann vier Bytes (2 Worte). Jedes Byte enthält eine hexadezimale Zahl, die dem ASCII-Code des Zeichens entspricht.

Beispiel: Ein Wort enthält den binären Wert1234H. Nach der Wandlung in den ASCII-Code werden in 2 Worten die Werte 31H, 32H, 33H und 34H gespeichert. Dies sind die Codes für die ASCII-Zeichen "1", "2", "3" und "4".

- Nach jeweils 4 Zeichen im ASCII-Code (1 Wort der ursprünglichen binären Daten) wird ein Komma eingefügt.
- Nach jeweils 8 Worten der ursprünglichen binären Daten (32 Zeichen im ASCII-Code) und am Ende der Daten werden die Steuerzeichen CR (0DH) und LF (0AH) für einen Zeilenwechsel eingefügt.



Abb. 9-12: Beim CSV-Format werden Wortoperanden durch Kommas getrennt und zusätzliche Steuerzeichen eingefügt.



9.7 E-Mails ohne Anhang senden

Alle Informationen, die über ein Ethernet-Modul per E-Mail an ein externes Gerät (kein anderes Ethernet-Modul!) übermittelt werden sollen, können direkt in der E-Mail enthalten sein. In diesem Fall werden der E-Mail keine Daten angehängt.

HINWEIS

Ein Ethernet-Modul FX3U-ENET kann per E-Mail nur Daten empfangen, die in einem Anhang enthalten sind. Aus diesem Grund wird in diesem Abschnitt nur das *Versenden* von E-Mails ohne Anhang behandelt.

Beim Empfänger, z. B. einem PC, erscheint die gesendete E-Mail in der folgenden Form:

- Von: E-Mail-Adresse des Ethernet-Moduls
- An: E-Mail-Adresse des Empfängers
- Betreff: Laufende Nummer* + Durch das Ablaufprogramm als "Betreff" eingetragener Text
- Inhalt: Innerhalb der E-Mail übertragener Text
- * Jede gesendete E-Mail wird vom Ethernet-Modul nummeriert. Diese Nummer wird mit übertragen und im Feld "Betreff" angezeigt (siehe Abschnitt 9.2).

Vorgehensweise beim Senden einer E-Mail ohne Anhang

- Prüfen Sie, ob E-Mail gesendet werden können.
 (Das Bit 15 in der Pufferspeicheradresse 10334 (285EH) darf nicht gesetzt sein.)
- ② Legen Sie den Empfänger der E-Mail fest.

Setzen Sie das entsprechende Bit in der Pufferspeicheradresse 10337 (2861H) auf "1". Wenn die E-Mail an alle eingetragenen E-Mail-Adressen (maximal 10) gesendet werden soll, tragen Sie in die Pufferspeicheradr. 10337 (2861H) den Wert "3FFH" ein.

- ③ Tragen Sie die Daten der E-Mail in die folgenden Pufferspeicheradressen ein:
 - Betreff: Pufferspeicheradr. 10339 bis 10402 (2863H bis 28A2H)
 - Format des Anhangs: Tragen Sie in die Pufferspeicheradr. 10338 (2862H) den Wert "0004H" ein.
 - Größe des Anhangs (Einheit: Worte): Pufferspeicheradr. 10403 (28A3H)
 - Text (Inhalt der E-Mail): Pufferspeicheradr. 10404 bis 12451 (28A4H bis 30A3H)
- (4) Tragen Sie in die Pufferspeicheradresse 10333 (285DH) den Wert "0001H" ein, um die E-Mail zu senden.
- (5) Lesen Sie den Inhalt der Pufferspeicheradresse 10334 (285EH) aus, und pr
 üfen Sie, ob die E-Mail korrekt gesendet wurde.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Pufferspeicherbereiche zum Senden von E-Mails ohne Anhang verwendet werden.

| Pufferspeic | Pufferspeicheradresse Inholte Redeuture | | |
|-----------------|---|---|---|
| Dezimal | Hexa- dezimal | Inhalt | Bedeutung |
| 10333 | 285Dн | Kommando zum Senden einer E-Mail | Wert, der geschrieben werden kann 0001H: E-Mail senden Werte, die gelesen werden können 0000H: Das Senden der E-Mail ist abgeschlossen 0002H: Es bestehen mehrere Anforderungen zum Senden einer E-Mail. |
| 10334 | 285Ен | Status beim Senden einer E-Mail | 0000H: Ausgangszustand 0001H: E-Mail wurde fehlerfrei gesendet. 0002H: Senden der E-Mail ist beendet. (Beim Senden der E-Mail ist ein Fehler aufgetreten.) 8000H: Die E-Mail wird momentan gesendet. |
| 10335 | 285Fн | Fehlercode beim Senden einer E-Mail | Beim Senden einer E-Mail an nur eine Adresse (abhängig vom Kommando zum Senden einer E-Mail (Pufferspeicheradr. 10333: 0001H) wird diese Pufferspeicheradresse gelöscht und der erste Fehlercode gespeichert, der gefunden wird. Beim Senden einer E-Mail an mehrere Adressen wird der erste gefundene Fehlercode gespeichert, auch wenn davor andere Fehler aufgetreten sind. Die Codes weiterer Fehler, die nach dem ersten Fehler auftre- ten, werden nicht gespeichert. |
| 10336 | 2860н | Ergebnis beim Senden einer E-Mail | Die Bits 0 bis 9 stehen für zehn E-Mail-Adressen (Bit 0: Senden an die 1. E-Mail-Adresse bis Bit 9: Senden an die 10. E-Mail-Adresse) 0: Beim Senden ist ein Fehler aufgetreten 1: E-Mail wurde erfolgreich gesendet |
| 10337 | 2861н | Empfänger beim Senden einer E-Mail | Die Bits 0 bis 9 geben an, an welche E-Mail-Adressen die E-Mail gesendet werden soll (Bit 0: Senden an die 1. E-Mail-Adresse bis Bit 9: Senden an die 10. E-Mail-Adresse) 0: Senden gesperrt 1: Senden freigegeben |
| 10338 | 2862н | Format des Anhangs der E-Mail | 0004н: Anhang als Text (Inhalt) der E-Mail senden (maximal 256 Worte) |
| 10339– 10402 | 2863н– 28А2н | "Betreff" der E-Mail | Der "Betreff" der E-Mail kann maximal 128 Zeichen lang sein. Er besteht aus einer laufenden Nummer und den durch das Ablaufprogramm als "Betreff" eingetragenem Text. Der "Betreff" wird nicht automatisch in das ASCII-Format gewandelt und sollte daher schon durch das Ablaufprogramm im ASCII-Code angegeben werden. Falls der "Betreff" nicht 128 Zeichen umfasst, muss das Ende des "Betreff" durch die Zeichen "\0" gekennzeichnet werden. |
| 10403 | 28АЗН | Größe des Anhangs der E-Mail (Text der E-Mail) | Angabe der Größe des Inhalts der E-Mail in der Einheit "Worte" (0 bis 256) |
| 10404– 12451 | 28A4н– 30A3н | Text der E-Mail | Der Text der E-Mail wird nicht automatisch in das ASCII-For- mat gewandelt und sollte daher schon durch das Ablaufpro- gramm im ASCII-Code angegeben werden. Die binären Codes 0D0AH (CR, LF) und 00H (Textende) werden als Steuerzeichen interpretiert. Zur besseren Darstellung beim Empfänger sollte eine Zeile maximal 78 Zeichen enthalten und durch die Steuerzeichen CR und LF abgeschlossen werden. |

Tab. 9-11: Relevante Pufferspeicheradressen für das Senden von E-Mails ohne Anhang

Ablaufprogramm in der SPS zum Senden einer E-Mail ohne Anhang

Ein Programm zum Senden einer E-Mail ohne Anhang ist ähnlich einem Programm zum Senden einer E-Mail mit Anhang (siehe Abschnitt 9.6.1). Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Einstellungen zu Format und Größe des Anhangs bzw. Text der E-Mail.

10 Wartung

10.1 Regelmäßige Inspektionen

Das Ethernet-Modul FX3U-ENET ist wartungsfrei. Nur die Steckverbindung für das Netzwerkkabel sollte regelmäßig auf festen Sitz überprüft werden. Prüfen Sie bitte auch, ob die Klemmenschrauben für die externe Spannung fest angezogen sind.



GEFAHR:

- Berühren Sie nicht die Anschlüsse des Moduls, wenn die Spannung eingeschaltet ist. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- Ziehen Sie die Schrauben der Anschlussklemmen nur an, wenn die Spannung ausgeschaltet ist. Säubern Sie die Klemmen nur bei ausgeschalteter Spannung. Wenn dies nicht beachtet wird, kann das Modul beschädigt werden oder es kann zu Fehlfunktionen kommen.
- Ziehen Sie die die Klemmenschrauben mit dem korrekten Drehmoment an (siehe Abschnitt 4.2.1). Eine lose Klemmenschraube kann zu einem Kurzschluss, Bränden oder Fehlfunktionen führen. Werden diese Schrauben zu fest angezogen, können die Schraube und/oder das Modul beschädigt werden, was ebenfalls zu einem Kurzschluss oder Fehlfunktionen führen kann.



ACHTUNG:

- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper, wie zum Beispiel Drahtreste, durch die L
 üftungsschlitze in das Modul gelangen. Das kann Br
 ände, Ger
 äteausf
 älle oder Fehler verursachen.
- Zerlegen oder verändern Sie nicht die Module. Dies kann zu Defekten, Fehlfunktionen, Verletzungen oder Bränden führen.

10.2 Austausch von Modulen

Beachten Sie bitte auch die Sicherheits- und Handhabungshinweise am Anfang von Kapitel 4, falls ein Ethernet-Modul oder das SPS-Grundgerät ausgetauscht werden muss.

10.2.1 Austausch eines Ethernet-Moduls

Bitte halten Sie beim Austausch eines Ethernet-Moduls die folgende Reihenfolge ein:

① Verwenden Sie die Software FX Configurator-EN, um die Parameter aus dem Ethernet-Modul zu lesen und zu sichern. (Die Sicherung der Parameter wird nicht nur bei einem Modultausch empfohlen, sondern auch, wenn Parameter neu erstellt oder geändert werden.)

Falls FX Configurator-EN nicht installiert ist, lassen Sie sich durch die Programmier-Software (GX Developer, GX IEC Developer oder GX Works2) den Inhalt des Pufferspeichers des Ethernet-Moduls anzeigen (siehe Abschnitt 11.3), und notieren Sie sich die Inhalte der relevanten Pufferspeicheradressen (siehe Abschnitt 4.5).

- (2) Schalten Sie die Versorgungsspannungen der SPS, von Erweiterungsgeräten und des Ethernet-Moduls aus.
- ③ Ziehen Sie das Netzwerkkabel vom Ethernet-Modul ab.
- ④ Entfernen Sie das Ethernet-Modul.
- (5) Installieren Sie das neue Ethernet-Modul und gehen Sie weiter so vor, wie es für eine Inbetriebnahme in Abschnitt 4.2 beschrieben ist.
- 6 Übertragen Sie mithilfe der Software FX Configurator-EN die zuvor gesicherten Parameter wieder in das Ethernet-Modul.

Wird FX Configurator-EN nicht verwendet, schreiben Sie bitte mithilfe der Programmier-Software die vorher notierten Werte wieder in die ensprechenden Pufferspeicheradressen. Anschließend schreiben Sie in die Pufferspeicheradresse 25 (19H) den Wert "9872H", damit die Einstellungen im Flash-EEPROM des Ethernet-Moduls gespeichert werden.

⑦ Führen Sie bei den externen Geräten, mit denen das Ethernet-Modul kommuniziert, einen RESET aus. Einige Geräte speichern die Ethernet-Adresse der Kommunikationspartner und nach einem Modultausch ist bei geänderter Ethernet-Adresse ohne ein Zurücksetzen evtl. kein Datenaustausch mehr möglich.

10.2.2 Austausch eines SPS-Grundgeräts

- ① Lesen Sie mit Hilfe der Programmier-Software GX Developer, GX IEC Developer oder GX Works2 das Programm und die Parameter aus dem SPS-Grundgerät und speichern Sie diese Daten.
- (2) Schalten Sie die Versorgungsspannungen der SPS, von Erweiterungsgeräten und des Ethernet-Moduls aus.
- ③ Tauschen Sie das SPS-Grundgerät (Hinweise hierzu finden Sie in der Hardware-Beschreibung des verwendeten SPS-Grundgeräts).
- ④ Übertragen Sie das Programm und die Parameter in das neue SPS-Grundgerät.
- (5) Schalten Sie die Versorgungsspannungen wieder ein.



11 Fehlerdiagnose und -behebung

Wenn bei der Kommunikation zwischen dem Ethernet-Modul und einem externen Gerät ein Fehler auftritt, muss die Ursache der Störung eingegrenzt werden. Für den Fehler können das Ethernet-Modul, die Übertragungsstrecke oder das externe Gerät verantwortlich sein.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden zur Eingrenzung der Fehlerursache:

• Prüfen Sie den Status der Leuchtdioden des Ethernet-Moduls.

Die LEDs geben auf einem Blick Auskunft über den Zustand des Moduls (siehe Abschnitt 11.1).

Prüfen Sie das Ethernet-Modul mit Hilfe der Konfigurations-Software FX Configurator-EN.

Mit FX Configurator-EN können die verschiedenen Einstellungen des Ethernet-Moduls geprüft, Fehlercodes ausgewertet und Tests vorgenommen werden.

Die Ethernet-Diagnose ermöglicht

- die Ausführung eines PING-Test
- das Ausschalten der LED "COM.ERR".
- Prüfen Sie das Ethernet-Modul mit Hilfe der Programmier-Software GX Developer, GX IEC Developer oder GX Works2.

Zur Überprüfung des Ethernet-Netzwerks steht Ihnen die Funktion **Ethernet-Diagnose** zur Verfügung.

Zur Überprüfung des Ethernet-Moduls rufen Sie den **System-Monitor** auf. Neben detaillierten Informationen zum Modul, wie beispielsweise Fehlercodes, zeigt der System-Monitor auch die Zustände der LEDs des Moduls und die Betriebseinstellungen.

Durch Auswertung des Pufferspeicherinhalts können Sie ebenfalls feststellen, ob Fehlercodes eingetragen wurden.

• Werten Sie die Fehlercodes aus (Abschnitt 11.4).

HINWEIS Falls Übertragungsfehler auch auftreten, wenn Geräte verschiedener Hersteller an das Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden, sollte das Netzwerk überprüft werden (z.B. mit einem Netzwerk-Analysator).

11.1 Fehlerdiagnose mit den LEDs des Moduls

Die Leuchtdioden (LEDs) an der Vorderseite des Ethernet-Moduls ermöglichen bei einer Störung eine grobe Eingrenzung der Fehlerursache.

Sie können die Leuchtdioden entweder direkt am Modul oder am Programmiergerät mit der Ethernet-Diagnose auswerten

| LED | Verhalten | Mögliche Ursache und Gegenmaßnahme |
|----------|--|--|
| | | Watchdog-Timer-Fehler |
| RUN | Leuchtet nicht nach dem Einschalten | Die Selbstdiagnosefunktion des Ethernet-Moduls hat einen Watchdog-Timer-Fehler entdeckt (ca. 600 ms). |
| | des Ethernet-Moduls (bzw. der SPS). | Das SPS-Grundgerät wird nicht mit Spannung versorgt oder das Erweiterungskabel des Ethernet-Moduls ist nicht korrekt angeschlossen. |
| | | Wegen eines Parameterfehlers konnte das Ethernet-Modul nicht erneut initialisiert werden. |
| INIT. | Leuchtet nicht. | Prüfen und korrigieren Sie die Einstellungen der Parameter des Ethernet-Moduls mithilfe des Ablaufprogramms oder der Soft- ware FX Configurator EN, und übertragen Sie die geänderten Parameter in die SPS. |
| | | Das SPS-Grundgerät wird nicht mit Spannung versorgt oder das Erweiterungskabel des Ethernet-Moduls ist nicht korrekt angeschlossen. |
| | | Bei Verwendung eines Hub f ür eine Übertragungsgeschwin- digkeit von 10 MBit/s: |
| | | Das Ethernet-Modul wird momentan initialisiert. |
| 10014 | | Tauschen Sie den Hub gegen ein Gerät f ür eine Übertra- gungsgeschwindigkeit von 100 MBit/s. |
| TUUM | Leuchtet nicht. | Bei Verwendung eines Hub f ür eine Übertragungsgeschwin- digkeit von 100 MBit/s: |
| | | Pr üfen Sie den Anschluss der Datenleitungen am Ether- net-Modul und am Hub. |
| | | Tauschen Sie die Datenleitungen. |
| | | Parameter-Fehler |
| | | Prüfen und korrigieren Sie die Einstellungen der Parameter des Ethernet-Moduls mithilfe des Ablaufprogramms oder der Soft- ware FX Configurator EN, und übertragen Sie die geänderten Parameter in die SPS. |
| | Leuchtet nach dem Einschalten des | • Fehler in der SPS-CPU |
| ERR. | Ethernet-Moduls (bzw. der SPS) oder während des Betriebs. | Blinkt die RUN-LED der SPS-CPU oder ist sie ausgeschaltet? Leuchtet die ERRLED der CPU? Dann suchen Sie die Fehlersu- che bitte bei der SPS-CPU. |
| | | Das Ethernet-Modul ist defekt (Hardware-Fehler). |
| | | Das SPS-Grundgerät wird nicht mit Spannung versorgt oder das Erweiterungskabel des Ethernet-Moduls ist nicht korrekt angeschlossen. |
| COM ERR. | Leuchtet nach dem Einschalten des Ethernet-Moduls (bzw. der SPS) oder | Bei der Initialisierung oder bei der Kommunikation ist ein Feh- ler aufgetreten. |
| | zeitweise während des Betriebs. | Werten Sie den Fehlercode aus. |
| SD | Blinkt nicht beim Senden von Daten | • Wenn gleichzeitig die ERR oder die COM.ERR-LED leuchtet, muss die Fehlerursache beseitigt werden, die zum Einschalten dieser LEDs führte. |
| 50 | Sink ment bein senden von baten. | Programmfehler |
| | | Pruten Sie den Programmteil zum Senden der Daten im SPS-Grundgerät. |

Tab. 11-1: Aus dem Status der Leuchtdioden des Ethernet-Moduls kann auf die Fehlerursache geschlossen werden



| LED | Verhalten | Mögliche Ursache und Gegenmaßnahme |
|-----------|------------------------------------|---|
| | | Wenn gleichzeitig die ERR oder die COM.ERR-LED leuchtet, muss die Fehlerursache beseitigt werden, die zum Einschalten dieser LEDs führte. |
| | | Schlechte Leitungsverbindung |
| | Leuchtet nicht und es werden keine | Prüfen Sie den Anschluss der Datenleitungen. Vergewissern Sie sich, dass die Initialisierung des Ethernet-Moduls beendet ist (siehe Abschnitt 5.4). |
| RD | Daten empfangen. | Lokale IP-Adresse ist falsch eingestellt. |
| | | Prüfen Sie die IP-Adresse des Ethernet-Moduls, die Router-Ein- stellungen und die Subnet-Mask. |
| | | In der SPS-CPU ist kein Programm zum Empfang der Daten vor- handen. |
| | | Prüfen Sie, ob ein Programm erforderlich ist. Wenn ja: Ist ein Programm vorhanden? Ist es fehlerfrei? |
| | | Schlechte Leitungsverbindung |
| | | Prüfen Sie den Anschluss der Datenleitungen. |
| C1 bis C8 | l euchten nicht | Fehler im Programm oder fehlerhafte Parametereinstellung. |
| | | Pr üfen und korrigieren Sie das Programm und/oder die Para- meter. |
| | | Werten Sie den Fehlercode aus. |



HINWEIS

Der Zustand der Leuchtdioden "INIT", "OPEN", "ERR." und "COM.ERR." wird auch im Pufferspeicher des Ethernet-Moduls unter der Adresse 28 (1CH) eingetragen (siehe Abschnitt 3.7).

11.1.1 COM.ERR.-LED des Ethernet-Moduls ausschalten und Fehlerinformationen lesen oder löschen

Die Leuchtdiode "COM-ERR." des Ethernet-Moduls kann durch Anweisungen im Ablaufprogramm oder mithilfe der Software FX Configurator-EN ausgeschaltet werden. Durch das Ablaufprogramm können auch Informationen zu Fehlern gelesen und gelöscht werden.

COM.ERR.-LED durch einen Eintrag in den Pufferspeicher ausschalten

Die COM.ERR.-LED an der Vorderseite des Ethernet-Moduls wird eingeschaltet, wenn bei der Kommunikation mit einem externen Gerät ein Fehler auftritt. Gleichzeitig wird in der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) das Bit 4 auf "1" gesetzt.

- Um die COM-ERR.-LED auszuschalten, muss durch den Anwender in die Pufferspeicheradresse 1601 (641H) der Wert 0001H eingetragen werden.
- Anschließend wird durch das System die COM-ERR.-LED ausgeschaltet und in die Pufferspeicheradresse 1601 (641H) der Wert 0002H eingetragen.
- Durch Eintragen des Werts 0001H in die Pufferspeicheradresse 1601 (641H) werden nicht die Informationen im Fehlerspeicher des Ethernet-Moduls gelöscht.



Abb. 11-1: Ausschalten der COM.ERR-LED durch Eintrag in den Pufferspeicher

COM.ERR.-LED durch die Software FX Configurator-EN ausschalten

Die Leuchtdiode "COM.ERR." des FX3U-ENET kann auch im Dialogfenster "Diagnosen" der Software FX Configurator-EN ausgeschaltet werden (siehe auch Abschnitt 11.2.2). Klicken Sie dazu auf das Schaltfeld **COM.ERR. aus**.

Die Informationen im Fehlerspeicher des Ethernet-Moduls werden dabei nicht gelöscht.



Lesen von Informationen zu Fehlern aus dem Pufferspeicher

Die folgenden Pufferspeicheradressen enthalten Fehlerinformationen. Diese Informationen können durch das Ablaufprogramm gelesen und ausgewertet werden.

| Pufferspei | cherdresse | lukale | |
|------------|-------------|---|--------------|
| Dezimal | Hexadezimal | innait | |
| 105 | 69н | Fehler, der während des Anlaufs des Moduls auftritt | |
| 124 | 7Сн | | Verbindung 1 |
| 134 | 86н | | Verbindung 2 |
| 144 | 90н | | Verbindung 3 |
| 154 | 9Ан | Fables des väbres des öfferens sin er Verbindung suffritt | Verbindung 4 |
| 164 | А4н | Fenier, der wahrend des Offnens einer Verbindung auftritt | Verbindung 5 |
| 174 | АЕн | | Verbindung 6 |
| 184 | В8н | | Verbindung 7 |
| 194 | C2H | | Verbindung 8 |

Tab. 11-2: Pufferspeicheradressen mit Informationen zu Fehlern

Informationen zu Fehlern aus dem Pufferspeicher löschen

Durch Einträge in die Pufferspeicheradressen 31800 bis 31802 (7C38H bis 7C3AH) können die Fehlerspeicher gelöscht und die LED "COM.ERR" gelöscht werden.



Abb. 11-2: Beispielprogramm für eine FX3U- oder FX3UC-SPS zum Löschen der Fehler und Ausschalten der COM.ERR-LED

11.2 Fehlerdiagnose mit der Software FX Configurator-EN

Die verschiedenen Einstellungen eines Ethernet-Moduls können mithilfe der Software FX Configurator-EN geprüft werden.

Ethernet-Diagnose

Die Dialogfenster der Ethernet-Diagnose zeigen Ihnen die den Status des Ethernet-Moduls und der Kommunikation, die Einstellungen der Parameter, den Inhalt des Fehlerspeichers sowie Informationen zu den gesendeten und empfangenen E-Mails.

| Ethernet- | Parameterstatus |
|-----------|---|
| Diagnose | Anzeige der nach der Initialisierung im Ethernet-Modul gespeicherten Parameter (siehe Abschnitt 5.2). |
| | Fehlerlog |
| | Anzeige der im Ethernet-Modul gespeicherten Fehlercodes (siehe Abschnitt 11.4) |
| | Zustand jeder Verbindung |
| | Anzeige des Zustands der einzelnen Verbindungen nach dem Öffnen der jeweiligen Verbindung mit einem externen Gerät (siehe Abschnitt 5.6). |
| | Zustand jeden Protokolls |
| | Anzeige des Zustands der einzelnen vom Ethernet-Modul unterstützten Protokolle. |
| | LED-Status |
| | Anzeige des Zustands der Leuchtdioden an der Vorderseite des Ethernet-Moduls (siehe Abschnitt 11.1). |
| | Empfangene E-Mails |
| | Anzeige von Informationen zu empfangenen E-Mails (siehe Abschnitt 11.4). |
| | Gesendete E-Mails |
| | Anzeige von Informationen zu gesendeten E-Mails (siehe Abschnitt 11.4). |
| | PING-Test |
| | Prüfung der Initialisierung des Ethernet-Moduls durch Ausführen eines PING-Kommandos. |
| | COM.ERR-LED aus |
| | Ausschalten der Leuchtdiode COM.ERR an der Vorderseite des Ethernet-Moduls |
| | |

Abb. 11-3: Funktionen der Ethernet-Diagnose



11.2.1 Mit der Ethernet-Diagnose darstellbare Pufferspeicheradressen

In der folgenden Tabelle ist der Zusammenhang zwischen dem Inhalt des Pufferspeichers eines Ethernet-Moduls FX3U-ENET und der Anzeige bei der Ethernet-Diagnose mit der Software FX Configurator-EN dargestellt.

| | Puffe | rspeicher des Et | hernet-Moduls | Ethernet-Diagnose | | | | |
|-------------|------------------|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Adro | esse | | | | | | | |
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | Registerkarte | Anzeige | | | |
| | | | Verbindungsüberwachung (Bit 1) | | | Ausführen bestätigen | | |
| 30 | 204 | Verbindung 1 | Paarige Verbindung (Bit 7) | | Vorbindung 1 | Offene Verbindung | | |
| 32 | 2011 | verbindung i | Übertragungsprotokoll (Bit 8) | Status jeder | verbindung i | Protokoll | | |
| | | | Aktiver oder passiver Verbin- dungsaufbau (Bits 15 und 14) | Verbindung | | Offenes System | | |
| 33–39 | 21н– 27н | Verbindung 2 b der Bits entsprie | is Verbindung 8 (Die Bedeutung cht der für Verbindung 1.) | | Nr. 2 bis Nr. 8 (Bedeutung wie | e bei der Verbindung 1) | | |
| 105 | 69н | Fehler-Code (In | itialisierung) | | | Anfänglicher Fehlercode | | |
| 106, 107 | 6Ан, 6Вн | IP-Adresse des I (Lokale IP-Adres | Ethernet-Moduls sse) | Parameterstatus | Modul-Infor- | IP-Adresse | | |
| 108– 110 | 6СН– 6ЕН | Ethernet-Adress (Lokale Etherne | se des Moduls t-Adresse) | | mationen | Ethernet-Adresse | | |
| 120 | 78н | | Port-Nr. des Ethernet-Moduls (lokale Station), dezimal | | | Lokale Station Portadresse | | |
| 121, 122 | 79н, 7Ан | | IP-Adresse der Partnerstation | | | IP-Zieladresse | | |
| 123 | 7Вн | | Port-Nr. der Partnerstation | | | Port-Zieladresse | | |
| 124 | 7Сн | Verbindung 1 | Fehlercode (Öffnen der Verbin- dung) | Status jeder Verbindung | Verbindung 1 | Fehlercode der Unterbre- chung | | |
| 125 | 7DH | | Fehlercode (Übertragung fester Puffer) | Verbindung | | Übertragung der festen Puf- fer/Fehlercode des Empfangs | | |
| 126 | 7ЕН | | Endekennung beim Schließen einer Verbindung | | | Verbindung Endcode | | |
| 130– 199 | 82н– С7н | Verbindung 2 b (Belegung wie b | is Verbindung 8 pei Verbindung 1) | | Nr. 2 bis Nr. 8 (Bedeutung wie bei der Verbindung 1) | | | |
| | | | Bit 0: LED "INIT." | | | INIT | | |
| 200 | С8н | Zustand der | Bit 3: LED "ERR." | LED-Status | Zustand der | ERR. | | |
| 200 | Con | LEDs | Bit 4: LED "COM.ERR." | | LEDs | COM.ERR. | | |
| | | | Bit 8-Bit 15: LEDs "C1"-"C8" | | | C1 bis C8 | | |
| 227 | ЕЗН | Anzahl der aufg | etretenen Fehler | | | Anzahl der Fehler | | |
| 229 | E5H | | Fehlercode / Endekennung | | | Fehler des Abschlusscodes | | |
| 230 | Ебн | | Subheader | | | Untertitel | | |
| 231 | E7H | | Befehlscode | | | Anweisung | | |
| 232 | E8H | 1. Fehlerspei- | Nummer der Verbindung | | Letzte | Verbindungsadresse | | |
| 233 | E9H | cher | Port-Nr. der lokalen Station | Fehlerlog | | Lokale Station Portadresse | | |
| 234, 235 | ЕАН, ЕВН | | IP-Adresse der Partnerstation | | | IP-Zieladresse | | |
| 236 | ЕСн | | Port-Nr. der Partnerstation | | | Port-Zieladresse | | |
| 238– 372 | ЕЕН– 174н | 2. Fehlerspeiche (Die Belegung e speicherbereich | er bis 16. Fehlerspeicher entspricht dem 1. Fehler- n.) | | Nr. 2 bis Nr. 16 (Bedeutung wie | e bei Fehlerspeicher 1) | | |
| 376, 377 | 178н, 179н | | Anzahl der empfangenen IP-Datenpakete | | | Gesamtzahl der empfange- nen Dateien | | |
| 378, 379 | 17Ан, 17Вн | IP | Angabe, wie oft ein IP-Daten- paket wegen eines Prüfsum- menfehlers verworfen wurde | Zustand der einzel- nen Protokolle | IP-Paket | Gesamtzahl der Abbrüche für einen Summentestfehler | | |
| 380, 381 | 17Сн, 17Dн | | Zahl der gesendeten IP-Daten- pakete | | | Gesamtzahl der gesendeten Dateien | | |

| Tab. 11-3: In der Ethernet-Diagnose darstellbare Pufferspeicheradresser | n |
|---|---|
|---|---|

| | Puffe | rspeicher des E | thernet-Moduls | | | Ethernet-Dia | ignose |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|
| Adr | esse | | | | | | |
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | Registerkarte | Anzeige | |
| 408, 409 | 198н, 199н | | Anzahl der emp ICMP-Datenpak | ofangenen kete | | | Gesamtzahl der empfange- nen Dateien |
| 410, 411 | 19Ан, 19Вн | | Angabe, wie of ICMP-Datenpak Prüfsummenfel wurde | t ein ket wegen eines hlers verworfen | | | Gesamtzahl der Abbrüche für einen Summentestfehler |
| 412, 413 | 19Сн, 19Dн | | Zahl der gesend ICMP-Datenpak | deten kete | | | Gesamtzahl der gesendeten Dateien |
| 414, 415 | 19Ен, 19Fн | ICMP | Zahl der empfa ICMP-Echo-Anf | ngenen orderungen | | ICMP-Paket | Gesamtzahl der empfange- nen Antwortaufforderungen |
| 416, 417 | 1А0н, 1А1н | | Zahl der gesend ten auf ICMP-Ed rungen | deten Antwor- cho-Anforde- | | | Gesamtzahl der gesendeten Antworten |
| 418, 419 | 1А2н, 1А3н | | Zahl der gesend ICMP-Echo-Anf | deten orderungen | | | Gesamtzahl der empfange- nen Antwortaufforderungen |
| 420, 421 | 1А4н, 1А5н | | Zahl der empfa worten auf ICM derungen | ngenen Ant- IP-Echo-Anfor- | Zustand der einzel- nen Protokolle | | Gesamtzahl der empfange- nen Antworten |
| 440, 441 | 1В8н, 1В9н | | Anzahl der emp TCP-Datenpake | ofangenen ete | | | Gesamtzahl der empfange- nen Dateien |
| 442, 443 | 1ВАн, 1ВВн | ТСР | Angabe, wie oft paket wegen ei menfehlers ver | t ein TCP-Daten- ines Prüfsum- worfen wurde | | TCP-Paket | Gesamtzahl der Abbrüche für einen Summentestfehler |
| 444, 445 | 1ВСн, 1BDн | | Zahl der gesend TCP-Datenpake | deten ete | | | Gesamtzahl der gesendeten Dateien |
| 472, 473 | 1D8н, 1D9н | | Anzahl der emp UDP-Datenpak | ofangenen ete | | | Gesamtzahl der empfange- nen Dateien |
| 474, 475 | 1DAн, 1DBн | UDP | Angabe, wie of UDP-Datenpake Prüfsummenfel wurde | t ein et wegen eines hlers verworfen | | UDP-Paket | Gesamtzahl der Abbrüche für einen Summentestfehler |
| 476, 477 | 1DCн, 1DDн | | Zahl der gesend UDP-Datenpako | deten ete | | | Gesamtzahl der gesendeten Dateien |
| 22640 | 5870H | | Anzahl der auf handenen E-Ma | dem Server vor- ails | | Anzahl der Mail | s, die auf dem Server verbleiben |
| 22643 | 5873H | | Anzahl der fehl genen E-Mails | erfrei empfan- | | Anzahl der nor | nal empf. Dateien |
| 22644 | 5874H | | Anzahl der emp E-Mails mit Anh | ofangenen nängen | | Häufigkeit der e | empfangenen Dateienanhänge |
| 22645 | 5875н | | Angabe, wie of POP-Server Ver nommen wurde | t mit dem bindung aufge- e | | Häufigkeit der / | Anfragen an den Server |
| 22646 | 5876н | | Anzahl der Feh munikation mit | ler bei der Kom- t dem Server | | Häufigkeit der S | Serverübertragungsfehler |
| 22647 | 5877H | Status des E-Mail- Empfangs | Anzahl der Eint Fehlerspeicher | räge in den | Empfangene Infor- mationen über die F-Mails | Fehlerprotokol | l, Anzahl der Einträge im |
| 22649 | 5879н | Emplangs | | Fehlercode | | | Fehlercode |
| 22650 | 587AH | | | Befehlscode | ļ | | Anweisung |
| 22651– 22658 | 587Вн– 5882н | | 1. Fehlerspei- | Absender | | Letzte | Von |
| 22659– 22662 | 5883н– 5886н | | | Zeit | | | Empfangsdatum |
| 22663– 22692 | 5887н– 58А4н | | | "Betreff" | 4 | | Subjekt |
| 22693– 23352 | 58А5н– 5В38н | | 2. Fehlerspeich lerspeicher (Bel 1. Fehlerspeich | er bis 16. Feh- legung wie der er) | | Nr. 2 bis Nr. 16 cher 1) | (Bedeutung wie bei Fehlerspei- |

 Tab. 11-3:
 In der Ethernet-Diagnose darstellbare Pufferspeicheradressen



| | Puffe | rspeicher des Et | Ethernet-Moduls | | | Ethernet-Dia | agnose |
|-----------------|------------------|------------------|---|---|--------------------|---|-------------------------|
| Adr | esse | | | | | | |
| Dezimal | Hexa- dezimal | Bedeutung | | | Registerkarte | Anzeige | |
| 23355 | 5ВЗВн | | Anzahl der fehl ten E-Mails | erfrei gesende- | | Anzahl der nor | mal beendeten Mails |
| 23356 | 5ВЗСн | | Anzahl der gese mit Anhängen | endeten E-Mails | | Häufigkeit der | Dateianhänge |
| 23357 | 5B3DH | | Angabe, wie of SMTP-Server ge | t Daten zum esendet wurden | | Sendefrequenz | des Servers |
| 23358 | 5В3Ен | | Anzahl der Fehl munikation mit | ler bei der Kom- t dem Server | | Anzahl der fehlerhaft beendeten Mails | |
| 23359 | 5B3FH | Status des | Anzahl der Eint Fehlerspeicher | räge in den | Sende die Informa- | Fehlerprotokoll, Anzahl der Einträge im | |
| 23361 | 5B41H | E-Mail- | | Fehlercode | tionen über die | | Fehlercode |
| 23362 | 5B42H | Sendens | | Befehlscode | E-Mails | | Anweisung |
| 23363- 23370 | 5В43н– 5В4Ан | | 1. Fehlerspei- | Empfänger | | Letzte | Sende an |
| 23371– 23374 | 5В4Вн– 5В4Ен | | cher | Zeit | | | Sendedatum |
| 23375- 23404 | 5В4Fн– 5В6Сн | | | "Betreff" | | | Subjekt |
| 23405– 23712 | 5B6Dн– 5CA0н | | 2. Fehlerspeich speicher (Beleg Fehlerspeicher) | er bis 8. Fehler- Jung wie der 1.) | | Nr. 2 bis Nr. 8 (Bedeutung wi | e bei Fehlerspeicher 1) |

Tab. 11-3: In der Ethernet-Diagnose darstellbare Pufferspeicheradressen

11.2.2 Ethernet-Diagnose des FX Configurator-EN

Aufruf der Ethernet-Diagnose

Г

Starten Sie den FX Configurator-EN, und klicken Sie dann auf **Diagnosen**.

| | | Modul 0 | - | | | |
|--|---|--|---|----|--|--|
| | | Betriebseinstellungen | | | | |
| | | Initiale Einstellungen | | | | |
| | | Offene Einstellungen | | | | |
| | | E-Mail-Einstellungen | er | | | |
| | | a strict and gen | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Standard | -1 | | |
| Benötigte Ein | istellungen (Kei | ine Einstellungen/ Bereits ge: | setzt) Standard | | | |
| Benötigte Ein Gesetzt, wen | istellungen (<mark>Kei</mark> n benötigt (Kei | ine Einstellungen / Bereits ge: ine Einstellungen / Bereits ge: | setzt) Standard | | | |
| Benötigte Ein Gesetzt, wen Online | istellungen (<mark>Kei</mark> n benötigt (Kei | ine Einstellungen / Bereits ge: ine Einstellungen / Bereits ge: | setzt) Standard setzt) Testen | | | |
| Benötigte Ein Gesetzt, wen Online Einstellung | istellungen (<mark>Kei</mark> n benötigt (Kei Übertragung | ine Einstellungen / Bereits ger ine Einstellungen / Bereits ger SPS-Remote-Operation | setzt) Standard setzt) Testen Diagnosen | | | |

Abb. 11-4: Dialogfenster des FX Configurator-EN

Klicken Sie auch in dem Dialogfenster, das sich dadurch öffnet, auf **Diagnosen**.

| Ethernet-Diagnose | n durchführen | |
|----------------------|---------------------|--|
| VerbindSchnittstelle | COM1-115.2Kbps | Verbundene Funktion Einstellung Übertragung |
| | Diagnosen Schließen | SPS-Remote-Operation |

Abb. 11-5: Dialogfenster zur Einstellung der Übertragungsbedingungen

Es öffnet sich das folgende **Dialogfenster**.

| ⊙ Mo | dul Nr. 1. | Modul 💌 | | | © DE | EC C HEX | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----|
| Status jede | er Verbindung | Status jeden | Protokolls LED- | Status Empfanger | ne E-Mail-Ini | formation Sende [| цъļ |
| Anzahl de verblieben | r auf dem Serv hen Mails | er | 0 | Häufigkeit des En angehängter Date | npfangs eien | 0 | |
| Anzahl de | r normal beend | leten | 0 | Häufigkeit der Serveranfragen | | 0 | |
| Anzahl de | r fehlerhaft bee | endeten | 0 | Häufigkeit der Serveri ibertragun | asfahlar | 0 | |
| Häufigkeit | t des normalen | Empfangs | 0 | Serveraberragan | garenier | Info löschen | |
| Fehlerpr | ot | | | | | | |
| Zahl de | er protokollierte | en Fehler | 0 | | | Historie löschen | |
| Nr. | Fehlercode | Befehlscode | \ \ | on | Empfa | ngsdatum 🔶 | |
| Letzte | | | | | | | 1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | ┙ |
| | | | | | | | |

Abb. 11-6: Dialogfenster Ethernet-Diagnose

Einstellmöglichkeiten und Anzeigen

Zielmodul-Einstellung

Modul Nr.: Auswahl des Ethernet-Moduls, auf das die Diagnose angewendet werden soll

IP-Adressdarstellung

Darstellung der IP-Adresse in dezimaler (DEC) oder hexadezimaler (HEX) Form

Registerkarten

Wählen Sie die Informationen, die Sie sehen möchten, durch einen Klick auf die entsprechende Registerkarte aus (siehe Abschnitt 11.2.1).

- Parameterstatus

Anzeige der Parameter, die nach der Initialisierung im Modul gespeichert sind

- Fehlerlog

Anzeige des Inhalts des Fehlerspeichers



- Status jeder Verbindung

Zustandsanzeige der aufgebauten Verbindungen zu externen Geräten

- Status jeden Protokolls

Zustandsanzeige für jedes Protokoll, das vom Ethernet-Modul unterstützt wird

LED-Status

Anzeige der Zustands der Leuchtdioden des Ethernet-Moduls

- Empfangene E-Mail-Informationen

Anzeige von Informationen zu den letzten empfangenen E-Mails.

- Sende E-Mail-Informationen

Anzeige von Informationen zu den letzten gesendeten E-Mails.

• Schaltfelder

- PING-Test

Öffnet ein Dialogfenster mit Einstellungen für einen PING-Test mit einem externen Gerät (siehe Abschnitt 5.4.1).

COM.ERR aus

Ein Klick auf dieses Schaltfeld schaltet die Leuchtdiode "COM.ERR" des Ethernet-Moduls aus (siehe auch Abschnitt 11.1.1).

- Monitoren starten

Mit diesem Schaltfeld wird die Diagnose aktiviert. Dadurch werden die Anzeigen im Dialogfenster Ethernet-Diagnose ständig aktualisiert.

Monitoren stoppen

Dieses Schaltfeld stoppt die Ethernet-Diagnose. Die Anzeigen werden bei deaktivierter Diagnose nicht aktualisiert.

Historie löschen (bei der Anzeige des Fehlerspeichers)

Löschen der gespeicherten Fehlermeldungen

11.3 Anzeige des Pufferspeicherinhalts

Der Inhalt des Pufferspeichers eines Sondermoduls kann mit einem an der SPS angeschlossenen PC und der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer angezeigt werden. Bei einem ETHERNET-Modul können Sie diese Möglichkeit zur Auswertung von Fehlercodes nutzen.

- ① Pufferspeicher-Monitor starten
- GX Developer: **Online** \rightarrow **Überwachung** \rightarrow **Pufferspeicher-Batch**
- GX IEC Developer: **Debug** \rightarrow **Pufferspeicher**
- GX Works2: **Online** \rightarrow **Überwachung** \rightarrow **Operanden**-/**Pufferspeicherstape**I
- (2) Adresse des Sondermoduls eingeben

Jedes am FX-Grundgerät angeschlossene Sondermodul erhält automatisch eine Nummer aus dem Bereich 0 bis 7. (Maximal können 8 Sondermodule an die SPS angeschlossen werden.) Die Nummern werden fortlaufend vergeben, und die Nummerierung beginnt mit dem Modul, welches zuerst mit der SPS verbunden wird.

- ③ Wählen Sie das Format für die Eingabe und Anzeige der Pufferspeicheradresse, indem Sie für dezimale Zahlen "DEZ" und für hexadezimale Zahlen "HEX" anklicken.
- ④ Geben Sie dann die gewünschte Pufferspeicheradresse ein. Eine Übersicht der Pufferspeicheradressen, in denen Fehlercodes gespeichert werden, finden Sie am Anfang des folgenden Abschnitts 11.4.
- (5) Klicken Sie auf das Schaltfeld *Monitor. starten*. Danach werden die Inhalte der angegebenen Pufferspeicheradresse und der darauf folgenden Adressen angezeigt

| Modulstartadres | se: | | | 000 | 00 | (| He | k) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|----|---|-----|-------|------|-----|---|---|---|-------|-----|----|---|------------------|--|
| Pufferspeichera | dress | e: | | C8 | | 0 | | DEZ | | ۲ | HE | 8 | | | | | | | | | | | |
| Monitor-Formal | • | Bit | 8 | Wo | rt | , | ٩nz | eige | • | 1 | 6 B | it Ir | nteg | jer | | | W | /ert: | ⊙ D | ΕZ | | Monitor, starten | |
| | 0 | Bi | | | | | | | C | 3 | 2 B | it Ir | nteg | jer | | | | | ОН | EΧ | | Monitor stopp | |
| | 0 | W | ort | | | | | | С | R | eel | lle Z | Zah | len | | | | | | | | Monitor, stopp. | |
| | | | | | | | | | С | А | SC | II-Z | eicl | hen | | | | | | | | | |
| Adresse | +F | E | D | с | +1 | 37 | 1 9 | 9 8 | +7 | 6 | 5 | 4 | | +3 | 2 | 1 | 0 | | | | 1 | Option Setup | |
| 00C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|) (|) (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 | | | |
| 00C9 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|) (|) (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| OOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) (|) (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 00CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) (|) (| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 20 | | Uperandentest | |
| 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) (|) (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| OOCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) (|) (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| OOCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) (|) (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | Schließen | |
| OOCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) (|) (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | Schlieben | |
| | 0 | ~ | ~ | ~ | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |

Abb. 11-7: Mit den Einstellungen für "Monitor-Format", "Anzeige" und "Wert" können Sie die Informationen des Pufferspeicher-Monitors individuell anpassen.

HINWEIS

Um zu prüfen, ob das SPS-Grundgerät das FX3U-ENET erkennt, können Sie sich den Inhalt der Pufferspeicheradresse 30 (1EH) anzeigen lassen. Wenn diese Pufferspeicheradresse den Wert 7130 (1BDAH) enthält, wurde das FX3U-ENET erkannt.



11.4 Fehlercodes

Fehler können in verschiedenen Situationen, wie beispielsweise beim Anlauf des Ethernet-Moduls oder beim Empfang einer E-Mail, auftreten. Je nach Art des Fehlers wird der Fehlercode in unterschiedliche Adressen des Pufferspeichers abgelegt oder an den Kommunikationspartner gesendet. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick.

| Art des Fehlers | Mögliche Ursachen | Speicherung d in der Puffers | es Fehlercodes peicherdresse | Referenz | |
|--|---|--|--|-------------|--|
| | | Dezimal | Hexadezimal | (Abschnitt) | |
| Fehler, der während des Anlaufs des Moduls auftritt | Fehlerhafte ParametrierungFehler beim Anlauf | 105 | 69н | | |
| Fehler, der während des Öffnens einer Verbindung auftritt | Fehlerhafte ParametrierungFehler beim Verbindungsaufbau | 124 | 7Сн | 11.4.4 | |
| Fehler, der beim Senden fester Puffer | Fehler bei den angegebenen Daten | 125 | 7Сн | 11.4.4 | |
| auftritt | Fehler beim Senden | 126 | 7DH | | |
| Fehler beim Austausch fester Puffer | Fehler bei den angegebenen DatenÜbertragungsfehler (Außer Fehler beim Senden) | 126 | 7DH | | |
| | Der Fehler-Code wird als Ende-Kennung an die Partn | erstation geschic | kt. | 11.4.2 | |
| Fehler, die bei der Kommunikation mit einem externen Gerät auftreten und bei denen ein Fehlercode an | Eabler bei der Kommunikation mit dem | Bei Kommunika 1E-Datenrahm mit einer SPS A-Serie) wird di an die Partnerst | 11.4.2 | | |
| den Kommunikationspartner gesendet wird. | MC-Protokoll | Bei Kommunika 1E-Datenrahm mit einer SPS A-Serie) wird e wird an die P gesc | erspeicherdresseReferenz (Abschnitt)Hexadezimal(Abschnitt)69H7CH7CH11.4.47DH7DH7DH11.4.2nikation mit einem hmen (Kompatibel SPS der MELSEC d die Endekennung erstation geschickt.11.4.2nikation mit einem hmen (Kompatibel SPS der MELSEC d die Endekennung erstation geschickt.11.4.2nikation mit einem hmen (Kompatibel SPS der MELSEC rd ein Fehler-Code ie Partnerstation eschickt.11.4.3IVESH, EEH, F7H usw.11.4.4ab 5870H11.4.4 | | |
| Fehler, die bei der Kommunikation mit einem externen Gerät auftreten und bei denen ein Fehlercode in den Fehlerspeicher eingetragen wird. | Fehler bei den angegebenen Daten Fehler bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll Fehler mit nicht eindeutiger Fehlerursache | 229, 238, 247 usw. | Е5н, ЕЕн, F7н usw. | 11.4.4 | |
| Fehler beim Empfang von E-Mails | Falsche EinstellungenEmpfangsfehler | ab 22640 | ab 5870н | 1144 | |
| Fehler beim Senden von E-Mails | Falsche EinstellungenÜbertragungsfehler | ab 23355 | ab 5ВЗВн | 11.4.4 | |

Tab. 11-4: Einteilung der Fehler

11.4.1 Pufferspeicheradressen, die Fehlercodes enthalten

In den folgenden Pufferspeicheradressen werden Fehlercodes und Informationen zum Datenaustausch eingetragen. Im normalen Betrieb müssen die Inhalte dieser Adressen nicht ausgewertet werden. Bei einem Fehler zeigt Ihnen die Ethernet-Diagnose (Abschnitt 11.2.2) die Inhalte dieser Pufferspeicheradressen an, ohne dass Sie wissen müssen, wo die Informationen gespeichert sind. Dieser Abschnitt soll die Handhabung der Fehlerinformationen durch das Ethernet-Modul verdeutlichen.

Adresse 105 (69H): Fehler-Code der Initialisierung

Falls bei der Initialisierung ein Fehler auftritt, wird ein binärcodierter Fehlercode in die Pufferspeicheradresse 105 (69H) eingetragen. Gleichzeitig wird in der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) das Bit 5 auf "1" gesetzt.

Ein Fehlercode wird durch die folgenden Aktionen aus dieser Pufferspeicheradresse gelöscht:

- Die Initialisierung wird fehlerfrei abgeschlossen (In diesem Fall ist in der Pufferspeicheradresse 27 (1BH) der Wert "0001H" eingetragen und in der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) ist das Bit 0 auf "1" gesetzt.)
- Die Versorgungsspannung der SPS wird aus- und wieder eingeschaltet.
- In die Pufferspeicheradresse 1600 (640H) wird durch den Anwender (mithilfe der Programmier-Software oder im Ablaufprogramm) ein entsprechender Wert eingetragen und dadurch eine erneute Initialisierung angefordert.
- Die Parameter werden durch das Ablaufprogramms oder der Software FX Configurator-EN erneut in die SPS übertragen.

Adressen 124 (7CH), 134 (86H) ... Fehler-Code beim Öffnen einer Verbindung

Für jede Verbindung ist im Pufferspeicher ein Bereich reserviert, in dem der Kommunikationsstatus eingetragen wird. Trat beim Öffnen einer Verbindung ein Fehler auf, wird ein Fehlercode in die Pufferspeicheradresse dieser Verbindung eingetragen und in der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) das Bit 6 auf "1" gesetzt.

Das Resultat beim Öffnen einer Verbindung wird als binäre Zahl gespeichert:

- 0: Die Verbindung wurde ohne Fehler geöffnet.
- ≠ 0: Fehler beim Öffnen der Verbindung (Fehlercode)

Ein Fehlercode wird durch die folgenden Aktionen gelöscht:

- Die Verbindung wird fehlerfrei geöffnet.
- In die Pufferspeicheradresse 1600 (640H) wird durch den Anwender (mithilfe der Programmier-Software oder im Ablaufprogramm) ein entsprechender Wert eingetragen und dadurch eine erneute Initialisierung angefordert.

Adressen 125 (7DH), 135 (87H) ... Fehler-Code bei der Übertragung fester Puffer

Wenn beim Senden von Daten aus festen Puffern ein Fehler aufgetreten ist, wird in die Pufferspeicheradresse der entsprechenden Verbindung ein Fehlercode eingetragen.

Der Fehlercode wird gelöscht, wenn bei einer weiteren Übertragung die Daten fehlerfrei gesendet werden konnten.



Adressen 126 (7EH), 136 (88H) ... Endekennung bei der Übertragung fester Puffer

In diese Pufferspeicheradressen wird die Endekennung eingetragen, die bei der Kommunikation mit festen Puffern über die entsprechende Verbindung von einem externen Gerät als Antwort gesendet wurde.

Je nach Art des Kommunikationspartners können die Endekennungen unterschiedliche Bedeutungen haben. Informieren Sie sich über die Bedeutungen der einzelnen Endekennungen, um diese korrekt auswerten zu können.

Pufferspeicherbereich 227 bis 511 (E3H bis 1FFH): Fehlerspeicher

In diesem Speicherbereich werden Fehlercodes eingetragen, wenn

- bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll ein Fehler auftritt.
- der Datenaustausch über den Puffer mit freiem Zugriff gestört ist.
- die Fehlerursache nicht eindeutig zugeordnet werden kann.
- Adresse 227 (E3H): Anzahl der aufgetretenen Fehler

In dieser Pufferspeicherzelle wird gezählt, wieviele Fehler im folgenden Fehlerspeicherbereich bis zur Adresse 372 (174H) gespeichert sind.

Auch bei mehr als 65535 Fehlern enthält der Zähler nur seinen Maximalwert von FFFH (65535).

• Adresse 228 (E4H): Zeiger auf Fehlerspeicherbereich

Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 228 (E4H) gibt an, in welchen der folgenden 16 Fehlerspeicherbereiche der Code für den zuletzt aufgetretenen Fehler eingetragen wurde.

Diese Adresse kann die folgenden Inhalte haben:

- "0": Kein Fehler (Es wurde kein Code in den Fehlerspeicherbereich eingetragen.)
- "1" bis "16": Nummer des Fehlerspeicherbereichs mit dem letzten Fehler

Bei mehr als 16 Fehlern wird der nächste Fehlercode wieder in den 1. Fehlerspeicherbereich gespeichert.

HINWEISE

Alle 16 Fehlerspeicherbereiche haben dieselbe Struktur, die im Folgenden beschrieben wird.

Auch wenn der Zähler für die aufgetretenen Fehler in Adresse 227 (E3H) seinen Maximalwert ereicht hat und nicht mehr zählt, werden Fehlercodes weiter in die einzelnen Fehlerspeicherbereiche eingetragen und der Zeiger auf diesen Bereich eingestellt.

- 1. bis 16. Fehlerspeicherbereich
 - Fehlercode / Endekennung

Im Speicherbereich für den Fehler-/Endekennung wird ein Fehlercode eingetragen, der die Ursache des Fehlers angibt (siehe Abschnitt 11.3).

- Subheader

Das niederwertige Byte dieser Adressen (Bits 0 bis 7) enthält den Subheader-Code der fehlerhaften Daten. Der Inhalt des höherwertigen Byte (Bits 8 bis 15) ist immer "0".

Bei Fehlern unterhalb der TCP- oder UDP-Ebene wird in diese Pufferspeicheradressen "0" eingetragen.

- Befehlscode

In diese Pufferspeicheradressen wird der Befehlscode der fehlerhaften Daten gespeichert.

Der Wert "0" wird eingetragen, wenn die Daten keinen Befehlscode enthalten oder wenn der Fehlern unterhalb der TCP- oder UDP-Ebene liegt.

- Nummer der Verbindung

Das niederwertige Byte dieser Adressen (Bits 0 bis 7) enthält die Nummer der Verbindung, bei der der Fehler aufgetreten ist. Der Inhalt des höherwertigen Byte (Bits 8 bis 15) ist immer "0".

Bei Fehlern unterhalb der TCP- oder UDP-Ebene wird in diese Pufferspeicheradressen "0" eingetragen.

- Port-Nr. der lokalen Station

In diese Pufferspeicheradressen wird die Nummer des Ports eingetragen, an dem der Fehler aufgetreten ist.

Bei Fehlern unterhalb der TCP- oder UDP-Ebene enthalten diese Pufferspeicheradressen den Wert "0".

IP-Adresse der Partnerstation

Wenn beim Datenaustausch mit einem externen Gerät ein Fehler aufgetreten ist, wird in diese Pufferspeicheradressen die IP-Adresse dieses Geräts gespeichert.

Der Wert "0" wird eingetragen, wenn auf einen Fehler reagiert wurde, indem die SPS-CPU als Relaisstation diente oder wenn der Fehler unterhalb der IP-Ebene auftrat.

- Port-Nr. der Partnerstation

In diese Pufferspeicheradressen wird bei einem Fehler die Nummer des Ports der externen Station gespeichert.

Bei Fehlern unterhalb der TCP- oder UDP-Ebene enthalten diese Pufferspeicheradressen den Wert "0".

• Adressen 376 bis 511 (178H bis 1FFH): Status der Übertragungsprotokolle

Die Bereiche für das IP-, ICMP-, TCP- und UDP-Protokoll enthalten Informationen über die gesendeten und empfangenen Daten (siehe Seite). Die Zählerstände geben die vom Ethernet-Modul erfassten Daten an, falls beispielsweise Daten von einem externen Gerät nicht beim Ethernet-Modul eintreffen, können sie nicht gezählt werden.

Für jeden Zähler stehen zwei Worte (32 Bit) zur Verfügung. Erreicht ein Zähler seinen Maximalwert von FFFFFFFFH (4294967295), wird nicht weitergezählt.

HINWEIS

Beim Einschalten der Versorgungsspannung der SPS, in der das FX3U-ENET installiert ist, werden die im Pufferspeicher abgelegten Werte gelöscht. (Diese Werte werden nicht bei der Initialisierung des Ethernet-Moduls gelöscht.)

Im normalen Betrieb müssen die Inhalte dieser Adressen nicht ausgewertet werden. Die Informationen in diesem Pufferspeicherbereich können aber bei der Inbetriebnahme oder Wartung nützlich sein.



Pufferspeicherbereich 22640 bis 23352 (5870H bis 5B38H): Status des E-Mail-Empfangs

Für Informationen, die mit dem Empfang von E-Mails in Verbindung stehen, ist im Pufferspeicher ein besonderer Bereich reserviert.

Falls einer der folgenden Zähler seinen Maximalwert von FFFFH (65535) erreicht, beginnt die Zählung wieder bei "0".

• Adresse 22640 (5870H): Anzahl der auf dem Server vorhandenen E-Mails

Der Inhalt dieser Pufferspeicheradresse gibt an, wieviele E-Mails auf dem Server vorhanden sind.

Diese Adresse kann die folgenden Inhalte haben:

- "0": Es befindet sich keine E-Mail auf dem Server.
- "1" bis "15": Anzahl der auf dem Server vorhandenen E-Mails
- "16": Auf dem Server sind 16 oder mehr E-Mails vorhanden.
- Adresse 22643 (5873H): Anzahl der fehlerfrei empfangenen E-Mails

In dieser Pufferspeicheradresse wird gezählt, wie oft E-Mails empfangen und in den Eingangspuffer transferiert wurden.

Diese Adresse kann die folgenden Inhalte haben:

- "0": Es wurde keine E-Mail in den Eingangspuffer transferiert.
- ≥1: Gesamte Anzahl der transferierten E-Mails
- Adresse 22644 (5874H): Anzahl der empfangenen E-Mails mit Anhang

In dieser Pufferspeicheradresse wird gezählt, wie oft E-Mails empfangen wurden, an denen Daten angehangen waren.

Mögliche Inhalte der Adresse 22644 (5874H):

- "0": Es wurde keine E-Mail mit Anhang empfangen.
- ≥ 1 : Gesamte Anzahl der fehlerfrei empfangenen E-Mails mit einem Anhang
- Adresse 22645 (5875H): Anzahl der Anfragen an den Server

In dieser Pufferspeicheradresse wird gezählt, wie oft mit dem Server, der die E-Mails empfängt, Verbindung aufgenommen wurde.

Mögliche Inhalte der Adresse 22645 (5875H):

- "0": Es wurde keine Verbindung mit dem Server aufgenommen.
- ≥1: Gesamtzahl der Anfragen an den Server
- Adresse 22646 (5876H): Anzahl der Fehler bei der Kommunikation mit dem Server

Zähler für Kommunikationsfehler, die bei der Verbindungsaufnahme mit dem Server aufgetreten sind

Diese Adresse kann die folgenden Inhalte haben:

- "0": Es ist kein Kommunikationsfehler aufgetreten oder es wurde keine Verbindung mit dem Server aufgenommen.
- ≥1: Gesamtzahl der Fehler bei der Kommunikation mit dem Server

• Adresse 22647 (5877H): Zahl der Einträge in den Fehlerspeicher

Diese Pufferspeicheradresse gibt die Zahl der Fehler an, die in den Fehlerspeicherbereichen für den E-Mail-Empfang eingetragen wurden.

Bedeutung des Inhalts der Adresse 22647 (5877H):

- "0": Kein Fehler aufgetreten oder es wurde keine Verbindung mit dem Server aufgenommen.
- ≥1: Gesamtzahl der Einträge in die Fehlerspeicherbereiche
- Adresse 22648 (5878H): Zeiger auf den Fehlerspeicher mit dem letzten Fehler

Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 22648 (5878H) gibt an, in welchen der folgenden 16 Fehlerspeicherbereiche der Code für den zuletzt aufgetretenen Fehler eingetragen wurde.

Diese Adresse kann die folgenden Inhalte haben:

- "0": Kein Fehler (Es wurde kein Code in den Fehlerspeicherbereich eingetragen.)
- "1" bis "16": Nummer des Fehlerspeicherbereichs mit dem letzten Fehler

Bei mehr als 16 Fehlern wird der nächste Fehlercode wieder in den 1. Fehlerspeicherbereich gespeichert.

HINWEIS Die folgenden 16 Fehlerspeicherbereiche haben alle dieselbe Struktur.

- 1. bis 16. Fehlerspeicherbereich
 - Fehlercode

Das erste Wort jedes Fehlerspeicherbereichs enthält den Fehlercode (siehe Abschnitt 11.4).

- Befehlscode

In das zweite Wort eines Fehlerspeicherbereich wird bei einem Fehler der Code des Systembefehls eingetragen, der in den Daten vorhanden war.

Absender der E-Mail

Für den Absender der E-Mail, bei deren Abholung vom Server ein Fehler auftrat, sind in einem Fehlerspeicherbereich 8 Worte reserviert. Da der Absender im ASCII-Code gespeichert wird, können 16 Zeichen eingetragen werden.

Von längeren Absendern werden nur die ersten 16 Zeichen gespeichert. Der Absender "Zentrale@Beispiel.sps.de" wird beispielsweise als "Zentrale@Beispie" gespeichert.

Zeitpunkt, an dem die E-Mail empfangen wurde

Uhrzeit und Datum werden im BCD-Format in der folgenden Reihenfolge gespeichert:

| Bit 15 | bis | Bit 8 | Bit 7 | bis | Bit 0 | | |
|--|-----------------------|-------|---|--|-------|--|--|
| | Monat (01н bis 12н) | | | Jahr (Zehner- und Einerstelle, 00н bis 99н | I) | | |
| Bit 15 | bis | Bit 8 | Bit 7 | bis | Bit 0 | | |
| | Stunde (00н bis 23н) | | | Datum (01H bis 31H) | | | |
| Bit 15 | bis | Bit 8 | Bit 7 | bis | Bit 0 | | |
| | Sekunde (00н bis 59н) | | | Minute (00H bis 59H) | | | |
| Bit 15 | bis | Bit 8 | Bit 7 | bis | Bit 0 | | |
| Jahr (Tausender- und Hunderterstelle, 00н bis 99н) | | | Wochentag (Он (Sonntag) bis 6н (Samstag)) | | | | |



Betreff der E-Mail

Zur Speicherung des vom Absender angegebenen "Betreffs" der E-Mail stehen in jedem Fehlerspeicherbereich 30 Worte zur Verfügung.

Falls der Betreff Zeichen enthält, die keinen alphanumerischen Zeichen oder ASCII-Code entsprechen, kann er nicht gespeichert werden.

Pufferspeicherbereich 23353 bis 23712 (5B39H bis 5CA0H): Status des E-Mail-Versands

Im Pufferspeicher eines Ethernet-Moduls ist ein Bereich reserviert, in dem Informationen zum Versand von E-Mails eingetragen werden.

Falls einer der folgenden Zähler seinen Maximalwert von FFFFH (65535) erreicht, wird die Zählung bei "0" fortgesetzt.

• Adresse 23355 (5B3BH): Anzahl der fehlerfrei gesendeten E-Mails

In dieser Pufferspeicheradresse wird gezählt, wie oft E-Mails an den Server übertragen wurden.

Diese Adresse kann die folgenden Inhalte haben:

- "0": Es wurde keine E-Mail an den Server gesendet.
- ≥ 1 : Gesamtzahl der gesendeten E-Mails
- Adresse 23356 (5B3CH): Anzahl der gesendeten E-Mails mit Anhang

In dieser Pufferspeicheradresse wird gezählt, wie oft E-Mails gesendet wurden, an denen Daten angehängt waren

Mögliche Inhalte der Adresse 23356 (5B3CH):

- "0": Es wurde keine E-Mail mit Anhang gesendet.
- ≥1: Gesamte Anzahl der fehlerfrei gesendeten E-Mails mit einem Anhang
- Adresse 23357 (5B3DH): Angabe, wie oft Daten zum Server gesendet wurden

In dieser Pufferspeicheradresse wird gezählt, wie oft Daten zum E-Mail-Server übertragen wurden.

Mögliche Inhalte der Adresse 23357 (5B3DH):

- "0": Es wurden keine Daten an den Server gesendet.
- ≥1: Gesamtzahl der Sendungen an den Server
- Adresse 23358 (5B3EH): Anzahl der Fehler bei der Kommunikation mit dem Server

Zähler für Kommunikationsfehler, die beim Senden an den E-Mail-Server aufgetreten sind.

Diese Adresse kann die folgenden Inhalte haben:

- "0": Es ist kein Fehler aufgetreten oder es wurden keine Daten gesendet.
- ≥1: Gesamtzahl der Fehler bei der Kommunikation mit dem Server
- Adresse 23359 (5B3FH): Zahl der Einträge in den Fehlerspeicher

Diese Pufferspeicheradresse gibt die Zahl der Fehler an, die in den folgenden Fehlerspeicherbereichen eingetragen wurden.

Bedeutung des Inhalts der Adresse 23359 (5B3FH):

- "0": Kein Fehler aufgetreten oder es wurde keine Verbindung mit dem Server aufgenommen.
- ≥1: Gesamtzahl der Einträge in die Fehlerspeicherbereiche

• Adresse 23360 (5B40H): Zeiger auf den Fehlerspeicher mit dem letzten Fehler

Der Inhalt der Pufferspeicheradresse 23360 (5B40H) gibt an, in welchen der folgenden 8 Fehlerspeicherbereiche der Code für den zuletzt aufgetretenen Fehler eingetragen wurde.

Diese Adresse kann die folgenden Inhalte haben:

- "0": Kein Fehler (Es wurde kein Code in den Fehlerspeicherbereich eingetragen.)
- "1" bis "8": Nummer des Fehlerspeicherbereichs mit dem letzten Fehler

Bei mehr als 8 Fehlern wird der nächste Fehlercode wieder in den 1. Fehlerspeicherbereich gespeichert.

HINWEIS Die folgenden 8 Fehlerspeicherbereiche haben alle dieselbe Struktur.

- 1. bis 8. Fehlerspeicherbereich
 - Fehlercode

Das erste Wort jedes Fehlerspeicherbereichs enthält den Fehlercode (siehe Abschnitt 11.4).

Befehlscode

In das zweite Wort eines Fehlerspeicherbereich wird bei einem Fehler der Code des Systembefehls eingetragen, der in den Daten vorhanden war.

Empfänger der E-Mail

Die E-Mail-Adresse des Empfängers der Daten wird im Fehlerspeicherbereich in 8 Worten gespeichert. Die Adresse wird im ASCII-Code abgelegt, dadurch können 16 Zeichen eingetragen werden. Bei längeren Adressen werden nur die ersten 16 Zeichen gespeichert.

Wenn z. B. beim Senden einer E-Mail an "Zentrale@Beispiel.sps.de" ein Fehler auftritt wird "Zentrale@Beispie" als ASCII-Code gespeichert.

Zeitpunkt, an dem die E-Mail gesendet wurde

Uhrzeit und Datum werden im BCD-Format in der folgenden Reihenfolge gespeichert:

| Bit 15 | bis | Bit 8 | Bit 7 | bis | Bit 0 | | | |
|----------|--|-------|-------|---|-------|--|--|--|
| | Monat (01H bis 12H) | | | Jahr (Zehner- und Einerstelle, 00н bis 99 | н) | | | |
| Bit 15 | bis | Bit 8 | Bit 7 | bis | Bit 0 | | | |
| | Stunde (00н bis 23н) | | | Datum (01H bis 31H) | | | | |
| Bit 15 | bis | Bit 8 | Bit 7 | bis | Bit 0 | | | |
| | Sekunde (00н bis 59н) | | | Minute (00н bis 59н) | | | | |
| Bit 15 | bis | Bit 8 | Bit 7 | bis | Bit 0 | | | |
| Jahr (Ta | Jahr (Tausender- und Hunderterstelle, 00н bis 99н) | | | Wochentag (0H (Sonntag) bis 6H (Samstag)) | | | | |

Betreff der E-Mail

Zur Speicherung des "Betreffs" der E-Mail stehen in jedem Fehlerspeicherbereich 30 Worte zur Verfügung.



11.4.2 Endekennungen, die an ein externes Gerät gesendet werden

In der folgenden Tabelle sind die Endekennungen aufgeführt, die bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll und den festen Puffern an die Partnerstation übermittelt werden. Durch Auswertung dieser Codes beim Kommunikationspartner können Kommunikationsfehler erkannt und Fehlerursachen beseitigt werden.

Fehlercodes, die beim Datenaustausch mit dem MC-Protokoll und dem zur MELSEC A-Serie kompatiblen 1E-Datenrahmen zum Kommunikationspartner übertragen werden, sind im Abschnitt 11.4.3 aufgeführt.

Fehlercodes, die in den Pufferspeicher des Ethernet-Moduls eingetragen werden, finden Sie im Abschnitt 11.4.4.

| Endekennung | Beschreihung | Fehlerbeseitigung | Kommunikation | | | | |
|-------------|---|--|---------------|--------------|--|--|--|
| | beschielbung | | Feste Puffer | MC-Protokoll | | | |
| 00н | Fehlerfreie Übertragung | _ | • | • | | | |
| 50н | Die Subheader weichen von den für den Datenaus- tausch zulässigen Formaten ab. Die folgenden Subheader sind zulässig: • Kommunikation mit festen Puffern: 60H • MC-Protokoll: 00H bis 05H, 13H bis 16H | Überprüfen Sie die Einstellungen für Daten- und Reaktionstelegramme bei der Partnerstation. Ein Ethernet-Modul ergänzt die Sub- header für Daten- und Reaktionste- legramme automatisch. Vom Anwender sind keine Einstellungen vorzunehmen. | • | • | | | |
| | Bei der Übertragung fester Puffer ist die übertrage- ne Datenlänge größer als die eingestellte Datenlän- ge. Die folgenden Daten werden dem nächsten Telegramm zugeordnet. Der Subheader ist in die- sem Fall undefiniert. | Prüfen und korrigieren Sie die Datenlänge. | | | | | |
| 54н | Bei der Übertragung von Daten im ASCII-Format (In der Pufferspeicheradr. 24 ist in diesem Fall das Bit 1 auf "1" gesetzt.) wurden von der Partnerstation Daten gesendet, die nicht konvertiert werden konn- ten. Die Einstellung des Datenformats wird mit der Soft- ware FX Configurator-EN vorgenommen. | Überprüfen und korrigieren Sie die Sendedaten der Partnerstation. | • | • | | | |
| 56н | Durch eine Partnerstation wurde eine fehlerhafte Operandenangabe gesendet. | Korrigieren Sie die Operanden. | 0 | • | | | |
| | Die von der Partnerstation in der Anweisung ange- gebene Anzahl der Adressen überschreitet die Anzahl der Adressen, auf die bei einer Übertragung zugegriffen werden kann. | | | | | | |
| | Die Adresse, die sich aus der Anfangsadresse (Anfangsoperandenadr.) und der angegebenen Anzahl der Adressen ergibt, überschreitet die maxi- male Adresse, auf die zugegriffen werden kann. | Korrigieren Sie die Anzahl der Adres- sen oder die Anfangsoperandenad- resse. | | | | | |
| 57н | Beim Zugriff auf einen der Counter C200 bis C255 (Lesen oder Schreiben) wird durch die angegebene Anfangsadresse und der angegebenen ungeraden Anzahl von Adressen die maximale Oprerandenad- resse überschritten, auf die zugegriffen werden kann. | | 0 | • | | | |
| | Die Anzahl der Bytes der Anweisung überschreitet den zulässigen Bereich. | | | | | | |
| | Beim Schreiben von Daten weicht die Anzahl der angegebenen Adressen, in die Daten geschrieben werden sollen, von der Anzahl der Adressen ab, für die Daten vorhanden sind. | Überprüfen und korrigieren Sie die Anweisung | | | | | |

Tab. 11-5: Vom Ethernet-Modul versendete Endekennungen

| Endekonnung | Beechroibung | Fahlashasaitigung | Kommunikation | | | | |
|-------------|--|--|---------------|--------------|--|--|--|
| Endekennung | beschreibung | renierbesenigung | Feste Puffer | MC-Protokoll | | | |
| | Von einer Partnerstation wurde in einer Anweisung eine Anfangsoperandenadresse übermittelt, die den zulässigen Bereich überschreitet | Korrigieren Sie alle Anweisungen so, dass nur auf zulässige Bereiche zugegriffen wird. | | | | | |
| 58н | 8H Ein Wort-Operand wird mit einer Anweisung für Bit-Operanden angesprochen. | Kominianan Cia dia Anusiaunanan | 0 | • | | | |
| | Für Bit-Operanden wurde mit einer Anweisung für Wort-Operanden eine Anfangsadresse festgelegt, die nicht ein Vielfaches von 16 ist. | oder die Operanden. | | | | | |
| 5 Du | Zwischen dem Ethernet-Modul und der SPS-CPU ist kein Datenaustausch möglich. | Werten Sie den Fehlercode aus, der nach der Endekennung übermittelt | 0 | | | | |
| Эрн | Die CPU der SPS kann Anforderungen von Partner- stationen nicht verarbeiten. | Image: Anweisung mittelt, die den mittelt, | 0 | • | | | |
| 60н | Die Zeit, die für den Datenaustausch zwischen dem Ethernet-Modul und der SPS-CPU benötigt wird, überschreitet die Überwachungszeit. | Vergrößern Sie die Überwachungs- zeit. | 0 | • | | | |

Tab. 11-5: Vom Ethernet-Modul versendete Endekennungen

- O: Die Endekennung wird bei dieser Art der Kommunikation nicht verwendet.
- •: Die Endekennung wird bei dieser Art der Kommunikation verwendet.

11.4.3 Fehlercodes bei zur MELSEC A-Serie kompatiblen 1E-Datenrahmen

Wenn beim Datenaustausch mit dem MC-Protokoll die zur MELSEC A-Serie kompatiblen 1E-Datenrahmen verwendet werden, wird in bestimmten Fällen zusätzlich zur Endekennung ein Fehlercode an den Kommunikationspartner übermittelt. Die Endekennungen sind im vorhergehenden Abschnitt beschrieben.

Ob in der Antwort des Ethernet-Moduls ein Fehlercode enthalten ist, kann an der gesendeten Endekennung erkannt werden: Ein Fehlercode wird nur bei der Endekennung "5BH" übertragen.



Abb. 11-8: Aufbau des Antworttelegramms im Fehlerfall

| Fehlercode | Fehlerursache | Beschreibung | Fehlerbeseitigung |
|------------|--|--|--|
| 10н | Falsche SPS-Nummer | Die in einer Anweisung angegebene SPS-Nummer ist nicht "FFH". | Ändern Sie die SPS-Nummer in "FFH". |
| 11н | Falsche Betriebsart | Gestörte Kommunikation zwischen dem Ethernet-Modul und der SPS. Nachdem die Anforderung einer Part- nerstation fehlerfrei empfangen wurde, können zwischen dem Ether- net-Modul und der SPS-CPU keine Daten ausgetauscht werden. | Wiederholen Sie die Übertragung. Wenn der Fehler wieder auftritt, prüfen Sie, ob Störeinstrahlungen auftreten. Tauschen Sie das Ethernet-Modul. |
| 18н | Die Betriebart der SPS (RUN/STOP) kann nicht ferngesteuert geändert werden. | In der SPS ist ein Fehler aufgetreten (CPU-Fehler oder Programmfehler). | Prüfen Sie, ob durch das SPS-Grundge- rät ein Fehler angezeigt wird. Bei einem Programmfehler blinkt die LED "ERROR", bei einem CPU-Fehler leuchtet diese LED dauernd. |

Tab. 11-6: Fehlercodes in zur MELSEC A-Serie kompatiblen 1E-Datenrahmen



11.4.4 Fehlercodes, die im Pufferspeicher eingetragen werden

Wenn beim Datenaustausch zwischen einem Ethernet-Modul und einem externen Gerät ein Fehler auftritt, wird ein Fehlercode in den Pufferspeicher des Moduls eingetragen oder an den Kommunikationspartner übermittelt.

In der folgenden Tabelle sind alle vom Ethernet-Modul generierten Fehlercodes aufgeführt. Die Spalten mit der Überschrift "Speicherung in" geben an, in welche Pufferspeicheradressen der Fehlercode eingetragen wird. Die Nummern haben die folgenden Bedeutungen:

1) Fehler bei der Initialisierung,

Speicherung in die Pufferspeicheradresse 105 (69H)

(2) Fehler beim Öffnen einer Verbindung

Speicherung in die Pufferspeicheradressen 124 (7CH), 134 (86H) usw. für die Verbindungen 1 bis 8

③ Fehler-Code bei der Übertragung fester Puffer

Speicherung in die Pufferspeicheradressen 125 (7DH), 135 (87H) usw. für die Verbindungen 1 bis 8

④ Endekennung bei der Übertragung fester Puffer

Pufferspeicheradressen 126 (7EH), 136 (88H) usw. für die Verbindungen 1 bis 8

(5) Allgemeiner Fehler

Der Fehlercode wird in einem der 16 Fehlerspeicherbereiche ab der Pufferspeicheradresse 229 (E5H) eingetragen.

6 Fehler beim Empfang oder Senden von E-Mails

Der Fehlercode wird in einen der Fehlerspeicher für den E-Mail-Empfang ab der Pufferspeicheradresse 22649 (5879H) oder dem E-Mail-Versand ab der Pufferspeicheradresse 23361(5B41H) eingetragen.

HINWEISE

Die oben aufgeführten Pufferspeicherbereiche sind im Abschnitt 11.4.1 ausführlich beschrieben.

Der Pufferspeicher kann auch Fehlercodes enthalten, die in Anworten eines externen Gerätes enthalten waren.

Bei Fehlercodes, die in der folgenden Tabelle nicht aufgeführt sind, schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des externen Geräts nach.

| Fehler- | Possbuokung | Fahlavhaasitisuuna | 9 | in * | | | | |
|---------|---|--|---|------|---|-----------|-------|---|
| code | beschreibung | remerbesengung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0050н | | | 0 | 0 | 0 | • | • | 0 |
| 0051H | | | 0 | 0 | 0 | 0 | ullet | 0 |
| 0052H | | | 0 | 0 | • | \bullet | ullet | 0 |
| 0054H | | | 0 | 0 | 0 | • | ullet | 0 |
| 0055H | Diese Fehlercodes entsprechen den Endekennungen, und im Abschnitt 11 4 2 beschrieben sind | die bei einem Fehler an ein externes Gerät übermittelt | 0 | 0 | 0 | • | ullet | 0 |
| 0056н | | | 0 | 0 | 0 | • | • | 0 |
| 0057H | | | 0 | 0 | 0 | • | • | 0 |
| 0058H | | | 0 | 0 | 0 | • | • | 0 |
| 0059н | | | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 |
| 005Вн | Dieser Code entspricht der Endekennung 5BH, die bei einem Fehler an ein externes Gerät übermittelt wird und der sich ein Fehlercode anschließt. Diese Fehlercodes sind im Abschnitt 11.4.3 beschrieben. | | | | | | • | 0 |
| 0060н | Diese Fehlercode entsprechen der Endekennung, die und im Abschnitt 11.4.2 beschrieben ist. | 0 | 0 | 0 | • | • | 0 | |
| * Die B | Bedeutung der Ziffern (1) bis ⑥ ist oben beschrieben. | | | | | | | |

Tab. 11-7: Fehlercodes des Ethernet-Moduls FX3U-ENET

| Fehler- | Reschreibung | Fohlorbeseitigung | | Spei | peicherung | | | • |
|---------|---|---|---|------|------------|---|---|---|
| code | beschreibung | remerbesenigung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C001u | Fehlerhafte IP-Adresse des Ethernet-Moduls inner- halb der Initialisierungsdaten | Korrigieren Sie die IP-Adresse. Beachten Sie die Zuordnung zu den Klassen A, B und C. | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| COOTH | Fehlerhafte Subnet Mask bei der Router-Relais-Funk- tion | Korrigieren Sie die Einstellungen. | • | 0 | 0 | 0 | • | 0 |
| С002н | Bei den Initialisierungsdaten überschreitet eine Zeit- einstellung den zulässigen Bereich. | Korrigieren Sie die Einstellungen. | • | 0 | 0 | 0 | ● | 0 |
| С004н | Der eingegebene Wert für die Subnet-Mask ist nicht korrekt. | Korrigieren Sie die Einstellungen und wiederholen Sie die Initialisierung. | • | 0 | 0 | 0 | ● | 0 |
| | Falsche IP-Adresse für den Standard-Router | Korrigieren Sie die IP-Adresse des Standard-Routers und wiederholen Sie die Initialisierung. | | | | | | |
| С005н | Die Netzwerk-ID des Standard-Routers weicht von der Netzwerk-ID des Ethernet-Moduls der lokalen Station ab. | Passen Sie die Netzwerk-ID des Standard-Routers an die des Ethernet-Moduls an. | • | 0 | 0 | 0 | • | 0 |
| С006н | Fehler bei der Subnet-Adresseneinstellung der Rou- ter-Relais-Funktion | Korrigieren Sie die Subnet-Adresse und wiederholen Sie die Initialisierung. | • | 0 | 0 | 0 | • | 0 |
| C007H | Falsche IP-Adresse für RouterKorrigieren Sie die IP-Adresse des Routers und wie- derholen Sie die Initialisierung. | | | 0 | 0 | 0 | • | 0 |
| C007H | Die Netzwerk-ID des Routers weicht von der Netz- werk-ID des Ethernet-Moduls der lokalen Station ab. | Passen Sie die Netzwerk-ID des Routers an die des Ethernet-Moduls an. | • | 0 | 0 | 0 | • | 0 |
| С010н | Falsche Port-Nummer des Ethernet-Moduls beim Öffnen einer Verbindung | Kominianan Cia dia Dant Numeran | | • | 0 | 0 | • | 0 |
| С011н | Falsche Port-Nummer beim externen Gerät beim Öff- nen einer Verbindung | Korrigieren sie die Port-Nummer. | | | • | 0 | ● | 0 |
| С012н | Die eingestellte Port-Nr. wird bereits in einer geöff- neten TCP/IP-Verbindung verwendet. | Prüfen und korrigieren Sie die Port-Nummern des Ethernet-Moduls und des externen Geräts. | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 |
| С013н | Die in einer bereits geöffneten Verbindung verwen- dete Port-Nr. ist auch in einer UDP/IP-Verbindung eingestellt. | Prüfen und korrigieren Sie die Port-Nummern des Ethernet-Moduls. | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 |
| С014н | Die Initialisierung des Ethernet-Moduls und das Öff- nen einer Verbindung wurden noch nicht abge- schlossen. | Initialisieren Sie das Ethernet-Modul und öffnen Sie die Verbindung. | 0 | 0 | • | 0 | • | 0 |
| С015н | IP-Adresse des externen Geräts ist nicht korrekt (beim Öffnen einer Verbindung). | Korrigieren Sie die IP-Adresse. Beachten Sie die Zuordnung zu den Klassen A, B und C. | 0 | • | • | 0 | ● | 0 |
| С016н | | Prüfen Sie, ob eine Verbindung der paarigen Ver- bindung bereits geöffnet ist. | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 |
| Coron | ble paange verbindung ist bereits autgebaut. | Ändern Sie die Kombination der Verbindungen bei der paarigen Verbindung. | 0 | | 0 | 0 | • | 0 |
| | | Prüfen Sie, ob das externe Gerät betriebsbereit ist. | | | | | | |
| | | Prüfen Sie den Verbindungsaufbau beim exter- nen Gerät. | | | | | | |
| С017н | Bei der TCP-Übertragung konnte eine Verbindung nicht aufgebaut werden. | Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Einstellungen für jede Verbindung. | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 |
| | | Prüfen Sie die Port-Nr. des Ethernet-Moduls und die IP-Adresse sowie die Port-Nr. des externen Geräts. Prüfen Sie die Detersleitenenen | | | | | | |
| | | Pruten Sie die Datenieltungen. Korrigieren Sie die IP. Adresse | | | | | | |
| С018н | Fehlerhafte IP-Adresse der Partnerstation | Bei TCP-Übertragung kann die IP-Adresse nicht auf FFFFFFFH eingestellt werden. | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 |
| С020н | Es werden zu viele Daten übertragen. | Korrigieren Sie die Datenlänge Teilen Sie die Daten und senden Sie sie in mehre- ren Übertragungen. | 0 | 0 | • | 0 | • | 0 |
| С021н | Nach der Übertragung fester Puffer wurde eine Feh- lermeldung vom externen Gerät empfangen. | Werten Sie die Endekennung der Antwort aus, die das externe Gerät gesendet hat und die im Puffer- speicher eingetragen ist. | 0 | 0 | • | 0 | • | 0 |
| * Die B | Bedeutung der Ziffern ① bis ⑥ ist auf Seite 11-23 besch | nrieben. | | | | | | |

| Fehler- | Developed in the second | | Speicherung in * | | | | | | | |
|------------------|--|--|------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| code | Beschreibung | Fenierbeseitigung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| С022н | Innerhalb der Überwachungszeit wurde keine Ant- wort vom externen Gerät empfangen. | Prüfen Sie, ob das externe Gerät betriebsbereit ist. Prüfen und ändern Sie ggf. die Einstellung des Antwortüberwachungs-Timers | 0 | 0 | • | 0 | • | 0 | | |
| | Die Verbindung wurde geschlossen, als auf eine Ant- wort gewartet wurde. | Prüfen Sie den Status der Verbindung. | - | | | | | | | |
| С023н | Das Öffnen der Verbindung wurde nicht abgeschlossen. | Öffnen Sie die Verbindung noch einmal. | 0 | 0 | • | 0 | • | 0 | | |
| | Die Verbindung ist geschlossen. | | | | | | | | | |
| С030н | Beim Senden ist ein Fehler aufgetreten. | Prüfen Sie die Betriebsbereitschaft der Partnerstation. Möglicherweise ist eine Übertragung noch nicht abgeschlossen. Übertragen Sie die Daten nach einer Wartezeit. Kontrollieren Sie die Datenleitungen. | 0 | • | • | 0 | • | 0 | | |
| С032н | Zeitüberschreitung bei der TCP/IP-Übertragung (TCP/ULP-Überwachungszeit). (Beim TCP-Protokoll ist von der Partnerstation kein "ACK" gesendet worden.) | Überprüfen Sie die Betriebsbereitschaft der Partnerstation. Ändern Sie die Einstellung der TCP/ULP-Überwachungszeit und initialisieren Sie das Ethernet-Modul. Möglicherweise ist eine Übertragung noch nicht abgeschlossen. Übertragen Sie die Daten nach einer Wartezeit. Kontrollieren Sie die Datenleitungen. | 0 | • | • | 0 | • | 0 | | |
| С033н | Die Partnerstation mit der angegebenen IP-Adresse existiert nicht. | Prüfen und korrigieren Sie ggf. die IP- und die Ethernet-Adresse der Partnerstation. Wählen Sie bei der ARP-Funktion die Default-Ein- stellung oder die Ethernet-Adresse der Partner- station, wenn keine ARP-Funktion verwendet wird. Überprüfen Sie die Betriebsbereitschaft der Part- nerstation. Möglicherweise ist eine Übertragung noch nicht abgeschlossen. Übertragen Sie die Daten nach einer Wartezeit. Kontrollieren Sie die Datenleitungen. Es kann vorkommen, dass unmittelbar nach dem Einschalten der Versorgungsspannung der ange- schlossene Hub noch nicht betriebbereit ist. Die Daten werden in diesem Fall nach einer Verzöge- rungszeit gesendet. | 0 | • | • | 0 | • | 0 | | |
| С035н | Bei der Prüfung, ob die Partnerstation existiert, konnte innerhalb der Überwachungszeit die Partner- station nicht erfasst werden. | Überprüfen Sie die Betriebsbereitschaft der Partnerstation. Prüfen und ändern Sie ggf. die Einstellungen zur Existenzprüfung. Kontrollieren Sie die Datenleitungen. | 0 | • | • | 0 | • | 0 | | |
| С040н * Die Е | Die als Datenlänge festgelegten Daten konnten nicht während der Überwachungszeit empfangen werden. Die tatsächlich Datenlänge ist kleiner als die festge- legte Datenlänge. Der Rest des Telegramms, das auf der TCP/UDP- Ebene geteilt wurde, konnte nicht während der Überwachungszeit empfangen werden. Bedeutung der Ziffern (1) bis (6) ist auf Seite 11-23 besch | Korrigieren Sie die Datenlänge. Wahrscheinlich beeinflussen sich die Datenpakete bei der Übertragung gegenseitig. Ändern Sie die Parameter. Senden Sie dieselben Daten erneut. | 0 | • | • | 0 | • | 0 | | |

 Tab. 11-7:
 Fehlercodes des Ethernet-Moduls FX3U-ENET

| Fehler- code | Beschreibung | Fehlerbeseitigung | Speicherung in * | | | | | |
|--|---|---|------------------|---|---|---|---|----------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С041н | Bei der TCP-Übertragung ist die empfangene Prüf- summe nicht korrekt. | Überprüfen Sie beim Kommunikationspartner die Bildung der Prüfsumme. Prüfen Sie, ob die Übertragung durch externe Einflüsse, wie z. B. elektromagnetische Einstrah- lungen, eine zu große Übertragungsdistanz, schlechte Kontakte etc. gestört wird. | | | | | | |
| С042н | Bei der UDP-Übertragung ist die empfangene Prüf- summe nicht korrekt. | | 0 | 0 | • | 0 | • | 0 |
| С043н | Die Prüfsumme im Header des empfangenen IP-Pakets ist nicht korrekt. | | | | | | | |
| С044н | | | | | | | | |
| С045н | | • Überprüfen Sie die Betriebsbereitschaft der Part- | | | | | | |
| С046н | Ein ICMP-Fehlertelegramm wurde empfangen. | nerstation. | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 |
| С047н | | • Kontrollieren sie die Datenieltungen. | | | | | | |
| С048н | | | | | | | | |
| С049н | Ein ICMP-Fehlertelegramm wurde empfangen. | Oberprufen Sie die Betriebsbereitschaft der Part- nerstation. | | | | | | |
| | Es wurde ein ICMP-Fehlertelegramm empfangen. (Im externen Gerät wurde die IP-Assembly-Überwa- chungszeit überschritten.) | Möglicherweise ist eine Ubertragung noch nicht abgeschlossen. Übertragen Sie die Daten nach einer Wartezeit. | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 |
| | | Kontrollieren Sie die Datenleitungen. | | | | | | |
| | | Ändern Sie die IP-Assembly-Überwachungszeit bei der Partnerstation, wenn die tatsächliche benötigte Zeit über diesen Wert liegt. | | | | | | |
| С04Вн | Die IP-Assembly-Überwachungszeit wurde über- schritten. (Die restlichen Daten einer geteilten Nach- richt wurden nicht empfangen und dadurch wurde die Überwachungszeit überschritten.) (Bei diesem Fehler wird die COM.ERR-LED einge- schaltet, aber nach ca. 1 Sekunde wieder ausgeschaltet.) | • Überprüfen Sie die Betriebsbereitschaft der Part- | | | | | | |
| | | Möglicherweise ist eine Übertragung noch nicht abgeschlossen. Übertragen Sie die Daten nach | 0 | • | 0 | 0 | | 0 |
| | | einer Wartezeit. | 0 | • | 0 | 0 | | |
| | | Kontrollieren Sie die Datenleitungen. Ändern Sie die IP-Assembly-Überwachungszeit und initialisieren Sie das Ethernet-Modul. | | | | | | |
| С04Сн | Die Daten konnte nicht übertragen werden, weil im internen Puffer (z. B. dem Puffer für den IP-Header) | Übertragen Sie dieselben Daten noch einmal und prüfen Sie das Antworttelegramm. | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 |
| С050н | nicht genügend Platz war. | Wählen Sie in den Netzwerknarametern die Über | | | | | | \vdash |
| | Bei der Übertragung von Daten im ASCII-Format wurden von der Partnerstation Daten gesendet, die nicht konvertiert werden konnten. | tragung im binären Format und starten Sie | | | | | | |
| | | danach das Ethernet-Modul neu. | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 |
| | | Uberprüfen und korrigieren Sie die Sendedaten der Partnerstation. | | | | | | |
| С051н | Die Anzahl der Operanden, auf die zugegriffen wer- den soll, überschreitet den zulässigen Bereich. | Korrigieren Sie die Anzahl der Operanden. | | | | | | |
| C052H | | | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 |
| С054н | | | | | | | | |
| COJ4H | Durch die Lese- oder Schreibanforderung wird die | Korrigieren Sie die Anfangsadresse oder die Anzahl | | | | | | \vdash |
| С056н | maximale Adresse überschritten. | der Adressen und senden Sie die Daten noch einmal | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 |
| | Die Adresse ist "0". | zum Ethernet-Modul. (Die max. Adresse darf nicht überschritten werden.) | Ŭ | | | | - | |
| С059н | Unzulässiges Kommando oder Sub-Kommando | Korrigieren Sie die Anforderung. | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 |
| С05Ан | Das Ethernet-Modul kann nicht auf den angegebe- | Duffere City die Annuch enders One sone dass | | | ~ | 0 | | |
| С05ВН | nen Operanden zugreifen. | Prufen Sie die Angabe des Operanden. | 0 | | 0 | 0 | • | 0 |
| С05Сн | Ein Wort-Operand wird mit Anweisungen für Bit-Operanden angesprochen. | Korrigieren Sie die Anweisungen oder die Operanden. | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 |
| С05Ен | Die Zeit zum Datenaustausch zwischen dem Ether- net-Modul und dem SPS-Grundgerät überschreitet die Überwachungszeit. | Vergrößern Sie die Überwachungszeit. | 0 | • | 0 | 0 | | 0 |
| | | arbeitet. |) | • |) |) | | |
| C05FH | Die Anforderung konnte von der angegebenen SPS nicht ausgeführt werden. | Korrigieren Sie die Netzwerk- oder SPS-Nummer. Korrigieren Sie die Anforderung. | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 |
| С060н | Fehlerhafte Anforderung (Beispielsweise wurden für Bit-Operanden unzulässige Daten angegeben.) | Korrigieren Sie die Anforderung. | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 |
| * Die Bedeutung der Ziffern (1) bis (6) ist auf Seite 11-23 beschrieben. | | | | | | | | |

 Tab. 11-7:
 Fehlercodes des Ethernet-Moduls FX3U-ENET
| Fehler- | Developed in the second | | Speicherung in * | | | | | | | |
|----------------|--|---|------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| code | Beschreibung | Fehlerbeseitigung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| С072н | Fehlerhafte Anforderung (Ein Wort-Operand wird mit Anweisungen für Bit-Operanden angesprochen.) | Prüfen Sie, ob diese Anweisungen bei dem SPS-Grundgerät, auf das zugegriffen wird, ver- wendet werden können. | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 | | |
| | | Korrigieren Sie die Anweisung. | | | | | | | | |
| С073н | Die Anforderung wird vom Ethernet-Modul in der SPS, auf die zugegriffen wird, nicht unterstützt. | Korrigieren Sie die Anforderung. | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 | | |
| С086н | Es wurden zuviele Daten empfangen. | Korrigieren Sie beim externen Gerät die Anzahl der gesendeten Daten. | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | | |
| С091н | Systemfehler (Fehler beim Schreiben in das Flash-EEPROM) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| С093н | Systemfehler (Die im Flash-EEPROM gespeicherten Parameter sind fehlerhaft.) | Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11-33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| С0В5н | Die angegebenen Daten können vom SPS-Grundge- rät oder dem Ethernet-Modul nicht verarbeitet werden. | Korrigieren Sie die Anforderung.Löschen Sie die Anforderung. | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | | |
| С0В9н | Der Aufbau der Verbindung wurde nicht abgeschlossen. | Öffnen Sie die Verbindung erneut. Prüfen Sie, ob das externe Gerät betriebsbereit ist. | 0 | 0 | • | 0 | • | 0 | | |
| СОВАН | Die angeforderten Daten konnten nicht gesendet werden, weil die Verbindung durch eine CLOSE-Anweisung geschlossen wurde. | Öffnen Sie die Verbindung und fordern Sie die Daten noch einmal an. | 0 | 0 | • | 0 | • | 0 | | |
| СОВВН | Systemfehler (Wurde vom Betriebssystem erkannt.) | Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11-33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| СОВСН | Die angegebene Verbindung ist nicht geöffnet. | Öffnen Sie die Verbindung. Prüfen Sie die Nummer der Verbindung. | | | • | • | • | 0 | | |
| COBDH | Daten können nicht gesendet werden, weil ununter- brochen Anforderungen bestätigt werden müssen. | Prüfen Sie, ob Anforderungen gesendet werden, ohne die Antworten abzuwarten. | 0 | 0 | • | • | • | 0 | | |
| СОВЕН | Systemfehler (Wurde vom Betriebssystem erkannt.) | Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11-33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| СОСОН | Das Signal "Empfangene Daten erhalten" wurde gesetzt, obwohl das Signal Eingang "Empfang been- det" nicht gesetzt war. | Prüfen und korrigieren Sie das Programm. | | | 0 | 0 | • | 0 | | |
| С0С1н | Bei der UDP-Übertragung ist die Zeit zwischen zwei Übertragungen zu kurz. | Prüfen Sie, ob Sendeanforderungen wiederholt werden. Verlängern Sie die Sendeintervalle. | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | | |
| С0С2н С0С3н | Systemfehler (Wurde vom Betriebssystem erkannt.) | Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11-33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| С0С4н | Eine erneute Initialisierung wurde während der Kom- munikation ausgeführt. | Schließen Sie vor einer erneuten Initialisierung alle Verbindungen. | 0 | 0 | • | 0 | 0 | • | | |
| | Es sollten ohne die Router-Relais-Funktion Daten zu einer Station gesendet werden, deren Klasse/Netz- | Aktivieren Sie die Router-Relais-Funktion und initialisieren Sie das Modul erneut. | | | | | | | | |
| COCEU | werk-ID von der der lokalen Station abweicht. | Korrigieren Sie die Einstellungen f ür die Rou- ter-Relais-Funktion. | | | | 0 | | 0 | | |
| CUCSH | Fehlerhafte Einstellung der Router-Relais-Funktion | Korrigieren Sie die IP-Adresse der Partnerstation und öffnen Sie die Verbindung. | 0 | • | • | 0 | • | 0 | | |
| | | Prüfen Sie die Netzwerk-ID. Initialisieren Sie nach einer Änderung das Modul erneut. | | | | | | | | |
| С0С6н | Systemfehler (Wurde vom Betriebssystem erkannt.) | Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11-33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| С0С7н | Systemfehler beim Ethernet-Modul | Initialisieren Sie das Ethernet-Modul noch einmal. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Seite 11-38. | | | • | 0 | • | 0 | | |
| C0C8H | | | | | | | | | | |
| С0С9н | Systemfehler (Wurde vom Betriebssystem erkannt.) | Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11-33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Eine Übertragung wurde angefordert, während eine | Starten Sie eine Übertragung erst, nachdem die vor- | 0 | 0 | • | 0 | • | 0 | | |
| CULDH | Andere noch nicht abgeschlossen war. | herige Übertragung abgeschlossen wurde. | | 0 | • | 0 | • | | | |
| * Die B | Bedeutung der Ziffern (1) bis (6) ist auf Seite 11-23 besch | nrieben. | | | | | | | | |

Tab. 11-7: Fehlercodes des Ethernet-Moduls FX3U-ENET

| Fehler- | Fehler- | | Speicherung in * | | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------|---|---|---|---|---|--|
| code | beschreibung | remerbesenigung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| COCCH COCFH | Systemfehler (Wurde vom Betriebssystem erkannt.) | Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11-33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C0D9H | Fehlerhaftes Unterkommando | Prüfen und korrigieren Sie das Unterkommando. | | | 0 | 0 | • | 0 | |
| CODAH | Beim PING-Test wurde innerhalb der Überwachungs- zeit keine Antwort empfangen. | Prüfen Sie die Angabe der IP-Adresse und des Host-Namens für das Ethernet-Modul, das mit dem PING-Test geprüft werden soll. Bringen Sie das Ethernet-Modul, das mit dem PING-Test geprüft werden soll, in einem Zustand, in dem es kommunizieren kann. (Die Initialisie- rung des Moduls muss abgeschlossen sein.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CODBH | Fehlerhafte IP-Adresse oder fehlerhafter Host-Name beim PING-Test | Prüfen Sie die Angabe der IP-Adresse und des Host-Namens für den PING-Test. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C0DCH | | | | | | | | | |
| C0DDH C0DFH | Systemfehler (Wurde vom Betriebssystem erkannt.) | Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11-33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| СОЕОН bis COEFH | In der SPS ist ein Fehler aufgetreten. | Prüfen Sie die Kabelverbindungen zwischen dem SPS-Grundgerät und Erweiterungs- oder Sonder- modulen. Werten Sie einen im SPS-Grundgerät eingetrage- nen Fehlercode aus und beseitigen Sie die Fehler- ursache. Eine Liste der Fehlercodes enthält die Programmieranleitung zur MELSEC FX-Familie. | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | |
| | | Tauschen Sie das SPS-Grundgerät und/oder Son- dermodule. | | | | | | | |
| С0F0н | Beim Hardware-Test wurde ein Fehler im RAM des Ethernet-Moduls festgestellt. | Wiederholen Sie den Hardware-Test. Falls der Fehler wieder auftritt, ist wahrscheinlich das Ethernet- | | 0 | 0 | 0 | • | 0 | |
| C0F1H | Beim Hardware-Test wurde ein Fehler im ROM des Ethernet-Moduls festgestellt. | Modul defekt. Wenden Sie sich an den MITSUBISHI-Service. | | 0 | 0 | 0 | • | 0 | |
| С0F4н С0F5н С0F6н | Systemfehler (Wurde vom Betriebssystem erkannt.) | Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11-33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C0F8H | BH • Prüfen Sie das Programm in der SPS. BH Es wurde versucht, auf eine Pufferspeicheradresse zuzugreifen, die in der SPS nicht existiert. • Prüfen Sie, ob alle Kontakte der Erweiterungs-stecker im einwandfreien Zustand sind. • Prüfen Sie, ob die Fehlfunktion durch äußere Störeinflüsse hervorgerufen wird. | | • | • | • | • | • | • | |
| | | Sie sich an den MITSUBISHI-Service. | | | | | | | |
| С0Ғ9н | Handshake-Fehler bei Ausführung einer TO-Anwei- sung | Prüfen Sie, ob alle Kontakte der Erweiterungs- stecker im einwandfreien Zustand sind. Prüfen Sie, ob die Fehlfunktion durch äußere Stö- reinflüsse hervorgerufen wird. Das Ethernet-Modul könnte defekt sein. Wenden Sie sich an den MITSUBISHI-Service. | • | • | • | • | 0 | 0 | |
| СОҒАН | Das Ethernet-Modul wird vom SPS-Grundgerät nicht mit 5 V versorgt. Die Versorgungsspannung des SPS-Grundgeräts ist nicht eingeschaltet. Das Erweiterungskabel ist nicht angeschlossen. Das Ethernet-Modul wurde vor dem SPS-Grundge- rät eingeschaltet. | Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung des SPS-Grundgeräts eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob das Erweiterungskabel korrekt angeschlossen ist. Schalten Sie das Ethernet-Modul und das SPS-Grundgerät gleichzeitig ein. Die Hardware des Ethernet-Moduls oder des SPS Grundgeräts könnte defalte sein Wan der Gie | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | |
| * Die B | Bedeutung der Ziffern ① bis ⑥ ist auf Seite 11-23 besch | srb-Grundgeräts könnte derekt sein. Wenden Sie sich an den MITSUBISHI-Service. irieben. | | | | | | | |

 Tab. 11-7:
 Fehlercodes des Ethernet-Moduls FX3U-ENET



| Fehler- | | | Speicherung in * | | | | | |
|---------|--|--|------------------|---|---|---|---|---|
| code | Beschreibung | Fehlerbeseitigung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Prüfen Sie das Programm in der SPS. | | | | | | |
| СОҒВН | Fehler beim SPS-Grundgerät • Beim SPS-Grundgerät ist ein Fehler aufgetreten. | Prüfen Sie, ob alle Kontakte des Erweiterungs- steckers im einwandfreien Zustand sind und ob das Erweiterungskabel korrekt angeschlossen ist. | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 |
| | Das Erweiterungskabel ist nicht angeschlossen. | Die Hardware des Ethernet-Moduls oder des SPS-Grundgeräts könnte defekt sein. Wenden Sie sich an den MITSUBISHI-Service. | | | | | | |
| С100н | Systemfehler (Wurde vom Betriebssystem erkannt.) | Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11-33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prüfen Sie die Adresse des DNS-Servers. | | | | | | |
| C101µ | Ecwurde keine Antwert vom DNS-Client omefangen | Führen Sie einen PING-Test aus, um zu pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| СЮП | Es wurde keine Antwort vom Divs-Chent emplangen. | Stellen Sie sicher, dass die IP-Adressen der loka- len Station und des DNS-Servers derselben Klasse angehören. Bei unterschiedlichen Klassen prüfen Sie die Routing-Einstellungen. | 0 |) | 0 | 0 | | |
| | | Pr üfen Sie, ob der Name des SMTP-Servers im DNS eingetragen ist. | | | | | | |
| С102н | Es wurde keine Antwort vom SMTP-Layer empfangen. | Löschen Sie den Namen des SMTP-Servers, wech- seln Sie zur Einstellung der IP-Adresse, und prü- fen Sie die Funktion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| | | Führen Sie einen PING-Test aus, um zu pr | | | | | | |
| С103н | Fehlerhafte DNS-Finstellungen | Prüfen Sie die DNS-Mail-Adresse. | 0 | С | 0 | 0 | 0 | • |
| Crosh | | Prüfen Sie die DNS-Einstellungen. | Ŭ | 0 | 0 | 0 | | • |
| С104н | | | | | | | | |
| С105н | Systemfehler (Wurde vom Betriebssystem erkannt.) | Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11-33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C106H | | | | | | | | |
| CITOR | | Prüfen Sie die Datenleitungen den Hub usw | | | | | | |
| С111н | Es wurde keine Antwort vom DNS-Client empfangen. | Führen Sie einen PING-Test aus, um zu pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| | | Prüfen Sie, ob der Name des POP3-Servers im DNS eingetragen ist. | | | | | | |
| С112н | Vom POP3-Layer wurde keine Antwort empfangen. | Löschen Sie den Namen des POP3-Servers, wech- seln Sie zur Einstellung der IP-Adresse, und prü- fen Sie die Funktion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| | | Führen Sie einen PING-Test aus, um zu pr | | | | | | |
| | | Geben Sie beim Absender der E-Mail einen Anhang an. | | | | | | |
| | | Prüfen Sie das Programm beim Absender der E-Mail. | | | | | | |
| С113н | Es wurde eine E-Mail ohne Anhang empfangen. (Diese Fehlermeldung erscheint, wenn der Anhang nicht fehlerfrei gelesen werden konnte.) | Prüfen Sie, ob beim Absender der E-Mail und beim Ethernet-Modul die Einstellungen für E-Mails identisch sind. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| | | Der SMTP-Server hat Daten mit unbekannten Ziel von einem Server empfangen. | | | | | | |
| | | Es wurde eine E-Mail im HTML-Format empfangen. | | | | | | |
| | Fe wurde eine E-Mail ampfangen, hei der der Name | Prüfen Sie beim Absender der E-Mail, ob die Erweiterung des Namens der angehängten Datei "bin" oder "asc" ist. | | | | | | |
| С114н | des Anhangs fehlerhaft ist. | Prüfen Sie, ob die E-Mail komprimiert oder ver- schlüsselt ist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| | | • Der SMTP-Server hat Daten mit unbekannten Ziel von einem Server empfangen. | | | | | | |
| * Die B | edeutung der Ziffern ① bis ⑥ ist auf Seite 11-23 besch | nrieben. | | | | | | |

| Tab. 11-7: F | Fehlercodes des Ethernet-Moduls FX3U-ENET |
|--------------|---|
|--------------|---|

| Fehler-Beschreibung | | | ŧ | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| code | Beschreibung | renierbesenigung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| С115н С116н С117н С118н | Systemfehler (Wurde vom Betriebssystem erkannt.) | Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11-33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| С119н | Es wurde keine E-Mail empfangen. | Prüfen Sie, ob im Empfangspuffer für E-Mails, der im Pufferspeicher ab der Adresse 22640 (5817H) beginnt, Daten eingetragen sind. Lesen Sie die noch auf dem Server vorhandenen E-Mails. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| С11Ан | Eine empfangene E-Mail konnte nicht konvertiert werden. | Prüfen Sie, ob die E-Mail komprimiert oder verschlüsselt ist. Prüfen Sie, ob beim Absender der E-Mail und beim Ethernet-Modul die Einstellungen für E-Mails identisch sind. Prüfen Sie, ob die Daten beim Absender geteilt worden sind. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| С11Вн | Nach dem Versand einer E-Mail wurde eine E-Mail mit einer Fehlermeldung empfangen. | Der SMTP-Server hat Daten mit unbekannten Ziel von einem Server empfangen. Die empfangenen Daten sind im Empfangspuffer für E-Mails gespeichert. Prüfen Sie, ob die Adressangabe vor dem "@" korrekt in den Parametern eingetragen ist. Prüfen Sie, ob die Adressangabe vor dem "@" beim Ziel-Mail-Server registriert ist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | |
| С11Сн | Die E-Mail-Adresse konnte nicht gefunden werden. | Prüfen Sie, ob die Parameter für den E-Mail-Versand korrekt eingestellt sind. Falls das Ethernet-Modul und der Mail-Server über einen Router verbunden sind, prüfen Sie bitte die Einstellungen für den Router. Senden Sie zum Testen eine E-Mail an eine Adresse, bei der Sie sicher sind, dass die E-Mail fehlerfrei empfangen wird. Wenn dies funktioniert, prüfen Sie bitte, ob bei der E-Mail-Adresse, die den Fehler verursacht hat, der Domain-Name (nach dem "@") korrekt ist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | |
| C11DH | Der Anhang einer E-Mail ist zu groß. | Reduzieren Sie die Größe des Anhangs auf max. 2 kWorte. Stellen Sie sicher, dass die Daten beim Absender nicht geteilt werden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | |
| С120н | Der SMTP-Server konnte nicht geöffnet werden. | Prüfen Sie die Port-Nummer des SMTP-Servers. Führen Sie einen PING-Test aus, um zu prüfen, ob mit dem SMTP-Server kommuniziert werden kann. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | |
| С121н | Mit dem SMTP-Server kann nicht kommuniziert wer- den. (Reaktion auf einen Fehler) | Prüfen Sie die Port-Nummer des SMTP-Servers. Prüfen Sie, ob der SMTP-Server mit anderen Aufgaben beschäftigt ist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| С122н | Mit dem SMTP-Server kann nicht kommuniziert wer- den. (Abbruch) | Prüfen Sie oh der SMTP-Server mit anderen Aufga- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | |
| С123н | Mit dem SMTP-Server kann nicht kommuniziert wer- den. (Reaktion auf einen Reset) | Pruien Sie, od der Sivi P-Server mit anderen Aufga- ben beschäftigt ist. | | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | |
| С124н | Innerhalb der Überwachungszeit kam keine Antwort vom SMTP-Server. | Prüfen Sie, ob der SMTP-Server gestört ist. Eventuell ist das Netzwerk überlastet. | | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | |
| С125н | Die Verbindung zum SMTT-Server wurde zwangs- weise unterbrochen. | Prüfen Sie, ob der SMTP-Server gestört ist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | |
| С126н | Der SMTP-Server konnte nicht geschlossen werden. | Prüfen Sie, ob der SMTP-Server gestört ist. Eventuell ist das Netzwerk überlastet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | |
| С127н | Beim Schließen des SMTP-Servers ist ein Fehler auf- getreten. | Prüfen Sie, ob der SMTP-Server gestört ist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | |
| * Die F | * Die Bedeutung der Ziffern ① bis ⑥ ist auf Seite 11-23 beschrieben. | | | | | | | | | | |

| Tab. 11-7: | Fehlercodes des Ethernet-Moduls FX3U-ENET |
|------------|---|
|------------|---|

| Fehler- | ehler- Beschreibung Fehlerbeseitigung | | | 1 | | | | |
|----------------|---|---|-------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|
| code | Beschreibung | Fehlerbeseitigung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С130н | Der Kommunikationskanal ist geschlossen, weil der Dienst nicht verfügbar ist. | Prüfen Sie den Zustand des SMTP-Servers. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С131н | Der SMTP-Server hat eine Verarbeitung ausgeführt, | Prüfen Sie, ob ein User-Name angegeben wurde, der nicht beim Server registriert ist. | | | | | | |
| CISIN | und es wurde eine Fehlermeldung empfangen. | • Senden Sie die Daten nach einer ausreichend lan- gen Wartezeit nochmal. | | | | | | |
| С132н | Der SMTP-Server hat eine Verarbeitung ausgeführt, und es wurde eine Fehlermeldung empfangen. (Lokaler Fehler) | Pröfon Sig den Zustand des SMTP-Servers. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С133н | Der SMTP-Server hat eine Verarbeitung ausgeführt, und es wurde eine Fehlermeldung empfangen. (Zu wenig Speicher) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С134н | | | [' | Ē ! | Ē ! | _ | - I | [|
| С135н | Svstemfehler (Wurde vom Betriebssystem erkannt.) | Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11-33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С136н | | | ' | 1 1 | 1 ' ' | | 1 | |
| С137н С138н | Der SMTP-Server hat eine Verarbeitung ausgeführt, und es wurde eine Fehlermeldung empfangen. (Mailbox nicht gefunden) | Prüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse des Ethernet- Moduls korrekt eingestellt ist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С139н | Systemfehler (Wurde vom Betriebssystem erkannt.) | Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11-33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С13Ан | Der SMTP-Server hat eine Verarbeitung ausgeführt, und es wurde eine Fehlermeldung empfangen. (Der zugewiesene Speicherbereich wurde überschritten.) | Prüfen Sie den Zustand des SMTP-Servers. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С13Вн | Der SMTP-Server hat eine Verarbeitung ausgeführt, und es wurde eine Fehlermeldung empfangen. (Unzulässiger Name der Mailbox.) | Prüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse des Ethernet- Moduls korrekt eingestellt ist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С13Сн | Systemfehler (Wurde vom Betriebssystem erkannt.) | Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 11-33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C13DH | Fehler bei der Authentifizierung des SMTP-Servers | Prüfen Sie, ob die SMTP-Login-ID und das SMTP- Passwort korrekt sind. Prüfen Sie den Zustand des SMTP-Servers. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| | <u> </u> | Prüfen Sie, ob der SMTP-Server die Authentifizie- | \vdash | \vdash | \vdash | \square | \square | H |
| С13Ен | Fehler, weil der SMTP-Server die Authentifizierung nicht unterstützt. | rung unterstützt. Stellen Sie als Methode der SMTP-Authentifizie- rung "Keine Authentifizierung" oder "POP vor SMTP" ein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| | | Prüfen Sie die Einstellung der Port-Nummer des POP3-Servers | | | | | | |
| С140н | Der POP3-Server konnte nicht geöffnet werden. | Führen Sie einen PING-Test aus, um zu pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| | Mit dam DOD2 Corver kann nicht kommuniziert wer- | Prüfen Sie die Port-Nummer des POP3-Servers. | | \square | \square | | | |
| С141н | den. (Reaktion auf einen Fehler) | Prüfen Sie, ob der POP3-Server mit anderen Auf- gaben beschäftigt ist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С142н | Mit dem POP3-Server kann nicht kommuniziert wer- den. (Abbruch) | Prüfen Sie, ob der POP3-Server mit anderen Aufga- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С143н | Mit dem POP3-Server kann nicht kommuniziert wer- den. (Reaktion auf einen Reset) | ben beschäftigt ist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| l | | Der POP3-Server kann gestört sein. | ' | ' | 1 ' | | 1 | |
| С144н | Vom POP3-Server wurde keine Antwort empfangen. | Eventuell ist das Netzwerk überlastet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| | | Prüfen Sie, ob das korrekte Passwort zum POP3-Server gesendet wird. | ↓ _' | ↓ | ↓ | \square | ⊢ | |
| С145н | Die Verbindung zum POP3-Server wurde zwangs- weise unterbrochen. | Prüfen Sie den Zustand des POP3-Servers. Eventuell ist er gestört. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С146н | Der POP3-Server konnte nicht geschlossen werden. | Der POP3-Server kann gestört sein. | 0 | 0 | \circ | 0 | 0 | • |
| с147н | Beim Schließen des POP3-Servers ist ein Fehler auf- | Eventuell Ist das Netzwerk uperlastet. Prüfen Sie den Zustand des POP3-Servers. Eventuell | \square | | | | | |
| C1-7711 | getreten. | ist er gestört. | | | | Ŭ | | Ľ |
| * Die P | edeutung der Ziffern (1) bis (6) ist auf Seite 11-23 besch | nrieben. | | | | | | |

 Tab. 11-7:
 Fehlercodes des Ethernet-Moduls FX3U-ENET

| Fehler- | | Speicherung in * | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| code | Beschreibung | Fehlerbeseitigung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С150н | Fehler bei der Authentifizierung des POP3-Servers. | Prüfen Sie den Zustand des POP3-Servers. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С151н | Die in den Parametern eingestellte E-Mail-Adresse des Ethernet-Moduls stimmt nicht mit dem E-Mail-Konto der Mailbox im Server überein. | Prüfen Sie die Einstellungen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С152н | Das in den Parametern eingestellte Passwort des Ethernet-Moduls stimmt nicht mit dem Passwort im Server überein. | Ändern Sie die Einstellungen und verwenden Sie identische Passwörter. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С153н | Fehler beim Laden der Liste der empfangenen E-Mails (Die Liste der empfangenen E-Mails konnte | Prüfen Sie den Zustand des POP3-Servers. Senden Sie die Anforderung nach einer Wartezeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| | nicht vom POP3-Server geholt werden.) | erneut. | | | | | | \square |
| | | Pr üfen Sie, ob die E-Mail komprimiert oder ver- schl üsselt ist. | | | | | | |
| С154н | Fehler beim Empfang einer E-Mail (Die E-Mail konnte nicht vom POP3-Server gelesen werden.) Prüfen Sie, ob beim Absender der E-Mail und beim Ethernet-Modul die Einstellungen für E-Mails identisch sind. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С160н | Erst nach Ablauf der Überwachungszeit wurde eine Antwort des DNS-Servers empfangen. | • Eventuell ist das Netzwerk überlastet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С161н | Vom DNS-Server wurde keine Antwort empfangen. | Prüfen Sie den Zustand des DNS-Servers. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С162н | | Prüfen Sie, ob die IP-Adresse des DNS-Servers | | | | | | |
| С163н | Vom DNS-Server wurde eine Fehlermeldung über- mittelt | Prüfen Sie die Einstellungen für den E-Mail-Server (Bezeichnungen des SMTP-Servers, des POP-Servers etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| C17FH C17FH | | Prüfen Sie, evtl. zusammen mit dem Netz- werk-Administrator, ob die DNS-Funktion des Servers, der in den DNS-Einstellungen parame- triert wurde, ausgeführt wird. | | | | | | |
| С180н | Mehrere Anweisungen für E-Mail-Kommunikation wurden gleichzeitig ausgeführt Während des Empfangs einer E-Mail wurde eine Anweisung zum E-Mail-Empfang gestartet. Während des Sendens einer E-Mail wurde eine Anweisung zum E-Mail-Senden gestartet. | Prüfen Sie das Programm. Starten Sie eine Anwei- sung zum Senden oder Empfangen einer E-Mail erst, nachdem der Sende- oder Empfangsstatus geprüft wurde. | | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| С1А0н | Unzulässige Anforderung | Wiederholen Sie die Anweisung. Falls derselbe Feh- ler nochmal auftritt, ist möglicherweise das Ether- net-Modul defekt. Wenden Sie sich an den MITSUBISHI-Service. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С1А2н | Auf eine Anforderung wurde keine Antwort empfangen. | Prüfen und korrigieren Sie die Einstellung des Ant- wortüberwachungs-Timers. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С1А5н | Fehlerhafte Angabe der Ziel-Station oder der zu löschenden Station | Korrigieren Sie die Angabe der Station. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С1А6н | Fehlerhafte Verbindungsnummer | Geben Sie für eine Verbindung eine Nummer aus den Bereich von 1 bis 8 an. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С1А7н | Fehlerhafte Netzwerknummer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С1АСН | Fehlerhafte Einstellung der Zahl der Übertragungs- versuche | Korrigieren Sie die Einstellungen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1ADH | Fehlerhafte Datenlänge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С1АЕн | Fehlerhafte Datenlänge für E-Mails oder Header | Korrigieren Sie die Einstellungen. Die Länge der gesendeten und empfangenen Daten muss größer oder gleich der Länge des Headers sein. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1AFH | Fehlerhafte Portnummer | Korrigieren Sie die Einstellung. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С1ВОН | Die angegebene Verbindung ist bereits geöffnet. | Schließen Sie die Verbindung und öffnen Sie sie anschließend. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С1В1н | Das Öffnen der angegebenen Verbindung ist noch nicht beendet. | Öffnen Sie die Verbindung. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С1В2н | Für die angegebene Verbindung wird momentan eine OPEN- oder CLOSE-Anweisung ausgeführt. | ebene Verbindung wird momentan Warten Sie, bis die Ausführung der OPEN- oder er CLOSE-Anweisung ausgeführt. CLOSE-Anweisung beendet ist. | | | | 0 | 0 | 0 |
| * Die B | edeutung der Ziffern ① bis ⑥ ist auf Seite 11-23 besch | rrieben. | | | | | | |

 Tab. 11-7:
 Fehlercodes des Ethernet-Moduls FX3U-ENET

| Fehler- | Deschardlerer a | | : | Spei | chei | rung | in * | è |
|---------|--|---|---|------|------|------|------|---|
| code | Beschreibung | Fenierbeseitigung | 1 | 2 | 3 | 4 | (5) | 6 |
| | Für die angegebene Verbindung wird momentan | Ändern Sie die Kanalnummer. | | | | | | |
| С1ВЗН | eine andere Anweisung zum Senden oder Empfan- gen ausgeführt. | Warten Sie, bis die Ausführung der Anweisung beendet ist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1DCU | Prüfen Sie die Einstellung des Ziels der E-Mail. C186H Eehlerhafter Wert bei der Angabe des Ziel der E-Mail | | 0 | (|) |) |) | 0 |
| СТВОН | Feniemaiter wert bei der Angabe des Ziel der E-Mail | Prüfen Sie die Einstellungen für E-Mails in den Parametern des Ethernet-Moduls. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С203н | Systemfolder (Murde vom Potrichssystem erkennt) | Ditte has shown file die Uliversite auf factor 11.22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С206н | systemener (wurde vom betriebssystem erkannt.) | bitte beachten sie die Hinweise auf seite 11-55. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С280н | Die vorgegebene maximale Anzahl von MELSOFT-Verbindungen wurde überschritten. | Ändern Sie die Einstellungen zum Öffnen von Ver- bindungen so, dass maximal 4 MELSOFT-Verbindun- gen/MC-Protokoll-Verbindungen geöffnet werden. | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 |
| | Ipporbalb der Aptwortüberwachungszeit wurde | Prüfen Sie, ob das externe Gerät korrekt arbeitet. | | | | | | |
| С300н | keine Antwort empfangen. | Pr üfen Sie die Einstellung des Antwort überwa- chungs-Timers. | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 |
| * Die B | Bedeutung der Ziffern ① bis ⑥ ist auf Seite 11-23 besch | nrieben. | | | | | | |

Tab. 11-7: Fehlercodes des Ethernet-Moduls FX3U-ENET

Hinweise zur Behebung von Systemfehlern

- Prüfen Sie, ob alle Erweiterungskabel der Module korrekt abgeschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob beim Betrieb der SPS die zulässigen Umgebungsbedingungen eingehalten werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kapazität des Netzteils ausreicht.
- Prüfen Sie, ob alle Module der SPS störungsfrei arbeiten.

Falls die Fehlersuche keinen Erfolg hat, wenden Sie sich bitte an den MITSUBISHI-Service. Die Adressen finden Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs.

11.4.5 Hinweise zur Behandlung von geteilten Daten

Beim Datenaustausch zwischen dem Ethernet-Modul und einer Partnerstation kann es vorkommen, dass die Daten, bedingt durch die Kapazität des Sende- oder Empfangspuffers, geteilt werden. Vom Ethernet-Modul werden empfangene geteilte Daten wieder zusammengesetzt. Die Datenlänge geht aus den mit den Daten übermittelten Informationen hervor.

Falls sich die vorgegebene Datenlänge von der tatsächlich übertragenen Datenmenge unterscheidet, hängt das Verhalten eines Ethernet-Moduls von der verwendeten Kommunikationsmethode ab:

Übertragung fester Puffer mit Prozedur

- Die Länge der empfangenen Daten überschreitet die unmittelbar nach dem Subheader angegebene Datenmenge – es werden zuviele Daten empfangen.
 - Die Daten die der vorgegebenen Länge entsprechen, werden als die erste Nachricht abgespeichert.
 - Die weiteren empfangenen Daten werden als die zweite Nachricht angesehen und gespeichert. Alle Nachrichten müssen mit einem Subheader beginnen. Die Auswertung des Subheaders der zweiten Nachricht ergibt eine Fehlermeldung, weil an dieser Position kein auswertbarer Code vorhanden ist. An das externe Gerät wird daraufhin eine Fehlermeldung übermittelt.

| Subheader | Subheader Daten | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|--|
| /om Kommunikationspartner werden die Daten in einer Übertragung gesendet. | | | | |
| l | Erste Nachricht | l | Zwe | te Nachricht |
| Subheader | Daten | Subh | eader | Daten |
| Das Ethernet-M Nachricht ents | Nodul speichert den ersten Teil der prechend der vorgegebenen Länge. | 1 | Die i neue | restlichen Daten werd e Nachricht aufgefass |
| | Dieser Eine F | ا Bereic ehlerm | h enth Ieldun | ält tatsächlich keinen g wird ausgegeben. |

Abb. 11-9: Wenn die empfangene Datenlänge größer ist als die vorgegebene Datenlänge, wird eine Fehlermeldung versendet.

Im Antworttelegramm an den Absender der Daten wird an der höchstwertigen Position des Wortes, das als Subheader aufgefasst wurde, eine "1" eingefügt. Wenn beispielsweise der Inhalt des vermeintlichen Subheaders 65H (0110 0101) ist, wird daraus E5H (1110 0101).

- Die Menge der tatsächlich empfangenen Daten ist kleiner als die vorgegebene Datenmenge es werden zuwenig Daten empfangen.
 - Das Ethernet-Modul wartet auf die restlichen Daten. Werden diese während der Antwortüberwachungszeit empfangen, verarbeitet das Ethernet-Modul die Daten entsprechend der Angabe im Subheader der empfangenen Daten.
 - Wenn während der Antwortüberwachungszeit die restlichen Daten nicht empfangen werden, sendet das Ethernet-Modules eine ABORT-Anweisung (RST-Anweisung) an das externe Gerät und schließt die Verbindung.

In der Pufferspeicheradresse 28 (1CH) wird das Bit 6 gesetzt, um einen Fehler beim Öffnen einer Verbindung anzuzeigen.

In dem Pufferspeicherbereich, der Fehlercodes in Zusammenhang mit Verbindungen aufnimmt, wird ein Fehlercode eingetragen. Bitte beachten Sie, das kein Eintrag in die anderen Fehlerspeicherbereiche erfolgt.



HINWEIS

Geben Sie bei der Übertragung von Daten zu einem Ethernet-Modul in den übertragenen Daten immer die Anzahl der tatsächlich gesendeten Daten an.

Im umgekehrten Fall, bei der Übertragung von Daten zu einem externen Gerät, wird ein Ethernet-Modul niemals eine von der eingestellten Datenlänge abweichende Datenmenge senden.

Übertragung fester Puffer ohne Prozedur

Wenn Daten in festen Puffer ohne Übertragungsprozedur ausgetauscht werden, wird keine Datenlänge angegeben. Da die Daten dadurch nicht automatisch vom Ethernet-Modul überwacht werden können, werden sie so, wie sie empfangen wurden, in den Empfangspuffer eingetragen.

Bei dieser Form der Übertragung sollte eine Kontrolle der empfangenen Daten vom Anwender vorgenommen werden. Beispielsweise kann der Absender die Datenlänge und den Datentyp zusätzlich zu den anderen Daten innerhalb der Nachricht übermitteln, damit beim Empfänger eine Prüfung möglich ist.



Abb. 11-10: Beispiel für den Datenaustausch mit unterschiedlicher Codierung (Kommunikation mit festem Puffer)

11.5 Vorgehensweise bei der Fehlersuche

Bei einem Fehler des Ethernet-Moduls prüfen Sie bitte zuerst den Status des Moduls mit der Ethernet-Diagnose der Software FX Configurator-EN (Abschnitt 11.2.2).

Falls der Inhalt der Pufferspeicheradresse 27 (1BH) gleich "0000H" ist oder die "COM.ERR."-LED des Moduls eingeschaltet ist, befolgen Sie bitte die Hinweise in Abschnitt 11.1. (Prüfen Sie, ob durch den Fehler ein Fehlercode in den Pufferspeicher des Moduls eingetragen wurde und suchen Sie mithilfe dieses Fehlercodes die Fehlerursache (siehe Abschnitt 11.4).)



Abb. 11-11: Schritte bei der Fehlersuche (1)





Abb. 11-12: Schritte bei der Fehlersuche (2)

Codierung der Daten (Eingestellter Kommunikationsdatencode)

Falls das Ethernet-Modul und der Kommunikationspartner unterschiedliche Kodierungen verwenden, werden eventuell Fehlercodes an das externe Gerät übermittelt, die nicht in den Listen im Abschnitt 11.4 enthalten sind. Diese Fehlercodes entstehen, weil ein Ethernet-Modul keine Kommandos decodieren kann, die in einem anderen als dem eingestellten Code empfangen werden. Es schickt dann eine Antwort in diesem Code an das externe Gerät.

Hinweise zur Erdung

Wenn der Erdungsanschluss des Ethernet-Moduls nicht geerdet ist, kann die Kommunikation infolge von elektromagnetischen Störeinstrahlungen beeinträchtigt werden. Das kann soweit gehen, dass keine Kommunikation mit einem externen Gerät möglich ist.

Hinweise zum Austausch eines Ethernet-Moduls

Beim Austausch eines Ethernet-Moduls muss auch an den externen Geräten ein RESET ausgeführt werden. Einige Geräte speichern die Ethernet-Adresse der Kommunikationspartner und nach einem Modultausch ist ohne ein Zurücksetzen evtl. kein Datenaustausch mehr möglich.

Falls ein anderes Gerät am Ethernet, wie z. B. ein Personal Computer, ausgetauscht wird, sollte auch am Ethernet-Modul ein RESET ausgeführt werden.

Bevor die Kommunikation wieder aufgenommen werden kann, muss nach dem Austausch eines Ethernet-Moduls an den folgenden Geräten ein RESET ausgeführt werden:

- An allen externen Geräten, die mit der Station kommunizieren, bei der das Ethernet-Modul ausgetauscht wurde.
- An allen externen Geräten, die mit anderen Stationen über die Station kommunizieren, bei der das Ethernet-Modul ausgetauscht wurde.

Bitte beachten Sie beim Anschluss eines Ethernet-Moduls den Abschnitt 4.4 (Netzwerkanschluss).

Störung des Datenempfangs

Wenn das Ethernet-Modul wiederholt keine Daten von einem externen Gerät empfängt, prüfen Sie bitte den Inhalt der Pufferspeicheradressen 398 und 399 (18EH und 18FH). Hier wird die Anzahl der Fehler eingetragen, die dadurch aufgetreten sind, dass beide Kommunikationspartner gleichzeitig gesendet haben. Werten Sie auch den Fehlercode in den 16 Fehlerspeicherbereichen aus, die ab der Pufferspeicheradresse 229 (E5H) beginnen.

Falls eine große Anzahl Fehler aufgetreten ist oder der Fehlercode C0C7H eingetragen wurde, deutet das auf eine Überlastung der Ethernet-Verbindung hin. Zur Entlastung können Sie das Netzwerk aufteilen oder die Sendeintervalle vergrößern. Ziehen Sie im Zweifelsfall den Netzwerkadministrator hinzu.



11.5.1 Fehler beim Senden fester Puffer

Dieser Flussplan dient zur Fehlersuche beim Senden mit oder ohne Übertragungsprozedur.



Abb. 11-13: Fehlersuche beim Senden fester Puffer (1)



Abb. 11-14: Fehlersuche beim Senden fester Puffer (2)

HINWEIS

Wenn das externe Gerät normal kommuniziert, leuchtet am Ethernet-Modul entsprechend der Verbindung 1 bis 8 eine der LEDs C1 bis C8.

- TCP-Kommunikation: Die LED leuchtet, wenn die Verbindung zum externen Gerät geöffnet ist.
- UCP-Kommunikation: Die LED leuchtet, wenn die Kommunikation mit dem externen Gerät möglich ist.

11.5.2 Fehler beim Empfangen fester Puffer

HINWEIS Ein Fehlercode muss gelesen werden, während die Verbindung geöffnet ist.

Dieser Flussplan dient zur Fehlersuche beim Empfang mit oder ohne Übertragungsprozedur.



Abb. 11-15: Fehlersuche beim Empfang fester Puffer (1)



Abb. 11-16: Fehlersuche beim Empfang fester Puffer (2)

HINWEIS

- Wenn das externe Gerät normal kommuniziert, leuchtet am Ethernet-Modul entsprechend der Verbindung 1 bis 8 eine der LEDs C1 bis C8.
- TCP-Kommunikation: Die LED leuchtet, wenn die Verbindung zum externen Gerät geöffnet ist.
- UCP-Kommunikation: Die LED leuchtet, wenn die Kommunikation mit dem externen Gerät möglich ist.

11.5.3 Fehler beim Datenaustausch mit dem MC-Protokoll



Abb. 11-17: Fehlersuche bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll (1)





Abb. 11-18: Fehlersuche bei der Kommunikation mit dem MC-Protokoll (2)

HINWEISE

Wenn das externe Gerät normal kommuniziert, leuchtet am Ethernet-Modul entsprechend der Verbindung 1 bis 8 eine der LEDs C1 bis C8.

- TCP-Kommunikation: Die LED leuchtet, wenn die Verbindung zum externen Gerät geöffnet ist.
- UCP-Kommunikation: Die LED leuchtet, wenn die Kommunikation mit dem externen Gerät möglich ist.

Für Verbindungen, bei denen mit dem MC-Protokoll kommuniziert wird, muss im Pufferspeicher des Moduls als "Verbindungsart" das MC-Protokoll freigegeben werden. Setzen Sie dazu in der entsprechnden Pufferspeicheradresse das Bit 10 auf "1" (Verbindung 1: Pufferspeicheradr. 32 (20H), Verbindung 2: Pufferspeicheradr. 33 (21H) usw.). Das Bit 9 (Kommunikation über feste Puffer) wird auf "0" zurückgesetzt.

Alternativ dazu kann im FX Configurator-EN in den Einstellungen zum Öffnen der Verbindung "Prozedur vorhanden (MC)" gewählt werden.





Abb. 11-19: Fehlersuche, wenn keine E-Mails versendet werden können





11.5.5 Fehler beim Empfang von E-Mails

Abb. 11-20: Fehlersuche bei gestörtem E-Mail-Empfang



A Anhang

A.1 Verarbeitungszeiten

Mit den folgenden Formeln kann die minimale Verarbeitungszeit für die Kommunikation berechnet werden.

Die Verarbeitungszeit bei der Übertragung wird aber auch durch die Netzwerkkonfiguration, der Auslastung des Netzwerkes und der Anzahl der gleichzeitig bestehenden Verbindungen beeinflusst. Die mit den folgenden Formeln errechneten Zeiten gelten für eine (1) geöffnete Verbindung.

A.1.1 Minimale Verarbeitungszeit bei der Kommunikation über feste Puffer

Der Datenaustausch findet zwischen zwei Ethernet-Modulen statt.

Kommunikation über feste Puffer mit Übertragungsprozedur

 $T_{fs} = S_t + K_e + (K_{df} \times D_f) + S_r$

Einheit: ms

- T_{fs}: Zeit vom Beginn bis zum Abschluss des Sendens [ms]
- St: Zykluszeit der sendenden Station [ms]
- K_e: Konstante (siehe folgende Tabelle)
- K_{df}: Konstante (siehe folgende Tabelle)
- D_f: Anzahl der übertragenden Daten [Worte]
- S_r: Zykluszeit der empfangenden Station [ms]

| Codiorung | TCP/IP-Kom | munikation | UDP/IP-Kommunikation | | | | | |
|-----------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Coulerung | K _e | K _{df} | K _e | K _{df} | | | | |
| Binär | 12 | 0,0065 | 10 | 0,0069 | | | | |
| ASCII | 12 | 0,030 | 10 | 0,029 | | | | |

Tab. A-1: Konstanten K_e und K_{df} bei der Kommunikation über feste Puffer mit Übertragungsprozedur

Einheit: ms

Kommunikation über feste Puffer ohne Übertragungsprozedur

 $T_{fs} = S_t + K_e + (K_{df} \times D_f)$

- T_{fs}: Zeit vom Beginn bis zum Abschluss des Sendens [ms]
- St: Zykluszeit der sendenden Station [ms]
- K_e: Konstante (siehe folgende Tabelle)
- K_{df}: Konstante (siehe folgende Tabelle)
- D_f: Anzahl der übertragenden Daten [Worte]

| Codiorung | TCP/IP-Kom | munikation | UDP/IP-Kommunikation | | | | |
|-----------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|--|
| Conering | K _e | K _{df} | K _e | K _{df} | | | |
| Binär | 7 | 0,0018 | 4 | 0,0014 | | | |

Tab. A-2:Konstanten K_e und K_{df} bei der Kommunikation über feste Puffer (ohne
Übertragungsprozedur)

Beispiel zur Berechnung der Verarbeitungszeit

Ein FX3U-ENET kommuniziert über TCP/IP mit einem anderen Ethernet-Modul. Über feste Puffer mit Übertragungsprozedur werden 32 Worte binär codiert gesendet. Die Zykluszeit der SPS in der Sendestation beträgt 25 ms, die Empfangsstation arbeitet ihr Programm in 30 ms ab.

 $T_{fs} = S_t + K_e + (K_{df} \times D_f) + S_r = 30 \text{ ms} + 12 + (0,0065 \times 32) + 25 \text{ ms} = 67,208 \text{ ms} \approx 67 \text{ ms}$

A.1.2 Minimale Verarbeitungszeit beim MC-Protokoll

Die mit der folgenden Formel berechnete min. Verarbeitungszeit gilt für das Lesen und Schreiben von Daten.

 $T_{fs} = K_e + (K_{dt} \times Df) + (S_{cr} \times n_Z) + t_{ACK}$ Einheit: ms

T_{fs}: Zeit, die das Ethernet-Modul vom Empfang einer Anforderung von einem externen Gerät bis zum Abschluss der Bearbeitung benötigt [ms]



Abb. A-1: Signalverlauf beim Empfang einer Anforderung und Definition der Zeit Tfs

- K_e: Konstante (siehe folgende Tabelle)
- K_{dt}: Konstante (siehe folgende Tabelle)
- D_f: Anzahl der übertragenden Daten (Kommando + Antwort) [Worte]
- S_{cr}: Zykluszeit der SPS-CPU
- n_Z: Anzahl der Zyklen, die für die Verarbeitung benötigt werden
- t_{ACK}: Zeit, die vergeht, bis nach dem Zugriff auf die SPS ein "ACK" vom externen Gerät eintrifft. Diese Zeit hängt vom externen Gerät ab und kann hier nicht angegeben werden.

| Aktion | Codiowung | TCP/IP-Kom | munikation | UDP/IP-Kom | munikation |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------|
| AKION | coulerung | K _e K _{dt} | K _e | K _{dt} | |
| Datan lasan | Binär | 14 | 0,009 | 13 | 0,008 |
| Daten lesen | ASCII | 18 | 0,015 | 13 | 0,017 |
| Daten schreiben | Binär | 14 | 0,009 | 13 | 0,008 |
| | ASCII | 16 | 0,027 | 14 | 0,027 |

 Tab. A-3:
 Konstanten K_e und K_{dt} beim MC-Protokoll

1. Berechnungsbeispiel (Daten lesen):

Ein PC greift mit dem MC-Protokoll auf ein FX3U-ENET zu, das in einer SPS mit einer Zykluszeit von 40 ms installiert ist. Aus dem SPS-Grundgerät werden 32 Worte aus dem Datenregister (D) gelesen. Die Daten werden im ASCII-Format mit dem TCP/IP-Protokoll übertragen.

Die Anweisung ist 12 Worte und das Antworttelegramm ist 66 Worte lang (D_f = 78 Worte).

Das FX3U-ENET benötigt für die Bearbeitung:

 $T_{fs} = K_e + (K_{dt} \times Df) + (S_{cr} \times n_Z) + t_{ACK} = 18 + (0,015 \times 78) + (40 \text{ ms} \times 1) + t_{ACK}$ $T_{fs} = 59,17 \text{ ms} + t_{ACK}$

2. Berechnungsbeispiel (Daten schreiben):

32 Worte werden durch einen PC in Register des SPS-Grundgeräts eingetragen, in der das FX3U-ENET installiert ist. Die Daten werden im ASCII-Format mit dem TCP/IP-Protokoll übertragen. Die Anweisung ist 76 Worte und das Antworttelegramm ist 2 Worte lang (Df = 78 Worte). Die Zykluszeit der SPS beträgt 40 ms.

Das FX3U-ENET benötigt für die Bearbeitung:

 $T_{fs} = K_e + (K_{dt} \times Df) + (S_{cr} \times n_Z) + t_{ACK} = 16 + (0,027 \times 78) + (40 \text{ ms} \times 1) + t_{ACK}$

 $Tfs = 58,11 \text{ ms} + t_{ACK}$

A.2 ASCII-Code

| Rite 3 his 0 | | Bits 6 bis 4 | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|--|
| DIGS | 515 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Hex | Binär | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 | |
| 0 | 0000 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | Р | , | р | |
| 1 | 0001 | SOH | DC1 | ! | 1 | А | Q | а | q | |
| 2 | 0010 | STX | DC2 | " | 2 | В | R | b | r | |
| 3 | 0011 | ETX | DC3 | # | 3 | С | S | с | S | |
| 4 | 0100 | EOT | DC4 | \$ | 4 | D | Т | d | t | |
| 5 | 0101 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u | |
| 6 | 0110 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v | |
| 7 | 0111 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w | |
| 8 | 1000 | BS | CAN | (| 8 | Н | Х | h | х | |
| 9 | 1001 | HT | EM |) | 9 | - | Y | i | у | |
| Α | 1010 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z | |
| В | 1011 | VT | ESC | + | ; | К | [| k | { | |
| с | 1100 | FF | FS | , | < | L | ١ | - | | |
| D | 1101 | CR | GS | - | Ш | М |] | m | } | |
| E | 1110 | SO | RS | | > | Ν | \uparrow | n | 2 | |
| F | 1111 | SI | VS | / | ? | 0 | - | 0 | DEL | |

Tab. A-4: ASCII-Code

Beispiele:

0011 0100 = 34H: "4"

0100 0111 = 47H: "G"

0000 1101 = 0DH: CR (Carriage Return = Wagenrücklauf)

A.3 Unterschied zwischen Ethernet und IEEE802.3

Ein Ethernet-Modul kann entweder nach der Ethernet- oder der IEEE802.3-Spezifikation kommunizieren.



Abb. A-2: Bei der Ethernet-Spezifikation folgt nach der Quelladresse die Angabe des Typs, während nach IEEE802.3 dort die Länge angegeben ist.

A.4 Unterstützte ICMP-Codes

ICMP ist die Abkürzung für Internet Control Message Protocol. Mit diesem Protokoll werden unter anderem Fehlermeldungen übertragen.

Ein Ethernet-Modul FX3U-ENET bis zu 1460 Byte an ICMP-Daten auf einmal empfangen. Aus diesem Grund dürfen ICMP-Nachrichten an ein Ethernet-Modul nicht größer als 1460 Byte sein.

Die folgende Tabelle zeigt die ICMP-Codes, die vom FX3U-ENET unterstützt werden.

| ІСМР-Тур | Bezeichnung bei ICMP | Bedeutung beim Ethernet-Modul FX3U-ENET |
|----------|--|---|
| 0 | Echo Ergebnis beim Zurück- schicken eines IP-Pakets | Wenn ein Ethernet-Modul die Anforderung zum Senden eines Echos erhält, sendet es diesen Code. |
| 8 | Anforderung eines Echos Zurückschicken eines IP-Pakets anfordern | Falls in den Netzwerkparametern die Verbindungsüberwachung akti- viert ist, sendet ein Ethernet-Modul diesen Code, um zu prüfen, ob der Kommunikationspartner sende- und empfangsbereit ist.* |
| Andere | — | Diese Codes werden von den Ethernet-Modulen nicht unterstützt und deshalb ignoriert. |

Tab. A-5: Vom Ethernet-Modul unterstützte ICMP-Codes

* Ein Ethernet-Modul kann gleichzeitig zwei ICMP-Echoanforderungen (Typ 8 und PING) zur Verbindungsüberwachung empfangen und verarbeiten. Werden mehr als zwei ICMP-Echoanforderungen gleichzeitig empfangen, werden die dritte und alle folgenden Anforderungen nicht beachtet. Falls ein externes Gerät von einem Ethernet-Modul kein Echo erhält, sollte nochmal eine ICMP-Echoanforderung an das Ethernet-Modul gesendet werden.



A.5 Programmbeispiele für das MC-Protokoll

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Programme für einen Personal Computer testen die Verbindung zwischen dem PC (externes Gerät) und dem Ethernet-Modul. Beide Geräte müssen sich im selben Ethernet-Netzwerk befinden. Kommuniziert wird mithilfe des MC-Protokolls (siehe Kap. 8).

Jedes Programm enthält nur die Anweisungen, die zum Test der Kommunikation notwendig sind. Falls Sie ein Beispielprogramm für Ihre Anwendung übernehmen möchten, passen Sie bitte die IP-Adresse, die Port-Nr. etc. an Ihre Systemkonfiguration an. Zusätzlich können die Programme noch um Routinen ergänzt werden, mit denen auf Fehler reagiert wird.

Empfang der Antwort durch das externe Gerät

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf der Kommunikation aus der Sicht des externen Geräts.



Abb. A-3: Ablauf der Kommunikation mit dem MC-Protokoll im externen Gerät

Für die Kommunikation über Ethernet werden bei einem PC die TCP-Socket-Funktionen verwendet. Bei diesen Funktionen bestehen keinerlei Einschränkungen. Deshalb muss, wenn einmal die Sendefunktion ausgeführt wurde, von der Empfangsseite einmal oder mehrmals die Empfangsfunktion ausgeführt werden, um die Daten zu empfangen. ("Senden" und "Empfangen" stehen nicht im Verhältnis 1:1 zueinander.) Aus diesem Grund ist der oben abgebildete Ablauf erforderlich.

A.5.1 Beispiel für ein Programm zum Lesen/Schreiben von Daten

Dieses Beispielprogramm im externen Gerät schreibt in die fünf Wortoperanden D0 bis D4 und liest die Inhalte dieser Operanden anschließend wieder aus.

Voraussetzungen für die Ausführung des Programms

| • | Konfiguration der SPS | |
|---|---|--|
| | – SPS-Grundgerät: | FX3U/FX3UC |
| | Sondermodul-Nr. des FX3U-ENET: | 1 |
| | Ethernet-Adresse des FX3U-ENET: | 172.16.56.99 (АС.10.38.63н) |
| | Port-Nr. des FX3U-ENET: | 10000 |
| | – Ablaufprogramm: | Nicht erforderlich (Parameter werden durch FX Configurator-EN eingestellt) |
| • | Einstellungen in FX Configurator-EN | |
| | Betriebseinstellungen | |
| | Kommunikationsdatencode: | ASCII |
| | Initiales Timing: | Immer auf das Öffnen einer Verbindung warten. |
| | IP-Adresse: | 172.16.56.99 (АС.10.38.63н) |
| | Verbindungseinstellungen | |
| | Protokoll : | ТСР |
| | Verbindungsaufbau: | Unpassiv (MC) |
| | Verwendung fester Puffer: | Zum Senden |
| | Kommunikation über feste Puffer: | Aktiviert (MC) |
| | Paarige Verbindung: | Nein |
| | Verbindungsüberwachung: | Nein |
| | Port-Nr. des Ethernet-Moduls: | 10000 |
| • | Konfiguration des externen Geräts | |
| | – Betriebssystem: | Microsoft [®] Windows [®] 2000 |
| | Ethernet-Schnittstelle: | WINSOCK-kompatible Ethernet-Karte |
| | – Library: | WSOCK32.LIB |
| | Software-Entwicklungsumbebung: | Microsoft [®] Visual C++ .NET |
| | - Ethernet-Adresse: | Einstellung ist nicht erforderlich, weil die ARP-Funktion zur Verfügung steht |
| | – IP-Adresse: | Empfang beim aktiven Öffnen |
| | – Port-Nr.: | Empfang beim aktiven Öffnen |
| • | Kommunikationsprotokoll | TCP/IP |



Programm im externen Gerät

Das Programm im externen Gerät greift auf das FX3U-/FX3UC-Grundgerät zu, an dass das FX3U-ENET angeschlossen ist.

Wird das Programm ausgeführt, werden die Inhalte der folgenden Nachrichten nacheinander angezeigt:

- Wortweise in einen zusammenhängenden Bereich schreiben (Anforderungsnachricht)
- Wortweise in einen zusammenhängenden Bereich schreiben (Antwortnachricht)
- Wortweise aus einen zusammenhängenden Bereich lesen (Anforderungsnachricht)
- Wortweise aus einen zusammenhängenden Bereich lesen (Antwortnachricht)
- Erstellung und Ausführung des Programms
 - Starten Sie Visual C++[®].
 - Wählen Sie im Projekt-Menü "Neues Projekt" und anschließend "Win32 console project".
 Erzeugen Sie ein leeres Projekt mit dem Namen "ENETSAMP".
 - Fügen Sie ENETSAMP.C (siehe folgende Seiten) in das Projekt ein und erstellen Sie das Programm.
 - Compilieren Sie das Programm.
 - Im Projekt-Menü -> Eigenschaften fügen sie WSOCK32.LIB hinzu.
 - Erzeugen Sie eine ausführbare Datei (ENETSAMP.EXE).
 - Beenden Sie Visual C++[®].
 - Führen Sie die Datei ENETSAMP.EXE aus.
- Prozedur zum Aufruf der Socket-Routine



Abb. A-4: Socket-Kommunikation

Programm

| / **** | *************************************** | ***** / |
|--------|--|---------|
| / ** | | ** |
| / ** | Sample program | ** |
| / ** | | ** |
| / ** | This program is a sample program to conduct a | ** |
| / ** | connection test between the Ethernet block and | ** |
| / ** | target device. | ** |
| / ** | This program accesses the data register (D) of | ** |
| / ** | the Base Module installed together with the | ** |
| / ** | Ethernet block. | ** |
| / ** | | ** |
| / ** | Copyright(C) 2005 Mitsubishi Electric | ** |
| / ** | Corporation | ** |
| / ** | All Rights Reserved | ** |
| / ** | ······································ | ** |
| / **** | ***** | ***** |

#include <stdio.h> #include <winsock.h> #define FLAG_OFF 0 // Completion flag OFF #define FLAG_ON 1 // Completion flag ON #define SOCK OK 0 // Normal completion #define SOCK NG -1 // Abnormal completion #define BUF_SIZE 4096 // Receive buffer size #define ERROR INITIAL 0 // Initial error #define ERROR_SOCKET 1 // Socket creation error #define ERROR_BIND 2 // Bind error #define ERROR_CONNECT 3 // Connection error // Send error #define ERROR_SEND 4 #define ERROR_RECEIVE 5 // Receive error #define ERROR_SHUTDOWN 6 // Shutdown error // Line close error #define ERROR_CLOSE 7 //Definitions for checking the receiving sizes

//#define RECV_ANS_14 // Receiving size of response message in reply to device write (1E frame)
//#define RECV_ANS_2 24 // Receiving size of response message in reply to device read (1E frame)

typedef struct sck_inf{ struct in_addr my_addr; unsigned short my_port; struct in_addr FX_IP_addr; unsigned short FX_port;

};

int nErrorStatus; int Dmykeyin; int Closeflag; SOCKET socketno; // Error information storage variable// Dummy key input// Connection completion flag



{

```
int main()
      WORD wVersionRequested=MAKEWORD(1,1);
                                                          // Winsock Ver 1.1 request
      WSADATA wsaData;
      int length;
                                                          // Communication data length
                                                          // Send buffer
      unsigned char s_buf[BUF_SIZE];
      unsigned char r buf[BUF SIZE];
                                                          // Receive buffer
      int rbuf idx;
                                                          // Receive data storage head index
      int recv size;
                                                          // Number of receive data
      struct sck_inf sc;
      struct sockaddr in hostdata;
                                                          // External device side data
                                                          // Ethernet block side data
      struct sockaddr_in FX3UENET;
      void Sockerror(int);
                                                          // Error handling function
      unsigned long ulCmdArg;
                                                          // Non-blocking mode setting flag
      sc.my_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
                                                          // External device side IP address
                                                          // External device side port number
      sc.my_port=htons(0);
                                                          // Ethernet block side IP address
      sc.FX_IP_addr.s_addr=inet_addr("172.16.56.99");
                                                          // (AC103863h)
      sc.FX_port=htons(10000);
                                                          // Ethernet block side port number
      Closeflag=FLAG_OFF;
                                                          // Connection completion flag off
      nErrorStatus=WSAStartup(wVersionRequested,&wsaData); // Winsock Initial processing
      if (nErrorStatus!=SOCK_OK) {
                Sockerror(ERROR_INITIAL);
                                                          // Error handling
                return (SOCK NG);
      }
      printf ("Winsock Version is %Id.%Id\n",HIBYTE(wsaData.wVersion),LOBYTE(wsaData.wVersion));
      printf ("FX3U-ENET Test Start\n");
      socketno=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
                                                          // Create socket for TCP/IP
      if (socketno==INVALID_SOCKET){
                Sockerror (ERROR_SOCKET);
                                                          // Error handling
                return(SOCK_NG);
      }
      hostdata.sin_family=AF_INET;
      hostdata.sin_port=sc.my_port;
      hostdata.sin_addr.s_addr=sc.my_addr.s_addr;
      if(bind(socketno,(LPSOCKADDR)&hostdata,sizeof(hostdata))!=SOCK_OK){
                                                          // Bind
                                                          // Error handling
                Sockerror(ERROR_BIND);
                return(SOCK_NG);
      FX3UENET.sin family=AF INET;
      FX3UENET.sin_port=sc.FX_port;
      FX3UENET.sin_addr.s_addr=sc.FX_IP_addr.s_addr;
      if(connect(socketno,(LPSOCKADDR)&FX3UENET,sizeof(FX3UENET))!=SOCK_OK){
                                                          // Connection (Active open)
             Sockerror(ERROR_CONNECT);
                                                          // Error handling
            return(SOCK_NG);
      }
```

```
Closeflag=FLAG ON;
                                                     // Connection completion flag ON
// Go to non-blocking mode
uICmdArg = 1;
ioctlsocket(socketno, FIONBIO, &ulCmdArg);
                                                     // Set to non-blocking mode
strcpy(s_buf, "03FF000A44200000000000000112233445566778899AA");
                                                  // D0 to D4 batch write request (1E frame)
length=(int)strlen(s_buf);
if(send(socketno,s_buf,length,0)==SOCKET_ERROR){ // Data sending
      Sockerror(ERROR_SEND);
                                                     // Error handling
      return (SOCK_NG);
}
printf("\n send data\n%s\n",s_buf);
// Perform receiving size check and receiving processing simultaneously
rbuf_idx = 0;
                                    // Receive data storage head index initialization
recv_size = 0;
                                           // Initialize the number of receive data
while(1) {
      length = recv(socketno, &r_buf[rbuf_idx], (BUF_SIZE - rbuf_idx), 0);
                                                     // Response data receiving
      if(length == 0) {
                                                     // Is connection cut off?
         Sockerror(ERROR_RECIEVE);
                                                     // Error handling
         return (SOCK_NG);
      }
      if(length == SOCKET_ERROR) {
          nErrorStatus = WSAGetLastError();
          if(nErrorStatus != WSAEWOULDBLOCK) {
             Sockerror(ERROR_RECIEVE);
                                                      // Error handling
             return (SOCK_NG);
         } else {
             continue;
                                                     // Repeat until messages are received
         }
      } else {
         rbuf_idx += length;
                                                     // Update the receive data storage
                                                     // position
                                                     // Update the number of receive data
         recv_size += length;
         if(recv_size >= RECV_ANS_1)
                                                     // Have all response messages been
                                                     // received?
             break;
                                                     // Stop repeating as messages have
                                                     // been received
      }
}
                                                     // Set NULL at the end of receive data
r_buf[rbuf_idx] = '\0';
printf("\n receive data\n%s\n",r_buf);
strcpy(s_buf, "01FF000A442000000000000;);
                                                     // D0 to D4 batch read request
                                                     // (1E frame)
length=(int)strlen(s_buf);
if(send(socketno,s_buf,length,0)==SOCKET_ERROR){ // Data sending
      Sockerror(ERROR_SEND);
                                                     // Error handling
      return (SOCK_NG);
}
```



```
printf("\n send data\n%s\n",s_buf);
      // Perform receiving size check and receiving processing simultaneously
      rbuf_idx = 0;
                                                            // Receive data storage head index
                                                            // initialization
      recv_size = 0;
                                                            // Initialize the number of receive data
      while(1) {
                length = recv(socketno, &r buf[rbuf idx], (BUF SIZE - rbuf idx), 0);
                                                            // Response data receiving
                if (length == 0) {
                                                            // Is connection cut off?
                Sockerror(ERROR_RECIEVE);
                                                            // Error handling
                return (SOCK_NG);
                }
      if(length == SOCKET_ERROR) {
                nErrorStatus = WSAGetLastError();
                if(nErrorStatus != WSAEWOULDBLOCK) {
                    Sockerror(ERROR_RECIEVE);
                                                            // Error handling
                    return (SOCK_NG);
                } else {
                    continue;
                                                            // Repeat until messages are received
                }
      } else {
                rbuf_idx += length;
                                                            // Update the receive data storage
                                                            // position
                                                            // Update the number of receive data
                recv size += length;
                if(recv_size >= RECV_ANS_2)
                                                            // Have all response messages been
                                                            // received?
                    break:
                                                            // Stop repeating as messages have
                                                            // been received
                }
r_buf[rbuf_idx] = '\0';
                                                            // Set NULL at the end of receive data
printf("\receive data\n%s\n", r_buf);
                                                            // Processing to disable
      if(shutdown(socketno,2)!=SOCK_OK){
                                                            // sending/receiving
                                                            // Error handling
                Sockerror(ERROR_SHUTDOWN);
                return(SOCK_NG);
      }
      if(closesocket(socketno)!=SOCK_OK){
                                                            // Close processing
                Sockerror(ERROR_CLOSE);
                                                            // Error handling
                return(SOCK_NG);
      }
      Closeflag=FLAG_OFF;
                                                            // Connection completion flag off
      WSACleanup();
                                                            // Release Winsock.DLL
      printf("\nFX3U-ENET Test End.\n\n Normally completed. \n");
      printf("Press any key to exit the program.\n");
      Dmykeyin=getchar();
                                                            // Wait for key input
      return(SOCK_OK);
```

}

}

{

```
void Sockerror(int error_kind)
                                                            // Error handling function
      if(error_kind==ERROR_INITIAL){
                printf("Initial processing is abnormal.");
      }
      else{
                 nErrorStatus=WSAGetLastError();
                switch(error_kind){
                case ERROR_SOCKET:
                       printf("Failed to create socket.");
                       break;
                case ERROR_BIND:
                       printf("Failed to bind.");
                       break;
                case ERROR_CONNECT:
                       printf("Failed to establish connection.");
                       break;
                case ERROR_SEND:
                       printf("Sending failed.");
                       break;
                case ERROR_RECIEVE:
                       printf("Receiving failed.");
                       break;
                case ERROR_SHUTDOWN:
                       printf("Failed to shutdown.");
                       break;
                case ERROR_CLOSE:
                       printf("Failed to close normally.");
                       break;
                }
      }
      printf("Error code is %d.\n", nErrorStatus);
      if(Closeflag==FLAG_ON){
                nErrorStatus=shutdown(socketno,2);
                                                            // Shutdown processing
                nErrorStatus=closesocket(socketno);
                                                            // Close processing
                Closeflag=FLAG_OFF;
                                                            // Connection completion flag off
      }
      printf("Press any key to exit the program.\n");
      Dmykeyin=getchar();
                                                            // Wait for a key input
      WSACleanup();
                                                            // Release Winsock.DLL
      return;
```



}

A.5.2 Beispiel für ein Programm zum Lesen von Daten

Dieses Beispielprogramm für einen PC liest die Inhalte der fünf Wortoperanden D0 bis D4 und zeigt sie in einem Dialogfenster an.

Voraussetzungen für die Ausführung des Programms

• Konfiguration der SPS

Die Konfiguration ist identisch mit der des ersten Beispiels (siehe Abschnitt A.5.1).

• Einstellungen in FX Configurator-EN

Es werden die selben Einstellungen vorgenommen wie beim ersten Beispiel (Abschnitt A.5.1).

• Konfiguration des externen Geräts

Mit Ausnahme der folgenden Punkte entspricht die Konfiguration des exteren Geräts der Konfiguration des ersten Beispiels (siehe Abschnitt A.5.1).

| Software-Entwicklungsumbebung | : Microsoft [®] Visual Basic [®] .NET |
|---|---|
| – IP-Adresse: | Vergeben Sie eine beliebige IP-Adresse. |
| – Port-Nr.: | Vergeben Sie eine beliebige Port-Nr. |
| Kommunikationsprotokoll | TCP/IP |

Programm im externen Gerät

Das Programm im externen Gerät greift auf das FX3U-/FX3UC-Grundgerät zu, an dass das FX3U-ENET angeschlossen ist.

Wird das Programm ausgeführt, werden die Inhalte der Datenregister D0 bis D4 in einem Dialogfenster angezeigt.

- Erstellung des Programms
 - Starten Sie Visual Basic[®].
 - Erzeugen Sie ein neues Projekt und eine neue Form.
 - Erstellen Sie das unten dargestellte Beispiel-Dialogfenster mithilfe der Werkzeuge "Button" und "List Box".
 - Erstellen Sie das auf den folgenden Seiten gezeigte Programm.

| Objektbezeichnung) tart Stellt die Verbindung zum Ethernet-Modul | Start | _ . × |
|---|-----------|--------------|
| ner und funrt den Datenaustausch aus. | lstÖutput | |
| st Output Dient zur Anzeige von Daten, die aus dem Ethernet-Modul gelesen wurden. | | |
| | | |

Abb. A-5: Beispiel für ein Dialogfenster zur Anzeige der Werte aus der SPS

• Programm

HINWEIS Die kursiv gedruckten Texte werden von Visual Basic[®] automatisch eingefügt. Nur die fett gedruckten Texte müssen eingegeben werden.

Option Explicit On Option Strict On

Imports System.Net.Sockets

Public Class Form1 Inherits System.Windows.Forms.Form

#Region "Windows Code created by Form Designer "

Public Sub New() MyBase.New()

> ' This call is necessary for Windows Form Designer. InitializeComponent() ' InitializeComponent() Initialization is added after the call.

End Sub

' The Form overwrites dispose to execute after-processing in the component list. Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean) If disposing Then If Not (components Is Nothing) Then components.Dispose() End If End If MyBase.Dispose(disposing) End Sub

'Necessary for Windows Form Designer. Private components As System.ComponentModel.IContainer

Memo: The following procedure is necessary for Windows Form Designer. Change by using Windows Form Designer. Do not use code editor to change. Friend WithEvents Start As System.Windows.Forms.Button Friend WithEvents IstOutput As System.Windows.Forms.ListBox <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() Me.Start = New System.Windows.Forms.Button Me.IstOutput = New System.Windows.Forms.ListBox Me.SuspendLayout()

'Start


```
Me.Start.Location = New System.Drawing.Point(16, 16)
      Me.Start.Name = "Start"
      Me.Start.Size = New System.Drawing.Size(88, 32)
      Me.Start.TabIndex = 0
      Me.Start.Text = "Start"
      'lstOutput
      Me.lstOutput.ltemHeight = 12
      Me.lstOutput.Location = New System.Drawing.Point(16, 64)
      Me.lstOutput.Name = "lstOutput"
      Me.lstOutput.Size = New System.Drawing.Size(264, 196)
      Me.lstOutput.TabIndex = 1
      'Form1
      Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 12)
      Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(296, 273)
      Me.Controls.Add(Me.lstOutput)
      Me.Controls.Add(Me.Start)
      Me.Name = "Form1"
      Me.Text = "Form1"
      Me.ResumeLayout(False)
      End Sub
#End Region
   Private Sub Start_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
   Start.Click
      Dim IpAddress As String
      Dim PortNum As Integer
      Dim Client As TcpClient
      Dim Buffer() As Byte
      Dim InBuff(1532) As Byte
      Dim TxCommand As String
      Dim RxResponse As String
      Dim Temp As String
      Dim j As Integer
      Dim Dreg(5) As Double
      Dim DregStr$
      Dim SubHeader$
      'IP Address specification
      IpAddress = "172.16.56.99"
      'Port Number specification
   PortNum = 10000
   Client = New TcpClient
   'Line connection processing
   Try
         Client.Connect(IpAddress, PortNum)
   Catch ex As Exception
         MsgBox("Connection with the server failed, and the following code was returned:
```

```
"& ex.Message, 0, "connection error")
      Exit Sub
End Try
   'Read D0 to D4 (5 points) with the A-compatible 1E frame command.
   TxCommand = "01ff000a44200000000000000"
   Buffer = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(TxCommand.ToCharArray)
   'Sending a read command
   Client.GetStream().Write(Buffer, 0, Buffer.Length)
   'Waiting for a response from an Ethernet block
   While Not Client.GetStream().DataAvailable()
         Application.DoEvents()
   End While
   If Client.GetStream().DataAvailable() Then
      Client.GetStream().Read(InBuff, 0, InBuff.Length)
      RxResponse = System.Text.Encoding.Default.GetString(InBuff)
      SubHeader = Mid$(RxResponse, 3, 2)
      If SubHeader = "00" Then 'Normal response
         Temp = "" 'Initialization of an output character string
         For j = 0 To 4
            DregStr$ = Mid(RxResponse, j * 4 + 5, 4)
            Dreg(j) = Val("&H" + DregStr$)
            Temp = Temp + Format(Dreg(j), "#####0") + " "
         Next
         lstOutput.items.insert(lstOutput.items.Count, Temp)
   Elself SubHeader = "5B" Then ' In an abnormal response, an abnormal code is added.
         Temp = "Terminate Code = " & SubHeader & "Error Code = " & Mid$(RxResponse, 5, 2)
         lstOutput.ltems.lnsert(lstOutput.ltems.Count, Temp)
   Else
         Temp = "Terminate Code = " & SubHeader
         lstOutput.ltems.lnsert(lstOutput.ltems.Count, Temp)
      End If
      lstOutput.SelectedIndex = lstOutput.Items.Count - 1
   End If
   'Line disconnection processing
   Client.GetStream().Close()
   Client.Close()
```

End Sub End Class



Index

Ziffern

| 32-Bit-Zähler Lesen der Istwerte (MC-Protokoll) |
|--|
| Α |
| Abmessungen des FX3U-ENET.3-3ARP.1-9ASCII-Code |
| В |
| Binärcode beim MC-Protokoll |

| CSV-Format | |
|--------------------|------|
| beim E-Mail-Anhang | 9-28 |
| Definition | 9-1 |

С

D

| Datenaustausch | |
|------------------------------|-------|
| Codierung der Daten | 3-8 |
| Menge der übertragenen Daten | 3-9 |
| per E-Mail-Anhang | .9-14 |
| DNS | 1-9 |
| DNS-Einstellungen | .9-10 |

Ε

E-Mail

| | Abfrageintervall |
|-----|---------------------------------------|
| | Adressen der Empfänger einstellen9-13 |
| | Bezeichnung des Anhangs9-16 |
| | CSV-Format der Daten im Anhang9-28 |
| | Datenformate (Übersicht)9-3 |
| | Leistungsmerkmale9-8 |
| | mit Anhang senden9-14 |
| | Notwendige Einstellungen |
| | Nummerierung des "Betreff"9-6 |
| | ohne Anhang senden9-29 |
| End | ekennung (MC-Protokoll) |

F

| Fehlercodes |
|--|
| Eintrag in Pufferspeicher |
| MC-Protokoll 11-22 |
| Ubersicht |
| FX Configurator-EN |
| DNS-Einstellungen |
| Einstellungen für MC-Protokoll |
| E-Mail-Einstellungen |
| Ethernet-Diagnose |
| Fehlerdiagnose 11-6 |
| Initialisierungseinstellungen |
| Router-Relais-Parameter |
| Verbindungseinstellungen |
| FX3U-ENET |
| Abstände der Bohrungen |
| IP-Adresse 4-13 |
| LEDs |
| Netzwerkanschluss |
| Spannungsversorgung |
| Technische Daten |
| Typenschild |
| Ч |
| n |
| Header (MC-Protokoll) 8-10 Hub |
| maximale Leitungslängen |
| Verbindungsstatus |
| 1 |
| ICMP 1-9 |
| ICMP-Codes A-4 |
| IP 1-8 |
| IP-Adresse |
| des DNS-Servers Q-10 |
| des Ethernet-Moduls 4-13 |
| des Servers zum Empfang von F-Mails 9-12 |

| LEDs | |
|----------------------|------|
| Übersicht | 3-1 |
| zur Fehlerdiagnose 1 | 11-2 |
| Loop-Back-Test 5 | 5-15 |

L

des Servers zum Senden von E-Mails 9-12 eines externen Geräts 5-20

Μ

| MC-Protokoll |
|------------------------------|
| Datenformate8-5 |
| Einstellungen8-4 |
| Endekennung8-11 |
| Fehlercode |
| Funktionen8-18 |
| Header |
| Loop-Back-Test |
| Programmbeispiele für PC A-5 |
| Subheader |
| Microsoft |
| Visual Basic A-13 |
| Visual C++ |
| |

Ρ

| PING-Test |
|---|
| Definition |
| -Server |
| Programmbeispiele |
| E-Mail empfangen (vom Server holen) |
| E-Mail mit Anhang senden |
| erneute Initialisierung |
| Fehlerspeicher löschen und COM.ERR-LED |
| ausschalten |
| IP-Adresse des Ethernet-Moduls einstellen4-13 |
| Kommunikation über feste Puffer |
| (mit Prozedur)6-15 |
| Kommunikation über feste Puffer |
| (ohne Prozedur) |
| MC-Protokoll (für PC) A-5 |
| UDP/IP-Verbindung öffnen/schließen5-37 |
| Verbindung aktiv öffnen/schließen |
| Verbindung passiv öffnen/schließen |
| Pufferspeicher |
| Belegung |
| Struktur |
| |

R

| Router-Relais-Funktion | .5-42 |
|--|-------|
| Router-Relais-Parameter (FX Configurator-EN) | .5-42 |

S

| SMTP | |
|------------------------------------|-----|
| -Authentifizierung9- | 13 |
| Definition | 1-9 |
| -Server9- | 12 |
| SPS-Grundgerät | |
| Seriennummer und Version ermitteln | 2-2 |
| verwendbare Geräte | 2-1 |
| Subheader (MC-Protokoll)8- | 10 |

| Т |
|---------|
| тср 1-8 |
| U |
| UDP 1-8 |



DEUTSCHLAND

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Gothaer Straße 8 D-40880 Ratingen Telefon: (0 21 02) 4 86-0 Telefax: (0 21 02) 4 86-1120 www.mitsubishi-automation.de

KUNDEN-TECHNOLOGIE-CENTER

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Revierstraße 21 **D-44379 Dortmund** Telefon: (02 31) 96 70 41-0 Telefax: (02 31) 96 70 41-41 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Kurze Straße 40 **D-70794 Filderstadt** Telefon: (07 11) 77 05 98-0 Telefax: (07 11) 77 05 98-79 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Lilienthalstraße 2 a **D-85399 Hallbergmoos** Telefon: (08 11) 99 87 4-0 Telefax: (08 11) 99 87 4-10 ÖSTERREICH

SCHWEIZ

GEVA Wiener Straße 89 **AT-2500 Baden** Telefon: (0 22 52) 8 55 52-0 Telefax: (0 22 52) 4 88 60 Omni Ray AG Im Schörli 5 CH-8600 Dübendorf Telefon: (0 44) 802 28 80 Telefax: (0 44) 802 28 28



Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group /// Gothaer Straße 8 /// D-40880 Ratingen /// Germany Tel.: +49(0)2102-4860 /// Fax: +49(0)2102-4861120 /// info@mitsubishi-automation.com /// www.mitsubishi-automation.de